# インストールのトラブルシューティング（SG100およびSG1000）

StorageGRID 11.7

NetApp
May 22, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-117/installconfig/viewing-boot-up-codes-for-appliance-sg100-and-sg1000.html on May 22, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ハードウェアの設置のトラブルシューティング（ SG100 および SG1000 ） . . . . . 1
ブート時のコードの表示（SG100およびSG1000） . . . . . 1
エラーコードを確認する（SG100およびSG1000） . . . . . 2
ハードウェアのセットアップがハングしたように見える（ SG100 と SG1000 ） . . . . . 5
接続の問題（ SG100 および SG1000 ）のトラブルシューティング . . . . . 6

# ハードウェアの設置のトラブルシューティング（SG100 および SG1000 ）

設置作業で問題が発生した場合は、ハードウェアのセットアップや接続の問題に関するトラブルシューティング情報を確認すると役立つことがあります。

## ブート時のコードの表示（SG100およびSG1000）

アプライアンスに電源を投入すると、 BMC に一連のブート時コードが記録されます。BMC 管理ポートに接続されているグラフィカルコンソールでこれらのコードを確認できます。

作業を開始する前に

- BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。
- Serial-Over-LAN （ SOL ）を使用する場合は、 IPMI SOL コンソールアプリケーションの使用経験が必要です。

手順

1. アプライアンスコントローラのブート時のコードを確認するための方法を選択し、必要な機器を揃えます。

| メソッド | 必要な機器 |
| --- | --- |
| VGA コンソール | • VGA 対応モニタ<br>• VGA ケーブル |
| KVM の略 | • RJ-45 ケーブル |
| シリアルポート | • DB-9 シリアルケーブル<br>• 仮想シリアルターミナル |
| ソル | • 仮想シリアルターミナル |

2. VGA コンソールを使用する場合は、次の手順を実行します。
   a. VGA 対応モニタをアプライアンス背面の VGA ポートに接続します。
   b. モニタに表示されるコードを確認します。
3. BMC KVM を使用する場合は、次の手順を実行します。
   a. BMC管理ポートに接続し、BMC Webインターフェイスにログインします。
   b. 「 * リモートコントロール * 」を選択します。
   c. KVM を起動します。
   d. 仮想モニタのコードを確認します。

4. シリアルポートと端末を使用している場合は、次の手順を実行します。
   a. アプライアンス背面の DB-9 シリアルポートに接続します。
   b. 設定を使用します `115200 8-N-1`。
   c. シリアルターミナルに印刷されているコードを確認します。
5. SOL を使用する場合は、次の手順を実行します。
   a. BMC の IP アドレスとログインクレデンシャルを使用して IPMI SOL に接続します。

      ```
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U root -P Password sol activate
      ```

   b. 仮想シリアルターミナルのコードを確認します。
6. 次の表を使用して、アプライアンスのコードを確認します。

| コード | を示します |
|---|---|
| こんにちは | マスターブートスクリプトが開始されました。 |
| HP | ネットワークインターフェイスカード（ NIC ）の更新が必要かどうかをシステムがチェックしています。 |
| 朝食付き | ファームウェアの更新の適用が完了し、システムがリブートしています。 |
| FP | ハードウェアサブシステムのファームウェアの更新の確認が完了しました。コントローラ間の通信サービスが開始されています。 |
| HC | 既存の StorageGRID のインストールデータがチェックされています。 |
| HO | StorageGRID アプライアンスは稼働しています。 |
| 高可用性 | StorageGRID が実行されています。 |

関連情報

"BMC インターフェイスにアクセスします"

# エラーコードを確認する（SG100およびSG1000）

アプライアンスのブート時にハードウェアエラーが発生すると、 BMC にエラーコードが記録されます。必要に応じて BMC インターフェイスを使用してこれらのエラーコードを確認し、テクニカルサポートと協力して問題 を解決できます。

作業を開始する前に

- BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。

手順

1. BMC ダッシュボードで、 * BIOS POST Code * を選択します。
2. 現在のコードと前のコードについて表示された情報を確認します。

   次のいずれかのエラーコードが表示された場合は、テクニカルサポートに連絡して問題 を解決してください。

| コード | を示します |
|---|---|
| 0x0E | マイクロコードが見つかりません |
| 0x0F | マイクロコードがロードされません |
| 0x50 | メモリの初期化エラー。メモリタイプが無効か、メモリ速度に互換性がありません。 |
| 0x51 | メモリの初期化エラー。SPD の読み取りに失敗しました。 |
| 0x52 | メモリの初期化エラー。メモリサイズが無効か、メモリモジュールが一致しません。 |
| 0x53 | メモリの初期化エラー。使用可能なメモリが検出されませんでし |
| 0x54 | 不明なメモリ初期化エラー |
| 0x55 | メモリが取り付けられていません |
| 0x56 | CPU のタイプまたは速度が無効です |
| 0x57 | CPU が一致しません |
| 0x58 | CPU セルフテストに失敗したか、 CPU キャッシュエラーの可能性があります |
| 0x59 | CPU マイクロコードが見つからないか、マイクロコードの更新に失敗しました |
| 0x5A | 内部 CPU エラー |
| 0x5B | リセット PPI が使用できません |
| 0x5C | PEI フェーズの BMC セルフテストに失敗しました |
| 0xD0 | CPU の初期化エラー |
| 0xD1 | ノースブリッジの初期化エラー |

| コード | を示します |
| --- | --- |
| 0xD2 | サウスブリッジの初期化エラー |
| 0xd3 | 一部のアーキテクチャプロトコルは使用できません |
| 0xD4 | PCI リソースの割り当てエラー。リソース不足です。 |
| 0xD5 | レガシーオプション ROM 用のスペースがありません |
| 0xD6 | コンソール出力デバイスが見つかりません |
| 0xD7 | コンソール入力デバイスが見つかりません |
| 0xD8 | パスワードが無効です |
| 0xD9 | ブートオプションのロードエラー（ LoadImage がエラーを返しました） |
| 0xda | ブートオプションが失敗しました（ StartImage がエラーを返しました）。 |
| 0xDB | フラッシュの更新に失敗しました |
| 0xDC | リセットプロトコルは使用できません |
| 0xDD | DXE フェーズの BMC セルフテストに失敗しました |
| 0xE8 | MRC ： ERR_NO_MEMORY |
| 0xE9 | MRC ： ERR_LT_LOCK |
| 0xEA | MRC ： ERR_DDR_INIT |
| 0xEB | MRC ： ERR_MEM_TEST |
| 0xEC | MRC ： ERR_VENDER_Specific |
| 0xED | MRC ： ERR_DIMM_COMPAT |
| 0xEE | MRC ： ERR_MRC_compatibility |
| 0xef | MRC ： ERR_MRC_STRUCT |
| 0xF0 | MRC ： ERR_SET_VDD |

| コード | を示します |
| --- | --- |
| 0xf1 | MRC ： ERR_IOT_MEM_BUFFER |
| 0xF2 | MRC ： ERR_RC_INTERNAL |
| 0xF3 | MRC ： ERR_INVALL_REG_ACCESS |
| 0xF4 | MRC ： ERR_SET_MC_Freq |
| 0xf5 | MRC ： ERR_READ_MC_Freq |
| 0x70 | MRC ： ERR_DIMM_CHANNEL |
| 0x74 | MRC ： ERR_BIST チェック |
| 0xF6 | MRC ： ERR_SMBus |
| 0xF7 | MRC ： ERR_PCU |
| 0xf8 | MRC ： ERR_NGN |
| 0xF9 | MRC ： ERR_interleave_failure |

# ハードウェアのセットアップがハングしたように見える（ SG100 と SG1000 ）

ハードウェア障害やケーブル接続エラーによってアプライアンスのブート処理が完了しなかった場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用できなくなることがあります。

手順

1. アプライアンスの LED と、 BMC に表示されるブートコードとエラーコードを確認します。
2. 問題 の解決にサポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

関連情報

- "ブート時のコードの表示（SG100およびSG1000）"
- "エラーコードを確認する（SG100およびSG1000）"

# 接続の問題（ SG100 および SG1000 ）のトラブルシューティング

StorageGRID アプライアンスのインストール時に接続の問題が発生した場合は、以下に記載する対処策を実施する必要があります。

## アプライアンスに接続できません

サービスアプライアンスに接続できない場合は、ネットワーク問題 があるか、ハードウェアの設置が正常に完了していない可能性があります。

手順

1. アプライアンスのIPアドレスを使用してアプライアンスにpingを送信します。+ **`ping`** ***`services_appliance_IP`***
2. ping からの応答がない場合は、正しい IP アドレスを使用していることを確認します。

   グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワークでのアプライアンスの IP アドレスを使用できます。

3. IP アドレスが正しい場合は、アプライアンスのケーブル接続、 QSFP または SFP トランシーバ、およびネットワークのセットアップを確認します。
4. アプライアンスに物理的にアクセスできる場合は、永続的なリンクローカルIPに直接接続できます `169.254.0.1` コントローラのネットワーク設定を確認し、必要に応じて更新します。詳細な手順については、のステップ 2 を参照してください "StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします"。

   この手順で問題 が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

5. ping が成功した場合は、 Web ブラウザを開きます。
6. StorageGRID アプライアンスインストーラのURLとして「+」を入力します **`https://`*`appliances_controller_IP`*`:8443`**

   ホームページが表示されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。