# 排除安装故障(SG100和SG1000)

StorageGRID 11.7

NetApp
June 01, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-117/installconfig/viewing-boot-up-codes-for-appliance-sg100-and-sg1000.html on June 01, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

硬件安装故障排除（ SG100 和 SG1000 ） 1
查看启动代码(SG100和SG1000) 1
查看错误代码(SG100和SG1000) 2
硬件设置似乎挂起（ SG100 和 SG1000 ） 5
对连接问题（ SG100 和 SG1000 ）进行故障排除 5

# 硬件安装故障排除（ SG100 和 SG1000 ）

如果您在安装期间遇到问题，查看与硬件设置和连接问题相关的故障排除信息可能会很有帮助。

## 查看启动代码(SG100和SG1000)

在为设备接通电源时， BMC 会记录一系列启动代码。您可以在连接到 BMC 管理端口的图形控制台上查看这些代码。

开始之前

- 您知道如何访问 BMC 信息板。
- 如果您要使用 LAN 上串行（ Serial Over LAN ，故障转移），则具有使用 IPMI 故障转移控制台应用程序的经验。

步骤

1. 选择以下方法之一以查看设备控制器的启动代码，并收集所需的设备。

| 方法 | 所需设备 |
| --- | --- |
| VGA 控制台 | • 支持 VGA 的显示器<br>• VGA 缆线 |
| KVM | • RJ-45 缆线 |
| 串行端口 | • DB-9 串行缆线<br>• 虚拟串行终端 |
| 解决 | • 虚拟串行终端 |

2. 如果您使用的是 VGA 控制台，请执行以下步骤：
   a. 将支持 VGA 的显示器连接到设备背面的 VGA 端口。
   b. 查看监控器上显示的代码。
3. 如果您使用的是 BMC KVM ，请执行以下步骤：
   a. 连接到BMC管理端口并登录到BMC Web界面。
   b. 选择 * 远程控制 * 。
   c. 启动 KVM 。
   d. 在虚拟监控器上查看代码。
4. 如果您使用的是串行端口和终端，请执行以下步骤：
   a. 连接到设备背面的 DB-9 串行端口。

b. 使用设置 `115200 8-N-1`。

c. 查看通过串行终端打印的代码。

5. 如果您使用的是 SOL ，请执行以下步骤：

a. 使用 BMC IP 地址和登录凭据连接到 IPMI SOL 。

```
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U root -P Password sol activate
```

b. 查看虚拟串行终端上的代码。

6. 使用下表查找您的设备的代码。

| 代码 | 表示 |
|---|---|
| 您好 | 主启动脚本已启动。 |
| HP | 系统正在检查是否需要更新网络接口卡（ Network Interface Card ， NIC ）固件。 |
| RB | 应用固件更新后，系统正在重新启动。 |
| FP | 硬件子系统固件更新检查已完成。控制器间通信服务正在启动。 |
| HC | 系统正在检查现有 StorageGRID 安装数据。 |
| 好的 | StorageGRID 设备正在运行。 |
| HA | StorageGRID 正在运行。 |

相关信息

"访问 BMC 界面"

# 查看错误代码(SG100和SG1000)

## 如果在设备启动时发生硬件错误， BMC 将记录一个错误代码。您可以根据需要使用 BMC 界面查看这些错误代码，然后与技术支持联系以解决此问题描述 。

开始之前

- 您知道如何访问 BMC 信息板。

步骤

1. 从 BMC 信息板中，选择 * BIOS POST Code* 。
2. 查看为当前代码和先前代码显示的信息。

   如果显示以下任一错误代码，请与技术支持联系以解决此问题描述 。

| 代码 | 表示 |
| --- | --- |
| 0x0E | 未找到微代码 |
| 0x0F | 未加载微代码 |
| 0x50 | 内存初始化错误。内存类型无效或内存速度不兼容。 |
| 0x51 | 内存初始化错误。SPD 读取失败。 |
| 0x52 | 内存初始化错误。内存大小无效或内存模块不匹配。 |
| 0x53 | 内存初始化错误。未检测到可用内存。 |
| 0x54 | 未指定的内存初始化错误 |
| 0x55 | 未安装内存 |
| 0x56 | CPU 类型或速度无效 |
| 0x57 | CPU 不匹配 |
| 0x58 | CPU 自检失败或可能出现 CPU 缓存错误 |
| 0x59 | 未找到 CPU 微代码或微代码更新失败 |
| 0x5A | 内部 CPU 错误 |
| 0x5B | 重置 PPI 不可用 |
| 0x5C | PEI 阶段 BMC 自检失败 |
| 0xD0 | CPU 初始化错误 |
| 0xD1 | 北网桥初始化错误 |
| 0xD2 | 南桥初始化错误 |
| 0xD3 | 某些架构协议不可用 |
| 0xd4 | PCI 资源分配错误。资源不足。 |
| 0xD5 | 原有选项 ROM 没有空间 |

| 代码 | 表示 |
| --- | --- |
| 0xD6 | 未找到控制台输出设备 |
| 0xD7 | 未找到控制台输入设备 |
| 0xD8 | 密码无效 |
| 0xD9 | 加载启动选项时出错（ LoadImage 返回错误） |
| 0xDA | 启动选项失败（ StartImage 返回错误） |
| 0xDB | 闪存更新失败 |
| 0xDC | 重置协议不可用 |
| 0xDD | Dxe 阶段 BMC 自检失败 |
| 0xE8 | MRC： err_no_memory |
| 0xE9 | MRC： err_lt_lock |
| 0xEA | MRC： err_DDR_init |
| 0xEB | MRC： ERR_MEM_TEST |
| 0xEC | MRC： err_vendor_specific |
| 0xED | MRC： ERR_DIMM_COMPAT |
| 0xEE | MRC： err_MRC_compatibility |
| 0xEF | MRC： err_MRC_struct |
| 0xF0 | MRC： ERR_SET_VDD |
| 0xF1 | MRC： ERR_IOT_MEM_buffer |
| 0xF2 | MRC： err_rc_internal |
| 0xF | MRC： err_invalid_REG_access |
| 0xf4 | MRC： ERR_SET_MC_FRQ |

| 代码 | 表示 |
| --- | --- |
| 0xf5 | MRC： err_read_mc_fREQ |
| 0x70 | MRC： err_DIMM_channel |
| 0x74 | MRC： err_smix_check |
| 0xf6 | MRC： err_SMBUS |
| 0xF7 | MRC： ERR_PCU |
| 0xf8. | MRC： err_NGN |
| 0xf9 | MRC： err_interlef_failure |

# 硬件设置似乎挂起（SG100 和 SG1000）

如果硬件故障或布线错误阻止 StorageGRID 设备完成启动处理，则此设备安装程序可能不可用。

步骤

1. 查看设备上的 LED 以及 BMC 中显示的启动和错误代码。
2. 如果您需要有关解决问题描述 的帮助，请联系技术支持。

相关信息

- "查看启动代码(SG100和SG1000)"
- "查看错误代码(SG100和SG1000)"

# 对连接问题（SG100 和 SG1000）进行故障排除

如果您在 StorageGRID 设备安装期间遇到连接问题，应执行列出的更正操作步骤。

## 无法连接到设备

如果无法连接到服务设备、则可能存在网络问题描述 、或者硬件安装可能未成功完成。

步骤

1. 尝试使用设备的IP地址对设备执行ping操作：+ **`ping`** ***`services_appliance_IP`***
2. 如果 ping 未收到任何响应，请确认您使用的 IP 地址正确无误。

   您可以使用网格网络，管理网络或客户端网络上设备的 IP 地址。

3. 如果 IP 地址正确，请检查设备布线， QSFP 或 SFP 收发器以及网络设置。
4. 如果可以物理访问设备、则可以直接连接到永久链路本地IP `169.254.0.1` 检查控制器网络配置并根据需要进行更新。有关详细说明，请参见中的步骤 2 "访问 StorageGRID 设备安装程序"。

   如果无法解决问题描述 问题，请联系技术支持。

5. 如果 ping 成功，请打开 Web 浏览器。
6. 输入StorageGRID 设备安装程序的URL：+ **`https://`*`appliances_controller_IP`*`:8443`**

   此时将显示主页页面。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。