Site Recovery Managerを使用して、ディザスタリカバリの設定を管理します

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
June 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/task-configure-vm-storage-policies.html on June 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Site Recovery Managerを使用して、ディザスタリカバリの設定を管理します 1
仮想マシンストレージポリシーを設定 1
保護グループを設定します 2
保護対象サイトとリカバリサイトをペアリング 2
保護対象サイトとリカバリサイトのリソースを設定 3

Site Recovery Managerを使用して、ディザスタリカバリの設定を管理します

Site Recovery Manager（SRM）とVMwareのSite Recovery Manager（SRM）を使用して、vCenter Serverでディザスタリカバリの設定を作成および管理できます。

このリリースのVASA Providerには、Storage Replaction Adapter（SRA）の機能が組み込まれています。データセンターで VVOL データストアを設定している場合は、 VVOL データストアのリカバリ用に、ディザスタリカバリ用に SRA を別途インストールする必要はありません。Site Recovery Manager（SRM）で、保護対象サイトとリカバリサイトをペアリングする必要があります。サイトをペアリングしたら、 SRM の次の設定作業としてアレイペアを設定します。アレイペアにより、 SRM がストレージシステムと通信してデバイスとデバイスのレプリケーションを検出できるようになります。アレイペアを設定する前に、まず SRM でサイトペアを作成する必要があります。

仮想マシンストレージポリシーを設定

VVOL データストアで設定されている仮想マシンを管理し、仮想ディスクのレプリケーションなどのサービスを有効にするには、 VM ストレージポリシーを設定する必要があります。従来のデータストアの場合、これらの VM ストレージポリシーの使用は任意です。

vSphere Web Client には、デフォルトのストレージポリシーが用意されています。ただし、ポリシーを作成して仮想マシンに割り当てることは可能です。

手順

1. vSphere Clientページで、[menu:[Policies and Profiles]の順にクリックします。
2. [MENU]：[VMストレージポリシーの作成]をクリックします。
3. Create VM Storage Policy ページで、次の詳細を指定します。
   a. VM ストレージポリシーの名前と概要を入力します。
   b. 「 NetApp clustered Data ONTAP.VP.Vvol 」ストレージ * に対してルールを有効にするを選択します。
   c. 配置（Placement）*タブで、必要なストレージ機能プロファイルを選択します。
   d. レプリケーションを有効にするには、 * Custom * オプションを選択します。
   e. [Add rule*]をクリックして[* Asynchronous * replication and Required * SnapMirror Schedule]を選択し、[* next]をクリックします。
   f. 表示された互換性のあるデータストアを確認し、[ストレージ互換性]タブで[次へ]をクリックします。

      データ保護 FlexVol ボリュームを含む vVol データストアの場合、互換性のあるデータストアのチェックは実行されません。
4. [Review and Finish] * タブで選択した VM ストレージポリシーを確認し、 [Finish （完了）] をクリックします。

保護グループを設定します

保護対象サイトで仮想マシンのグループを保護するには、保護グループを作成する必要があります。

ソースとターゲットの両方のサイトで以下を設定する必要があります。

- 同じバージョンの SRM がインストールされています
- レプリケーションを有効にしてデータストアをマウントした VVOL データストアがある
- 類似するストレージ機能プロファイル
- レプリケーション機能がある同様の仮想マシンストレージポリシーを SRM でマッピングする必要があります
- 仮想マシン
- 保護対象サイトとリカバリサイトのペアリング
- ソースとデスティネーションのデータストアをそれぞれのサイトにマウントする必要があります

手順

1. vCenter Serverにログインして、[MENU]、[Site Recovery [Protection Groups]の順にクリックします。
2. [* 保護グループ *] ウィンドウ枠で、 [* 新規 *] をクリックします。
3. 保護グループの名前と概要、方向を指定し、 * 次へ * をクリックします。
4. [* タイプ * （ * Type * ）] フィールドで、次のいずれかを選択します。

用途	タイプフィールドオプション...
従来のデータストア	データストアグループ（アレイベースのレプリケーション）
• VVOLデータストア*	仮想ボリューム（ VVol レプリケーション）

フォールトドメインは、レプリケーションが有効になっている SVM だけです。ピアリングしか実装されておらず、問題がない SVM が表示されています。

5. [レプリケーショングループ]タブで、有効なアレイペアまたは仮想マシンを構成したレプリケーショングループのいずれかを選択し、[次へ*]をクリックします。

   レプリケーショングループ上のすべての仮想マシンが保護グループに追加されます。

6. 既存のリカバリプランを選択するか、または新しいリカバリプランに追加 * をクリックして新しいプランを作成します。
7. [完了準備完了*]タブで、作成した保護グループの詳細を確認し、[完了*]をクリックします。

保護対象サイトとリカバリサイトをペアリング

Storage Replication Adapter （ SRA ）でストレージシステムを検出できるようにするに

は、作成された保護対象サイトとリカバリサイトを vSphere Client を使用してペアリングする必要があります。

作業を開始する前に

- 保護対象サイトとリカバリサイトに Site Recovery Manager （ SRM ）がインストールされている必要があります。
- 保護対象サイトとリカバリサイトに SRA がインストールされている必要があります。

SnapMirror のファンアウト構成は、ソースボリュームが 2 つの異なるデスティネーションにレプリケートされる構成です。これらの構成では、 SRM が仮想マシンをデスティネーションからリカバリする必要がある場合、リカバリ中に問題が発生します。

> Storage Replication Adapter （ SRA ）では、ファンアウト SnapMirror 構成がサポートされません。

手順

1. vSphere Client のホームページで [サイトのリカバリ] をダブルクリックし、 [サイト] をクリックします。
2. [メニュー]、[アクション]、[サイトのペアリング]の順にクリックします。
3. [ペアサイトリカバリマネージャサーバー*]ダイアログボックスで、保護サイトのプラットフォームサービスコントローラーのアドレスを入力し、[次へ*]をクリックします。
4. 「* vCenter Serverの選択*」セクションで、次の操作を行います。
   a. 保護対象サイトの vCenter Server が対応するペア候補として表示されていることを確認します。
   b. SSO 管理クレデンシャルを入力し、 [* 終了 *] をクリックします。
5. プロンプトが表示されたら、 [はい] をクリックしてセキュリティ証明書を受け入れます。

保護対象サイトとリカバリサイトの両方が [オブジェクト] ダイアログボックスに表示されます。

保護対象サイトとリカバリサイトのリソースを設定

保護対象サイトの各リソースがリカバリサイトの適切なリソースにマッピングされるように、両方のサイトで VM ネットワーク、 ESXi ホスト、フォルダなどのリソースマッピングを設定する必要があります。

次のリソースの設定を行う必要があります。

- ネットワークマッピング
- フォルダマッピング
- リソースマッピング
- プレースホルダデータストア

ネットワークマッピングを設定します

保護対象サイトとリカバリサイトの間の通信を有効にするには、それらのサイトのネッ

トワークをマッピングする必要があります。

保護対象サイトとリカバリサイトが接続されている必要があります。

手順

1. vCenter Serverにログインして、[MENU: Site Recovery [Sites]をクリックします。
2. 保護されたサイトを選択し、 * 管理 * をクリックします。
3. [管理] タブで、 [ネットワークマッピング *] を選択します。
4. をクリックします アイコンをクリックして、新しいネットワークマッピングを作成します。

   Create Network Mapping ウィザードが表示されます。

5. Create Network Mapping ウィザードで、次の手順を実行します。
   a. [一致する名前を持つネットワークのマッピングを自動的に準備する *] を選択し、 [次へ *] をクリックします。
   b. 保護サイトとリカバリサイトに必要なデータセンターオブジェクトを選択し、 * マッピングの追加 * をクリックします。
   c. マッピングが正常に作成されたら、 * 次へ * をクリックします。
   d. 以前にリバースマッピングを作成するために使用したオブジェクトを選択し、 [完了] をクリックします。

[ネットワークマッピング] ページには、保護対象サイトのリソースとリカバリサイトのリソースが表示されます。環境内の他のネットワークについても、同じ手順を実行します。

フォルダマッピングを設定します

保護対象サイトとリカバリサイトの間の通信を有効にするには、それらのサイトのフォルダをマッピングする必要があります。

保護対象サイトとリカバリサイトが接続されている必要があります。

手順

1. vCenter Serverにログインして、[サイト]メニューの[サイトのリカバリ]をクリックします。
2. 保護されたサイトを選択し、 * 管理 * をクリックします。
3. [管理] タブで、 [* フォルダーマッピング *] を選択します。
4. をクリックします アイコンをクリックして、新しいフォルダマッピングを作成します。

   Create Folder Mapping ウィザードが表示されます。

5. Create Folder Mapping *ウィザードで、次の手順を実行します。
   a. [一致する名前を持つフォルダのマッピングを自動的に準備する *] を選択し、 [次へ *] をクリックします。
   b. 保護サイトとリカバリサイトに必要なデータセンターオブジェクトを選択し、 * マッピングの追加 * をクリックします。

c. マッピングが正常に作成されたら、 * 次へ * をクリックします。

d. 以前にリバースマッピングを作成するために使用したオブジェクトを選択し、 [完了] をクリックします。

[フォルダマッピング]ページには、保護対象サイトのリソースとリカバリサイトのリソースが表示されます。環境内の他のネットワークについても、同じ手順を実行します。

リソースマッピングを設定する

保護対象サイトとリカバリサイトのリソースをマッピングして、あるホストグループまたは別のホストグループに仮想マシンがフェイルオーバーされるように設定する必要があります。

保護対象サイトとリカバリサイトが接続されている必要があります。

```
[NOTE]
====
Site Recovery Manager （ SRM ）のリソースには、リソースプール、 ESXi ホスト、
vSphere クラスタがあります。

====
.手順
. vCenter Serverにログインして、[サイト]メニューの[サイトのリカバリ
]をクリックします。
. 保護されたサイトを選択し、 * 管理 * をクリックします。
. [ 管理 ] タブで、 [ * リソースマッピング * ] を選択します。
. をクリックします image:../media/new-resource-mappings.gif[""]
アイコンをクリックして、新しいリソースマッピングを作成します。
+
Create Resource Mapping ウィザードが表示されます。

. Create Resource Mapping *ウィザードで、次の手順を実行します。
+
.. [ 一致する名前を持つリソースのマッピングを自動的に準備する *] を選択し、 [ 次へ *]
をクリックします。
.. 保護サイトとリカバリサイトに必要なデータセンターオブジェクトを選択し、 *
マッピングの追加 * をクリックします。
.. マッピングが正常に作成されたら、 * 次へ * をクリックします。
.. 以前にリバースマッピングを作成するために使用したオブジェクトを選択し、 [ 完了 ]
をクリックします。




リソースマッピングページには、保護対象サイトリソースとリカバリサイトリソースが表示されます。環境内の他のネットワークについても、同じ手順を実行します。
```

[[IDc40aac16391dc3d6391f9a63b73ab0fc]]
= ストレージポリシーをマッピングする
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
リカバリ計画でリカバリされた仮想マシンをマッピングに基づいて適切なデータストアに配置するには、保護対象サイトのストレージポリシーをリカバリサイトのストレージポリシーにマッピングする必要があります。リカバリサイトで仮想マシンのリカバリが完了すると、マッピングされた VM ストレージポリシーが仮想マシンに割り当てられます。

.手順
. vSphere Clientで、[MENU]、[Site Recovery]の順にクリックします。
. [サイトペア*]タブで、[メニュー：[ストレージポリシーマッピングの構成]をクリックします。
. 必要なサイトを選択し、 * New * をクリックして新しいマッピングを作成します。
. オプション * Automatically prepare mappings for storage policies with matching names * を選択し、 * next* をクリックします。
+
SRM
は、同じ名前のストレージポリシーがリカバリサイトに存在する保護対象サイト上のストレージポリシーを選択します。ただし、手動マッピングオプションを選択した場合は、複数のストレージポリシーを選択できます。

. [マッピングの追加 *] をクリックし、 [次へ *] をクリックします。
. [* リバースマッピング * （ * Reverse mapping * ）]
セクションで、マッピングに必要なチェックボックスを選択し、 [* 次へ * （ * next * ）] をクリックします。
. [完了準備完了（ * Ready to Complete ）] セクションで選択内容を確認し、 [完了（ * Finish ）] をクリックします。

[[ID06a91429845874b78a33fc199d443ef6]]
= プレースホルダデータストアを設定します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
プレースホルダデータストアを設定して、リカバリサイトの vCenter
インベントリに保護対象の仮想マシン（ VM
）用の場所を確保する必要があります。プレースホルダ VM はサイズが小さく、数百 KB
以下なので、大容量のプレースホルダデータストアは必要ありません。

.作業を開始する前に
* 保護対象サイトとリカバリサイトが接続されている必要があります。
* リソースマッピングの設定が完了している必要があります。

.手順
. vCenter Serverにログインして、[サイト]メニューの[サイトのリカバリ
]をクリックします。
. 保護されたサイトを選択し、 * 管理 * をクリックします。
. [管理] タブで、 [プレースホルダデータストア] を選択します。
. をクリックします image:../media/new-placeholder-datastore.gif[""]
アイコンをクリックして、新しいプレースホルダデータストアを作成します。
. 適切なデータストアを選択し、「 * OK 」をクリックします。
+
[NOTE]
====
プレースホルダデータストアはローカルまたはリモートに作成し、レプリケートはしないでください。

====
. 手順 3~5 を繰り返して、リカバリサイトにプレースホルダデータストアを設定します。

[[ID1e2fc6948fbb9dcb558acb58a2625f74]]
= アレイマネージャを使用して SRA を設定する
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
Site Recovery Manager（SRM）の* Array Manager *ウィザードを使用してStorage Replication Adapter（SRA）を設定し、SRMとStorage Virtual Machine（SVM）が連携できるようにすることができます。

.作業を開始する前に
* SRM で保護対象サイトとリカバリサイトをペアリングしておく必要があります。

* アレイマネージャを設定する前に、ストレージを設定しておく必要があります。
* 保護対象サイトとリカバリサイト間の SnapMirror
関係を設定およびレプリケートしておく必要があります。
* マルチテナンシーを有効にするには、 SVM 管理 LIF を有効にしておく必要があります。

SRA では、クラスタレベルの管理と SVM
レベルの管理がサポートされます。クラスタレベルでストレージを追加する場合は、クラスタ内のすべての SVM を検出し、それらに対して処理を実行できます。SVM
レベルでストレージを追加する場合は、特定の SVM だけを管理できます。

[NOTE]
====
VMware では、 SRM に対して NFS4.1 プロトコルがサポートされません。

====
.手順
. SRM で、 [* Array Managers*] をクリックし、 [* Add Array Manager*]
をクリックします。
. 次の情報を入力して、 SRM でアレイを指定します。
+
.. [*Display Name*] フィールドに、アレイマネージャを識別する名前を入力します。
.. 「 * SRA Type * 」フィールドで、「 * ONTAP 向け NetApp Storage Replication Adapter 」を選択します。
.. クラスタまたは SVM への接続情報を入力します。
+
*** クラスタに接続する場合は、クラスタ管理 LIF を入力する必要があります。
*** SVM に直接接続する場合は、 SVM 管理 LIF の IP アドレスを入力する必要があります。
+
[NOTE]
====
アレイマネージャを設定するときは、Virtual Storage Consoleの* Storage Systems
*メニューでストレージシステムの追加に使用したストレージシステムと同じ接続とクレデンシャルを使用する必要があります。たとえば、アレイマネージャの設定対象が SVM である場合、 VSC
下のストレージは SVM レベルで追加する必要があります。

====

.. クラスタに接続する場合は、 SVM の名前を * SVM 名 * フィールドに入力します。
+
このフィールドは空白のままにすることもできます。

.. *オプション：* Volume include list
*フィールドに、検出するボリュームを入力します。
+
保護対象サイトではソースボリュームを、リカバリサイトではレプリケートされたデスティネーシ

ョンボリュームを入力できます。ボリューム名は完全な名前でもその一部でも構いません。

+
たとえば、volume_dst_vol1とSnapMirror関係にあるvolume_src_vol1_を
検出する場合は、保護対象サイトのフィールドでsrc_src_src_vol1_inを指定し、リカバリサイトのフィールドで_dst_vol1_inを指定する必要があります。

.. *オプション：* Volume exclude list
*フィールドに、検出対象から除外するボリュームを入力します。
+
保護対象サイトではソースボリュームを、リカバリサイトではレプリケートされたデスティネーションボリュームを入力できます。ボリューム名は完全な名前でもその一部でも構いません。

+
たとえば、 volume_dst_vol1 と SnapMirror 関係にある volume_src_vol1_を
除外する場合は、保護対象サイトのフィールドで src_src_src_vol1_in
を指定し、リカバリサイトのフィールドで _dst_vol1_in を指定する必要があります。

.. クラスタレベルのアカウントまたはSVMレベルのアカウントのユーザ名を「* Username *」フィールドに入力します。
.. ユーザー・アカウントのパスワードを [*Password*] フィールドに入力します

. 「 * 次へ * 」をクリックします。
. アレイが検出され、* Add Array Manager*ウィンドウの下部に表示されていることを確認します。
. [完了] をクリックします。

適切な SVM 管理 IP
アドレスとクレデンシャルを使用して、リカバリサイトでも同じ手順を実行します。Add Array Manager*ウィザードの*アレイペアの有効化*画面で、正しいアレイペアが選択されていること、および有効にする準備ができたことを確認する必要があります。

:leveloffset: -1

[[ID237b7b6086a799197f0652f91e6f0a98]]
= レプリケートされたストレージシステムを検証する
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
SRA
を設定したら、保護対象サイトとリカバリサイトが正常にペアリングされていることを確認してください。レプリケートされたストレージシステムが保護対象サイトとリカバリサイトの両方から検出可能である必要があります。

.作業を開始する前に
* ストレージシステムを設定しておく必要があります。
* SRM
アレイマネージャを使用して、保護対象サイトとリカバリサイトをペアリングしておく必要があります。
* SRA のテストフェイルオーバー処理とフェイルオーバー処理を実行する前に、 FlexClone と SnapMirror のライセンスを有効にしておく必要があります。

.手順
. vCenter Server にログインします。
. [サイトリカバリ][アレイベースのレプリケーション]メニューに移動します。
. 必要なSVMを選択し、*アレイペア*で対応する詳細を確認します。
+
保護対象サイトとリカバリサイトで '
ステータスが有効になっているストレージ・システムを検出する必要があります

[[ID2af899de077e0446d43ee901285c0aed]]
= 保護されていない仮想マシンを保護
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./manage/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
レプリケーションを無効にした VM
ストレージポリシーを使用して作成された、保護されていない既存の仮想マシンに対して保護を設定できます。保護を提供するには、 VM
ストレージポリシーを変更し、レプリケーショングループを割り当てる必要があります。

SVM に IPv4 と IPv6 の両方の LIF がある場合は、 IPv6 LIF
を無効にしてからディザスタリカバリのワークフローを実行する必要があります。

.手順

. 必要な仮想マシンをクリックして、デフォルトの VM
ストレージポリシーが設定されていることを確認します。
. 選択した仮想マシンを右クリックし、[MENU]、[VMポリシーの編集]の順にクリックします。
. レプリケーションが有効になっている VM ストレージポリシーを「 VM
ストレージポリシー」ドロップダウンから選択します。
. [*Replication group*] ドロップダウンからレプリケーション・グループを選択し
'[*OK*] をクリックします
+
仮想マシンの概要を確認し、仮想マシンが保護されていることを確認します。

+
[NOTE]
====
このリリースのVSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスでは、保護対象の仮想マシンのホットクローンはサポートされていません。
仮想マシンの電源をオフにしてからクローニング処理を実行する必要があります。

====

:leveloffset: -1

:leveloffset: -1

<<<
著作権情報

Copyrightウ2022 NetApp、Inc. All rights
reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-
著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または
または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。）
ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1
つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM[]
は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。