
N-ScanHub 使用手册

一. 简介

N-ScanHub 是基于一个用于 Android 系统的 SDK+demo 程序包,工程采用 <u>Android Studio</u>编译。 开发包的目录结构和软件层次如下图所示:



N-ScanHub app 采用了以下第三方开发包:

implementation 'com.leon:lfilepickerlibrary:1.8.0'
implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.0.1'
implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.0.1'

注意:

- a. 目前仅支持在 Android 主机上打开一台我司设备。
- b. 在首次编译工程时需确保主机能够连接外网, gradle 会自动更新所需的第三方工具, 时间较长请保持耐心。
- c. 请注意第三方库的版权声明。
- d. 适用产品:可以使用 Newland Easyset 软件的设备亦可使用本工具
- 二. SDK 接口简要使用说明

基本使用流程为: 创建设备-打开设备-使用设备-关闭设备(可选)

1. 创建通讯接口的流实例

NLDevice 构造函数参数指定为需要使用的通讯类型

DEV_CDC usb 虚拟串口

DEV_POS USB pos 接口

DEV_COMPOSITE USB 键盘和 POS 的复合设备

DEV_SUREPOS IBM SurePos 接口

DEV_UART 物理串口

NLDeviceStream ds = new NLDevice(NLDeviceStream.DevClass.DEV_UART);

2. 打开流实例

a. 打开物理串口实例

这里对物理串口的访问要求设备具备 root 权限来操作/dev/目录下设备节点。

UART 设备流有 1 个监听接口用于接收 UART 收到的数据:

```
interface NLUartListener {
   void actionRecv(byte [] RecvBuff, int len);
}
```

b. 打开 USB 通讯口实例(包含 CDC/ POS/COMPOSITE)

注意: USB 设备每次拔插动和接口类型的切换都会导致主机重新枚举设备(相当于设备拔插),这都会系统的弹出授权的窗口,客户必须给程序打上设备的系统签名,app 有了系统签名就不会在首次打开时提示需求授权的确认框。

```
if (!ds.nl_OpenDevice(this, new NLDeviceStream.NLUsbListener() {
    @Override
    public void actionUsbPlug(int event) {
        if (event == 1) {
            MainActivity.this.ShowToast(getString(R.string.TextInfoPlugin));
        } else {
            ds.close();
            MainActivity.this.ShowToast(getString(R.string.TextInfoPlugout));
```

```
observable.subscribeOn(Schedulers.newThread())
                      .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
                      .subscribe(usbPlugObserver);
       @Override
       public void actionUsbRecv(byte[] recvBuff, int len) {
           barcodeLen = len;
              System.arraycopy(recvBuff, 0, barcodeBuff, 0, len);
              String prefix = String.format("scanBarCode len:%s data: ", barcodeLen);
              String str = new String(barcodeBuff, 0, barcodeLen);
              runOnUiThread(new Runnable() {
                  @Override
                  public void run() {
                      showText(prefix, str);
              });
   })) {
       bnOpenDevice.setText(R.string.TextOpen);
       usbOpenChecked = false;
bnOpenDevice.setText(R.string.TextClose);
usbOpenChecked = true;
setEnable(true);
```

USB 设备流有 2 个监听接口:

actionUsbPlug 用来监听 USB 的拔插动作 actionUsbRecv 用来监听接收数据

- 3. 对打开的设备流进行操作
 - A. 获取图片:
 - a) 获取图片分辨率 (第一次调用时)

```
int[] wh = ds.nl_GetPicSize();
```

b) 获取图像数据

B. 更新固件:

更新进度通过设置监听来完成

注:

1. 对于采用 USB 通讯方式更新 mcu 类产品的固件,由于该类产品在固件更新的过程中会重启进入 boot,导致 android 设备会检测到 USB 设备的拔插动作,从而导致要求用户重新进行 USB 访问授权。对此有两种处理方式:一对于集成了 SDK 的应用程序给与系统签名,这么做可以避免拔插重新要求授权;二是 SDK 内部代码增加了 2s 延时,这就要求在设备弹出授权框的时候必须及时确认授权,否则授权失败。

```
/* Since the MCU restarts will cause the USB to be unplugged,
after open, the system will pop up a permission confirmation dialog box and return failure,
Here, use the delaying 2s method to reopen again,
which requires the user to confirm that the permission is enabled within 2s!*/
if (!curCommStream.open(mContext)) {
    try {
        Thread.sleep( millis: 2000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    if (!curCommStream.open(mContext))
        return NLError.ERROR_DEVICE_NOT_EXIST;
}
curCommStream.setUsbListener(mListener);
```

如上述代码所示,对于已经获取系统签名的程序,该处延时可以缩减到 100ms 以提高更新效率。

- 2. 固件在更新过程中必须保持设备不能断电,务必在确认设备已经重启后再执行断电操作!
 - C. 其他操作:

略

三. SDK 接口说明

$ScanTool\nlsdk\src\main\java\com\nlscan\nlsdk\NLDeviceStream.java$

Scan Foot \nisdk\src\main\java\com\niscan\nisdk\NLDeviceStream.java 内部枚举类型		
enum DevClass USB 通信接口类型		
DEV_CDC,	usb 虚拟串口	
DEV_POS,	USB pos 接口	
DEV_FOS, DEV_COMPOSITE,	USB 键盘和 POS 的复合设备	
_		
DEV_SUREPOS,	BM SurePos 接口(目前还未支持)	
DEV_UART	物理串口	
enum NLUpdateState 固件更新状态	公	
STATE_ENTER_UPDATE,		
STATE_SET_PARAM,		
STATE_SEND_DATA,		
STATE_WAIT_UPDATE,		
STATE_UPDATE_COMPLETE		
内部回调接口		
NLUsbListener 调用 open 方式时该接口作为系统 USB 事件的监听器接口,用于监听 USB 拔插事件		
void actionUsbPlug(int event);	当检测到 USB 设备拔插动作时通知应用	
	1:USB 设备插入, 0:USB 设备拔出	
void actionUsbRecv(byte []	当通讯口接收到数据通知应用	
RecvBuff, int len);	RecvBuff 接收缓冲	
	len 缓冲大小	
NLUartListener 调用 open 方式时,该接口作为串口的接收数据的接口,当串口接收到数据的时候会回调该接口的方法		
void actionRecv(byte [] RecvBuff,	当通讯口接收到数据通知应用	
int len);	RecvBuff 接收缓冲	
	len 缓冲大小	
transImgListner 调用获取图像时监听传输图像进度		
void curProgress(int percent);	percent 传输进度	
updateListner 调用更新固件时」	监听更新进度信息 监听更新进度信息	
void curProgress(String type,	type boot:引导程序 kernel: 内核代码 flash: 其	
NLUpdateState state, int percent);	他配置文件	
	state 升级状态指示,由 NLUpdateState 中定义	
	percent 指示每个 state 状态下的完成百分比	
接口方法		
boolean nl_OpenDevice	USB 设备打开接口,调用前必须保证拥有对 USB 设备	
(Context context, NLUsbListener	节点的读写权限。当需要打开的设备是	
listener);	DEV_COMPOSITE 时,会通知设备进行通讯口的切换。	
	参数说明:	
	context: 安卓 context 用于枚举设备	
	listener: 系统 USB 事件监听器	
	返回值:	
	true:成功 false:失败	

boolean nl_OpenDevice(String	串口设备打开接口
pathName, int baudrate,	│ │ 参数说明 :
NLUartListener listener);	pathName 串口设备名 如:/dev/ttys0
,	baudrate 串口波特率
	listener 串口接收事件监听
	返回值:
	true: 成功 false: 失败
NLCommStream nl_GetDevObj();	应用通过返回流对象进行分析打开的设备流类型
	参数说明:
	无
	返回值:
	返回流创建的流对象
String nl_GetSdkVersion();	获取 SDK 版本号
	参数说明:
	无
	返回值:
	SDK 版本号
void nl_CloseDevice();	关闭设备
	参数说明:无
	返回值: 无
boolean nl_DeviceIsOpen();	判断设备是否打开
	参数说明:无
	返回值:
	true: 打开 false: 关闭
boolean nl_GetDevStatus();	判断设备是否正常(特定设备支持,详情参见用户手册)
	参数说明:无
	返回值:
	true:工作正常 false:工作异常
String nl_GetDeviceInfo();	获取设备信息
	参数说明:无
	返回值:
	统一指令集 QRYSYS 指令的返回结果
boolean nl_StartScan();	发送默认自定义触发指令(0x10 0x54 0x04)开始读码,
	由于该指令须启用配置,在使用前请确认串行触发指令
	已打开(SCNTCE1)。触发模式下有效。
	参数说明:无
	返回值:
	true: 读码指令发送成功 false: 指令发送失败
boolean nl_StopScan();	停止读码,触发模式下有效。当设备接收到触发读码指
	令在超时时间内没有达到码词,可以通过该接口停止设
	备解码。
	参数说明:
	返回值:

	true: 指令发送成功 false: 指令发送失败
boolean nl_RestartDevice();	重启设备
	参数说明: 无
	返回值:
	true:指令发送成功 false:指令发送失败
boolean nl_SendCommand(String	发送单条设置指令 例子: setConfig("128ENA1") 该设
command);	置码掉电不保存:如果需要设置码掉电后依然生效,可
communa),	以在命令前增加字符"@",比如 setConfig("@128ENA1")
	参数说明:
	command 统一指令集的设置指令
	返回值:
	true:指令发送成功 false:指令发送失败
String nl_ReadDevCfg(String	查询统一指令的当前设置,仅支持单条指令的查询。比
command);	如 SCNMOD* 查询返回结果为 SCNMOD0
"	参数说明:
	command 统一指令集的获取指令
	 返回当前查询指令的应答
int nl_UpdateKernelDevice	更新模组头固件,固件升级包会根据客户的要求包含不
(byte[] fireware, updateListner	同的内容。
listner);	参数说明:
	fireware 固件内容缓冲
	listner 监听更新固件的进度监听器
	返回值:
	{class NLError} 中描述的错误类型
int nl_WriteCfgToDev(File f);	更新模组头配置,设备的配置文件通常包含多条配置信
	息,配置在发送到设备后需要较长的执行时间
	参数说明:
	f xml 格式的批量配置文件句柄
	返回值:
	>0:更新成功; <0:更新失败;=0 更新成功,且进行了
	端口切换
int[] nl_GetPicSize();	获取设备当前图像的长度信息(长、宽)
	参数说明: 无
	返回值:
hadra d Calli D	设备当前图像的宽(int[0])高(int[1])
boolean nl_GetPicData	遵循统一指令集获取图像的方法, 获取设备当前图像,
(byte[] ImgBuff, int imgSize,	目前该接口仅支持获取原始大小、bmp 格式的图片
transImgListner listner);	参数说明:
	ImgBuff 接收获取到的图像缓存
	imgSize 图像缓存的大小 返回值:
	区凹值: true: 图像获取成功 false: 图像获取失败
	LIUE: 国家外状况为 Idise: 国家外状人双