

GeoS-5M[®] ГНСС модуль стандартной точности

Техническое описание Редакция 1.1





Оглавление

1	Пер	ечень принятых сокращений	5
2	Техн	ническое описание	6
	2.1	Назначение	6
	2.2	Ключевые особенности	6
	2.3	Структурная схема	6
	2.3.2	1 RTC, резервное ОЗУ	7
	2.3.2	2 Flash память	7
	2.4	Варианты исполнения	7
	2.4.2	1 GeoS-5M	7
	2.4.2	2 GeoS-5MR	7
	2.4.3	3 GeoS-5MH	8
	2.5	Входные/выходные сигналы	8
	2.6	Напряжения питания	8
	2.7	Питание активной антенны	9
	2.8	Потребляемая мощность	9
	2.9	Встроенный контроль напряжений питания	10
	2.10	Последовательные порты	10
	2.11	Протоколы обмена данными	10
	2.12	Сигнал STATUS	10
	2.13	Сигналы WAKE, ACT_SLP	11
	2.14	Сигнал NRESET	11
	2.15	Сигнал ON_OFF	
	2.16	Состояния модуля	12
	2.17	Конфигурация и настройки встроенного ПО	
	2.18	Требования к антенне	14
3	Фун	ікциональные возможности	15
	3.1	Режимы работы	15
	3.2	Системы координат	15
	3.3	Используемые ГНСС	15
	3.4	Дифференциальный режим	16
	3.4.2	1 RTCM	16
	3.4.2	2 SBAS	16
	3.5	RAIM	17
	3.6	Секундная метка времени	17
	3.7	SAR GALILEO	17
	3.8	Темп выдачи выходных данных	17
	3.9	Профили динамики потребителя	18
	3.10	Продленные эфемериды	18
	3.11	Режимы энергосбережения	18
	3.12	Бинарные сообщения	18
	3.13	NMEA сообщения	22
4	Такт	гико-технические характеристики	24



	4.1	Электрические параметры	25
5	Габ	аритный чертеж, расположение выводов, маркировка	27
	5.1	Конструкция	27
	5.2	Посадочное место на ПП пользователя	
	5.3	Маркировка	
6	Рек	омендации по хранению и монтажу	29
	6.1	Упаковка	29
	6.2	Меры защиты от статического электричества	29
	6.3	Соответствие международным экологическим стандартам	30
7	Рек	омендации по использованию в аппаратуре пользователей	31
	7.1	Типовая схема включения	31
	7.2	Последовательность подачи напряжений питания VDD и VDD_IO	31
	7.3	Рекомендации по формированию напряжения VDD	32
		Список иллюстраций	
P١	ıс. 1. С	труктурная схема	7
Р١	1c. 2. B	ременные диаграммы на выводе STATUS	11
Р١	ıс. 3. Га	абаритный чертеж	27
Р١	1с. 4. Ч	ертеж контактных площадок	27
Р١	1c. 5. P	екомендуемое посадочное место	28
P١	1с. 6. П	ример маркировки	28
P١	1с. 7. У	паковка: в катушке — 1000 модулей	29
P١	1c. 8. Tı	иповая схема включения модуля	31
Р١	1с. 9. У	прощенная схема включения модуля	31



История изменений

#	Изменение	Примечания		
Редан	Редакция 1.0 от 20/04/2017			
1	Предварительный релиз			
Редан	Редакция 1.1 от 15/06/2018			
1	Добавлен раздел с описанием сигнала NRESET (раздел 2.14)			
2	2 Дополнена Таблица 6			
3	3 Изменены разделы 3.1, 3.4			
4	4 Добавлены разделы 3.7, 3.12, 3.13			
5	Редакторские правки по тексту всего документа			

 Редакция 1.1
 15.06.2018
 Страница 4 из 32



1 Перечень принятых сокращений

Ниже приведен перечень принятых сокращений:

ВЧ: высокочастотный **КА**: космический аппарат

КНС: космическая навигационная система

Лог. «0»: логический «0» (низкий логический уровень) **Лог. «1»**: логическая «1» (высокий логический уровень)

МШУ: малошумящий усилитель **НЗ**: навигационная задача

ОЗУ: оперативное запоминающее устройство ПАВ: поверхностные акустические волны

ПО: программное обеспечение

ПП: печатная плата

СТ: стандартной точности

ШВ: шкала времени

ESD: Electro Static Discharge (разряд статического электричества)

HBM: Human Body Model (модель электростатического заряда человеческого

тела)

RAIM: Receiver Autonomous Integrity Monitoring (автономный контроль

целостности)

RLM: Return Link Message (сообщение обратного канала)

RLS: Return Link Service (сервис обратной связи)
RTC: Real Time Clock (часы реального времени)
SAR: Search and Rescue (система поиска и спасения)

TCXO: Thermo Compensated Crystal Oscillator (термокомпенсированный

кварцевый генератор)

UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter (универсальный асинхронный

приемо-передатчик)



2 Техническое описание

2.1 Назначение

Приемное устройство КНС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/QZSS/SBAS GeoS-5M (далее по тексту – приемник, модуль) предназначено для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном и дифференциальных режимах, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232.

Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 44-мя измерительными каналами сигналов частотного диапазона L1 КНС ГЛОНАСС (СТ-код), GPS/QZSS/SBAS (С/А код) и GALILEO (коды E1B/C).

2.2 Ключевые особенности

- Одновременная обработка всех видимых КА ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и QZSS;
- Поддержка SBAS;
- Автономный и дифференциальный режимы;
- Чувствительность по слежению: до -163дБмВт;
- Потребляемая мощность: <200мВт (обнаружение), <80мВт (слежение);
- Улучшенная помехозащита;
- Встроенная Flash память для хранения альманахов и настроек приемника;
- Встроенная схема питания активной антенны с монитором состояния антенны и защитой от короткого замыкания;
- Широкий диапазон напряжения питания антенны: от 1,8В до 3,6В;
- Два режима энергосбережения: RELAXED FIX[®] и FIX-BY-REQUEST[®];
- Варианты исполнения:
 - о GeoS-5MR: с поддержкой выдачи измерений полной фазы несущей;
 - о GeoS-5MH: с поддержкой высокой динамики движения;
- Совместимость по форм-фактору и большинству сигналов с предшественником GeoS-3M;
- Режим продленных эфемерид;
- Демонстрационные средства: ДемоКит GeoS-5M.

2.3 Структурная схема

Состав (Рис. 1):

- Аналоговая секция;
- Цифровая секция;
- SPI Flash память;
- Два ВЧ ПАВ фильтра;
- Опорный генератор (ТСХО);
- Кварцевый резонатор 32.768КГц;
- Цепи защиты от электростатического разряда (не показаны).






Рис. 1. Структурная схема

2.3.1 RTC, резервное ОЗУ

Часы реального времени (RTC) и резервное ОЗУ, расположенные в зоне батарейного питания, — единственные блоки цифровой части, которые продолжают функционировать при отсутствии основного питания и обеспечивают дальнейший теплый/горячий старт приемника при его восстановлении. Часы реального времени тактируются частотой 32,768КГц и осуществляют отсчет времени. В резервном ОЗУ сохраняются эфемериды КА и другие данные, необходимые для реализации теплого/горячего старта.

2.3.2 Flash память

Объем Flash памяти – 8Мбит. Flash память используется для хранения:

- Кода встроенного ПО;
- Настроек и конфигурации модуля;
- Альманахов КНС;
- Продленных эфемерид.

Модуль поддерживает обновление встроенного ПО в процессе эксплуатации в составе аппаратуры пользователя.

2.4 Варианты исполнения

2.4.1 GeoS-5M

GeoS-5M является базовой модификацией модуля, предназначенной для работы в условиях стандартной динамики движения (скорость до 515m/c, ускорение до 4g). GeoS-5M не обеспечивает выдачу измерений полной фазы несущей в составе «сырой» измерительной информации.

2.4.2 GeoS-5MR

Особенность модулей GeoS-5MR заключается в выдаче измерений полной фазы несущей в составе «сырой» измерительной информации. Область применения данного типа модулей: аппаратура высокоточного позиционирования с использованием дифференциально-фазового режима.

По остальным параметрам, включая конструкцию, набор сигналов, электрические характеристики и информационные протоколы, модули GeoS-5MR идентичны модулям базовой модификации.



2.4.3 GeoS-5MH

Особенность модулей GeoS-5MH заключается в способности приемника работать в условиях высокой динамики движения (скорость до 1500м/с, ускорение до 25g) путем задания соответствующего профиля динамики потребителя.

По остальным параметрам, включая конструкцию, набор сигналов, электрические характеристики и информационные протоколы, модули GeoS-5MH идентичны модулям базовой модификации.

2.5 Входные/выходные сигналы

Таблица 31. Входные/выходные сигналы

Номер	Тип	Имя	Описание
1		GND	Общий (корпус)
2	Вход	ANT	Антенный вход
3, 4		GND	Общий (корпус)
5	Вход	WAKE	Сигнал пробуждения
6	Выход	1PPS	Выходная секундная метка времени
7		NC	Не подключен
8	Выход	ACT_SLP	Индикатор состояния «АКТИВЕН»/«СОН»
9	Выход	STATUS	Состояние модуля
10		NC	Не подключен
11	Вход	RX1	Принимаемые данные RS232, Порт #1
12	Выход	TX1	Передаваемые данные RS232, Порт #1
13	Вход	RXO	Принимаемые данные RS232, Порт #0
14	Выход	TX0	Передаваемые данные RS232, Порт #0
15, 16		NC	Не подключен
17, 18		GND	Общий (корпус)
19	Вход	NRESET	Внешнее обнуление
20	Вход	VDD	Основное напряжение питания
21	Вход	VBAT	Резервное напряжение питания
22	Вход	ON_OFF	Включение/выключение модуля
23	Вход	VDD_IO	Напряжение питания ввода/вывода
24	Вход	V_ANT	Напряжение питания антенны

2.6 Напряжения питания

Для нормальной работы модуль требует два напряжения питания:

- Основное (вывод VDD): 1,8В. Допустимый уровень пульсаций 50мВ пик-пик.
- Ввода/вывода (вывод VDD_IO): в диапазоне от 1,7В до 3,6В. Напряжение задает уровни следующих сигналов: TXO, TX1, RXO, RX1, 1PPS, WAKE, NRESET, ACT_SLP, STATUS, ON_OFF.

Для обеспечения работы приемника в теплом и горячем старте к выводу VBAT может подключаться внешний источник резервного питания. Если не используется, вывод VBAT может быть оставлен неподключенным.

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **8** из **32**



2.7 Питание активной антенны

Питание активной антенны производится подачей постоянного напряжения на вывод V_ANT, которое проходит через встроенный монитор питания и приходит на вывод ANT. Напряжение на выводе ANT — программно-управляемое, то есть может быть выключено или включено внешней командой. По умолчанию, питание антенны включено. Если не используется, вывод V_ANT может быть оставлен неподключенным.

Монитор питания измеряет ток, потребляемый антенной. В зависимости от величины измеренного тока, формируется следующая телеметрия антенны:

- «Измерения не производятся»: в случае, если напряжение питания антенны выключено;
- «Перегружена»: ток больше 32мА;
- «Не подключена»: ток меньше 3мА;
- «Норма»: ток находится в пределах от 3 до 32мА.

Монитор питания антенны обеспечивает защиту от короткого замыкания путем ограничения тока на уровне 50мА. Таким образом, короткое замыкание в антенне не вызывает выход модуля из строя, а сопровождается выдачей телеметрии антенны «Перегружена».



- 1. Если напряжение питания антенны не подано на вывод V_ANT (например, при использовании пассивной антенны или внешней цепи питания активной антенны), то результаты измерения тока монитором могут оказаться некорректными. В таких случаях рекомендуется программно выключить питание антенны;
- 2. Если рабочий ток антенны меньше 3мА или больше 32мА, и обеспечены условия для нормального приема сигналов, то приемник будет выполнять целевую функцию по получению навигационных определений. В таком случае сообщения телеметрии антенны можно игнорировать.

При питании антенны через вывод V_ANT постоянное напряжение на выводе ANT чуть ниже напряжения на выводе V_ANT за счет падения напряжения в мониторе. Величина падения напряжения тем больше, чем больше ток антенны: типовое значение составляет 100мВ при токе 10мА. Это следует учитывать при выборе активной антенны.

2.8 Потребляемая мощность

Для обеспечения требуемых характеристик чувствительности и времени первого определения координат модуль использует подсистему быстрого поиска сигналов. После включения питания модуль активизирует максимальное количество блоков быстрого поиска, в результате чего ток потребления становится максимальным. В Таблице 12 значение тока потребления для таких условий указано в строке «Ток потребления по цепи VDD, обнаружение».

По мере обнаружения и захвата спутников количество активных блоков быстрого поиска уменьшается, что приводит к снижению тока потребления. Модуль полностью отключает систему быстрого поиска после приема альманахов и обнаружения всех КА в расчетной зоне видимости. В Таблице 12 значение тока потребления для таких условий указано в строке «Ток потребления по цепи VDD, слежение».

На продолжительность и интенсивность работы подсистемы поиска и, как следствие, величину потребляемого тока, влияют ряд факторов:

- Тип старта (холодный, теплый, горячий);
- Уровни принимаемых сигналов (слабые сигналы требуют большего времени обнаружения и, следовательно, более продолжительной работы подсистемы);
- Условия видимости КА (пропадания сигналов в результате затенений активизируют подсистему поиска);
- Наличие в памяти модуля альманахов КНС.

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **9** из **32**



2.9 Встроенный контроль напряжений питания

Модуль содержит встроенную схему контроля следующих напряжений питания:

- 1. VDD (1,8B);
- 2. Ядра цифровой секции (1,2В);
- 3. Батарейной зоны (1,2В).

Если хотя бы одно из первых двух напряжений ниже порога (1,6В для VDD и 1,0В для напряжения ядра), то формируется сигнал сброса, который удерживает цифровую часть приемника в состоянии обнуления. Если напряжение батарейной зоны ниже порога (0,9В), то формируется сигнал сброса, который приводит к обнулению RTC.

2.10 Последовательные порты

Приемник имеет два последовательных порта (UART) для организации обмена с внешними устройствами – Порт #0 и Порт #1.

Оба порта — со следующими программируемыми параметрами (программируются индивидуально для каждого порта):

- Скорость приема/передачи, бит/с: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600;
- Количество стоповых бит: 1 или 2;
- Бит четности: не формируется, формируется как бит четности, формируется как бит нечетности, всегда «0», всегда «1».

По умолчанию параметры обоих портов: скорость 115200, 1 стоповый, бит четности не формируется.

2.11 Протоколы обмена данными

Обмен с приемником производится по трем информационным протоколам: бинарному, NMEA и RTCM. RTCM данные представляют собой дифференциальные поправки в формате RTCM SC104 v2.3, которые приемник использует для получения дифференциально-кодового решения.

Возможны 5 комбинаций распределения информационных протоколов по Портам #0 и #1 (Таблица 2).

Номер	Порт #0	Порт #1
1	Бинарный	NMEA
2	NMEA	Бинарный
3	NMEA	NMEA
4	Бинарный	RTCM вход
5	NMEA	RTCM вход

По умолчанию, Порт #0 работает в бинарном протоколе, Порт #1 – в NMEA.

Детальное описание бинарных сообщений приведено в документе « $\underline{Modynu\ \GammaeoC^{@}}$. $\underline{Sunaphuu}$ <u>протокол обмена. $\underline{Bepcus\ 4.0}$ </u>», NMEA сообщений — в документе « $\underline{Modynu\ \GammaeoC^{@}}$. $\underline{NMEA\ npomokon\ oбмена.\ Bepcus\ 4.0}$ ».

2.12 Сигнал STATUS

Выходной сигнал STATUS представляет собой индикатор статуса модуля (**SEARCH**, **NAVIGATION**, **FAILURE**). Сигнал представляет собой чередование уровней лог. «0» и лог. «1» с разными периодом и длительностью (Рис. 2):

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **10** из **32**



- 1. SEARCH: идет поиск спутников, аппаратная телеметрия в норме, решения НЗ нет;
- 2. **NAVIGATION**: спутники в слежении, есть решение НЗ;
- 3. **FAILURE**: ошибка хотя бы одного из параметров аппаратной телеметрии, решения НЗ нет.




Рис. 2. Временные диаграммы на выводе STATUS

В режимах энергосбережения поведение сигнала STATUS следующее: в состоянии СОН (ACT SLP=0) – лог. «О»; в состоянии АКТИВЕН (ACT SLP=1) управляется, как описано выше.

2.13 Сигналы WAKE, ACT_SLP

Входной сигнал WAKE используется для пробуждения модуля в режиме энергосбережения FIX-BY-REQUEST $^{\bf 6}$. Активным является положительный фронт сигнала (переход из лог. «0» в лог. «1»). Длительность лог. «1» должна быть не менее 100мкс.

Выходной сигнал ACT_SLP представляет собой индикатор состояний AKTИBEH и COH. Если модуль находится в состоянии AKTИBEH, то ACT_SLP=1. Если модуль находится в состоянии COH, то ACT_SLP=0.

2.14 Сигнал NRESET

Для управления обнулением модуля используется сигнал NRESET: лог. «1» не имеет действия, лог. «0» — переводит модуль в состояние ОБНУЛЕН. Если не используется, вывод NRESET может быть оставлен неподключенным или подключен к VDD $\,$ IO.

При NRESET=0 выходные сигналы модуля переходят в следующие состояния:

- TX0, TX1: лог. «1»;
- 1PPS: лог. «О»;
- ACT_SLP, STATUS: лог. «1».

2.15 Сигнал ON_OFF

Для управления включением модуля используется сигнал ON_OFF: лог. «1» включает приемник, лог. «0» — выключает. Если не используется, вывод ON_OFF может быть оставлен неподключенным или подключен к VDD IO.

При ON OFF=0 выходные сигналы модуля переходят в следующие состояния:

- TX0, TX1: лог. «1»;
- 1PPS: лог. «О»;
- ACT_SLP, STATUS: лог. «1».

При выключении модуля (VDD=0 или ON OFF=0) питание антенны на контакте ANT отключается.



2.16 Состояния модуля

Модуль может находиться в одном из следующих пяти состояний — **ВЫКЛЮЧЕН**, **РЕЗЕРВ**, **ОБНУЛЕН**, **АКТИВЕН**, **СОН** (Таблица 3).

Таблица 5. Состояния модуля

Состояние	Описание	Условия	Ток потребления (тип.)
ВЫКЛЮЧЕН	Приемник обесточен. Целевая функция получения навигационных определений не выполняется. Обмен с приемником по последовательным портам невозможен. Часы реального времени продолжают отчет времени для поддержания ШВ, в резервном ОЗУ хранятся данные, что обеспечивает теплый или горячий старт после включения (ON_OFF=1)	VDD — вкл, VBAT — безразл, ON_OFF=0 NRESET=1	150мкА (по цепи VDD)
РЕЗЕРВ	Приемник обесточен. Целевая функция получения навигационных определений не выполняется. Обмен с приемником по последовательным портам невозможен. Часы реального времени продолжают отчет времени для поддержания ШВ, в резервном ОЗУ хранятся данные, что обеспечивает теплый или горячий старт после включения (VDD — вкл, ON_OFF=1)	VDD — выкл, VBAT — вкл, ON_OFF= безразл NRESET= безразл	8мкА (по цепи VBAT)
ОБНУЛЕН	Питание на приемник подано. Цифровая часть находится в состоянии сброса, аналоговая часть работает. Целевая функция получения навигационных определений не выполняется. Обмен с приемником по последовательным портам невозможен. Часы реального времени продолжают отчет времени для поддержания ШВ, в резервном ОЗУ хранятся данные, что обеспечивает теплый или горячий старт после подачи NRESET=1	VDD — вкл, VBAT — безразл, NRESET=0 ON_OFF=1	20мА (по цепи VDD)
АКТИВЕН	Питание на приемник подано. Приемник выполняет целевую функцию получения и выдачи навигационных определений.	VDD — вкл, VBAT — безразл, NRESET=1 ON_OFF=1	См. Таблицу 14
СОН	Питание на приемник подано. Аналоговая часть и большая часть цифровых блоков выключены. Приемник поддерживает ШВ из частоты ТСХО, выдает некоторые сообщения по последовательным портам и ожидает пробуждения. Целевая функция получения навигационных определений не выполняется.	VDD — вкл, VBAT — безразл, NRESET=1 ON_OFF=1	См. Таблицу 14

2.17 Конфигурация и настройки встроенного ПО

Перечень настроек встроенного ПО и параметров конфигурации, включая заводские (по умолчанию) значения, приведен в Таблице 4.

Таблица 4. Список настроек и параметров конфигурации

#	Параметр	Значение по умолчанию
1	ГНСС созвездие	ГЛОНАСС+GPS+GALILEO
2	2D	запрещен
3	Режим работы	автономный или дифференциальный
4	Продолжительность экстраполяции	5 c

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **12** из **32**





#	Параметр	Значение по умолчанию
5	Фильтр Калмана	включен
6	Дифференциальный режим	запрещен
7	Источник дифференциальных поправок	выбирается автоматически
8	PRN SBAS	выбирается автоматически
9	Темп выдачи выходных данных	1 Гц
10	Параметры Портов #0 и #1	115200, 1 стоповый, без четности
11	Информационные протоколы	Порт #0: бинарныйПорт #1: NMEA
12	Маска GDOP	50
13	Маска угла места	5°
14	Маска уровня сигнала	10 дБГц
15	Порог статической навигации	0,3 m/c
16	Профиль динамики пользователя	пешеходно-автомобильный
17	Длительность усреднения координат	60 мин
18	Измерения псевдодальности, выдаваемые в сообщении 0x10	несглаженные
19	Система координат	WGS-84
20	Интервал сглаживания псевдодальности фазой несущей	100 c
21	RAIM (T-RAIM)	выключен
22	DGNSS таймаут	90 c
23	SBAS таймаут	120 c
24	Смещение локального времени относительно UTC	0
25	Режимы энергосбережения	выключены
26	Установленный режим энергосбережения	RELAXED FIX®
27	Минимальная продолжительность состояния АКТИВЕН	2 c
28	Максимальная продолжительность состояния АКТИВЕН	5 c
29	Временной интервал между переходами в cocтoяние AKTИBEH для режима RELAXED FIX®	60 c
30	Продолжительность состояния АКТИВЕН после получения первого решения	3 c
31	Опорные ECEF координаты, м	X=0.0, Y=0.0, Z=0.0
32	Параметры 1PPS	 разрешен полярность: положительная привязка: к шкале времени GPS длительность: 1 мс сдвиг: 0 нс
33	Напряжение питания антенны	включено
34	Спутники	все разрешены
35	Стандартные NMEA сообщения	 версия NMEA v2.x выдаются сообщения GGA, GSA, GSV, RMC
36	Маскируемые бинарные пакеты 0x000x1F	не выдаются

После получения новых данных настройки или конфигурации приемник сохраняет их во Flash памяти. Сохранение данных во Flash занимает время не более 1с.



2.18 Требования к антенне

Приемник предназначен для работы как с пассивной, так и с активной антенной. Активная антенна должна обеспечивать дополнительное усиление не более 25дБ. Дополнительное усиление определяется как усиление антенны минус потери в антенном кабеле. Потери в кабеле зависят от его типа и длины. В общем случае, чем толще кабель, тем меньшее удельное затухание и, соответственно, потери он имеет.

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **14** из **32**



3 Функциональные возможности

3.1 Режимы работы

Модуль обеспечивает работу в следующих режимах:

- Автономный;
- Дифференциальный;
- Фиксированных координат;
- Усреднения координат.

В дифференциальном режиме модуль может использовать следующие типы корректирующей информации:

- RTCM сообщения, формируемые и транслируемые внешней контрольно-корректирующей станцией;
- Коррекции, передаваемые КА SBAS.

Режимы фиксированных координат и усреднения координат используются для временных приложений. Эти режимы предполагают, что приемник неподвижен.

Если координаты установки антенны известны с требуемой точностью (не более 70 м), то используется режим фиксированных координат. Опорные ECEF координаты антенны для этого режима задаются пользователем. Если разница между опорными и рассчитываемыми координатами превышает 70 м, то модуль не сможет перейти в режим фиксированных координат.

Если координаты установки антенны не известны, то используется режим усреднения координат, который позволяет получить опорные координаты путем усреднения вычисляемых модулем координат на заданном временном интервале. По окончании интервала усреднения модуль автоматически записывает полученные координаты во Flash память и переходит в режим фиксированных координат.

3.2 Системы координат

Модуль поддерживает следующие системы координат, в которых производится расчет навигационных определений:

- WGS-84 (по умолчанию);
- Π3-90.11;
- Пользовательская (параметры пользовательской системы задаются).

3.3 Используемые ГНСС

Приемник с одинаковым приоритетом принимает и обрабатывает сигналы поддерживаемых ГНСС. Возможны следующие конфигурации основных спутниковых систем:

- Только GPS:
- Только ГЛОНАСС;
- Только GALILEO;
- Совмещенное использование ГЛОНАСС, GPS и GALILEO в любой комбинации (по умолчанию).

Работа с использованием только спутников QZSS не предусмотрена. QZSS может быть использована только в комбинации с основными КНС.

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **15** из **32**



3.4 Дифференциальный режим

3.4.1 RTCM

Поддерживаемые типы сообщений (формат RTCM SC104 v2.3): 1, 3 и 31. Дифференциальные поправки принимаются по Порту #1. При использовании поправок приемник формирует дифференциально-кодовое решение.

При пропадании поправок приемник использует последние принятые коррекции в течение заданного времени (DGNSS таймаут), после чего, если прием поправок не возобновился, переходит в автономный режим.

3.4.2 SBAS

Для передачи корректирующей информации в SBAS используются геостационарные спутники. Передаваемая КА SBAS информация содержит данные о целостности, непосредственно коррекции, а также данные, позволяющие использовать измерения от спутников при решении НЗ. Различаются следующие региональные подсистемы SBAS:

- WAAS;
- EGNOS;
- СДКМ;
- MSAS;
- GAGAN.

Каждому спутнику SBAS присвоен свой номер PRN. Распределение PRN между подсистемами приведено в Таблице 5 (информация актуальна на май 2018).

Таблица 5. Homepa PRN SBAS

Подсистема	Спутник	PRN
	AMR	133
WAAS	Galaxy 15	135
	Anik F1R	138
	Inmarsat 3F2	120
EGNOS	Artemis	124
	Inmarsat 3F5	126
	Луч-5Б	125
СДКМ	Луч-5В	140
	Луч-5А	141
MSAS	MTSAT-1R	129
IVISAS	MTSAT-2	137
GAGAN	Inmarsat 4F1	127
MADAN	GSAT-10	128

Приемник имеет в своем составе три канала слежения, предназначенные для обработки сигналов SBAS. Приемник может быть установлен в режим либо автоматического поиска сигналов SBAS, либо ручного задания номеров PRN.

Дополнительные настройки работы по SBAS позволяют:

• Использовать принятые коррекции, даже если спутник передает признак тестового режима;



• Использовать в решении НЗ только те КА, для которых приняты коррекции, или все КА, независимо от наличия коррекций.

При пропадании корректирующей информации приемник использует последние принятые коррекции в течение заданного времени (SBAS таймаут), после чего, если прием поправок не возобновился, переходит в автономный режим.

При наличии в составе передаваемых сообщений данных об эфемеридах спутников модуль использует измерения от этих спутников в решении Н3.

Дифференциальные RTCM поправки имеют приоритет относительно поправок, принятых от спутников SBAS.

3.5 RAIM

В ПО модуля реализована концепция RAIM, предназначенная для автономной оценки целостности навигационных сигналов. Под целостностью понимается способность своевременно обнаруживать, идентифицировать и исключать из навигационных определений аномальные измерения, вызванные неисправностью или отказом навигационного КА.

RAIM использует принцип избыточности информации, получаемой от навигационных КА. Результаты работы RAIM выдаются модулем в выходных сообщениях.

3.6 Секундная метка времени

Приемник формирует секундную метку времени на выводе 1PPS. Секундная метка времени представляет собой импульс, идущий с темпом 1 раз в секунду, со следующими параметрами:

- Выдача 1PPS разрешена/запрещена;
- Шкала времени, с которой синхронизирован 1PPS: GPS, ГЛОНАСС, UTC(USNO), UTC(SU);
- Полярность: положительная или отрицательная. В первом случае выбранной шкале времени соответствует положительный фронт импульса (переход из лог. «0» в лог. «1»); во втором случае отрицательный фронт импульса (переход из лог. «1» в лог. «0»);
- Длительность: от 10мкс до 2мс.

Кроме того, метка времени может быть сдвинута на фиксированную задержку в пределах ± 0.5 с. Секундная метка времени формируется с временным разрешением 61нс (определяется частотой опорного TCXO 16.369M Γ ц).

3.7 Поддержка сервиса GALILEO SAR

КНС GALILEO совместно с системой спасения КОСПАС-САРСАТ обеспечивает владельцам аварийных радиомаяков сервис обратной связи (RLS), который заключается в передаче в составе цифровой навигационной информации спутников GALILEO сообщений RLM, подтверждающих прием сигналов бедствия системой КОСПАС-САРСАТ.

При работе по сигналам GALILEO приемник выделяет сообщение RLM с уникальным номером радиомаяка (15HEX ID) и выдает принятую информацию в составе бинарных и NMEA сообщений. Максимальное количество сообщений с различными 15HEX ID в 1 секунду: 10.

3.8 Темп выдачи выходных данных

Темп выдачи выходных данных может быть установлен равным 1, 2, 5 или 10 Гц.

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **17** из **32**



3.9 Профили динамики потребителя

Таблица 6. Характеристики профиля динамики потребителя

Профиль	Характеристики
	Максимальная скорость: 75м/с
Пешеходно-автомобильный	Максимальная вертикальная скорость: 15м/с
пешеходно-автомооильный	Максимальная высота: 10000м
	Ускорение: до 0,5g
	Максимальная скорость: 30м/с
Морской	Максимальная вертикальная скорость: 5м/с
Морской	Максимальная высота: 500м
	Ускорение: до 0,5g
	Максимальная скорость: 515м/с
Авиационный	Максимальная вертикальная скорость: 100м/с
Авиационный	Максимальная высота: 18000м
	Ускорение: до 4g, 2D режим запрещен
(1)	Максимальная скорость :1500м/с
Высокодинамичный ⁽¹⁾	Максимальная высота: 18000м
	Ускорение: до 25g, 2D режим запрещен

Примечания:

1. Только для варианта исполнения GeoS-5MH.

3.10 Продленные эфемериды

В обычном режиме приемник для получения навигационных определений использует принятую со спутников эфемеридно-временную информацию. Принцип формирования продленных эфемерид заключается в прогнозировании параметров орбиты и поправок к часам навигационных КА на определенный интервал времени. Длительность и точность прогнозирования зависит от количества наборов принятых со спутников эфемерид и варьируется от одного до шести дней.

Продленные эфемериды рассчитываются приемником как для ГЛОНАСС, так и для GPS.

3.11 Режимы энергосбережения

Приемник поддерживает два режима энергосбережения: RELAXED FIX® и FIX-BY-REQUEST®.

В режиме RELAXED FIX® приемник самостоятельно чередует по внутренней циклограмме состояния СОН и АКТИВЕН и выдает данные навигационных определений с темпом ниже стандартного $1\,\Gamma$ ц.

Режим FIX-BY-REQUEST® характеризуется переходом из состояния СОН в состояние АКТИВЕН (пробуждение) по запросу пользователя.

3.12 Бинарные сообщения

Таблица 7. Список выходных сообщений

Номер	Сообщение			
	Беззапросные сообщения			
0x00	Сообщение GALILEO SAR RLM			
0x08	Альманах GALILEO			
0x0A	Эфемериды GALILEO			
0x0E	Эфемериды SBAS			
0x10	Измерительная информация каналов			
0x11	Строка навигационного кадра GPS			



Номер	Сообщение
0x12	Строка навигационного кадра ГЛОНАСС
0x13	Вектор состояния Н3
0x14	Временные параметры
0x15	Географические координаты: расширенный набор данных
0x16	Сообщение SBAS
0x17	Строка навигационного кадра GALILEO
0x18	Альманах GPS/QZSS
0x19	Альманах ГЛОНАСС
0x1A	Эфемериды GPS/QZSS
0x1B	Эфемериды ГЛОНАСС
0x1C	Параметры ионосферы GPS
0x1D	Параметры временной привязки GPS
0x1E	Параметры временной привязки ГЛОНАСС
0x1F	Параметры временной привязки GALILEO
0x20	Географические координаты: базовый набор данных
0x21	Текущая телеметрия приемника
0x22	Видимые/Активные КА
0x3E	Сообщение по включению приемника
	Ответы на установки
0x3F	Подтверждение/Ошибка при приеме данных
	Ответы на запросы
0x80	Опорные ECEF координаты
0x81	Параметры последовательных портов
0x82	Режим работы приемника
0x83	Параметры для решения H3
0x84	Темп выдачи выходных данных
0x85	Параметры DGNSS
0x86	Параметры SBAS
0x87	Параметры режимов энергосбережения
0x88	Альманах GPS/QZSS
0x89	Альманах ГЛОНАСС
0x8A	Эфемериды GPS/QZSS
0x8B	Эфемериды ГЛОНАСС
0x8C	Параметры 1PPS
0x8D	Статус КА при решении НЗ
0x8E	Конфигурация NMEA протокола
0x8F	Маска выходных бинарных сообщений
0x90	Тип информационного протокола



Номер	Сообщение
0x93	Смещение локального времени, Leap Second
0x94	Система координат
0x95	Конфигурация приемника
0x98	Альманах GALILEO
0x9A	Эфемериды GALILEO
0x9C	Параметры ионосферы GPS
0x9D	Параметры временной привязки GPS
0x9E	Параметры временной привязки ГЛОНАСС
0x9F	Параметры временной привязки GALILEO
0xAE	Эфемериды SBAS
	Ответы на команды
0xC1	Тип приемника и версия ПО
0xC3	Статус сохранения альманахов и конфигурации во Flash
0xC4	Ответ на команду Включение/Выключение ре жимов энергосбережения/Пробуждение приемника
0xC6	Номер текущего порта
0xC7	Ответ на команду Включение/Выключение питания антенны

Таблица 8. Список входных сообщений

Номер	Сообщение					
Установки						
0x40	Установка опорных ECEF координат					
0x41	Установка параметров последовательных портов					
0x42	Установка режима работы приемника					
0x43	Установка параметров для решения Н3					
0x44	Установка темпа выдачи выходных данных					
0x45	Установка параметров DGNSS					
0x46	Установка параметров SBAS					
0x47	Установка параметров режимов энергосбережения					
0x48	Загрузка альманаха GPS/QZSS					
0x49	Загрузка альманаха ГЛОНАСС					
0x4A	Загрузка эфемерид GPS/QZSS					
0x4B	Загрузка эфемерид ГЛОНАСС					
0x4C	Установка параметров 1PPS					
0x4D	Включить/Исключить КА из решения					
0x4E	Установка конфигурации NMEA протокола					
0x4F	Установка маски бинарных сообщений					
0x50	Установка типа информационного протокола					
0x53	Установка смещения локального времени, Leap Second					
0x54	Установка системы координат					



Номер	Сообщение						
0x55	Загрузка конфигурации приемника						
0x58	Загрузка альманаха GALILEO						
0x5A	Загрузка эфемерид GALILEO						
Запросы							
0x80	Запрос опорных ЕСЕF координат						
0x81	Запрос параметров последовательных портов						
0x82	Запрос режима работы приемника						
0x83	Запрос параметров для решения НЗ						
0x84	Запрос темпа выдачи выходных данных						
0x85	Запрос параметров DGNSS						
0x86	Запрос параметров SBAS						
0x87	Запрос параметров режимов энергосбережения						
0x88	Запрос альманаха GPS						
0x89	Запрос альманаха ГЛОНАСС						
0x8A	Запрос эфемерид GPS						
0x8B	Запрос эфемерид ГЛОНАСС						
0x8C	Запрос параметров 1PPS						
0x8D	Запрос статуса КА при решении НЗ						
0x8E	Запрос конфигурации NMEA протокола						
0x8F	Запрос маски бинарных сообщений						
0x90	Запрос типа информационного протокола						
0x93	Запрос смещения локального времени, Leap Second						
0x94	Запрос системы координат						
0x95	Запрос конфигурации приемника						
0x98	Запрос альманаха GALILEO						
0x9A	Запрос эфемерид GALILEO						
0x9C	Запрос параметров ионосферы GPS						
0x9D	Запрос параметров временной привязки GPS						
0x9E	Запрос параметров временной привязки ГЛОНАСС						
0x9F	Запрос параметров временной привязки GALILEO						
0xAE	Запрос эфемерид SBAS						
Команды							
0xC1	Запрос типа приемника и версии ПО						
0xC2	Перестарт приемника						
0xC3	Сохранение альманахов во Flash						
0xC4	Включение/Выключение режимов энергосбережения/Пробуждение приемника						
0xC5	Переключение в NMEA протокол						
0xC6 0xC7	Запрос номера текущего порта Включение/Выключение питания антенны						
UNC/	טוטווט זכוואוכן טטווטווט ברואוכ וואודמרואה מחוכחרטו						



3.13 NMEA сообщения

Таблица 9. Список NMEA сообщений

Мнемоника	Сообщение					
Стандартные выходные						
GGA	Данные местоположения					
GLL	Географические координаты — широта/долгота					
GNS	Данные местоположения GNSS					
GSA	Геометрический фактор ухудшения точности и активные спутники					
GSV	Видимые спутники					
RMC	Минимальный рекомендованный набор данных					
VTG	Скорость и курс относительно земли					
ZDA	Время и дата					
DTM	Система координат					
RLM	Сообщение RLM GALILEO					
	Нестандартные выходные					
RQUERY	Версия ПО, телеметрия и конфигурация приемника					
NQUERY	Состав и темп выдачи NMEA сообщений					
	Нестандартные входные					
SWPROT	Переключение в бинарный протокол					
SAVEFL	Сохранение альманахов во Flash					
CSTART	Холодный старт					
WSTART	Теплый старт					
HSTART	Горячий старт					
RQUERY	Запрос версии ПО, телеметрии и конфигурации приемника					
NQUERY	Запрос состава и темпа выдачи NMEA сообщений					
BDR	Установка скорости обмена последовательного порта					
STOP	Установка количества стоповых бит последовательного порта					
GGA ON, GGAOFF	Включение/выключение сообщения GGA/GNS					
GLL ON, GLLOFF	Включение/выключение сообщения GLL					
GSA ON, GSAOFF	Включение/выключение сообщения GSA					
GSV ON, GSVOFF	Включение/выключение сообщения GSV					
RMC ON, RMCOFF	Включение/выключение сообщения RMC					
VTG ON, VTGOFF	Включение/выключение сообщения VTG					
ZDA ON, ZDAOFF	Включение/выключение сообщения ZDA					



Мнемоника	Сообщение
DTM ON, DTMOFF	Включение/выключение сообщения DTM
RLM ON, RLMOFF	Включение/выключение сообщения RLM
NMEAV2, NMEAV4	Выбор версии стандарта NMEA
RATE	Установка темпа выдачи выходных данных
PSM ON, PSMOFF	Включение/Выключение режимов энергосбережения/Пробуждение приемника
ELEV	Установка маски угла места
DATP90, DATW84	Установка системы координат П3-90.11 Установка системы координат WGS-84
NVSGPS, NVSGLN, NVSMIX	Установка режима работы только по GPS Установка режима работы только по ГЛОНАСС Установка совмещенного режима работы ГЛОНАСС+GPS+GALILEO

Модуль поддерживает формирование стандартных выходных сообщений в соответствии в двумя версиями стандарта NMEA 0183 – v2.x (с некоторыми исключениями) и v4.10.

Отличия в форматах сообщений:

- v2.x:
 - о Формируется GGA;
 - o GGA, GLL, GSV, RMC, VTG, ZDA, DTM, RLM, все нестандартные сообщения: преамбула только GP;
 - о GSA: преамбула GP для GPS, GL для GLONASS, GA для GALILEO, GQ для QZSS.
- v4.10:
 - о Формируется GNS;
 - о Выдаются до пяти GNS предложений с преамбулами GN, GP, GL, GA, GQ;
 - о Выдаются до четырех GSA предложений с преамбулами GN, GP, GL, GA;
 - о GSV: преамбула GP для GPS, GL для GLONASS, GA для GALILEO, GQ для QZSS;
 - o GLL, RMC, VTG, ZDA: преамбула GN для любого совмещенного режима, GP для GPS, GL для GLONASS, GA для GALILEO;
 - о DTM, RLM, все нестандартные сообщения: преамбула только GP.

 Редакция 1.1
 15.06.2018
 Страница 23 из 32



4 Тактико-технические характеристики

Если не оговорено иное, технические характеристики приведены для условий стандартной динамики.

Таблица 10. Основные технические характеристики

#	Параметр	Значение	Примечания
1	Количество каналов	44	
2	Сигналы	L1 GPS C/A, ГЛОНАСС СТ, GALILEO E1B/C, QZSS, SBAS	
3	Погрешность определения плановых координат, м, не более • Автономный режим ^(1, 2) • SBAS ^(1, 2) • Дифференциальный режим ⁽²⁾	2,5 2,0 1,5	CEP 50% HDOP<2, VDOP<3
4	Погрешность определения высоты, автономный режим, м, не более ^(1, 2)	4,0	CKO HDOP<2, VDOP<3
5	Погрешность определения плановой скорости, м/с, не более ⁽²⁾ • Автономный режим • Автономный режим	0,02 0,08	CKO HDOP<2, VDOP<3
6	Погрешность секундной метки времени, нс, не более	30 ⁽²⁾	CKO HDOP<2, VDOP<3
7	Время до первого местоопределения, с • Холодный старт ⁽²⁾ • Холодный старт ⁽³⁾ • Холодный старт, высокая динамика ⁽²⁾ • Теплый старт ⁽²⁾ • Горячий старт ⁽²⁾ • Повторный захват ^(2, 4) • Старт с использованием продленных эфемерид ⁽²⁾	27 33 30 25 2 1 10	Среднее значение
8	Чувствительность, дБмВт, не хуже ■ Обнаружение, холодный старт ■ Обнаружение, горячий старт ■ Слежение и навигация	-147 -155 -163	С внешним МШУ
9	Динамика, не более	4 25 515 1500 18000	
10	Темп выдачи выходных данных, Гц	1/2/5/10	
11	Интерфейсы	2xUART, LVCMOS	
12	Размеры (длина х ширина х высота), мм	14,3x13,7x2,6	
13	Масса, г, не более	1,5	
14	Диапазон рабочих температур, °С	-40+85	

Примечания:

- 1. Условия стандартной и высокой динамики (только для модулей GeoS-5MH);
- 2. Уровни сигналов -130дБмВт, ГЛОНАСС+GPS;
- 3. Уровни сигналов -140дБмВт, ГЛОНАСС+GPS;
- 4. Время отсутствия сигналов 10с;
- 5. Только для модулей GeoS-5MH.

 Редакция 1.1
 15.06.2018
 Страница 24 из 32



4.1 Электрические параметры



Воздействия, выходящие за пределы предельно-допустимых параметров, могут привести к выходу приемника из строя

Таблица 11. Предельно-допустимые электрические параметры

Попомото	Значение		Ед.	
Параметр	Мин	Макс	изм.	Примечания
Диапазон напряжения $V_{\mathtt{DD}}$	-0,3	2,5	В	
Диапазон напряжения ввода-вывода V_{DD_IO}	-0,5	4,6	В	
Диапазон напряжения V _{ват}	-0,3	4,0	В	
Диапазон напряжения V _{ANT}	-0,3	3,75	В	
Диапазон уровней на входных выводах $\left(V_{l} \right)^{(1)}$	-0,5	2,5	В	V _{DD_IO} =1,8B
диапазон уровней на входных выводах (VI)	-0,5	4,6	Б	V _{DD_IO} =3,3B
Ток короткого замыкания выходных выводов	-12	12	мА	V _{DD_IO} =1,8B
$\left(I_{O}\right)^{(2)}$	-24	24	MA	V _{DD_IO} =3,3B
Ток короткого замыкания в антенне (I_{ANT})	-	50	мА	
Максимально допустимый уровень ВЧ сигнала	-	10	дБмВт	На выводе ANT
Максимально допустимый уровень электростатического разряда		2000	В	НВМ
Температура хранения (T _{STG})	-40	+85	°C	


Примечания:

- 1. WAKE, NRESET, RXO, RX1, ON_OFF;
- 2. 1PPS, ACT_SLP, STATUS, TXO, TX1.

Таблица 12. Рабочие электрические параметры

Парамотр	Обознач	Значение			Ед.	Примечания
Параметр	ение	Мин	Ном	Макс	изм.	Примечания
Основное напряжение питания	V_{DD}	1,7	1,8	1,9	В	
Напряжение питания ввода/вывода	V _{DD_IO}	1,7	-	3,6	В	
Резервное напряжение питания	V_{BAT}	1,6	-	3,7	В	
Напряжение питания антенны	V _{ANT}	1,8	-	3,6	В	
Ток потребления по цепи VDD,	I _{DD_ACQ}	-	75	-	мА	V _{DD} =1,8B ГЛОНАСС+GPS+QZSS+SBAS
обнаружение		-	110	-		V _{DD} =1,8B ГЛОНАСС+GPS+QZSS+GALILEO+ SBAS
Ток потребления по цепи VDD,	I _{DD_TRQ}	-	42	-	мА	V _{DD} =1,8B ГЛОНАСС+GPS+QZSS+SBAS
слежение		-	48	-		V _{DD} =1,8B ГЛОНАСС+GPS+QZSS+GALILEO+ SBAS
Ток потребления по цепи VDD, состояние ВЫКЛЮЧЕН	I _{DD_OFF}	-	150	250	мкА	ON_OFF=0
Ток потребления по цепи VDD, состояние ОБНУЛЕН	I _{DD_RESET}	-	20	22	мА	NRESET=0
Ток потребления по цепи VDD, состояние СОН	I _{DD_TRQ}	-	5,5	-	мА	
Ток потребления по цепи VDD,	I _{DD_SLEEP}	-	10,5	-	мА	Скважность

 Редакция 1.1
 15.06.2018
 Страница 25 из 32





Параметр	Обознач Значение			Ед.	Примечания	
	ение	Мин	Ном	Макс	изм.	·
режим энергосбережения						АКТИВЕН:СОН=1:10
Ток потребления по цепи VDD_IO	I _{DD_IO}	-	-	5	мкА	Без нагрузки на выходных выводах
Ток потребления от резервной	I _{BAT}	-	8	-	мкА	V _{DD} отключено При +25°C
батареи	BAI	-	28	-	74110	V _{DD} отключено При +85°C
Падение напряжения в цепи			100	150		I _{ANT} =10MA
питания антенны (между	V _{ANT_DROP}	-	200	240	мВ	I _{ANT} =20MA
контактами V_ANT и ANT)			300	340		I _{ANT} =30mA
Рабочий диапазон токов антенны	I _{ANT}	3	-	32	мА	
Выходное напряжение низкого	V _{OL}		_	0,4	В	V _{DD_IO} =1,8B, I _{OL} =3,6MA
уровня (1)	V OL	_	-	0,4	Б	V_{DD_IO} =3,3B, I_{OL} =8MA
Выходное напряжение высокого	V _{OH}	0,75*V	_	_	В	V _{DD_IO} =1,8B, I _{OH} =-3,6MA
уровня (1)	· OH	2,4			J	V _{DD_IO} =3,3B, I _{OH} =-8MA
Выходное напряжение низкого				0,1	-	V _{DD_IO} =1,8B, I _{OL} =0,1mA
уровня (1)	V _{OL}	-	-	0,1	В	V _{DD_IO} =3,3B, I _{OL} =0,1mA
Выходное напряжение высокого	V _{OH}	V _{DD 10} - 0,1	_		В	V _{DD_IO} =1,8B, I _{OH} =-0,1mA
уровня (1)	▼ OH	V _{DDIO} - 0,1			D	V _{DD_IO} =3,3B, I _{OH} =-0,1MA
Выходной ток низкого уровня (1)	l _{oL}	-	-	3,6	мА	V _{DD_IO} =1,8B
				8		V _{DD_IO} =3,3B
Выходной ток высокого уровня (1)	I _{OH}	_	-	-3,6	мА	V _{DD_IO} =1,8B
7, 200	-011			-8		V _{DD_IO} =3,3B
Входное напряжение низкого	V _{IL}	_	_	0,3*V	В	V _{DD_IO} =1,8B
уровня ⁽²⁾	* 11.			0,8	J	V _{DD_IO} =3,3B
Входное напряжение высокого	V _{IH}	0,7*V _{DD}	_	_	В	V _{DD_IO} =1,8B
уровня ⁽²⁾	V IH	2,0			D	V _{DD_IO} =3,3B
Сопротивление pull-down ⁽³⁾	D		210		VO::	V _{DD_IO} =1,8B
сопротивление pull-down · ·	R _{PD}	-	75	_	КОм	V _{DD_IO} =3,3B
Сопротивление pull-up ⁽⁴⁾	D		200		ИО	V _{DD_IO} =1,8B
сопротивление рип-ир	R _{PU}	_	75	_	КОм	V _{DD_IO} =3,3B
ВЧ параметры						
Эквивалентный коэффициент шума	NF	-	5	-	дБ	

Примечания:

- 1. 1PPS, ACT_SLP, STATUS, TXO, TX1;
- 2. WAKE, NRESET, RXO, RX1, ON_OFF;
- 3. WAKE;
- 4. NRESET, RXO, RX1, ON_OFF.

 Редакция 1.1
 15.06.2018
 Страница 26 из 32



5 Габаритный чертеж, расположение выводов, маркировка

5.1 Конструкция

Конструктивно приемник выполнен в виде платы с односторонним монтажом элементов, закрытой экраном. Габаритный чертеж и чертеж контактных площадок модуля приведены на Рис. 3, 4 (не в масштабе). Размеры: миллиметры.




Рис. 3. Габаритный чертеж




Рис. 4. Чертеж контактных площадок

5.2 Посадочное место на ПП пользователя

Для установки модулей на печатную плату пользователя рекомендуется следующее посадочное место (Рис. 5). Размеры: миллиметры. Габариты модуля выделены голубым цветом.

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **27** из **32**






Рис. 5. Рекомендуемое посадочное место

При трассировке внешних цепей модуля на печатной плате необходимо учитывать следующее:

- 1. Радиосигнал от антенны подается на контакт ANT модуля по микрополосковой линии. Волновое сопротивление этой линии должно быть максимально приближено к 50 Ом, а ее длина максимально короткой;
- 2. Контактные площадки GND должны быть соединены с корпусом ПП (цепь «земля» или «общий провод») линиями минимальной длины;
- 3. Сигнальные проводники на ПП должны быть отодвинуты от антенного входа ANT как можно дальше;
- 4. Исключить трассировку сигналов, особенно высокочастотных и тактовых, под платой модуля.

5.3 Маркировка

Маркировка включает (Рис. 6):

- GeoS-5M: название изделия;
- 51110000001: серийный номер;
- **нн.гг**: номер недели и год выпуска;
- Точка-идентификатор вывода #1;
- QR код, содержащий серийный номер изделия.



Рис. 6. Пример маркировки


Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **28** из **32**



6 Рекомендации по хранению и монтажу

6.1 Упаковка

Размеры: миллиметры.






Рис. 7. Упаковка: в катушке – 1000 модулей

6.2 Меры защиты от статического электричества



Модули GeoS-5M чувствительны к статическому электричеству

Несмотря на то, что модули имеют встроенную защиту от статического электричества, при их транспортировке, хранении и монтаже следует соблюдать меры защиты от статического электричества в соответствии с ГОСТ Р 53734.5.1-2009 и ГОСТ Р 53734.5.2-2009.

В дополнение к общим требованиям к организации защиты необходимо учитывать следующее:



- Рабочие места должны быть оборудованы заземленными электростатическими ковриками и браслетами. При монтаже/демонтаже использовать только полностью антистатические паяльные станции
- Во время проведения монтажных работ персонал должен быть одет в антистатическую одежду с надетым на руку браслетом. Не допускать контакта модулей с элементами одежды персонала
- В аппаратуре, использующей модули, при подключении внешних устройств (например, высокочастотных антенных кабелей) в первую очередь должен быть обеспечен электрический контакт земляных цепей подключаемого устройства и модуля
- В аппаратуре, использующей модули в комбинации с пассивной антенной, не допускать контактов человека с центральным контактом антенного элемента.

6.3 Соответствие международным экологическим стандартам



Модули GeoS-5M выпускаются с соблюдением норм директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ в электронном оборудовании.

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **30** из **32**



7 Рекомендации по использованию в аппаратуре пользователей

7.1 Типовая схема включения

Типовая схема включения приведена на Рис. 8.




Рис. 8. Типовая схема включения модуля

На Рис. 9 приведена упрощенная схема включения, в которой резервное батарейное напряжение и напряжение питания антенны не подключены. Питание антенны производится отдельным напряжением через внешние цепи.




Рис. 9. Упрощенная схема включения модуля

7.2 Последовательность подачи напряжений питания VDD и VDD_IO

Напряжения питания VDD и VDD_IO могут подаваться в любой последовательности при соблюдении следующего условия:

Редакция 1.1 15.06.2018 Страница **31** из **32**



• Лог. «1» на входных выводах модуля должна обеспечиваться одновременно с подачей VDD_IO. Пока VDD_IO=0, входные сигналы модуля должны быть либо в лог. «0», либо в третьем состоянии.

7.3 Рекомендации по формированию напряжения VDD

Ток потребления по цепи питания VDD варьируется в процессе работы приемника, достигая максимальных значений при поиске сигналов (Таблица 12). Рекомендуется использование вторичного преобразователя (линейный стабилизатор или ШИМ регулятор) с максимальным током нагрузки не менее 200мА.

 Редакция 1.1
 15.06.2018
 Страница 32 из 32