

STM32 OTG_FS/HS模块

Lilian YAO



STM32 MCU有两种带USB功能的IP ______

USB IP


- 可作为全速或低速的USB设备
- 存在于STM32F102、STM32F103

FS OTG IP

- 可作为全速和低速USB主机
- 可作为全速USB设备
- 存在于STM32F105、STM32F107、STM32F2、STM32F4

HS OTG IP

- 可作为高速、全速和低速USB主机
- 可作为高速和全速USB设备
- 存在于STM32F2、STSM32F4





本PPT讲解OTG IP

OTG_FS和OTG_HS模块通用特性比较

OTG_FS	OTG_HS
USB 2.0协议,OTG 1.3协议	
可作为USB主机、USB设备、OTG设备(A类/B类)使用	
	支持3种PHY
可使用内部FS PHY做FS通信	
	具有ULIP接口,可和外部HS PYH连接做HS通信
输出SOF信号,供各种同步应用	
省电功能	
FIFO使用1.25KB专用RAM	FIFO使用4KB专用RAM
	内置独立的DMA管理FIFO的数据传输



两个模块的主机、设备特性比较

OTG FS OTG HS 主机特性比较 需要外接电源芯片为所连的USB设备供电 2个请求队列 >> 周期性队列:管理最多8个ISO、INTERRUPT传输请求 >> 非周期性队列:管理最多8个CONTROL、BULK传输请求 8个主机通道 12个主机通道 专用TXFIFO >> 周期性TXFIFO:存储需要传输的ISO、INTERRUPT传输数据 >>非周期性TXFIFO:存储需要传输的CONTROL、BULK传输数据 一个共享的RXFIFO用以接收数据 设备特性比较 4个双向端点(包括端点0) 6个双向端点(包括端点0) 6个独立的TX FIFO对应于6个IN端点 4个独立的TX FIFO对应于4个IN端点 1个共享的RX FIFO 支持软件断开

两个模块的省电特性相同

• OTG_PHY的功耗

• PHY: PWRDWN@GCCFG

• A-VBUS监控: VBUSASEN@GCCFG


• B-VBUS监控: VBUSASEN@GCCFG

• 挂起模式下的功耗


- 停止PHY时钟(48MHz时钟区域): STPPCLK@PCGCCTL
- 停止系统时钟(HCLK时钟区域): GATEHCLK@PCGCCTL
- 进入系统停止模式




USB 连接器:标准接口/Mini接口




在PC端 在设备端












设备板子上的 标准B插座

PC上的 标准A插座













USB 连接器: Micro接口





OTG_FS模块作为设备的连接示意图



- >> 电源转换器可从插座的Vbus获取电源作为MCU供电→总线供电设备
- >> PA9用以监测VBUS的供电:可用作监测是否和主机断开连接

取消该监控时(NOVBUSSENS),PA9可用作普通I/O口,则VBUS默认一直存在

OTG FS模块作为设备 10

- 使用PA.9监测USB总线电压,是可选的
 - PA.9连到插槽的Vbus引脚
 - 检测到B-session有效电压,自动使能D+的上拉电阻; 触发**设备中断:** SRQINT@GINTSTS
 - 检测到Vbus低于B-session有效电压,自动断开上拉电阻:触发**设备中断**: SEDET@GOTGINT
 - PA.9也可作为GPIO使用(需搭配软件的配置: NOVBUSSENS@OTG FS GCCFG)
- 支持软件控制断开和主机的连接(关闭**D+**上拉)
 - SDIS@DCTL, 可触发主机端的设备断开中断
- 无需在D+和D-数据线上放串行电阻(阻抗匹配已满足USB规范)
- 设备的挂起模式
 - 总线空闲3ms → 触发**设备中断**: ESUSP@GINTSTS
 - 3ms后 → 触发设备中断: USBSUSP@GINTSTS
 - 可通过主机发送的resume信号唤醒(触发设备中断: RWUSIG@GINTSTS)
 - 也可通过设备自身发送唤醒信号(置位WKUPINT@DCTL并在1~15ms后复位它)




Vbus sensing的作用

- OTG模式
 - 用于检测SRP信号
- Host模式

- Device模式
 - 用于检测和host连接或断开连接 by SRQINT@OTG_FS_GINTSTS
 - 如果软件禁用该功能(硬件上不连PA9)
 - USB模块会默认认为USB总线一直由主机供电的,因此内嵌的DP数据线上的上拉就会自动有效,这种情况下,让可以通过设置SDIS@OTG_FS_DCTL来手动断开该上拉
 - 这样可以使用某个空闲GPIO连到插座的Vbus引脚,通过检测Vbus的上升下降沿确定设备是 否和主机连接
 - 还可以用D+对应GPIO对应的EXTI检测上升、下降沿(如果该设备严格符合USB规范: 在检测到Vbus时才会使能D+的上拉)






OTG作设备的四种情况 13

- OTG A 器件设备
 - OTG A器件(OTG器件被插入MicroA插头)经过HNP切换到了设备角色
- OTG B 器件设备
 - OTG B 器件(OTG器件被插入MicroB插头)在电缆刚刚连接时是作为设备的角色
- B 器件
 - OTG 器件被插入MicroB插头(ID线使得此次该器件为设备角色),但HNP功能被关 闭 (HNPCAP@GUSBCFG=0)
 - 在保持此连接的情况下,只能作为主机角色了
- 只作为设备
 - 该器件工作于"只作为设备"模式: FDMOD@GUSBCFG=1
 - 即使插座上有ID线,也被忽略,不作为此器件角色的决定因素




OTG_FS模块作为OTG





OTG_FS模块作为主机的连接示意图



>> PA9用以监测VBUS的供电:可用作监测是否和主机断开连接

>>取消该监控时(NOVBUSSENS), PA9可用作普通I/O口,则VBUS默认一直存在

OTG作主机的四种情况 16

- OTG A 器件主机
 - OTG A设备(OTG器件被插入MicroA插头)在电缆刚刚连接时是作为主机的角色
- OTG B 器件主机。
 - OTG B 设备(OTG器件被插入MicroB插头)经过HNP切换到了主机角色
- A 器件
 - OTG 器件被插入MicroA插头(ID线使得此次该器件为主机角色),但HNP功能被关 闭 (HNPCAP@GUSBCFG=0)
 - 在保持此连接的情况下,只能作为主机角色了
- 只作为主机(上页如图)
 - 该器件工作于"只作为主机"模式: FHMOD@GUSBCFG=1
 - 即使插座上有ID线,也被忽略,不作为此器件角色的决定因素



做USB主机的四种情况之一 17

- USBH_MSC Demo只作为主机
 - 内部集成的D+、D-上的下拉电阻被自动使能
 - FHMOD@GUSBCFG=1

```
USBH_Init() \rightarrow HCD_Inint() \rightarrow
<u>USB_OTG_SetCurrentMode(pdev, HOST_MODE)</u>
USB_OTG_STS USB_OTG_SetCurrentMode(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , uint8_t mode)
                                   FHMOD: Force host mode
                                    Writing a 1 to this bit forces the core to host mode irrespective of the OTG_FS_ID input pin.
                                    Normal mode
 if ( mode == HOST_MODE)
                                    1: Force host mode
  usbcfg.b.force_host = 1;
                                    After setting the force bit, the application must wait at least 25 ms before the change takes
                                    effect.
 else if ( mode == DEVICE_MODE)
  usbcfg.b.force_dev = 1;
 USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.GREGS->GUSBCFG, usbcfg.d32);
```

Presentation Title 20/06/2013

主机的状态:给端口供电 18

- 给USB端口供电
 - 通过GPIO打开电源泵给插座上的Vbus引脚供电时,要置位PPWR@HPRT

```
<u>USBH_Init()</u> → <u>HCD_Inint()</u> → <u>USB_OTG_CoreInitHost()</u> →
USB_OTG_DriveVbus(pdev, 1)
void USB_OTG_DriveVbus(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , uint8_t state)
                                             //Set PH.5来使能charge pump的5V输出
USB_OTG_BSP_DriveVBUS(pdev, state);
                                              PPWR: Port power
hprt0.d32 = USB_OTG_ReadHPRT0(pdev);
                                               The application uses this field to control power to this port, and the core clears this bit on an
                                               overcurrent condition.
if ((hprt0.b.prtpwr == 0) \&\& (state == 1))
                                               0: Power off
 { hprt0.b.prtpwr = 1;
                                               1: Power on
  USB_OTG_WRITE_REG32(pdev->regs.HPRT0, hprt0.d32);}
if ((hprt0.b.prtpwr == 1) \&\& (state == 0))
 \{ hprt0.b.prtpwr = 0; \}
  USB_OTG_WRITE_REG32(pdev->regs.HPRT0, hprt0.d32); }
```



主机的

▶: 总线电平有效 19

引脚,使得主机能监控在USB通信过程

- 有效的总线电压V_{BUS}
 - 插座上的Vbus pad可以连到OTG模块 中电源泵的输出是否保持在有效电压系
 - 在电压意外掉下去时(低于4.25V)可
 - 中断标志: SEDET@GOTGINT
 - ISR必需关掉电源泵Vbus的输出,并复位端口供电位PPWR
 - 电压泵的过流可通过MCU上任意空闲GPIO来告知主机,并产生相应EXTI中断
 - ISR必需关掉Vbus的输出,并复位端口供电位PPWR



主机状态:设备的连接和断开 20

- 主机在检测到有效的总线电压时,才能检测设备的【连接与否】
 - PA.9和USB插座上的Vbus信号pad相连 & NOVBUSSENS = 0 (复位值)时
 - 主机根据插槽上的Vbus pad上的电压, sense总线电压是否在有效范围内
 - PA.9没有和Vbus信号pad相连,用做其他功能 & NOVBUSSENS = 1时
 - 主机内部认为Vbus一直是有效的
- 【设备连接】
 - 硬件置位(检测到端口连接) PCDET@HPRT: 软件需要写1清零
 - **触发中断**: (主机端口中断) HPRTINT@GINTSTS,表示FS端口有状态变化了,软 件需要查看HPRT来确定发送了什么具体事件
- 【设备断开连接】
 - 触发中断: (检测到断开连接) DISCINT@GINTSTS



主机如何检测到设备插入...

- HCD_IsDeviceConnected(pdev)
 - return (pdev->host.ConnSts)
- 何时该状态会被置位? By interrupt...

```
@<stm32fxxx_it.c>
                                                            if (gintsts.b.portintr)
 void OTG_FS_IRQHandler(void)
                                                              retval |= USB_OTG_USBH_handle_port_ISR (pdev);
  USBH_OTG_ISR_Handler(&USB_OTG_Core);
/* Port Connect Detected */
if (hprt0.b.prtconndet)
 hprt0_dup.b.prtconndet = 1;
 USBH HCD INT fops->DevConnected(pdev);
 retval |= 1;
                                                      uint8_t USBH_Connected (USB_OTG_CORE_HANDLE
                                                      *pdev)
                                                        pdev->host.ConnSts = 1;
```

return 0;



@ <usbh core.c>

@ <usbh core.c>

主机如何检测到设备拔除...

- HCD_IsDeviceConnected(pdev)
 - return (pdev->host.ConnSts)
- 何时该状态会被复位? By interrupt...

```
@<stm32fxxx_it.c>
                                                        if (gintsts.b.disconnect)
void OTG_FS_IRQHandler(void)
                                                         retval |= USB_OTG_USBH_handle_Disconnect_ISR (pdev);
 USBH_OTG_ISR_Handler(&USB_OTG_Core);
  USBH HCD INT fops->DevDisconnected(pdev);
  /* Clear interrupt */
   gintsts.b.disconnect = 1;
   USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.GREGS->GINTSTS, gintsts.d32);
                                                      uint8 t USBH Disconnected (USB OTG CORE HANDLE
                                                      *pdev)
                                                       pdev->host.ConnSts = 0;
```

return 0;

唤醒STOP模式下的USB主机 23

- STM32F105/107或者STM32F2/F4作为USB主机时,平时处于STOP 模式......
- 如何能够通过设备的插入唤醒主机
 - 当FS/HS设备连上主机后,主机端的D+(PA11)会有个上升沿;可使能EXTI12的上升 沿检测:一旦设备插入, EXTI12把MCU从STOP模式唤醒
 - 注意: EXTI不是AF管辖范围内,任何AF功能都可以附加上EXTI功能~~~



主机状态: 枚举 24

- 设备连接并完成去抖阶段, 触发中断表示总线再次稳定
 - DBCDNE@GOTGINT(只对主机模式有效)
 - 该位只在HNPCAP或SRPCAP@GUSBCFG置位时才有效
 - 如果类似USBH_MSC Demo作为"host only"模式,无需检查该信号
- SW发送USB复位信号
 - 置位PRST@HPRT并保持10ms~20ms, 然后复位该位
- 复位序列完成后,触发中断表示主机可以读取设备速度了
 - PENCHNG@HPRT
 - 复位序列之后,内核会自动使能端口
 - 讨流或断开连接时, 内核自动禁止端口
 - SW可从PSPD@HPRT读取所连设备速度
 - 主机开始发送SOF或者Keep alives
 - 主机可以开始发送配置命令来完成对设备的枚举



```
USBH_Process() →
                                 HCD_GetCurrentSpeed(*pdev)
                                   USB OTG HPRT0 TypeDef HPRT0;
Case HOST DEV ATTACHED:
                                   HPRT0.d32 = USB_OTG_READ_REG32(pdev->regs.HPRT0);
  if ( HCD_ResetPort(pdev) == 0)
                                   return HPRT0.b.prtspd;
    phost->device_prop.speed = HCD_GetCurrentSpeed(pdev);
                                HCD ResetPort(*pdev) → USB OTG ResetPort(*pdev)
                                 hprt0.b.prtrst = 1;
                                 USB OTG WRITE REG32(pdev->regs.HPRT0, hprt0.d32);
                                 USB_OTG_BSP_mDelay (10);
<u>USBH_HandleEnum()</u> →
                                 hprt0.b.prtrst = 0;
                                 USB OTG WRITE REG32(pdev->regs.HPRT0, hprt0.d32);
                                 USB_OTG_BSP_mDelay (20);
Case ENUM IDLE:
  if (USBH_Get_DevDesc(pdev, phost, 8) == USBH_OK)
    HCD_ResetPort(pdev);
                              //复位USB设备
```



主机状态: 挂起 26

- 主机可以通过控制位来停止发送SOF,把总线挂起
 - 控制位: PSUSP@HPRT
- 总线的挂起状态可以通过【主机】发起退出
 - SW置位PRES@HPRT 来使得主机发送resume信号
 - SW需要掌控resume的时间,然后再复位PRES位
- 总线的挂起状态也可由【设备】发起而退出
 - 设备发出"远程唤醒信号"
 - 主机检测到后, 触发WKUPINT@GINTSTS中断
 - 硬件自动置位PRES@HPRT来自动发送resume信号
 - 应用需要掌控resume的时间,然后手动复位PRES位



- OTG FS模块有8个主机通道
 - 最多可同时处理来自应用的8个输出请求
 - 每个通道有各自的【控制】、【配置】、【状态/中断】、【掩码】寄存器
- 通道控制寄存器: HCCHARx
 - 通道enable/disable
 - 目标USB设备的速度FS/LS
 - 目标USB设备的地址
 - 目标USB设备目标端点号
 - 通道传输方向IN/OUT
 - 通道传输类型CTL/BLK/INT/ISO
 - 通道最大包长MPS
 - Periodic transfer to be executed during odd/even frames



- 通道传输配置寄存器: HCTSIZx
 - 应用在此配置传输参数,完成后才能enable该通道(前页)
 - 一旦传输开始,应用可在此读取传输状态
 - 配置此次传输字节数
 - 组成整个传输的数据包的个数
 - · 初始的数据PID
- 通道状态/中断寄存器: HCINTx
 - 硬件首先置位HCINT@GINTSTS
 - 应用读取HCAINT来获知到底哪个通道的事件触发了中断
 - 然后应用再读取HCINTx才能确定具体发生了些什么事件




主机调度器 29

- 主机内核集成一个硬件调度器,对来自应用的USB传输请求进行自动 排序和管理
 - 每个frame中,先处理周期传输(ISO、INT); 在处理非周期传输(CTL、BULK)
 - 调度器通过请求队列处理USB传输请求
 - 一个周期传输请求队列
 - 一个非周期传输请求队列
 - 每个队列可包含8个entry,对应每个请求所对应的通道号码,和传输相应参数
 - 若当前frame结束之前host还没有完成计划在当前frame处理的周期,则触发中断 IPXFR@GINTSTS
 - 应用读取每个请求队列的状态,只读寄存器
 - 周期传输发送FIFO和队列状态寄存器: HPTXSTS
 - 非周期传输发送FIFO和队列状态寄存器: HNPTXSTS
 - 应用需要在发出传输请求之前先检查队列有空余entry
 - 通过读取PTXQSAV@HPTXSTS
 - NPTXQXSAV @HNPTXSTS




OTG_HS模块外接HS PHY



• 使用MCO1或MCO2输出时钟至外接PHY, 可节省外接晶振



STM32 OTG_FS模块特性 —— SOF信号连接







STM322xG-EVAL_USBH Demo

Lilian YAO



USBH-MSC:接U盘 33

Workspace STM322xG-EVAL_USBH-FS 2: B Files □ 🗇 USBH_MSC - STM322xG-EVAL... 🗸 —🔁 🗀 Арр —⊞ 🛅 main.c —⊞ 🛅 stm32fxxx_it.c → ■ c usb_bsp.c 应用相关 L⊞ 🛅 usbh_usr.c -🖵 🗀 FAT_FS —⊞ 🛅 fattime.c L⊞ 🛅 ff.c –⊞ 🗀 STM32_EVAL -⊞ 🔯 STM32F10x —⊞ 🧀 STM32F2∞ --- STM32F4xx --□ 🗀 USB_Host 🗝 🧀 Class Щ⊟ <u>Га</u> мsc. —⊞ 🛅 usbh_msc_bot.c -- usbh_msc_core.c 类相关 —⊞ 🛅 usbh_msc_fatfs.c └─⊞ 🛅 usbh_msc_scsi.c -⊟ 🗀 Core -- usbh_core.c -- usbh_hcs.c --- c usbh_ioreq.c └─⊞ 🛅 usbh_stdreg.c 主机驱动 -🖯 🗀 Driver —⊞ 🛅 usb_core.c –⊞ 🛅 usb_hcd.c └─⊞ 🛅 usb_hcd_int.c 🕀 🧀 Output e.augmented

应用相关文件:

- <usb bsp.c> 板子相关
- >> GPIO连接: DM、DP、Vbus、SOF...
- >> 系统中断NVIC配置和使能
- >> 系统用到的延时功能
- <usbh usr.c> 应用相关
- >> 各种用户回调函数
- >> 应用相关的初始化、实现等

MSC类相关文件:

- <usbh msc bot.c> 处理BOT流程
- <usbh_msc_core.c> MSC类特有命令和request处理
- <usbh msc fatfs.c> 存储介质访问
- <usbh_msc_scsi.c> 各种SCSI命令处理

```
34
```

```
typedef struct _USBH_Class_cb
{
    (*Init) (*pdev , void *phost);
    (*DeInit) (*pdev , void *phost);
    (*Requests) (*pdev , void *phost);
    (*Machine) (*pdev , void *phost);
} USBH_Class_cb_TypeDef;
```

```
typedef struct _USBH_USR_PROP
 void (*Init)(void);
 void (*DeInit)(void);
 void (*DeviceAttached)(void);
 void (*ResetDevice)(void);
 void (*DeviceDisconnected)(void);
 void (*OverCurrentDetected)(void);
 void (*DeviceSpeedDetected)(DeviceSpeed);
 void (*DeviceDescAvailable)(void *);
 void (*DeviceAddressAssigned)(void);
 void (*ConfigurationDescAvailable
 void (*ManufacturerString)(void)
 void (*ProductString)(void *);
 void (*SerialNumString)(void *);
 void (*EnumerationDone)(void);
 USBH USR Status (*UserInput)(void);
 int (*UserApplication) (void);
 void (*DeviceNotSupported)(void);
 void (*UnrecoveredError)(void);
} USBH_Usr_cb_TypeDef;
```

```
USBH_Class_cb_TypeDef USBH_MSC_cb =
{
   USBH_MSC_InterfaceInit,
   USBH_MSC_InterfaceDeInit,
   USBH_MSC_ClassRequest,
   USBH_MSC_Handle,
};
```


```
USBH Usr cb TypeDef USR_cb =
USBH USR Init,
USBH USR Delnit.
USBH USR DeviceAttached.
USBH USR ResetDevice.
USBH USR DeviceDisconnected.
USBH USR OverCurrentDetected.
USBH USR DeviceSpeedDetected,
USBH USR Device DescAvailable,
USBH USR DeviceAddressAssigned,
USBH USR Configuration DescAvailable.
USBH USR Manufacturer String,
USBH USR Product String,
USBH USR SerialNum String,
USBH USR EnumerationDone,
USBH USR UserInput,
USBH USR MSC Application,
USBH_USR_DeviceNotSupported,
USBH USR UnrecoveredError
```

用户应用程序只需调用…

• 使用高速OTG模块实现USB主机(MSC类主机)

```
    USBH Init(&USB OTG Core,

                                                初始化
                                                               USBH Class cb TypeDef USBH MSC cb =
                →JSB OTG HS CORE ID
                                                                USBH MSC InterfaceInit,
                 &USB Host,
                                                                USBH MSC InterfaceDeInit,
                                         MSC类的回调函数
                                                                USBH MSC ClassRequest,
                 &USBH MSC cb,
                                                               USBH MSC Handle,
                                                               };
                 &USR cb);
                                                              USBH_Usr_cb_TypeDef USR_cb =
                                                               USBH_USR_Init,
typedef enum
                                                               USBH USR DeInit,
                                            用户回调函数
                                                               USBH USR DeviceAttached,
USB\_OTG\_HS\_CORE\_ID = 0,
                                                               USBH USR ResetDevice,
 USB OTG FS CORE ID = 1
                                                               USBH USR DeviceDisconnected,
}USB_OTG_CORE_ID_TypeDef;
                                                               USBH USR OverCurrentDetected,
                                                               USBH USR DeviceSpeedDetected,
                                                               USBH USR Device DescAvailable,
                                                               USBH USR DeviceAddressAssigned,
                                                               USBH USR Configuration DescAvailable,
       While(1) {
                                                               USBH USR Manufacturer String,
                                                               USBH USR Product String,
       USBH Process(&USB OTG Core, &USB_Host);
                                                               USBH USR SerialNum String,
                                                               USBH USR EnumerationDone,
                                                               USBH USR UserInput,
                                                               USBH USR MSC Application,
                                                               USBH USR DeviceNotSupported,
                                                               USBH USR UnrecoveredError
                                                              };
```



初始化.参数结构





USB_OTG_Core的定义

```
    typedef struct USB_OTG_handle

    USB OTG CORE CFGS cfg;

 USB OTG CORE REGS regs;

    #ifdef USE DEVICE MODE

   DCD DEV dev:

    #endif

    #ifdef USE HOST MODE

   HCD DEV host;
#endif

    #ifdef USE OTG MODE

    OTG DEV otg:

    #endif
```

USB OTG CORE HANDLE USB OTG Core

USB OTG CORE HANDLE, *PUSB OTG CORE HANDLE;

```
typedef struct HCD
                   Rx Buffer [MAX DATA LENGTH];
 uint8 t
 IO uint32 t
                   ConnSts;
 IO uint32 t
                   ErrCnt[USB OTG MAX TX FIFOS];
__IO uint32 t
                   XferCnt[USB_OTG_MAX_TX_FIFOS];
__IO HC_STATUS
                   HC Status[USB OTG MAX TX FIFOS];
 IO URB STATE
                   URB State[USB OTG MAX TX FIFOS];
 USB OTG HC
                   hc [USB OTG MAX TX FIFOS]:
uint16 t
                    channel [USB OTG MAX TX FIFOS];
HCD DEV, *USB OTG USBH PDEV;
```

- <main.c> while(1) { USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);...}
- void USBH_Process(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , USBH_HOST *phost)



USBH_HOST的定义

```
    typedef struct _Host_TypeDef

    HOST_State

                              gState; /* USBH_Process大循环的switch */
 HOST State
                              gStateBkp;

    ENUM State

                              EnumState; /* 用于USBH_HandleEnum循环 */

    CMD State

                              RequestState; /* USBH_CtlReq循环 */

    USBH_Ctrl_TypeDef

                              Control;

    USBH_Device_TypeDef device_prop;

    USBH_Class_cb_TypeDef *class_cb;

                                           MSC、HID类的回调函数

    USBH_Usr_cb_TypeDef *usr cb;

                                           用户回调函数
• } USBH HOST, *pUSBH HOST;

    USBH_HOST USB_Host
```

- <main.c> while(1) { USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);...}
- void USBH_Process(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , USBH_HOST *phost)



```
HOST_IDLE =0,
HOST_DEV_ATTACHED,
HOST_DEV_DISCONNECTED,
HOST_DETECT_DEVICE_SPEED,
HOST_ENUMERATION,
HOST_CLASS_REQUEST,
HOST_CLASS,
HOST_CTRL_XFER,
HOST_USR_INPUT,
HOST_SUSPENDED,
HOST_ERROR_STATE

} HOST_State;
HOST_State

gState, gStateBkp;
```

```
typedef enum {
ENUM_IDLE = 0,
ENUM_GET_FULL_DEV_DESC,
ENUM_SET_ADDR,
ENUM_GET_CFG_DESC,
ENUM_GET_FULL_CFG_DESC,
ENUM_GET_MFC_STRING_DESC,
ENUM_GET_PRODUCT_STRING_DESC,
ENUM_GET_SERIALNUM_STRING_DESC,
ENUM_SET_CONFIGURATION,
ENUM_DEV_CONFIGURED
*} ENUM_State;
ENUM_State
ENUM_State;
ENUM_State
```

```
typedef enum {
CMD_IDLE =0,
CMD_SEND,
CMD_WAIT
CMD_State;
CMD_State
RequestState;
```

```
typedef struct Ctrl{
uint8 t
                               hc num in:
 uint8 t
                               hc num out;
 uint8 t
                               ep0size;
 uint8 t
                               *buff:
 uint16 t
                               length;
 uint8 t
                               errorcount:
uint16 t
                               timer:
 CTRL STATUS
                               status:
 USB Setup TypeDef
                               setup;
 CTRL_State
                               state;
} USBH Ctrl TypeDef;
USBH Ctrl TypeDef Control;
```




对插上来的设备的属性的记录 40

- 设备插上后检测到其速度: LS/FS/HS
- 枚举过程中USB主机给设备分配的设备地址
- 从枚举过程中获得关于设备各种信息
 - 设备、配置、接口、端点描述子(Descriptor)

```
typedef struct DeviceProp {
uint8 t
                                address;
uint8 t
                                speed;
USBH_DevDesc_TypeDef
                               Dev Desc:
USBH_CfgDesc_TypeDef
                               Cfg_Desc;
USBH_InterfaceDesc_TypeDef
                               Itf_Desc[USBH_MAX_NUM_INTERFACES];
USBH_EpDesc_TypeDef
                                Ep_Desc[USBH_MAX_NUM_INTERFACES][USBH_MAX_NUM_ENDPOINTS];
USBH_HIDDesc_TypeDef
                               HID Desc:
*}USBH Device TypeDef;
•USBH_Device_TypeDef device_prop;
```







开始运行.状态机











USBH_Process 44

	MSC	
主机空闲	若检测到设备插入,复位总线100ms	
设备已插入	复位USB端口,获取设备速度信息; 为和设备的双向ep0通信分配并打开两个channel	
枚举中…	USBH_HandleEnum(pdev, phost) →ENUM_IDLE、ENUM_GET_FULL_DEV_DESC、ENUM_SET_ADDR、 ENUM_GET_CFG_DESC、ENUM_GET_FULL_CFG_DESC、 ENUM_GET_MFC_STRING_DESC、ENUM_GET_PRODUCT_STRING_DESC、 ENUM_GET_SERIALNUM_STRING_DESC、ENUM_SET_CONFIGURATION、 ENUM_DEV_CONFIGURED	
等待用户按键	phost->class_cb->Init(pdev, phost) @ <usbh_xxx_core.c></usbh_xxx_core.c>	
	即 USBH_MSC_InterfaceInit 为和设备进行通信分配并打开两个channel	
为发送 <u>设备所属</u> 类的请求做准备	phost->class_cb->Requests(pdev, phost)	
	即 USBH_MSC_ClassRequest	
	为处理MSC类的BOT通信过程初始化BOT状态机的初始状态	



USBH_Process(2) 45

	MSC MSC
	phost->class_cb->Machine(pdev, phost)
	USBH_MSC_Handle @ <usbh_msc_core.c></usbh_msc_core.c>
处理	处理MSC类的BOT通信过程
理各种类请求	Switch (USBH_MSC_BOTXferParam.MSCState) USBH_MSC_BOT_INIT_STATE、USBH_MSC_BOT_RESET、USBH_MSC_GET_MAX_LUN、 USBH_MSC_CTRL_ERROR_STATE、USBH_MSC_TEST_UNIT_READY、 USBH_MSC_READ_CAPACITY10、USBH_MSC_MODE_SENSE6、 USBH_MSC_REQUEST_SENSE、USBH_MSC_BOT_USB_TRANSFERS、 USBH_MSC_DEFAULT_APPLI_STATE、 → pphost->usr_cb->UserApplication() 即USBH_USR_MSC_Application() USBH_MSC_UNRECOVERED_STATE



各状态下的用户/类相关回调函数 ■

- 主机空闲: HOST_IDLE
 - phost->usr_cb->DeviceAttached()
- 设备已插入: HOST_DEV_ATTACHED
 - phost->usr_cb->DeviceAttached()
 - phost->usr_cb->ResetDevice()
 - phost->usr_cb->DeviceSpeedDetected(phost->device_prop.speed)
- 枚举中: HOST_ENUMERATION
 - phost->usr_cb->EnumerationDone()
- •



各状态下的用户/类相关回调函数 47

- 等待用户输入: HOST_USR_INPUT
 - phost->usr_cb->UserInput()
 - phost->class_cb->Init(pdev, phost)
- 为发送设备所属类的请求做准备: HOST_CLASS_REQUEST
 - phost->class cb->Requests(pdev, phost)
- 处理各种类请求: HOST CLASS
 - phost->class cb->Machine(pdev, phost)
- 设备已拔除: HOST_DEV_DISCONNECTED
 - phost->usr_cb->DeviceDisconnected()
 - phost->usr_cb->DeInit()
 - phost->class_cb->Delnit(pdev, &phost->device_prop)



主机如何检测到设备插入...

- HCD_IsDeviceConnected(pdev)
 - return (pdev->host.ConnSts)
 - 如果检测到插入,状态从HOST_IDEL → HOST_DEV_ATTACHED
 - phost->gState = HOST_DEV_ATTACHED
- 何时该状态会被置位? By interrupt...

```
@<stm32fxxx_it.c>

void OTG_FS_IRQHandler(void)
{
    USBH_OTG_ISR_Handler(&USB_OTG_Core);
}

### In the control of the control of
```

```
/* Port Connect Detected */
if (hprt0.b.prtconndet)
{

hprt0_dup.b.prtconndet = 1;

USBH_HCD_INT_fops->DevConnected(pdev);
retval |= 1;
}
.....
```



主机如何检测到设备拔除...

- HCD_IsDeviceConnected(pdev)
 - return (pdev->host.ConnSts)
 - 如果检测到拔除,状态从**XXX** → **HOST_DEV_DISCONNECTED**
 - phost->gState = HOST_DEV_DISCONNECTED
- 何时该状态会被复位? By interrupt...

```
@<stm32fxxx_it.c>

void OTG_FS_IRQHandler(void)
{
    USBH_OTG_ISR_Handler(&USB_OTG_Core);
}

{
    USBH_HCD_INT_fops->DevDisconnected(pdev);
    /* Clear interrupt */
    gintsts.b.disconnect = 1;
    USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.GREGS->GINTSTS, gintsts.d32);
}

if (gintsts.b.disconnect)
    {
        retval |= USB_OTG_USBH_handle_Disconnect_ISR (pdev);
        /* Clear interrupt */
        gintsts.b.disconnect = 1;
        USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.GREGS->GINTSTS, gintsts.d32);
```



主机检测到设备后...

• 为设备的双向0端点各分配一个channel,并打开

```
phost->Control.hc_num_out = USBH_Alloc_Channel(pdev, 0x00);
                                                           < 0>
phost->Control.hc num in = USBH Alloc Channel(pdev, 0x80);
                                                            <1>
USBH_Open_Channel (pdev,
               phost->Control.hc num in,
                                                           <1, 刚分配的>
               phost->device prop.address,
                                                           <默认值: 0>
                                                           <已检测到>
               phost->device_prop.speed,
               EP TYPE CTRL,
                                                           <固定=控制传输类型>
               phost->Control.ep0size);
                                                           <默认值: 64>
USBH_Open_Channel (pdev,
               phost->Control.hc num out,
                                                            <0,刚分配的>
               phost->device_prop.address,
                                                            <默认值: 0>
               phost->device_prop.speed,
                                                            <已检测到>
               EP TYPE CTRL,
                                                            <固定=控制传输类型>
               phost->Control.ep0size);
                                                           <默认值: 64>
```

- 复位该USB端口长达10ms
- · 获取插入设备的速度(如何获知?中断ISR中读取寄存器)
 - 读取状态寄存器 pdev->regs.HPRTO, 其中有2个bit域表示速度信息, 由硬件设置



枚举过程中... 51



- 主机为设备分配地址: 0x01
- 主机获知设备的各种信息(Descriptor)
 - ep0支持的最大包长度: 64
 - 非自供电设备,不支持远程唤醒 (remote control);最大功耗100mA
 - 属于MSC类,支持SCSI命令集、使用BOT协议
 - 设备使用2个端点 (ep)
 - Ep1, IN, 支持最大包长度512字节, 传输类型= BULK
 - Ep2, OUT, 支持最大包长度512字节, 传输类型= BULK
- · 等待用户按键,以继续...(进入"发送类相关request"阶段)



发送类相关Request 53

```
case HOST USR INPUT:
if (phost->usr cb->UserInput() == OK)
   if ( (phost->class_cb->Init (pdev, phost)) == OK)
   { phost->gState = HOST_CLASS_REQUEST; }
case HOST CLASS REQUEST:
  status = phost->class cb->Requests (pdev, phost);
  if(status == USBH_OK)
  { phost->gState = HOST_CLASS; }
  else
  { USBH_ErrorHandle(phost, status); }
case HOST CLASS:
  status = phost->class cb->Machine (pdev, phost);
  USBH_ErrorHandle(phost, status);
  break;
```





MSC: 为后续发起类相关传输做准备

```
phost->class_cb->Init (pdev, phost)
USBH MSC InterfaceInit ( USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev, void *phost)
 MSC Machine.hc num out = USBH_Alloc_Channel (pdev, 0x02);
                                                                   <2>
 MSC_Machine.hc_num_in = USBH_Alloc_Channel (pdev, 0x81);
                                                                   <3>
  USBH_Open_Channel (pdev,
                    MSC Machine.hc num out,
                                                                   <2, 刚分配的>
                    pphost->device_prop.address
                                                                   <枚举过程中分配:1>
                    pphost->device prop.speed,
                                                                   <已检测到>
                                                                   <固定=BULK传输类型>
                    EP TYPE BULK,
                    MSC Machine.MSBulkOutEpSize);
                                                                   <从枚举获知: 512>
  USBH_Open_Channel (pdev,
                    MSC Machine.hc num in,
                                                                   <3, 刚分配的>
                    pphost->device prop.address,
                                                                   <枚举过程中分配: 1>
                    pphost->device_prop.speed,
                                                                   <已检测到>
                                                                   <固定=BULK传输类型>
                    EP TYPE BULK,
                    MSC Machine.MSBulkInEpSize);
                                                                   <从枚举获知: 512 >
phost->class_cb->Requests(pdev, phost)
USBH Status USBH MSC ClassRequest (USB OTG CORE HANDLE *pdev , void *phost)
USBH MSC BOTXferParam.MSCState = USBH MSC BOT INIT STATE;
```

MSC: 发送类相关Request

```
phost->class_cb->Machine (pdev, phost)
USBH MSC Handle ( USB OTG CORE HANDLE *pdev, void *phost)
switch(USBH MSC BOTXferParam.MSCState)
                                  填充CBW结构体的一部分
  case USBH MSC BOT INIT STATE:
  USBH_MSC_Init(pdev);
   USBH_MSC_BOTXferParam.MSCState = USBH_MSC_BOT_RESET;
   break:
 case USBH MSC BOT RESET:
   status = USBH MSC BOTReset(pdev, phost);
   if(status == USBH OK)
    USBH_MSC_BOTXferParam.MSCState = USBH_MSC_GET_MAX_LUN;
                                    如果该命令不支持,在主机clear feature后,继续走下一个命令
   if(status == USBH NOT SUPPORTED )
    USBH MSC BOTXferParam.MSCStateBkp = USBH MSC GET MAX LUN;
    USBH MSC BOTXferParam.MSCState = USBH MSC CTRL ERROR STATE;
   break;
```



MSC: 发送类相关Request (2)

phost->class_cb->Machine (pdev, phost) **USBH MSC Handle** (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev, void *phost) switch(USBH MSC BOTXferParam.MSCState) 填充Setup包 + USBH CtlReg(pdev, phost, MSC Machine.buff, 1) USBH MSC GET MAX LUN: status = USBH_MSC_GETMaxLUN(pdev, phost); if(status == USBH OK) MSC_Machine.maxLun = *(MSC_Machine.buff); 本主机demo不支持多盘符的U盘 if((MSC_Machine.maxLun > 0) && (maxLunExceed == FALSE)) maxLunExceed = TRUE; pphost->usr_cb->DeviceNotSupported(); break; USBH_MSC_BOTXferParam.MSCState = USBH_MSC_TEST_UNIT_READY; 如果该命令不支持,在主机clear feature后,继续走下一个命令 if(status == USBH_NOT_SUPPORTED) USBH_MSC_BOTXferParam.MSCStateBkp = <u>USBH_MSC_TEST_UNIT_READY</u>; USBH MSC BOTXferParam.MSCState = USBH MSC CTRL ERROR STATE; break; 在此发送clear feature标准命令 Case USBH_MSC_CTRL_ERROR_STATE: status = USBH_ClrFeature(pdev, phost, 0x00, pphost->Control.hc_num_out); if(status == USBH OK) "有些只有一个盘符的U盘,是可以对GetMaxLUN命令STALL的" MSC Machine.maxLun = 0; USBH_MSC_BOTXferParam.MSCState = USBH_MSC_BOTXferParam.MSCStateBkp; 执行完clear feature后就直接走下一个命令了 break;

life.augmented

用户应用: 读取文件 58

• 基于开源的嵌入式文件系统FatFs进行文件操作

```
pphost->usr_cb->UserApplication()
int USBH_USR_MSC_Application(void)
 USBH_USR_ApplicationState
                                       f_mount(0, &fatfs)
 = USH_USR_FS_INIT:
 = USH USR FS READLIST:
                                       Explore Disk("0:/", 1)
                                       f_opendir(&dir, path);
                                       f readdir(&dir, &fno);
 = USH USR FS WRITEFILE:
                                       f_mount(0, &fatfs)
                                       f_open(&file, "0:STM32.TXT",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE)
                                       f write (&file, writeTextBuff, bytesToWrite, (void *)&bytesWritten);
                                       f close(&file)
                                       f_mount(0, NULL)
= USH_USR_FS_DRAW:
                                       f_mount(0, &fatfs)
                                       Image Browser("0:/")
```



FatFs应用接口 59

FRESULT f_mount	(BYTE, FATFS*);	/* Mount/Unmount a logical drive */
FRESULT f_open	(FIL*, const XCHAR*, BYTE);	/* Open or create a file */
FRESULT f_read	(FIL*, void*, UINT, UINT*);	/* Read data from a file */
FRESULT f_write	(FIL*, const void*, UINT, UINT*);	/* Write data to a file */
FRESULT f_lseek	(FIL*, DWORD);	/* Move file pointer of a file object */
FRESULT f_close	(FIL*);	/* Close an open file object */
FRESULT f_opendir	(DIR*, const XCHAR*);	/* Open an existing directory */
FRESULT f_readdir	(DIR*, FILINFO*);	/* Read a directory item */
FRESULT f_stat	(const XCHAR*, FILINFO*);	/* Get file status */
FRESULT f_getfree	(const XCHAR*, DWORD*, FATFS**);	/* Get number of free clusters on the drive */
FRESULT f_truncate	(FIL*);	/* Truncate file */
FRESULT f_sync	(FIL*);	/* Flush cached data of a writing file */
FRESULT f_unlink	(const XCHAR*);	/* Delete an existing file or directory */
FRESULT f_mkdir	(const XCHAR*);	/* Create a new directory */
FRESULT f_chmod	(const XCHAR*, BYTE, BYTE);	/* Change attribute of the file/dir */
FRESULT f_utime	(const XCHAR*, const FILINFO*);	/* Change time-stamp of the file/dir */
FRESULT f_rename	(const XCHAR*, const XCHAR*);	/* Rename/Move a file or directory */
FRESULT f_forward	(FIL*, UINT(*)(const BYTE*,UINT), UINT, UINT*);	/* Forward data to the stream */
FRESULT f_mkfs	(BYTE, BYTE, WORD);	/* Create a file system on the drive */
FRESULT f_chdir	(const XCHAR*);	/* Change current directory */
FRESULT f_chdrive	(BYTE);	/* Change current drive */

Disk I/O Interface

初始化的磁盘驱动器 disk_initialize disk_status -获取磁盘状态 disk_read 读扇区 disk_write 写扇区 disk_ioctl 关于存储介质的其他杂项功能

调用结构、层次框图

