

ロードビジョン 通常業務 オペレーションマニュアル

1. 画面説明

ToDoページ	p.3
メニュー画面詳細	p.4～5
破損地点モニタリングページ	p.6～8
破損地点フィルタリング機能	p.9
モニタリング地点動画再生	p.10
動画確認画面の項目	p.11
モニタリング地点詳細画面：動画比較	p.12
モニタリング地点追加	p.13
地点グループ化	p.14

2. 操作説明

ログインの操作	p.16
対応管理（ToDo）確認	p.17
モニタリング地点表示（動画確認）	p.18～19
過去動画比較画面表示	p.20
比較画面選択	p.21
レポート出力（破損モニタリング画面から）	p.22
レポート出力（破損地点詳細画面から）	p.23
レポート出力（グループ画面から）	p.24
出力レポートサンプル	p.25
修繕記録作成	p.26～28
修繕記録確認・編集・追加	p.30～34
定点観測ピン追加	p.35
破損地点のピン追加	p.36