

1. Nguyên tắc sử dụng an toàn

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm trước khi vận hành xe lần đầu.
- Chỉ sử dụng xe đúng mục đích di chuyển cá nhân, không cải biến trái phép.
- Không tự ý tháo lắp, chỉnh sửa bộ phận điện hoặc pin.
- Sử dụng bộ sạc chính hãng, đúng chuẩn cho từng dòng xe.
- Chấp hành luật giao thông: đội mũ bảo hiểm, không vi phạm tốc độ.

2. Hướng dẫn sạc pin

Quy trình sạc đúng

- Đặt xe ở nơi khô ráo, thông thoáng, tránh nơi ẩm ướt và có chất dễ cháy.
- Cắm đầu sạc vào cổng sạc của xe (cắm chắc chắn, đúng chiều).
- Cắm phích sạc vào ổ điện chuẩn (220V). Kiểm tra đèn báo sạc sáng.
- Sạc trong khoảng 4-8 giờ tùy dòng xe và mức pin hiện tại.
- Khi đèn báo chuyển sang màu xanh lá (full), rút phích sạc ra.
- Tháo đầu sạc khỏi xe sau khi sạc xong.

Những điều KHÔNG nên làm khi sạc

- KHÔNG dùng bộ sạc không rõ nguồn gốc hoặc bộ sạc không phù hợp dòng xe.
- KHÔNG sạc ở nơi ẩm ướt, trên nền ướt hoặc gần nước.
- KHÔNG để vật dễ cháy (vải, giấy, túi nhựa) gần bộ sạc đang hoạt động.
- KHÔNG che phủ bộ sạc khi đang hoạt động.
- KHÔNG để trẻ em tiếp cận khu vực sạc mà không có người lớn giám sát.

△ Lưu ý: Sạc qua đêm (8+ giờ liên tục) thường xuyên có thể làm giảm tuổi thọ pin. Nên rút sạc sau khi pin đầy.

3. Bảo quản pin

- Nhiệt độ môi trường tốt nhất để bảo quản pin: 15°C – 35°C.
- Tránh để xe trực tiếp dưới nắng nóng hoặc trong không gian quá lạnh lâu ngày.
- Nếu không sử dụng xe trên 2 tuần: sạc pin lên khoảng 50-80% trước khi để.
- Kiểm tra mức pin ít nhất 1 lần/tháng khi xe để lâu.
- Khi pin xuống dưới 10%, sạc lại ngay, tránh để pin về 0% thường xuyên.

4. Kiểm tra xe trước khi đi

-
- Kiểm tra mức pin: Đảm bảo đủ pin cho hành trình.
 - Kiểm tra phanh trước và sau: Bóp phanh cảm thấy chắc, không xơ.
 - Kiểm tra lốp xe: Áp suất đủ, không bị xẹp hay phồng quá.
 - Kiểm tra đèn trước, đèn sau và còi xe.
 - Khởi động xe nhẹ nhàng, không đạp ga đột ngột khi mới đi.

5. Lưu ý khi đi đường mưa và ngập nước

- Tránh đi qua vùng ngập nước sâu hơn 15 cm (tính từ mặt đường).
- Đi chậm lại khi trời mưa, tuyến đường trơn.
- Sau khi đi qua vùng ướt: để xe khô tự nhiên, không sạc ngay lập tức.
- Nếu xe bị ngập nước: KHÔNG khởi động lại. Liên hệ bộ phận kỹ thuật để được kiểm tra trước.
- Nếu cảm thấy xe đi bất thường sau khi bị ướt: ngừng sử dụng và liên hệ hỗ trợ.

6. Dấu hiệu bất thường: xử lý ngay

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào dưới đây, NGỪNG SỬ DỤNG xe ngay lập tức và liên hệ bộ phận hỗ trợ:

- Pin nóng bất thường khi sạc hoặc đang chạy.
- Mùi khét, mùi khói, hoặc có khói bay ra.
- Tiếng lạ khi vận hành: tiếng rít, tiếng rơ, tiếng gõ bất thường.
- Xe sụt range đột ngột mà không rõ nguyên nhân.
- Sạc không vào dù đã kiểm tra đầu sạc và nguồn điện.
- Đèn báo lỗi sáng hoặc nhấp nháy bất thường trên đồng hồ.

⚠ Lưu ý: Việc tiếp tục sử dụng xe khi có dấu hiệu bất thường có thể gây nguy hiểm. Hãy ưu tiên liên hệ kỹ thuật viên ngay.

7. Bảo dưỡng cơ bản định kỳ

- Bơm lốp về áp suất chuẩn mỗi 2-4 tuần (xem áp suất khuyến nghị trên thân lốp).
- Kiểm tra và chỉnh phanh mỗi 3 tháng hoặc khi cảm thấy phanh xơ.
- Kiểm tra đèn, còi hoạt động bình thường trước mỗi chuyến đi dài.
- Vệ sinh xe sau khi đi mưa hoặc qua vùng bụi.
- Kiểm tra các đầu nối và dây điện theo khuyến nghị của kỹ thuật viên (6 tháng/lần).

8. Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Sạc bao lâu?

Thời gian sạc từ 0 lên 100% thường từ 4-8 giờ tùy dòng xe. Xem hướng dẫn cụ thể trong sổ tay xe.

Có nên sạc qua đêm không?

Không khuyến khích sạc qua đêm thường xuyên. Pin đủ sạc nên rút phích ra. Sạc qua đêm trong thời gian dài có thể giảm tuổi thọ pin.

Có nên để pin về 0 không?

Không. Nên sạc lại khi pin xuống dưới 10–20%. Để pin về 0% thường xuyên sẽ làm pin xuống cấp nhanh hơn.

Lâu không đi có ảnh hưởng pin không?

Có. Để xe lâu mà pin yếu có thể gây hỏng pin vĩnh viễn. Nên sạc lên 50–80% trước khi để xe lâu ngày.

9. Giới hạn hỗ trợ qua chatbot

⚠ Lưu ý: Chatbot chỉ cung cấp hướng dẫn chung về sử dụng và an toàn. Không hướng dẫn tháo lắp pin hoặc sửa mạch điện. Nếu có rủi ro an toàn, vui lòng liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật của Kinetic.