SYAMAHA

Yamaha USB-MIDI Driver Manuel d'installation

Table des matières

Informations	page 1
Yamaha USB-MIDI Driver	page 2
Installation du logiciel	page 3
Installation du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Windows)	page 3
Mise à jour du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Windows)	page 5
Désinstallation du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Windows)	page 6
Installation et mise à niveau du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Mac)	page 7
Désinstallation et réinstallation (sous Mac)	page 7
Résolution des problèmes	page 8

Informations


- Le logiciel et ce mode d'emploi sont sous copyright exclusif de Yamaha Corporation.
- Toute copie du logiciel ou de ce mode d'emploi en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans le consentement écrit du fabricant.
- Yamaha n'offre aucune garantie quant à l'usage du logiciel ou de la documentation et ne peut être tenu pour responsable des résultats de l'usage de ce mode d'emploi ou du logiciel.
- Les futures mises à jour des logiciels du système et de l'application ainsi que les modifications apportées aux spécifications et aux fonctions feront l'objet d'annonces sur le site Web suivant : http://download.yamaha.com/


Pour les produits Pro Audio, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.yamahaproaudio.com/global/en/downloads/

- Les illustrations d'écran figurant dans ce mode d'emploi sont uniquement proposées à titre d'information et peuvent différer légèrement de celles qui apparaissent sur votre ordinateur.
- La copie des données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.
- Windows est une marque déposée de Microsoft[®] Corporation.
- Apple, Mac et Macintosh sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans ce mode d'emploi sont les marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Yamaha USB-MIDI Driver

Pour utiliser l'équipement Yamaha à partir de votre ordinateur via la connexion USB, vous devez préalablement installer le pilote Yamaha USB-MIDI Driver. Il s'agit d'un logiciel qui permet le transfert de données MIDI entre le logiciel de musique et l'instrument via un câble USB.





Précautions à prendre lors de l'utilisation du connecteur USB TO HOST

Lorsque vous branchez l'ordinateur à un connecteur USB TO HOST (USB vers hôte), veuillez respecter les points suivants. Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer le blocage de l'ordinateur, voire la corruption ou la perte de données. Si l'ordinateur ou l'instrument se bloque, mettez l'instrument hors tension ou redémarrez l'ordinateur.

AVIS

- Avant de relier l'ordinateur au connecteur USB TO HOST, désactivez tout mode d'économie d'énergie (suspension, veille, attente) de l'ordinateur.
- Avant de mettre l'instrument sous tension, reliez l'ordinateur au connecteur USB TO HOST.
- Exécutez les opérations suivantes avant de mettre l'instrument sous/hors tension ou de brancher/débrancher le câble USB dans le/hors du connecteur USB TO HOST.
 - Fermez toutes les applications ouvertes.
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de données en cours de transmission depuis l'instrument. (Des données sont transmises uniquement lorsque des notes sont jouées au clavier ou qu'un morceau est reproduit.)
- Lorsqu'un périphérique USB est connecté à l'instrument, veillez à respecter un intervalle de six secondes au moins entre les opérations suivantes : (1) mise hors tension, puis sous tension de l'instrument ou (2) connexion/déconnexion du câble USB.

Installation du logiciel

Les étapes d'installation ainsi que l'utilisation du logiciel peuvent différer en fonction du système d'exploitation utilisé. Veuillez dès lors vous reporter aux instructions d'installation correspondantes.

Procédures	Windows	Mac
Installation du pilote Yamaha USB-MIDI Driver pour la première fois	page 3	page 7
Mise à jour (mise à niveau) du pilote Yamaha USB-MIDI Driver	page 5	page 7
En cas d'impossibilité d'installer le pilote Yamaha USB-MIDI Driver	page 8	

Installation du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Windows)

Cette section vous explique comment installer le pilote Yamaha USB-MIDI Driver pour la première fois. Si vous avez déjà utilisé les instruments via un pilote standard installé sur votre système d'exploitation, les instructions d'installation seront identiques à celles qui sont décrites ci-après. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau du pilote vers la version la plus récente, reportez-vous à la page 5.

NOTE Vous êtes tenu d'utiliser cette application conformément aux conditions du « Confrat de licence » qui s'affiche durant l'installation.

NOTE La version 32 bits du pilote Yamaha USB-MIDI Driver n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation 64 bits. De la même manière, la version 64 bits du pilote Yamaha USB-MIDI Driver n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation 32 bits.

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.
- **2** Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur. Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Mettez l'instrument hors tension.
- 4 Branchez le connecteur USB de l'ordinateur au connecteur USB TO HOST de l'instrument MIDI à l'aide d'un câble USB standard.

Si l'instrument est doté d'un sélecteur HOST SELECT (Sélection de l'hôte), positionnez celui-ci sur « USB ».

NOTE N'utilisez pas de concentrateur USB pour connecter plusieurs périphériques USB.

NOTE Si vous utilisez simultanément plusieurs instruments MIDI via une connexion USB, connectez tous les instruments à l'ordinateur et mettez-les tous sous tension, puis procédez à l'installation.


- 5 Mettez le ou les instruments sous tension.
 - NOTE Lorsque le message « Le pilote logiciel de périphérique n'a pas été correctement installé » apparaît, poursuivez la procédure d'installation sous Windows 7.
- 6 Une fois que le fichier compressé téléchargé a été correctement extrait, double-cliquez sur le fichier « setup.exe ».

La fenêtre « Préparation de l'installation » apparaît. La fenêtre suivante s'ouvre au terme de la préparation.

NOTE Si vous voyez apparaître la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur », cliquez sur [Continuer] ou [Oui], selon le cas.

7 Lorsque la fenêtre « Bienvenue dans l'assistant InstallShield Wizard de Yamaha USB-MIDI Driver » s'ouvre, cliquez sur [Suivant].

Si le message d'avertissement illustré ci-dessous apparaît pendant l'installation, cliquez sur [Install] (Installer).



8 À la fin de l'installation, cliquez sur [Terminer].

Si une fenêtre s'ouvre vous invitant à redémarrer l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez l'ordinateur.

Mise à jour du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Windows)

Cette section vous explique comment mettre à jour le pilote Yamaha USB-MIDI Driver depuis la version antérieure. Pour obtenir des instructions sur l'installation du pilote pour la première fois, reportez-vous à la page 3.

NOTE Vous êtes tenu d'utiliser cette application conformément aux conditions du « Contrat de licence » qui s'affiche durant l'installation.

NOTE La version 32 bits du pilote Yamaha USB-MIDI Driver n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation 64 bits. De la même manière, la version 64 bits du pilote Yamaha USB-MIDI Driver n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation 32 bits.

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.
 - Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Mettez l'instrument hors tension.
- 4 Branchez le connecteur USB de l'ordinateur au connecteur USB TO HOST de l'instrument MIDI à l'aide d'un câble USB standard.

Si l'instrument est doté d'un sélecteur HOST SELECT, positionnez celui-ci sur « USB ».

NOTE N'utilisez pas de concentrateur USB pour connecter plusieurs périphériques USB.

NOTE Si vous utilisez simultanément plusieurs instruments MIDI via une connexion USB, connectez tous les instruments à l'ordinateur et mettez-les tous sous tension, puis effectuez la procédure d'installation.

- 5 Mettez le ou les instruments sous tension.
- 6 Une fois que le fichier compressé téléchargé a été correctement extrait, double-cliquez sur le fichier « setup.exe ».

La fenêtre « Préparation de l'installation » apparaît. La fenêtre suivante apparaît au terme de la préparation. **NOTE** Si vous voyez apparaître la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur », cliquez sur [Continuer] ou [Oui], selon le cas.

7 Lorsque la fenêtre « Bienvenue dans l'assistant InstallShield Wizard de Yamaha USB-MIDI Driver » s'ouvre, cliquez sur [Suivant].

Le programme supprime le pilote précédent et copie les fichiers les plus récents.

8 À la fin de l'installation, cliquez sur [Terminer].

Si une fenêtre s'ouvre vous invitant à redémarrer l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez l'ordinateur.

Confirmation après la mise à jour

- 1 Ouvrez la fenêtre « Panneau de configuration » et double-cliquez sur l'icône « Yamaha USB-MIDI Driver (WDM) » ou « Yamaha USB-MIDI Driver ».
- 2 Vérifiez le numéro de la version affiché dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.

Désinstallation du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Windows)

NOTE Lorsque vous voulez utiliser un pilote standard disponible sur votre système d'exploitation au lieu du pilote Yamaha USB-MIDI Driver, suivez les instructions fournies ici pour supprimer Yamaha USB-MIDI Driver, puis reportez-vous au mode d'emploi de l'instrument concerné afin de configurer le pilote standard sur votre système d'exploitation.

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur à l'exception de la souris et du clavier.
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur. Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration] → [Programmes et fonctionnalités] ou [Désinstaller ou Modifier un programme] pour ouvrir la fenêtre « Désinstaller ou modifier un programme ».
- 4 Sélectionnez « Yamaha USB-MIDI Driver » dans la liste.
- 5 Cliquez sur [Désinstaller].

Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Autoriser] ou [Continuer]. Une boîte de dialogue s'affiche. Suivez les instructions pour supprimer le logiciel.

Installation et mise à niveau du pilote Yamaha USB-MIDI Driver (pour Mac)

NOTE Les fenêtres qui apparaissent peuvent différer en fonction de la version du système d'exploitation utilisé.

NOTE Vous êtes tenu d'utiliser cette application conformément aux conditions du « Contrat de licence » qui s'affiche durant l'installation.

- 1 Débranchez tous les périphériques USB reliés à l'ordinateur, excepté la souris et le clavier.
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.

Pour vérifier si le compte administrateur est disponible, sélectionnez [Préférences Système], puis [Utilisateurs (Comptes)]. Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.

- 3 Extrayez les données depuis le fichier compressé téléchargé.
- 4 Double-cliquez sur « YAMAHA USB-MIDI Driver V***.pkg ».
 - *** représente le numéro de version.
- 5 La fenêtre « Bienvenue dans le programme d'installation du logiciel Yamaha USB-MIDI Driver » s'affiche.

Cliquez sur [Continue] (Continuer).

Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel ou le mettre à niveau.

NOTE Suivant la version du système d'exploitation installée sur l'ordinateur, la fenêtre « Authentification » (ou une fenêtre similaire) s'affiche, vous invitant à saisir un mot de passe. Saisissez le mot de passe du compte administrateur. Si vous n'avez pas défini de mot de passe, cliquez simplement sur [OK].

6 Lorsque l'installation est terminée, une fenêtre apparaît indiquant que l'installation ou la mise à niveau du logiciel a réussi.

Vous pouvez consulter les emplacements suivants pour vous assurer que le pilote a été installé :

Dossier	Fichier
/Bibliothèque/Audio/MIDI Drivers/ (/Library/Audio/MIDI Drivers/)	YAMAHA-USBMIDIDriver.plugin
/Bibliothèque/PreferencePanes/ (/Library/PreferencePanes/)	YAMAHA-USBMIDIPatch.prefPane

NOTE Si les dossiers figurant dans le tableau ci-dessus ne s'affichent pas sous Finder, sélectionnez [Aller au dossier...] dans le menu [Aller] de Finder, entrez les emplacements de dossier (indiqués entre parenthèses dans le tableau ci-dessus), puis cliquez sur [Aller].

Désinstallation et réinstallation (sous Mac)

Procédez comme suit pour désinstaller le logiciel.

- 1 Débranchez tous les périphériques USB reliés à l'ordinateur, excepté la souris et le clavier.
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.

Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.

- 3 Une fois le fichier compressé téléchargé correctement extrait, double-cliquez sur « Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver ».
- 4 Lorsque la fenêtre « Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller » (Bienvenue dans le programme de désinstallation du pilote Yamaha USB-MIDI Driver) s'ouvre, cliquez sur [Run] (Exécuter).
 - Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour désinstaller le logiciel.
- 5 Une fois que vous avez procédé à la désinstallation, la fenêtre « Uninstallation completed » apparaît. Cliquez sur [Close] (Fermer).

NOTE Suivant la version du système d'exploitation installée sur l'ordinateur, la fenêtre « Authentification » (ou une fenêtre similaire) s'affiche, vous invitant à saisir un mot de passe. Saisissez le mot de passe du compte administrateur. Si vous n'avez pas défini de mot de passe, cliquez simplement sur [OK].

Après avoir désinstallé le pilote, redémarrez l'ordinateur et réinstallez le pilote.

Résolution des problèmes

Le pilote ne peut pas être installé.

• Le pilote téléchargé est-il compatible avec votre ordinateur ? (Windows)

La version 32 bits du pilote USB-MIDI n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation 64 bits. De la même manière, la version 64 bits du pilote USB-MIDI n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation 32 bits.

• Le câble USB est-il correctement branché ?

Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.

• La fonction USB est-elle activée sur votre ordinateur ? (Windows)

Si la fenêtre « Assistant Ajout de nouveau matériel » ou « Assistant Nouveau matériel détecté » n'apparaît pas lorsque vous connectez l'instrument à l'ordinateur pour la première fois, cela peut vouloir dire que la fonction USB est désactivée sur l'ordinateur. Procédez comme suit.

- 1 Sélectionnez [Panneau de configuration] → [Gestionnaire de périphériques].
- 2 Assurez-vous qu'aucun symbole « ! » ou « x » n'apparaît à côté de « Contrôleur de bus USB » ou de « Port racine USB ».

Si vous voyez un signe « ! » ou « x », cela signifie que le contrôleur USB est désactivé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.

• Plus de dix appareils MIDI sont enregistrés sur votre ordinateur. (Windows)

En raison de restrictions imposées par Windows, vous ne pouvez enregistrer que dix appareils MIDI maximum. En outre, notez que même lorsque vous connectez un même appareil spécifique à différents ports (à diverses occasions), Windows peut reconnaître ce seul appareil comme étant plusieurs appareils différents en fonction du port.

Si plus de dix appareils ont été enregistrés, vous ne pourrez pas installer le pilote USB-MIDI Driver et un message d'erreur s'affichera.

Dans ce cas, tentez l'opération suivante :

- 1 Désinstallez le pilote USB-MIDI Driver (page 6), puis réinstallez-le.
- 2 Si vous avez installé des pilotes pour des appareils MIDI d'une autre marque, désinstallez le pilote d'un appareil MIDI que vous n'utilisez pas. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil MIDI.

L'application est inopérante après la mise à jour. Le nom du port MIDI a été modifié. (Mac)

- Le nom du port MIDI a été modifié après la mise à jour du pilote à l'aide de la version Yamaha USB-MIDI Driver V1.2.0 ou ultérieure. Si l'application ne fonctionne pas correctement, réglez le nom de port sur sa valeur précédente à l'aide de la procédure décrite ci-après.
 - 1 Déconnectez le(s) périphérique(s) reliés à l'ordinateur.
 - 2 Vérifiez si le périphérique en cours d'utilisation est enregistré dans « Périphériques MIDI », « Studio MIDI » ou « Configuration audio et MIDI ».
 - Si le périphérique est enregistré, supprimez-le de la liste répertoriée dans « Périphériques MIDI » ou « Studio MIDI ».
 - 3 Réglez « Old style port name (includes device name) » (Nom de port de l'ancien style (incluant le nom de périphérique)) sur « on » (activation) dans « YAMAHA USB-MIDI » sous « Préférences système... ».
 - 4 Connectez directement le périphérique à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB alors que la fenêtre qui s'affiche à l'étape 3 est active.