

- PI-регулировка
- позиционирование
- синхронизация
- дозировка
- контроль по интервалу времени
- контроль загрузки
- специальное ПО



 $w \hspace{0.1cm} w \hspace{0.1cm} w \hspace{0.1cm} w \hspace{0.1cm} . \hspace{0.1cm} c \hspace{0.1cm} o \hspace{0.1cm} w \hspace{0.1cm} e \hspace{0.1cm} x \hspace{0.1cm} . \hspace{0.1cm} c \hspace{0.1cm} o \hspace{0.1cm} m$

Speed Commander



SPEED COMMANDER

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Универсальный программируемый контроллер электродвигателей переменного тока



SPEED COMMANDER

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ БЕССТУПЕНЧАТОГО ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРЁХФАЗНОГО ТОКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощность: 0,75 22 kW
- Пусковой момент 170%
- Функции защиты от повышенного/пониженного напряжений, повышенной силы тока, коротких замыканий, перегрева
- Беспотенциальные, PLCсовместимые контрольные входы
- Простая и точная подстройка цифровых параметров
- Индикация на дисплее частоты, силы тока и напряжения в промежуточной цепи электродвигателя, значений параметров, сообщений о сбоях
- Программируемые релейные и NPN-выходы
- Специальная U/f-характеристическая кривая для совместной работы с электроприводами вентиляторов и насосов
- Подключение через серийный интерфейс к РС (персональному компьютеру) или к PLC (программируемому логическому контроллеру)
- Помимо стандартных функций «Speed Commander» также может выполнять ряд специальных задач, в том числе:
 - РІ-регулировка
 - позиционирование
 - синхронизация
 - контроль по интервалу времени
 - дозировка
 - контроль загрузки





MIG – датчик угловых смещений

При оснащении MIG (датчиком угловых смещений – генератором электромагнитных импульсов) «Speed Commander» с его специальными (встроенными) программами позволяет осуществлять позиционирование достаточно просто и, в тоже время, точно.

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА «SPEED COMMANDER» МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ И БОЛЕЕ ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ С КОНКРЕТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ







| Распределение клемм | | |
|--|----|---------------------------------|
| реле NC | 16 | |
| реле СОМ | 15 | Беспотенциальное реле |
| реле NO | 14 | |
| | | |
| 0 V | 13 | кодировщик |
| канал В | 12 | |
| канал А | 11 | |
| 10 VDC | 10 | |
| NPN-выход и DC-stop (торможение постоянным током) | 9 | |
| On/Off (Вкл/выкл) | 8 | PTC = |
| сигнал Stop (РТС) | 7 | |
| Движение назад | 6 | |
| Движение вперёд | 5 | |
| | | |
| 0 V | 4 | Ч О -20mA либо |
| 0-20mA / 4-20mA | 3 | + 4-20mA |
| 0-10 VDC | 2 | 0-10V потенциометр 10kOhm |
| 10 VDC | 1 | |


| Пункты меню | Функция | Диапазон значений | По умолчанию |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | Максимальная частота | 0 – 400 Hz | 50 Hz |
| 2 | Минимальная частота | 0 – 400 Hz | 2,5 Hz |
| 3 | Разгон | 0,1 – 999 Нz в секунду | 5,0 Hz/сек |
| 4 | Торможение | 0,1 – 999 Нz в секунду | 5,0 Hz/сек |
| 5 | U/f - график | 25 – 400 Hz | 50 Hz |
| 6 | Стартовая компенсация | 0 – 25% | 5% |
| 7 | Сила тока при DC-торможении | 0 – 25% | 0% |
| 8 | Время DC-торможения | 0 – 120 секунд | 0 секунд |
| 9 | Стартовая частота DC-торможения | 0 – 25 Hz | 0 Hz |
| Α | Опорный сигнал | 0–10 VDC / 0–20mA / 4–20mA / Rs232 / потенциометр электропривода | 0-10 VDC |
| b | Релейные функции | Trip / макс. Hz / 0 Hz / сдвиг / свыше 0 Hz / свыше мин. Hz | Trip |
| С | Коэффициент масштабирования | 0,001 – 19,9 | 1,0 |
| d | Частота включения | 2,0 – 8,0 kHz | 2,5 kHz |
| E | Отключение при перегрузке (TRIP) | Нет перегрузки, при перегрузке отключать через 1/10/30 секунд | Нет перегрузки |
| F | Выбор единиц измерения (выводимого на дисплей сигнала) | Hz / Amp / VDC (позиция) | Hz |
| G | NPN-выход | Stop / hold ind. / trip / max. Hz / 0 Hz / drift / over 0 Hz / over min. Hz | Stop/hold indg. |
| н | Пороговая сила тока | 50 – 150% | 150% |
| Зелёная цифра не высвечена на дисплее | Индикация заданных единиц измерения | В зависимости от установок, выбранных в меню F | Hz |

Технические характеристики

| Модель | SC 750 | SC 1500 | SC3-1100 | SC3-2200 | SC3-4000 | SC3-5500 | SC3-7500 | SC3-11000 | SC3-22000 |
|--|---|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Макс. мощность электромотора | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 22 kW |
| Параметры электросети | | / +6/÷10% 60Hz | 3 x 400V +10/÷10% 50/60Hz | | | | | | |
| Выходное напряжение | 3 x 0–230 volt 3 x 0–400 volt | | | | | | | | |
| Номинальная сила тока при температуре <40 ° C | 3 x 4A | 3 x 7A | 3 x 3,6A | 3 x 5,5A | 3 x 9,5A | 3 x 13A | 3 x 18A | 3 x 24A | 3 x 44A |
| Способность выдерживать перегрузки (I ² xt) | 150% от номинальной силы тока в течение 30 секунд | | | | | | | | |
| Порог по силе тока (190%) | 3 x 7,6A | 3 x 14A | 3 x 6,8A | 3 x 10,5A | 3 x 18A | 3 x 25A | 3 x 34A | 3 x 45A | 3 x 66A |
| Макс. сила тока на входе | ca. 8A | ca. 14A | ca. 3 x 3A | ca. 3x5A | ca. 3x10A | ca. 3x14A | ca. 3x20A | ca. 3x28A | ca. 3x45A |
| Предохранители (gL) | 16A | 16A | 3 x 10A | 3x10A | 3x10A | 3x16A | 3x20A | 3x35A | 3x50A |
| Макс. тепловые потери | 50W | 110W | 80W | 160W | 250W | 350W | 400W | 500W | 1000W |

Размеры

| | A | В | С | D | Е | F | G | н |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| SC 750 | 168 | 104 | 133 | 90 | 95 | 30 | 43 | 6 |
| SC 1500 | 298 | 104 | 133 | 140 | 95 | 86 | 72 | 6 |
| SC3-1100 | 271 | 104 | 133 | 140 | 95 | 86 | 72 | 6 |
| SC3-2200 | 298 | 104 | 133 | 140 | 95 | 86 | 72 | 6 |
| SC3-4000 | 298 | 186 | 155 | 200 | 175 | 60 | 37 | 6 |
| SC3-5500 | 387 | 186 | 155 | 200 | 175 | 105 | 82 | 6 |
| SC3-7500 | 387 | 186 | 155 | 200 | 175 | 105 | 82 | 6 |
| SC3-11000 | 392 | 186 | 155 | 200 | 175 | 105 | 87 | 6 |
| SC3-22000 | 492 | 186 | 155 | 300 | 175 | 105 | 87 | 6 |








SPEED COMMANDER

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Помимо стандартного ПО «Speed Commander» может быть дополнительно оснащён десятью специальными программами, отдельные параметры которых можно регулировать при помощи трёх кнопок: «STEP/STORE», «UP» и «DOWN».

Специальное ПО может применяться для решения целого круга задач, напр., для регулировки давления и температуры, позиционирования, синхронизации, дозировки, контроля по интервалу времени и т.д. и т.п.


При выборе определённых специальных программ меняются функции меню и сигнальные выходы.



ПРОГРАММА 1

Частотный преобразователь с РІ регулятором.


Частотный преобразователь с пропорциональным либо интегральным регулятором, — напр., для регулировки давления и/или температуры.



ПРОГРАММА 2

Позиционирование и регулировка скорости через стандартный интерфейс RS232/RS485


Используется при необходимости осуществления более сложного контроля при коннекте с PLC/PC через коммуникационный порт RS232 или RS485.



ПРОГРАММА 3

Позиционирование по восьми точкам


Применяется в тех случаях, когда необходимо переключаться между двумя и более позициями.



ПРОГРАММА 4

Контроль синхронного хода (синхронизация)


Применяется в тех случаях, когда необходимо, чтобы два (и более) электропривода работали синхронно. Может, в том числе, устанавливаться коэффициентом масштабирования.



Лента транспортёра

ПРОГРАММА 5

Прямолинейное одностороннее позиционирование Применяется, когда электропривод работает с определёнными интервалами, причём остановки должны происходить в определённых позициях (напр., разного рода конвейеры и транспортёры).



ПРОГРАММА 6

Контроль загрузки


Позволяет контролировать мотор/машину в плане перегрузки либо недогрузки.



ПРОГРАММА 7

Дозировочная программа


Применяется для одностороннего позиционирования/ дозировки, — напр., для формовки различных материалов при помощи формовочных вальцев, а также для всякого рода ленточных или вальцевых транспортёров.



ПРОГРАММА 8


Контроль по интервалу времени

Данная функция предназначена для работы по замерам определённых интервалов времени и скорости и может использоваться для "простого" позиционирования — напр., для контроля поступательного и реверсивного хода. Допускается установка двух таймеров и двух значений скорости.



ПРОГРАММА 9

Позиционирование аналоговым сигналом 0-10VDC Используется для позиционирования аналоговым сигналом 0-10VDC (0-1024 позиций). Может устанавливаться со сдвигом нулевой позиции. Различные области позиционирования также могут сдвигаться относительно друг друга.




ПРОГРАММА 10

Индикация на дисплее актуальных значений в заданных единицах измерения

Вывод на дисплей актуальной позиции в заданных единицах измерения – напр., в миллиметрах.

Обнуляется цифровым входом.

Применяется, например, при настройке вручную.



СОWEX^{ТМ} — это фирма, решающая различные технологические проблемы с применением новейших разработок в области компьютерного управления и автоматизации производства. В основе нашей деятельности лежит широкий спектр знаний и опыта работы в данной области.

При выполнении заказа — начиная от стадии разработки проекта вплоть до его реализации — мы всегда работаем в тесном контакте с заказчиком в целях наиболее полного удовлетворения его конкретных потребностей.

www.cowex.com

Copenhagen cowex a/s Poppelhoj 5 DK-2900 Hellerup, tel. +45 39 40 04 65 fax +45 39 40 06 65 Санкт-Петербург ООО «Ковекс» Россия 198096 ул.Кронштадтская д.11 тел. +812 183 52 66 факс +812 183 52 95