

Chinaunix首页 | 论坛 | <mark>认证专区</mark> | 博客 登录 | 注册

博文 ▼

新注册用户开通"博客写作"功能,需要申请与实名认证

# xjqun1122的ChinaUnix博客

暂无签名

首页 | 博文目录 | 关于我



### xjqun1122

博客访问: 11704 博文数量: 12 博客积分: 0 博客等级: 民兵 技术积分: 16 用户组: 普通用户 注册时间: 2013-07-06 21:39

加关注 短消息

论坛 加好友

# 文章分类 全部博文(12) Linux(12) 未分配的博文(0)

文章存档

2013年 (12)

我的朋友

# 最近访客 Qq809229 hokeo hc446276 lueguoti klivelin nb985211 JackPalm wangbaol zhouyuan

# u-boot链接文件u-boot.lds分析 2013-08-28 23:31:16

```
分类:
原文地址: u-boot链接文件u-boot. lds分析 作者: xutianxi
对于u-boot-2010.03版本的smdk2410这个平台的链接文件
```

对于u-boot-2010.03版本的smdk2410这个平台的链接文件是/cpu/arm920t/u-boot.lds,下面就来分析下该文件的每一句是什么意思。

//;三个分别指定在缺省、大端、小端情况下的输出可执行文件格式,这里都指定输出格式是elf32,小端和arm体系结构。 OUTPUT\_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")

```
OUTPUT_ARCH(arm)

/* 指定可执行映像文件的起始段的段名是_start */
ENTRY(_start)
SECTIONS
{
```

/\* 指定可执行image文件的全局入口点,通常这个地址都放在ROM(flash)0x0位置。必须使编译器知道这个地址,通常都是修改此处来完成 \*/

```
;地址进行4字节对齐调整。
. = ALIGN(4);
.text:
{
    /* 代码段第一部分代码*/
    cpu/arm920t/start.o (.text)
```

. = 0x00000000; /\* 起始地址为0x00000000 \*/

/\* 代码段第二部分,这段由自己添加,由于在编译连接时发现,lowlevel\_init.o代码段总是被连接在4kB之后,导致start.s执行到该段代码时,总是无法找到这段代码(注明:从nandflash启动才会存在这个问题)。\*/

```
board/samsung/smdk2410/lowlevel_init.o(.text)
board/samsung/smdk2410/nand_read.o(.text)

/*其余代码段*/
*(.text)
}
```

```
. = ALIGN(4);
/* 只读数据段 , 所有的只读数据段都放在这个位置*/
```

 $. rodata: \{\ *(SORT\_BY\_ALIGNMENT(SORT\_BY\_NAME(.rodata*)))\ \}$ 

```
. = ALIGN(4);
/* 可读写数据段, 所有的可读写数据段都放在这里 */
.data: { *(.data) }
```

微信关注



IT168企业级官微

微信号: IT168qiye



系统架构师大会

微信号: SACC2013

订阅

## 推荐博文

- · 淘宝分布式文件系统TFS设计...
- · Kerberos 服务的工作原理...
- RHEL7下配置Kerberos+LDAP+NF...
- TortoiseGit putty key
- · docker的跨主机解决方案weave...
- · Datapump数据迁移前的准备工...
- · Oracle手动建库常见问题...
- MySQL 5.6.26 通过frm & ibd ...
- ·linux下如何增量增量传输mysq...
- 《Oracle DBA工作笔记》第一...

## 热词专题

- RedHat Linux 5 安装httpd 报...
- · Linux公社 免费下载
- Linux异步IO
- ·虚拟带库mhvtl的安装使用...
- Linux系统调用

```
. = ALIGN(4);

/*指定got段, got段式是uboot自定义的一个段, 非标准段*/
. got: {*(.got)}

. = .;

__u_boot_cmd_start = .; /*把__u_boot_cmd_start赋值为当前位置, 即起始位置*/
```

.u\_boot\_cmd: {\*(.u\_boot\_cmd)} /\* u\_boot\_cmd段,所有的u-boot命令相关的定义都放在这个位置,因为每个命令定义等长,所以只要以\_\_u\_boot\_cmd\_start为起始地址 进行查找就可以很快查找到某一个命令的定义,并依据定义的命令指针调用相应的函数进行处理用户的任务\*/

\_\_u\_boot\_cmd\_end = .; /\* u\_boot\_cmd段结束位置,由此可以看出,这段空间的长度并没有严格限制,用户可以添加一些u-boot的命令,最终都会在连接是存放在这个位置。\*/ . = ALIGN(4);

```
/*把__bss_start赋值为当前位置,即bss段的开始位置*/
```

```
bss start = .;
```

/\*指定bss段,这里NOLOAD的意思是这段不需装载,仅在执行域中才会有这段\*/

```
.bss (NOLOAD) : \{*(.bss) = ALIGN(4); \}
```

/\*把\_end赋值为当前位置,即bss段的结束位置\*/

```
_end = .;
```

说明1:标准应用程序包括 3 类标准段空间: .text 运行代段; .data 全局变量等具有初始值的数据空间; .bss暂态变量,堆栈等数据空间;

说明 2: .rodata, .got, .u boot cmd 等段空间由程序员设计需要而自行定义的段空间;

/board/samsung/smdk2410/config.mk 文件中定义了

#

# SMDK2410 has 1 bank of 64 MB DRAM

#

# 3000'0000 to 3400'0000

#

# Linux-Kernel is expected to be at 3000'8000, entry 3000'8000

# optionally with a ramdisk at 3080'0000

#

# we load ourself to 33F8'0000

#

# download area is 3300'0000

#

 $TEXT_BASE = 0x33F80000$ 

在项层配置文件config.mk中154定义了CPPFLAGS 变量,其中指定了程序的链接基址为 TEXT BASE

```
CPPFLAGS := $(DBGFLAGS) $(OPTFLAGS) $(RELFLAGS) -D__KERNEL__
ifneq ($(TEXT_BASE),)
CPPFLAGS += -DTEXT_BASE=$(TEXT_BASE)
```

Endif

下面翻译下:

```
#SMDK2410 每个bank有 64 MB DRAM
#3000'0000到3400'0000
#Linux的内核,预计将在3000'8000,进入3000'8000
#选择一个虚拟磁盘时3080'0000
#我们载入我们自己来33F8'0000
#下载区3300'0000
下面再来看下编译连接后的的system.map文件
33f80000 T_start //看到了吧,这就是链接基地址,由编译器指定的TEXT BASE
33f80000 t $a
33f80020 t $d
33f80020 t undefined instruction
33f80024 t software interrupt
33f80028 t prefetch abort
33f8002c t data abort
33f80030 t _not_used
33f80034 t _irq
33f80038 t _fiq
33f80040 t TEXT BASE
33f80044 T armboot start
33f80048 T bss start
33f8004c T _bss_end
33f80050 t $a
33f80050 t start_code
33f800b8 t relocate
33f800d8 t copy loop
33f800ec t nand boot
阅读(1087) | 评论(0) | 转发(0) |
上一篇: 收录 Uboot 详解
下一篇: FP寄存器及frame pointer介绍
 相关热门文章
    A sample .exrc file for vi e...
                                  linux dhep peizhi roc
    游标的特征
                                   关于Unix文件的软链接
    IBM System p5 服务器 HACMP ...
                                  求教这个命令什么意思,我是新...
    DB2 9 应用开发 (733 考试) 认...
                                  sed -e "/grep/d" 是什么意思...
    busybox的httpd使用CGI脚本(Bu...
                                   谁能够帮我解决LINUX 2.6 10...
```

给主人留下些什么吧! ~~

评论热议

请登录后评论。		
登录 注册		





> 感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 京ICP证041476号 京ICP证060528号