


User Manual








Table of Contents

1. Before You Begin	6
What is Included	6
Claims	6
Text Conventions	6
Symbols	6
Disclaimer	6
Safety Notes	7
2. Introduction	7
Product Overview	7
Dimensions	
3. Setup	
AC Power	
Mounting	
Orientation	
Rigging Product Addressing	
Signal Output	
Physical Fader Assignment	
Joystick Assignment	
Copying Physical Fader Assignment	
Fader Reverse (0~255/255~0)	
Resetting the System	
· ,	
4. Programming	
Entering Program Mode	10
Exiting Program Mode	10
Creating a Scene	10
Create a Chase	11
Chase Modifications	11
Adding a Step to a Chase	
Delete a Scene/Step in a Chase	
Copy a Bank into a Chase	11
5. Programming Modifications	11
Delete One Scene	11
Delete All Scenes	11
Delete a Chase	11
Delete All Chases	11
Delete a Bank of Scenes	11
6. Playback	12
Scene Playback	
Manual Scene Playback (Single)	
Auto Bank Playback	
Music Bank Playback	
Chase Playback	
Manual Chase Playback	
Auto Chase Playback	
Music Chase Playback	
,	

Playback Modifications	13
MIDI Operation	
Setting the MIDI Channel	13
MIDI Configuration (Response)	13
Tap Sync	
Fog Control	13
Strobe Control	13
7. Technical Information	14
Maintenance	
Technical Specifications	
Returns	15
1. Antes De Empezar	16
Qué va Incluido	16
Reclamaciones	16
Convenciones de Texto	16
Símbolos	16
Exención de Responsabilidad	16
Notas de Seguridad	17
2. Introducción	17
Visión General del Producto	
Dimensiones	18
3. Instalación	19
Corriente Alterna	19
Montaje	19
Orientación	19
Colocación	19
Asignación de Direcciones del Producto	19
Salida de Señal	19
Asignación del Fader Físico	19
Asignación del Joystick	20
Copiar la Asignación del Fader Físico	20
Fader Inverso (0~255/255~0)	20
Reiniciar el Sistema	20
4. Programación	21
Entrar en el Modo de Programa	21
Salir del Modo de Programa.	
Crear una Escena	
Crear una Secuencia	
Modificaciones de Secuencia	
Añadir un Paso a una Secuencia	
Borrar una Escena/Paso en una Secuencia	
Copiar un Banco en una Secuencia	22
5. Modificaciones De Programación	22
Borrar una Escena	22
Borrar Todas las Escenas	
Borrar una Secuenciae	22
Borrar Todas las Secuencias	22
Borrar un Banco de Escenas	22

6. Reproducción	22
Reproducción de Escena	
Reproducción Manual de Escena (única)	22
Reproducción Automática de Banco	23
Reproducción de Banco de Música	23
Reproducción de Secuencia	23
Reproducción de Secuencia Manual	23
Reproducción de Secuencia Automática	23
Reproducción de Secuencia Musical	
Modificaciones de la Reproduccións	
Funcionamiento MIDI	23
Configurar el Canal MIDI	23
Configuración MIDI	24
(Respuesta)	24
Sincronización al Toque	24
Control de Niebla	24
Control de Estroboscopio	24
7. Información Técnica	25
7. Información recilica	25
Mantenimiento	25
Especificaciones Técnicas	25
Devoluciones	26
1. Avant De Commencer	27
Ce qui est Compris	27
Réclamations	
Conventions de Texte	
Symboles	
Clause de non Responsabilité	
Consignes de Sécurité	
2. Introduction	
Aperçu du Produit	
Dimensions	30
3. Configuration	31
Alimentation CA	31
Installation	31
Orientation	31
Suspension	
Adressage de l'appareil	
Sortie de Signal	
Attribution du Potentiomètre Physique	31
Attribution de la Manette	32
Attribution du Potentiomètre Physique	32
Potentiomètre Inversé (0~255/255~0)	
Réinitialisation du Système	
4. Programmation	33
Entrer dans le Mode Programmation	22
Sortir du Mode Programmation	
Créer une Scène	
Créer un Chenillard	
Modifications Apportées au Chenillard	

Ajouter un pas à un Chenillard	34
Supprimer une Scène/un pas d'un Chenillard	34
Copier une Banque dans un Chenillard	34
5. Modifications Apportees Aux Programmes	34
Supprimer une Scène	34
Supprimer Toutes les Scènes	34
Supprimer un Chenillard	34
Supprimer Tous les Chenillards	34
Supprimer une Banque de Scènes	34
6. Lecture	35
Lecture de Scène	35
Lecture Manuelle de Scène (simple)	35
Lecture Automatique de Banque	35
Lecture d'une Banque de Musique	35
Lecture de Chenillards	35
Lecture Manuelle de Chenillards	
Lecture Automatique de Chenillard	35
Lecture de Chenillards de Musique	
Modifications Apportées à la Lecture	
Fonctionnement MIDI	
Configurer le Canal MIDI	
Configuration MIDI (réponse)	
Tap Sync	
Commande du Brouillard	
Commande du Stroboscope	37
7. Informations Techniques	38
Entretien	
Spécificités Techniques	
Renvois	39
Contact Us	40

1. Before You Begin

What is Included .

- Obey™ 70
 - 12 VDC, 500 mA External Power Supply
- Warranty Card
- User Manual

Claims If the box or the contents appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, notify the carrier immediately, not CHAUVET®. Failure to do so in a timely manner may invalidate your claim with the carrier. In addition, keep the container and all the packing material for inspection. For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with CHAUVET® within 7 days of delivery.

Text Conventions

CHAUVET® manuals use the following conventions to differentiate certain types of information from the regular text.

Convention	Meaning		
[10]	A DIP switch to be configured		
<menu></menu>	A key to be pressed on the fixture's control panel		
1~512	A range of values		
50/60	A set of values of which only one can be chosen		
Settings	A menu option not to be modified (for example, showing the operating mode/current status)		
MENU > Settings	A sequence of menu options to be followed		
<enter></enter>	A key to be pressed on the product's control panel		
ON	A value to be entered or selected		

Symbols This manual uses the following symbols for information that requires special attention.

Symbol	Meaning
<u></u> ♠	Critical installation, configuration, or operation information. Failure to comply may make the product not work, damage it, or cause harm to the user.
(i)	Important installation or configuration information. The product may not function correctly if this information is not used.
	Useful information.

Disclaimer The information and specifications contained in this document are subject to change without notice. CHAUVET® assumes no responsibility or liability for any errors or omissions that may appear in this manual, and reserves the right to revise or recreate this manual at any time. Download the latest version from www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2012 CHAUVET®. All rights reserved.

Printed in P.R.C.

Electronically published by CHAUVET® in the United States of America.

Author	Date	Editor	Date
A. Diaz	2/21/12	D. Couppe	7/17/12

Safety Notes





Please read these instructions carefully. It includes important information about the installation, usage, and maintenance of this product.

- Please keep this User Manual for future consultation. If you sell the unit to another user, be sure that they also receive this manual.
- Always make sure that you are connecting the product to the proper voltage, and that the line voltage you are connecting to is not higher than that stated on the sticker or rear panel of the fixture.
- This product is intended for indoor use only! To prevent risk of fire or shock, do not expose fixture to rain or moisture.
- Make sure there are no flammable materials close to the unit while operating.
- The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 20" (50 cm) from adjacent surfaces. Be sure that no ventilation slots are blocked.
- Always disconnect from power source before servicing or replacing fuse and be sure to replace with same fuse source.
- Maximum ambient temperature (Ta) is 104° F (40° C). Do not operate fixture at temperatures higher than this.
- In the event of a serious operating problem, stop using the unit immediately.
 Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center.
- Never connect the device to a dimmer pack.
- Make sure the power cord is never crimped or damaged.
- Never disconnect the power cord by pulling on the cord.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.


2. Introduction

Product Overview





Dimensions



3. Setup

AC Power

This product requires an external power supply, which is included. The included power supply is rated for 100~240 VAC, 50/60 Hz, 500 mA max. Before powering on the unit, make sure the line voltage to which you are connecting it is within the range of accepted voltages listed on the label affixed to the product or refer to the Technical Specifications. The listed current rating indicates average current draw under normal conditions.



Always connect the fixture to a grounded circuit. Never connect the fixture to a rheostat (variable resistor) or dimmer circuit, even if the rheostat or dimmer channel is used only as a 0 to 100% switch.

Mounting

Before mounting the product, read and follow the safety recommendations indicated in the Safety Notes.

Orientation The Obey™ 70 may be mounted in any position; make sure adequate ventilation is provided around the product.

Rigging •

- Choose a location for the product that gives easy access for maintenance and programming.
- Make sure that the structure or surface onto which you are mounting the product can support the product's weight (see Technical Information).
- When rigging the product onto a truss, you should use a mounting clamp of appropriate weight capacity and a safety cable.

Product The Obey™ 70 can control up to 12 separate fixtures. Each fixture must be set to predetermined DMX addresses. Please see the chart below for the DMX starting **Addressing** addresses of each of the 12 fixtures.

Product	Address	DIP switch	Product	Address	DIP switch	Product	Address	DIP switch
1	1	1	5	129	1,8	9	257	1,9
2	33	1,6	6	161	1,6,8	10	289	1,6,9
3	65	1,7	7	193	1,7,8	11	321	1,7,9
4	97	1,6,7	8	225	1,6,7,8	12	353	1,6,7,9

Signal Output In order to use this controller with multiple fixtures, you must daisy chain from the output of the Obey™ 70, using DMX cables to link from one fixture to another.

Assignment

Physical Fader Use this feature to combine or unify fixture control attributes for different fixtures. For example; if you are controlling 4 moving mirrors and 4 moving yokes, the color, gobo, and dimmer channels may not line up ideally on the physical faders. Use this function to reassign these channels to faders 1, 2, and 3:

- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY>. This will enter the physical fader assignment mode.
- Select one of the fixtures: <FIXTURE 1~12>
- Move the **<SPEED>** fader to select the physical slider (control channel).
- Move the **<FADE TIME>** fader to select the DMX channel.
- Press < MIDI/ADD > to save the setting.
- Repeat steps 3~5 until all of the faders have been assigned for the fixture.
- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY> two times to exit physical fader



Reset the fader assignment back to the original, factory settings by performing a soft reset. Please see the section "Resetting the System" for detailed instructions on this procedure.



The joystick will be displayed as [SLIDERT1/SLIDERP1] for Page A, and [SLIDERT2/SLIDERP2] for Page B.



The joystick is pre assigned to channels 15/16 (Page A) and 31/32 (Page B).



When moving channels, you must relocate the previously addressed channel to a new location. For example: when moving channel 12 to channel 1, channel 1 must be relocated to a new channel.

Joystick **Assignment**

The joystick is designed for moving head & scanning mirror products.

- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY>. This will enter the physical fader assignment mode.
- Select one of the products: <FIXTURE 1~12> (this will be the fixture that you want to modify the channels for).
- Move the **<SPEED>** fader to select the pan control [SLIDERP1/1].
- Move the **<FADE TIME>** fader to select the DMX channel to assign it to.
- Press <MIDI/ADD> to save the setting.
- Repeat steps 3-5 for the tilt [SLIDERT1/2]
- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY> two times to exit physical fader



When assigning the joystick to a channel (for example, channel two), you must also relocate channel two to a new location.

Fader Assignment

Copying Physical This process will copy the physical fader assignment from one fixture into another.

- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY>. This will enter the physical fader assignment mode.
- Press & hold the fixture button that contains the desired physical fader assignment.
- 3. While still holding the previous fixture button, press & hold the fixture that you want to copy
- 4. While still holding the two fixture buttons above, press & hold <MIDI/ADD>.
- While still holding all three buttons down, release the fixture selected in step # 2 above.
- While still holding down < MIDI/ADD>, release the fixture selected in step # 3 above.
- Release < MIDI/ADD>.
- All fixture LEDs will flash
- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY> two times to exit physical fader 9. assignment mode.



This will not copy the fader-reverse setting(s).

$(0\sim255/255\sim0)$

Fader Reverse This function will allow you to reverse the DMX output of the physical fader(s).

- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY> two times. This will enter the fader reverse assignment mode.
- Select one of the fixtures: <FIXTURE 1~12> (this will be the fixture that you want to modify the channels for).
- 3. Move the **<SPEED>** fader to select the physical slider (control channel).
- Move the **<FADE TIME>** fader to activate/deactivate this function.
- Press <MIDI/ADD> to save the setting.
- Repeat steps 3~5 until all of the faders have been assigned for the fixture.
- Press <PROGRAM> and <TAP SYNC/DISPLAY> one time to exit fader reverse

System

Resetting the Use this function to revert all settings and scenes back to the state they were in when the product left the factory.

- Turn off the unit.
- Press and hold <BANK UP> and <AUTO/DEL>. 2.
- 3 Turn on power to the unit (while still holding **<BANK UP>** and **<AUTO/DEL>**).
- All LEDs will blink to indicate a successful reset.



This will erase all scenes, chases, and other settings! This process may take up to 30 seconds to complete.

4. Programming

Entering Program

No programming may be done on the Obey™ 70 without first entering program

The program is a first entering program. mode. You will find references to this process in many other sections of this user **Mode** manual. Press and hold **<PROGRAM>** for three seconds to exit program mode.

- 1. Turn on the controller.
- Press and hold **<PROGRAM>** for three seconds.
- When the LED display Program LED lights, you have entered program mode.

Mode 2.

Exiting Program You will find references to this process in many other sections of this user manual.

- While currently in program mode, press and hold <PROGRAM> for three seconds.
- When the LED display Program LED turns off, you have exited program mode.

Creating a Scene Use this function to create a static look on stage.

- Turn on the controller. 1.
- 2. Enter program mode.
- Select one or more fixtures. 3.
- Using the 8 sliders, modify the value of the desired channel(s).
- When the desired look has been achieved, press <MIDI/ADD>.
- Use **<BANK UP/DOWN>** to select a desired bank (30 possible) to save the scene to.
- Once you have navigated to the desired bank, press the <SCENE> (1~8) to save the scene directly to.
- 8 All LEDs will flash to indicate that the scene has been saved.
- Repeat steps 3~8 until you are finished programming all scenes.
- 10. Exit program mode.



You may select more than one fixture at a time. If you do so, you will not have separate control over each of them. You may program multiple fixtures into the same scene.



Use PAGE A/B to switch between the 2 pages for the selected fixture.

Create a Chase A chase is a series of scenes. Program the scenes before programming the chases.

- Enter program mode.
- Select the chase that will be programmed (1~6).
- Call up the first scene for the chase by pressing the appropriate **<SCENE>** button. You may use <BANK UP/DOWN> to navigate through the different pages of the scenes.
- Once the controller is outputting the correct scene to the lights, press <MIDI/ADD>.
- All LEDs will flash when the scene is added to the chase.
- 6 Call up the second scene for the chase by pressing the appropriate **<SCENE>** button.
- Once the controller is outputting the correct scene to the lights, press <MIDI/ADD>.
- All LEDs will flash when the scene is added to the chase. 8
- Continue through steps 6~8 until all of the scenes have been added to the chase.
- 10. Exit program mode.

Chase Modifications

Adding a Step to a This function will add a step after any step within a chase.

Chase

- Enter program mode.
- Activate the chase.
- 3. Using **<BANK UP/DOWN>**, scroll through the banks until you arrive at the bank that contains the new scene.
- Press <TAPSYNC/DISPLAY>. The display will change to step display mode.
- Using **<BANK UP/DOWN>**, scroll to the step that will appear before the new step.
- 6. Press <MIDI/ADD>. The current step on the display will increase by one.
- Press the new scene: <SCENE 1~8>.
- Press < MIDI/ADD>. All LEDs on the controller will flash.

Delete a Scene/Step in a 1.

Chase 2.

- Enter program mode. Activate the chase.
- Press <TAPSYNC/DISPLAY>. The display will change to step display mode.
- Using **<BANK UP/DOWN>**, scroll to the step that you want to delete.
- Press <AUTO/DEL>. 5.
- All LEDs on the controller will flash.

Copy a Bank into a This function copies an entire bank after any existing steps in a chase.

Chase 1.

- Enter program mode. Activate the desired chase.
- Using <BANK UP/DOWN>, scroll through the banks until you arrive at the bank that you want to copy into the chase.
- Press <MUSIC/BANK COPY> and <MIDI/ADD> simultaneously.
- All LEDs on the controller will flash.

5. Programming Modifications

Delete One Scene

Use this function to delete one of the scenes in the controller. Repeat this process for each scene that you need to delete.

- 1. Enter program mode.
- 2. Use **<BANK UP/DOWN>** to navigate program banks.
- Press and hold the <AUTO/DEL> button while pressing the SCENE you want to delete.

Delete All Scenes

Use this function to delete all of the scenes in the controller.

- Turn off the unit. 1
- 2. Press and hold <BANK DOWN> and <PROGRAM>.
- Turn on power to the unit (while still holding <BANK DOWN> and <PROGRAM>). 3.
- 4 When all LEDs blink, the function is successfully completed.

Delete a Chase 1

- Enter program mode.
- Activate the chase to be deleted: <CHASE 1~6>.
- Press <AUTO/DEL> and <CHASE 1~6> simultaneously.
- When all LEDs blink, the function is successfully completed.

Delete All Chases

- Enter program mode.
 - Press <AUTO/DEL> and <BANK DOWN> simultaneously. While still holding the buttons down, turn the controller OFF.

Delete a Bank of 1.

Enter program mode.

- Activate the BANK that you want to delete.
- Press <AUTO/DEL> and the <MUSIC/BANK COPY> simultaneously.
 - When all LEDs blink, the function is successfully completed.

6. Playback

Scene Playback

Playback (Single)

Manual Scene This controller is capable of playing back a single scene at a time. The <SPEED> and <FADE TIME> faders will not function in this mode. Please see the instructions below for further explanation.

- Set the controller in [MANUAL] playback mode. If [AUTO] or [MUSIC] is visible on the display, press the appropriate button(s) to disable the mode(s). When these modes are disabled, the controller will be in manual scene playback mode.
- Using **<BANK UP/DOWN>**, navigate to the appropriate bank of the desired scene.
- 3. Activate the appropriate scene by pressing <SCENE 1~8>.
- Activate another scene, if desired. This will disable any previously selected scene.

Auto Bank Playback

This controller is capable of playing back all 8 scenes on one of the 30 banks. These scenes will play back in sequential order. The <SPEED> and <FADE TIME> faders are used to control the transition between the individual scenes. Please see the instructions below for further explanation.

- Press <AUTO/DEL> to set the controller in [AUTO] playback mode.
- Using <BANK UP/DOWN>, navigate to the appropriate bank of scenes.
- 3. Use the **<SPEED>** and **<FADE TIME>** faders to adjust the scene transition.



The scenes will play in sequential order within the bank. Only programmed scenes will play back. Empty scenes will be skipped during playback.

Playback

Music Bank This controller is capable of playing back all 8 scenes on one of the 30 banks. These scenes will play back in sequential order. The triggering from one scene to another will be synchronized to the beat of the music. Please see the instructions below for further explanation.

- Press <MUSIC/BANK COPY> to set the controller in [MUSIC] playback mode.
- Using **<BANK UP/DOWN>**, navigate to the appropriate bank of scenes.



The scenes will play in sequential order within the bank.



Only programmed scenes will play back. Empty scenes will be skipped during playback.

Chase Playback

There are three different modes of playback for the chases in the Obey™ 70. Please see the sections below for detailed instructions on these modes.



You may activate multiple chases in this controller. They will play back in sequential order.

Playback

Manual Chase You may play back the individual scenes within a chase manually.

- Enter program mode.
- Activate the desired chase.
- Press <TAP SYNC/DISPLAY>. 3
- Use **<BANK UP/DOWN>** to scroll through the scenes within the chase. The current scene will be shown on the display as [STEP ***].

Playback

Auto Chase You may control the playback of the chases in this controller by using the <SPEED> and **<FADE TIME>** faders. Please see the instructions below for further explanation.

- Activate the desired chase by pressing <CHASE 1~6>.
- Press < AUTO/DEL>.
- Using the <SPEED> and <FADE TIME> faders, adjust the playback speed and transition between the individual scenes (steps).

Playback

Music Chase You may synchronize the playback of the chases in this controller to the beat of the music. Please see the instructions below for further explanation.

- Activate the desired chase by pressing <CHASE 1~6>.
- Press < MUSIC/BANK COPY >.

Playback Modifications

MIDI Operation The controller will only respond to MIDI commands on the MIDI channel when it is set to full stop. Perform all MIDI control using Note on commands. All other MIDI instructions are ignored. To stop a chase, send the blackout on note.



The controller is always in MIDI receive mode. It is not necessary for the display to read [MIDI] for the controller to respond to MIDI commands.

Setting the MIDI 1 Channel 3

- Press <MIDI/ADD>. The display should read [MIDI] and the current channel assignment.
- Using **<BANK UP/DOWN>**, select the MIDI channel (1~16).
- Press <MIDI/ADD> to save the setting.

MIDI Configuration (Response)

MIDI Note	Function (Turns On/Off)
00~07	Scenes 1~8, Bank 1
08~15	Scenes 1~8, Bank 2
16~23	Scenes 1~8, Bank 3
24~31	Scenes 1~8, Bank 4
21~39	Scenes 1~8, Bank 5
40~47	Scenes 1~8, Bank 6
48~55	Scenes 1~8, Bank 7
56~63	Scenes 1~8, Bank 8
64~71	Scenes 1~8, Bank 9
72~79	Scenes 1~8, Bank 10
80~87	Scenes 1~8, Bank 11
88~95	Scenes 1~8, Bank 12
96~103	Scenes 1~8, Bank 13
104~111	Scenes 1~8, Bank 14
112~119	Scenes 1~8, Bank 15
120	Chase 1
121	Chase 2
122	Chase 3
123	Chase 4
124	Chase 5
125	Chase 6
126	Blackout

Tap Sync This feature is another method of adjusting the playback speed. It functions in the same modes in which the <SPEED> fader is active. Please see the steps below for the operation.

- Press <TAP SYNC/DISPLAY> three (3) times. The timing between pressing this button determines the speed.
- 2. Repeat, as necessary, until the time has been set to the desired speed.



It may be a good idea to synchronize pressing this button three times along with the beat of the music (bpm). This will allow the lights to synchronize with the music.

Fog Control The Obey™ 70 has a dedicated fog button that will work with compatible CHAUVET® fog machines. This button works with the dedicated 5-pin connector that is located on the back panel of the controller.



When the fog LED is on, it indicates that the fog machine has reached the maximum temperature. When the LED is not on, the fog machine may still function, but it will not operate for maximum rated time, as it will begin below the maximum temperature.

Strobe Control

The Obey™ 70 has a dedicated strobe button that will work with compatible CHAUVET® products. This button works with the dedicated 1/4" connector that is located on the back panel of the controller.



The LED indicator for the strobe button will flash at the same rate as the strobe light(s).

7. Technical Information

Maintenance To maintain optimum performance and minimize wear, fixtures should be cleaned frequently. Usage and environment are contributing factors in determining frequency. As a general rule, fixtures should be cleaned at least twice a month. Dust build-up reduces light output performance and can cause overheating. This can lead to reduced lamp life and increased mechanical wear. Be sure to power off fixture before conducting maintenance.

- Unplug fixture from power.
- Use a vacuum or air compressor and a soft brush to remove dust collected on
- Clean all lenses when the fixture is cold with a mild solution of glass cleaner or Isopropyl Alcohol and a soft lint free cotton cloth or lens tissue.
- Apply solution to the cloth or tissue and drag dirt and grime to the outside of the
- Gently polish optical surfaces until they are free of haze and lint.



Always dry the parts carefully after cleaning them.



Never spin a fan using compressed air.

Technical Specifications

Dimensions and Weight	Length	Width	Height	Weight
	19 in (483 mm)	7 in (178 mm)	2.8 in (71 mm) 7.3 lbs (3.3 kg)
	Note: Dimensions	in inches round	ed to the neares	st decimal digit.
Power	Power Supply T	ype Ra	ange	Voltage Selection
	External power sup	oply 100~240	V, 50/60 Hz	Auto-ranging
	Parameter	120 \	/, 60 Hz	230 V, 50 Hz
	Consumption	<1 W		<1 W
	Operating/Inrush current	0.2 A	(0.2 A
	DMX	Refresh Rate		
		25 Hz		
Thermal	Maximun	n External Te	mp.	
	10)4° F (40° C)		
DMX	I/O Connector	s Conne	ctor Type	Channel Range
	3-pin XLR	Sc	ockets	384
Ordering	Product Name	e Item	Code	Item Number
	Obey™ 70	090	080234	OBEY70

In case you need to return a product or request support, follow the procedure below:

- If you live in the U.S., contact CHAUVET® World Headquarters (see below).
- If you live in the UK or Ireland, contact CHAUVET® Europe Ltd. (see below).
- If you live in any other country, DO NOT contact CHAUVET®. Instead, contact your distributor of record. See www.chauvetlighting.com for distributors outside the U.S., United Kingdom, or Ireland.



If you live outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor of record and follow their instructions on how to return CHAUVET® products to them. Visit our website for contact details.

Returns Call the corresponding CHAUVET® Tech Support office and request a Return Merchandise Authorization (RMA) number before shipping the product. Be prepared to provide the model number, serial number, and a brief description of the cause for the return.

> You must send the merchandise prepaid, in its original box, and with its original packing and accessories. CHAUVET® will not issue call tags.

> Clearly label the package with the RMA number. CHAUVET® will refuse any product returned without an RMA number.



Write the RMA number on a properly affixed label. DO NOT write the RMA number directly on the box.

Before sending the product, clearly write the following information on a piece of paper and place it inside the box:

- Your name
- Your address
- Your phone number
- The RMA number
- A brief description of the problem

Be sure to pack the product properly. Any shipping damage resulting from inadequate packaging will be your responsibility. FedEx packing or double-boxing are recommended.



CHAUVET® reserves the right to use its own discretion to repair or replace returned product(s).

1. Antes De Empezar

Qué va Incluido •

- Obey™ 70
- Fuente de Alimentación Externa de12 VDC, 500 mA
- Tarjeta de Garantía
- Manual de Usuario

Reclamaciones Si la caja o los contenidos parecen dañados por el transporte, o muestran signos de manejo incorrecto, notifíqueselo al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®. Si no lo hace oportunamente, puede quedar invalidada su reclamación al transportista. Además, guarde la caja y todo el material de embalaje para su inspección. Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a CHAUVET® en el plazo de 7 días de la entrega.

Texto

Convenciones de Los manuales de CHAUVET® usan las siguientes convenciones para diferenciar ciertos tipos de información del texto normal.

Convention	Meaning		
[10]	Un conmutador DIP para configurar		
<menu></menu>	Una tecla que se tiene que pulsar en el panel de control del aparato		
1~512	Un rango de valores		
50/60	Un conjunto de valores de los cuales solo se pude escoger uno		
Configuración	Una opción de menú que no se modifica (por ejemplo, mostrar el modo de funcionamiento/estado actual)		
MENÚ > Configuración	Una secuencia de opciones de menú que ha de seguirse		
<enter></enter>	Una tecla que se tiene que pulsar en el panel de control del producto		
ON	Un valor que se tiene que introducir o seleccionar		

Símbolos Este manual usa los siguientes símbolos para información que requiere atención especial.

Symbol	Meaning
<u>^</u>	Instalación, configuración o información sobre funcionamiento crítica. Su incumplimiento podría hacer que el producto no funcione, que se averíe, o causar daños al usuario.
(i)	Instalación o información de configuración importante. El producto puede no funcionar correctamente si esta información no se usa.
	Información útil.

Exención de La información y especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso. CHAUVET® no asume responsabilidad de ningún tipo por Responsabilidad cualquier error u omisión que pueda aparecer en este manual, y se reserva el derecho a revisar o rehacer este manual en cualquier momento. Descargue la última versión de www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2012 CHAUVET® Todos los derechos reservados. Impreso en la R. P. China.

Publicación en formato electrónico por CHAUVET® en EE.UU.

Author	Fecha	Editor	Fecha
A. Diaz	2/21/12	D. Couppe	7/18/12

Notas de Seguridad





Por favor, lea estas instrucciones detenidamente. Incluyen información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento de este producto.

- Guarde este Manual de Usuario para futuras consultas. Si vende este producto a otro usuario, asegúrese de que este recibe también este manual.
- Asegúrese siempre de que conecta el producto a la tensión adecuada, y de que la tensión de la línea a la que está conectándolo no es superior a la establecida en la pegatina o en el panel posterior del aparato.
- ¡Este producto está destinado al uso en interiores solamente! Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga el aparato a la lluvia o la humedad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- La unidad debe instalarse en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50cm) de superficies adyacentes. Asegúrese de que no se han bloqueado las ranuras de ventilación.
- Desconecte siempre de la fuente de alimentación antes de repararlo o sustituir el fusible, y asegúrese de sustituir el fusible con uno de la misma clase.
- La máxima temperatura ambiente (Ta) es de 104° F (40° C). No haga funcionar el aparato a temperaturas más altas que esta.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar la unidad inmediatamente. Nunca intente reparar el producto por usted mismo. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso. Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano.
- Nunca conecte el dispositivo a un regulador de intensidad.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte de la alimentación tirando del cable.
- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras esté encendido.


2. Introducción

Visión General del Producto





Dimensiones



3. Instalación

Corriente Alterna Este producto requiere una fuente de alimentación externa, que va incluida. La fuente de alimentación incluida está clasificada como 100~240 VAC, 50/60 Hz, 500 mA máx. Antes de alimentar la unidad, asegúrese de que la tensión de la línea a la que está conectando está dentro del rango de voltajes aceptados listados en la etiqueta pegada al producto o consulte las Especificaciones Técnicas. La especificación de corriente listada indica el consumo de corriente promedio en condiciones normales.



Conecte siempre el aparato a un circuito con toma de tierra. Nunca conecte el producto a un reostato (resistor variable) o circuito de atenuación, incluso si el canal del reostato o atenuador sirve solo como conmutador 0 a 100%.

Montaie

Antes de montar el producto, lea y siga las recomendaciones de seguridad indicadas en las Notas de seguridad.

Orientación El Obey™ 70 se puede montar en cualquier posición; asegúrese de que existe una ventilación adecuada alrededor del producto.

Colocación •

- Escoja una ubicación para el producto que le proporcione fácil acceso para mantenimiento y programación.
- Asegúrese de que estructura o superficie sobre la que está montando el producto puede soportar su peso (vea las Especificaciones técnicas).
- Cuando cuelgue el producto de un truss, debe usar una abrazadera de montaje de la resistencia al peso adecuada y un cable de seguridad.

Producto

Asignación de El Obey™ 70 puede controlar hasta 12 dispositivos independientes. Cada dispositivo debe configurarse con las direcciones DMX predeterminadas. Vea el Direcciones del gráfico inferior para las direcciones DMX de inicio de cada uno de los 12 dispositivos.

		Conmutador			Conmutador			Conmutador
Producto	Dirección	DIP	Producto	Dirección	DIP	Producto	Dirección	DIP
1	1	1	5	129	1,8	9	257	1,9
2	33	1,6	6	161	1,6,8	10	289	1,6,9
3	65	1,7	7	193	1,7,8	11	321	1,7,9
4	97	1.6.7	8	225	1.6.7.8	12	353	1.6.7.9

Salida de Señal Con objeto de usar este controlador con múltiples dispositivos, debe conectarlos en cascada desde la salida del Obey™ 70 usando cables DMX para enlazar de un dispositivo a otro.

Fader Físico

Asignación del Use esta característica para combinar o unir atributos de control del dispositivo para distintos dispositivos. Por ejemplo, si está controlando 4 espejos móviles y 4 yugos móviles, los canales de color, gobo y atenuador pueden no alienarse exactamente con los faders físicos. Utilice esta función para reasignar estos canales a los faders 1, 2 y 3:

- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY>. Así entrará en el modo de asignación del
- Seleccione uno de los dispositivos: <FIXTURE 1~12>
- Mueva el fader **<SPEED>** para seleccionar el deslizador físico (control de canal).
- Mueva el fader **<FADE TIME>** para seleccionar el canal DMX.
- Pulse < MIDI/ADD > para guardar la configuración.
- Repita los pasos 3~5 hasta que todos los faders se hayan asignado para el dispositivo.
- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY> dos veces para salir del modo de asignación del fader físico.



Reinicie la asignación de fader a sus valores de fábrica realizando un reinicio por software. Vea la sección "Reiniciar el sistema" para instrucciones detalladas sobre este procedimiento.



Cuando mueva los canales, debe trasladar el canal previamente asignado a una nueva dirección. Por ejemplo: cuando mueva el canal 12 al canal 1, debe trasladar el canal 1 a un nuevo canal.



El joystick se mostrará como [SLIDERT1/SLIDERP1] para la Página A, y [SLIDERT2/SLIDERP2] para la Página B.

El joystick se pre-asigna a los canales 15/16 (Página A) y 31/32 (Página B).

Joystick

Asignación del El joystick está diseñado para productos de cabeza móvil y espejos de escáner.

- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY>. Así entrará en el modo de asignación del fader físico.
- Seleccione uno de los productos: <DISPOSITIVO 1~12> (este será el dispositivo para el que desea modificar los canales).
- Mueva el fader <SPEED> para seleccionar el control de desplazamiento [SLIDERP1/1].
- Mueve el fader <FADE TIME> para seleccionar el canal DMX al que lo guiere asignar.
- 5 Pulse < MIDI/ADD > para guardar la configuración.
- Repita los pasos 3-5 para la inclinación [SLIDERP1/2].
- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY> dos veces para salir del modo de asignación del fader físico.



Cuando asigne el joystick a un canal (por ejemplo el canal dos), debe también trasladar el canal dos a otro lugar.

Asignación del Fader Físico 2.

Copiar la Este proceso copiará la asignación del fader físico de un dispositivo a otro.

- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY>. Así entrará en el modo de asignación del fader físico.
- Pulse y mantenga pulsado el botón del dispositivo que contiene la asignación del fader físico deseada.
- Mientras mantiene aún pulsado el botón del dispositivo anterior, pulse y mantenga pulsado el dispositivo en el que quiere copiar.
- Mientras aún mantiene pulsados los botones de ambos dispositivos, pulse y mantenga pulsado < MIDI/ADD >
- Mientras mantiene pulsados estos tres botones, suelte el dispositivo seleccionado en el paso 2 de más arriba.
- 6. Mientras mantiene pulsado < MIDI/ADD>, suelte el dispositivo seleccionado en el paso 3 de más arriba.
- 7 Suelte < MIDI/ADD>
- Los LEDs de todos los dispositivos parpadearán.
- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY> dos veces para salir del modo de asignación del fader físico.



Esto no copiará las configuraciones de fader inverso.

$(0\sim255/255\sim0)$

Fader Inverso Esta función le permitirá invertir la salida DMX del fader o faders físicos.

- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY> dos veces. Así entrará en el modo de asignación del fader inverso.
- Seleccione uno de los dispositivos: <FIXTURE 1~12> (este será el dispositivo para el que desea modificar los canales).
- Mueva el fader **<SPEED>** para seleccionar el deslizador físico (control de canal). 3.
- Mueva el fader <FADE TIME> para activar/desactivar esta función.
- Pulse < MIDI/ADD > para guardar la configuración. 5
- 6. Repita los pasos 3~5 hasta que todos los faders se hayan asignado para el dispositivo.
- Pulse <PROGRAM> y <TAP SYNC/DISPLAY> una vez para salir del modo de asignación del fader inverso.

Reiniciar el Sistema Use esta función para revertir todas las escenas al estado en el que se encontraban cuando el producto salió de fábrica.

- Apaque la unidad.
- Pulse y mantenga pulsado <BANK UP> y <AUTO/DEL>.
- Encienda la alimentación de la unidad (mientras todavía mantiene pulsado <BANK UP> 3. y<AUTO/DEL>.
- Todos los LEDs parpadearán para indicar que el reinicio se ha efectuado con éxito.



¡Esto borrará todas las escenas, secuencias y otras configuraciones! Este proceso puede tardar hasta 30 segundos en completarse.

4. Programación

Entrar en el Modo No se puede hacer ninguna programación en el Obey™ 70 sin entrar primero en el modo de programa. Encontrará referencias a este proceso en muchas otras de Programa, secciones de este manual de usuario. Pulse y mantenga pulsado <PROGRAM> durante tres segundos para salir del modo de programa.

- Encienda el controlador.
- Pulse y mantenga pulsado <PROGRAM> durante tres segundos.
- Cuando la pantalla LED muestre las luces LED de Programa, habrá entrado en el modo de programa.

Programa. 1.

Salir del Modo de Encontrará referencias a este proceso en muchas otras secciones de este manual de usuario.

- Mientras está en modo de programa, pulse y mantenga pulsado <PROGRAM> durante tres segundos
- Cuando la pantalla LED con el LED de Programa se apague, habrá salido del modo de programa.

Crear una Escena

Utilice esta función para crear una apariencia estática en el escenario.

- Encienda el controlador.
- Entre en el modo de programa.
- Seleccione uno o más dispositivos.
- Usando los 8 deslizadores, modifique el valor del canal o canales deseados.
- Cuando haya conseguido la apariencia deseada, pulse < MIDI/ADD>.
- Use <BANK UP/DOWN> para seleccionar el banco en el que desee (30 posibles) guardar la escena.
- 7. Una vez se haya desplazado hasta el banco deseado, pulse <SCENE> (1~8) para guardar en ella la escena directamente.
- Todos los LEDs se encenderán para indicar que la escena se ha guardado.
- Repita los pasos 3~8 hasta que haya terminado de programar todas las escenas.
- Salga del modo de programa.



Puede seleccionar más de un dispositivo a la vez Si lo hace así, no tendrá control independiente de cada uno de ellos Puede programar múltiples dispsitivos en la misma escena.



Use PAGE A/B para cambiar entre 2 páginas para el dispositivo seleccionado.

Secuencia

Crear una Una secuencie es una serie de escenas. Programe las escenas antes de programar las secuencias.

- 1. Entre en el modo de programa.
- Seleccione la secuencia que se programará (1~6).
- Acceda a la primera escena para la secuencia pulsando el botón **<SCENE>** apropiado. Puede usar **<BANK UP/DOWN>** para navegar por las diferentes páginas de las escenas.
- Una vez el controlador está mandando la escena correcta a las luces, pulse <MIDI/ADD>.
- Todos los LEDs se encenderán cuando la escena se añada a la secuencia.
- Acceda a la segunda escena para la secuencia pulsando el botón <SCENE> apropiado.
- Una vez el controlador está mandando la escena correcta a las luces, pulse < MIDI/ADD>.
- Todos los LEDs se encenderán cuando la escena se añada a la secuencia.
- Repita los pasos 6~8 hasta que todas las escenas se hayan asignado a la secuencia.
- Salga del modo de programa.

Modificaciones de Secuencia

Secuencia 1.

Añadir un Paso a una Esta función añadirá un paso después de cualquier paso dentro de una secuencia.

- Entre en el modo de programa.
 - Active la secuencia.
 - Usando <BANK UP/DOWN>, desplácese por los bancos hasta que llegue al banco que 3. contiene la nueva escena.
 - Pulse <TAPSYNC/DISPLAY>. La pantalla cambiará al modo de mostrar pasos.
 - Usando <BANK UP/DOWN>, desplácese al paso que aparecerá antes del nuevo paso.
 - Pulse < MIDI/ADD>. El paso actual en la pantalla se incrementará en uno.
 - Pulse la nueva escena: <SCENE 1~8>. 7.
 - Pulse < MIDI/ADD>. Todos los LEDs del controlador se encenderán.

en una Secuencia 2.

- Borrar una Escena/Paso 1. Entre en el modo de programa.
 - Active la secuencia.
 - Pulse **<TAPSYNC/DISPLAY>**. La pantalla cambiará al modo de mostrar pasos.
 - Usando <BANK UP/DOWN>, desplácese al paso que desee borrar.
 - Pulse < AUTO/DEL >. 5.
 - 6. Todos los LEDs del controlador se encenderán.

Secuencia secuencia.

Copiar un Banco en una Esta función copia un banco entero después de cualquier paso existente en una

- Entre en el modo de programa.
- Active la secuencia deseada.
- Usando <BANK UP/DOWN>, desplácese por los bancos hasta que llegue al banco en el que quiere copiar la secuencia.
- Pulse <MUSIC/BANK COPY> y <MIDI/ADD> simultáneamente.
- Todos los LEDs del controlador se encenderán.

5. Modificaciones De Programación

Escena 🗄

Borrar una Use esta función para borrar una de las escenas del controlador. Repita esta operación para cada escena que necesite borrar.

- Entre en el modo de programa.
- Use **<BANK UP/DOWN>** para navegar por los bancos de programa.
- Pulse y mantenga pulsado el botón <AUTO/DEL> mientras pulsa la escena <SCENE> que desea borrar.

Borrar Todas las

Use esta función para borrar todas las escenas del controlador.

Apague la unidad.

- Escenas 2. Pulse y mantenga pulsado <BANK DOWM> y <PROGRAM>.
 - Encienda la alimentación de la unidad (mientras todavía mantiene pulsado <BANK DOWN> y<PROGRAM>.
 - Cuando todos los LEDs parpadeen, la función se ha completado con éxito.

Borrar una 1.

- Entre en el modo de programa. Active la secuencia que va a borrar: <CHASE 1~6>.
- Secuenciae 3. Pulse <AUTO/DEL> y <CHASE 1~6> simultáneamente.
 - Cuando todos los LEDs parpadeen, la función se ha completado con éxito.

Borrar Todas las 1.

- Entre en el modo de programa. Pulse <AUTO/DEL> y <BANK DOWN> simultáneamente.
- Secuencias 3.
 - Mientras mantiene pulsados los botones, APAGUE el controlador.

Borrar un Banco 1

- Entre en el modo de programa. Active el BANCO que quiera borrar.
- de Escenas 3.
 - Pulse **<AUTO/DEL>** y **<MUSIC/BANK COPY>** simultáneamente.
 - Cuando todos los LEDs parpadeen, la función se ha completado con éxito.

6. Reproducción

Reproducción de Escena

Manual de Escena

Reproducción Este controlador es capaz de reproducir una sola escena a la vez. Los faders <SPEED> y <FADE TIME> no funcionarán en este modo. Vea las instrucciones de abajo para una explicación más detallada.

(única) 1.

- Configure el controlador en modo de reproducción [MANUAL]. Si [AUTO] o [MUSIC] está visible en pantalla, pulse los botones correspondientes para deshabilitar los modos. Cuando estos modos estén deshabilitados, el controlador estará en modo de reproducción de escena manual
- Usando <BANK UP/DOWN>, navegue hasta el banco que corresponda a la escena
- Active la secuencia apropiada pulsando <SCENE 1~8>.
- Active otra escena, si lo desea. Esto desactivará cualquier escena seleccionada previamente.

Reproducción Este controlador es capaz de reproducir las 8 escenas de uno de los 30 bancos. Automática de Estas escenas se reproducirán en orden secuencial. Los faders <SPEED> y <FADE TIME> se usan para controlar la transición entre las escenas individuales. Vea las Banco instrucciones de abajo para una explicación más detallada.

- Pulse **<AUTO/DEL>** para configurar el controlador en modo **[AUTO]** de reproducción.
- Usando **<BANK UP/DOWN>**, navegue hasta el banco de escenas que corresponda.
- Use los faders **<SPEED>** y **<FADE TIME>** para ajustar la transición de escena.



Las escenas se reproducirán en orden secuencial dentro del banco. Solo las escenas programadas se reproducirán. Las escenas vacías se saltarán durante la reproducción.

Banco de Música

Reproducción de Este controlador es capaz de reproducir las 8 escenas de uno de los 30 bancos. Estas escenas se reproducirán en orden secuencial. El paso de una escena a la siguiente se sincronizará con el ritmo de la música. Vea las instrucciones de abajo para una explicación más detallada.

- Pulse < MUSIC/BANK COPY > para configurar el controlador en modo de reproducción [MUSIC].
- Usando <BANK UP/DOWN>, navegue hasta el banco de escenas que corresponda.



Las escenas se reproducirán en orden secuencial dentro del banco.



Solo las escenas programadas se reproducirán. Las escenas vacías se saltarán durante la reproducción.

Secuencia

Reproducción de Hay tres modos diferentes de reproducción para las secuencias en el Obey™ 70. Vea las secciones siguientes para instrucciones detalladas de estos modos.



Puede activar múltiples secuencias en este controlador. Estas se reproducirán en orden secuencial.

Secuencia Manual 2

Reproducción de Puede reproducir las escenas individuales dentro de una secuencia manualmente.

- Entre en el modo de programa. 1.
- Active la secuencia deseada.
- 3. Pulse <TAP SYNC/DISPLAY>.
- Use <BANK UP/DOWN> para desplazarse por las escenas dentro de la secuencia. La escena actual se mostrará en pantalla como [STEP ***].

Reproducción de Puede controlar la reproducción de secuencias en este controlador usando los Secuencia faders <SPEED> y<FADE TIME>. Vea las instrucciones de abajo para una explicación más detallada.

- Automática 1. Active la secuencia deseada pulsando <CHASE 1~6>.
 - Pulse < AUTO/DEL >.
 - Usando los faders <SPEED> y <FADE TIME>, ajuste la velocidad de reproducción y transición entre las escenas individuales (pasos).

Reproducción de Puede sincronizar la reproducción de las secuencias de este controlador al ritmo de Secuencia Musical la música. Vea las instrucciones de abajo para una explicación más detallada.

1. Active la secuencia deseada pulsando COMASE 1-65

- Pulse < MUSIC/BANK COPY >.

Modificaciones de la Reproduccións

MIDI

Funcionamiento El controlador responderá solamente a comandos MIDI en el canal MIDI cuando está configurado en parada completa. Realice todo el control MIDI usando comandos Note on. Cualquier otra instrucción MIDI no se tendrá en cuenta. Para parar una secuencia, mande la nota Blackout on.



El controlador está siempre en modo receptor MIDI. No es necesario que en la pantalla se lea [MIDI] para que el controlador responda a comandos MIDI.

Configurar el Canal 1

- Pulse <MIDI/ADD>. En la pantalla debe leerse [MIDI] y la asignación actual del canal.
- Usando <BANK UP/DOWN>, seleccione el canal MIDI (1~16).
- MIDI 3. Pulse < MIDI/ADD > para guardar la configuración.

Configuración

(Respuesta)

Nota MIDI	Función (Apaga/Enciende)
00~07	Escenas 1~8, Banco 1
08~15	Escenas 1~8, Banco 2
16~23	Escenas 1~8, Banco 3
24~31	Escenas 1~8, Banco 4
21~39	Escenas 1~8, Banco 5
40~47	Escenas 1~8, Banco 6
48~55	Escenas 1~8, Banco 7
56~63	Escenas 1~8, Banco 8
64~71	Escenas 1~8, Banco 9
72~79	Escenas 1~8, Banco 10
80~87	Escenas 1~8, Banco 11
88~95	Escenas 1~8, Banco 12
96~103	Escenas 1~8, Banco 13
104~111	Escenas 1~8, Banco 14
112~119	Escenas 1~8, Banco 15
120	Secuencia 1
121	Secuencia 2
122	Secuencia 3
123	Secuencia 4
124	Secuencia 5
125	Secuencia 6
126	Blackout

Sincronización al Esta característica es otro método para ajustar la velocidad de reproducción. Funciona en los mismos modos en los que el fader <SPEED> está activo: Vea los **Toque** pasos de abajo para la operación.

- Pulse <TAP SYNC/DISPLAY> tres (3) veces. El intervalo entre pulsaciones del botón determina la velocidad.
- Repita según lo necesite, hasta que el tiempo se haya ajustado a la velocidad deseada.



Puede ser una buena idea sincronizar pulsando este botón tres veces al ritmo de la música (bmp). Esto posibilitará que las luces se sincronicen con la música.

Control de Niebla El Obey™ 70 tiene un botón dedicado para niebla que funcionará con máquinas de niebla CHAUVET® compatibles. Este botón funciona con el conector dedicado de 5 pines que está ubicado en el panel posterior del controlador.



Cuando el LED de niebla está encendido, esto indica que la máquina de niebla ha alcanzado la temperatura máxima. Cuando el LED de niebla no está encendido, la máquina de niebla puede todavía funcionar, pero no lo hará en su tiempo máximo, puesto que lo hará por debajo de la temperatura máxima.

Control de El Obey™ 70 tiene un botón dedicado para estroboscopio que funcionará con productos CHAUVET® compatibles. Este botón funciona con el conector dedicado **Estroboscopio** de ¼" que está ubicado en el panel posterior del controlador.



El indicador LED para el botón de estroboscopio parpadeará a la misma frecuencia que la luz (o luces) del estroboscopio.

7. Información Técnica

Mantenimiento Para mantener un rendimiento óptimo y minimizar el desgaste, los dispositivos han de limpiarse con frecuencia. El uso y el entorno pueden influir para determinar la frecuencia. Como norma general, los dispositivos deben limpiarse al menos dos veces al mes. El polvo acumulado reduce el rendimiento de la salida de luz y puede provocar sobrecalentamiento. Esto puede conducir a una reducción de la vida de la lámpara e incrementar el desgaste mecánico. Asegúrese de apagar el aparato antes de llevar a cabo el mantenimiento.

- Desenchufe el dispositivo de la alimentación.
- Use un aspirador o compresor de aire y un cepillo suave para quitar el polvo depositado en los orificios de aireación.
- Limpie todas las lentes cuando el dispositivo esté frío con una solución suave de limpiacristales o alcohol isopropílico y un paño suave del algodón que no deje pelusa o paño de gafas.
- Aplique la solución en el paño o gamuza y arrastre el polvo y la suciedad a la parte externa de la lente.
- Con cuidado, frote las superficies ópticas hasta que no quede turbiedad ni pelusas.



Seque siempre las piezas cuidadosamente después de limpiarlas.



Nunca haga girar un ventilador usando aire comprimido.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones y	Largo	Ancho	Alto	Peso			
Peso	19" (483 mm) 7	" (178 mm)	2,8" (71 mm	n) 7,3 lbs. (3,3 kg))		
	Nota: Las dimensione decimal más próximo		están redono	leadas al dígito			
Alimentación	Tipo de Fuente de Alimentación	e Rar	ngo	Selección de Tensión			
	Fuente de alimentaci externa	ón 100~240 \	/, 50/60 Hz	Detección automática			
	Parámetro	120 V,	60 Hz	230 V, 50 Hz			
	Consumo	<1	W	<1 W			
	Corriente de funcionamiento/entra	da 0,:	2 A	0,2 A			
	Tasa de Refresco DMX						
	2	25 Hz					
Térmica	Temperatura	Externa Máx	tima				
	104°	F (40° C)					
DMX	Conectores E/S	Tipo de (Conector	Rango de Canal			
	XLR 3 pines	Cone	ectores	384			
Pedidos	Nombre de Produc	to Código	de Pieza	Número de Pieza			
	Obey™ 70	0908	30234	OBEY70			

En caso de que necesite devolver un producto o solicitar asistencia, siga el procedimiento siguiente:

- Si vive en los EE. UU., póngase en contacto con la Oficina Central de CHAUVET® (ver más abajo).
- Si vive en el Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con CHAUVET® Europe Ltd (ver más abajo).
- Si vive en cualquier otro país, NO contacte con CHAUVET®. Póngase en contacto con su distribuidor asociado autorizado. Vea www.chauvetlighting.com para distribuidores fuera de EE.UU., Reino Unido o Irlanda.



Si vive fuera de los EE.UU., Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor de registro y siga sus instrucciones sobre cómo devolverle los productos CHAUVET®. Visite www.chauvetlighting.com para detalles de contacto.

Devoluciones

Llame a la oficina de Asistencia Técnica CHAUVET® correspondiente y pida un número de Autorización de Devolución de la mercancía (RMA) antes de enviar el producto. Esté preparado para proporcionar el número de modelo, número de serie y una breve descripción de la causa de la devolución.

Debe enviar la mercancía a portes pagados, en su caja original y con su embalaje y accesorios originales. CHAUVET® no expedirá etiquetas de devolución.

Etiquete el paquete claramente con el número de RMA. CHAUVET® rechazará cualquier producto devuelto sin un número de RMA.



Escriba el número de RMA en una etiqueta convenientemente adherida. NO escriba el número de RMA directamente sobre la caja.

Antes de enviar el producto, escriba claramente la siguiente información en una hoja de papel y colóquela dentro de la caja:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono
- El número de RMA
- Una breve descripción del problema

Asegúrese de que empaqueta el producto adecuadamente. Cualquier daño en el transporte que resulte de un empaquetado inadecuado será responsabilidad suya. Se recomienda empaquetado FedEx o de doble caja.



CHAUVET® se reserva el derecho de usar su propio criterio para reparar o reemplazar productos devueltos.

1. Avant De Commencer

Ce qui est · Compris

- Un Obey™ 70
- Une Source Externe d'alimentation 12 VCC, 500 mA
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel d'utilisation

Réclamations Si l'emballage ou le contenu semble avoir été endommagé pendant le transport, ou s'il présente des signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur et non CHAUVET®. Ne pas enregistrer votre réclamation auprès du transporteur en temps et en heure peut entraîner une invalidation de celle-ci. Gardez l'emballage et tous les matériaux d'emballage pour inspection. Pour tout autre problème comme la non livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de CHAUVET® dans les 7 jours suivant la

Texte

Conventions de Les manuels de CHAUVET® utilisent les conventions suivantes afin de différencier certains types d'informations du texte en général.

Convention	Signification	
[10]	Un interrupteur DIP à configurer	
<menu></menu>	u> Une touche sur laquelle appuyer sur le panneau de commande de l'unité	
1~512	Une plage de valeurs	
50/60	Un ensemble de valeurs parmi lequel on ne peut en choisir qu'une	
Settings	Une option de menu à ne pas modifier (par exemple montrant le statut actuel/le mode de fonctionnement)	
MENU > Settings	Une séquence d'options de menu à suivre	
<enter></enter>	Un bouton sur lequel appuyer sur le panneau de commande de l'appareil	
ON	Une valeur à saisir ou à sélectionner	

Symboles Ce manuel utilise les symboles suivants pour mettre en avant des informations importantes à respecter.

Symbole	Signification
<u>^</u>	Consignes importantes en matière d'installation, de configuration et de fonctionnement. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le non fonctionnement de l'appareil ou lui causer des dommages. De même, l'utilisateur pourrait s'en trouver affecter.
(i)	Consignes importantes en matière d'installation ou de configuration Le produit peut ne pas fonctionner correctement si ces instructions ne sont pas suivies.
	Informations utiles.

Clause de non Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis. CHAUVET® ne sera être tenu responsable pour toute **Responsabilité** erreur ou omission pouvant être contenue dans ce manuel. De plus CHAUVET® se réserve le droit de revoir ou réécrire ce manuel à tout moment. Téléchargez la dernière version de ce manuel sur www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2012 CHAUVET®. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine Publié électroniquement par CHAUVET® aux États-Unis.

Author	Date	Editor	Date
A. Diaz	2/21/12	D. Couppe	7/12/12

Consignes de Sécurité





Veuillez lire et assimiler ces consignes. Elles reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance de l'appareil.

- Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence future. Si vous étiez amené à vendre cet appareil à un autre utilisateur, veillez à leur remettre ce manuel également.
- Assurez-vous de toujours connecter cet appareil à un voltage adéquat et que le voltage de ligne auquel vous vous connectez n'est pas supérieur à celui repris sur l'étiquette apposée sur l'unité ou indiqué sur le panneau arrière de l'unité.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'en intérieur! Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Ne laissez aucun produit inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Installez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes. Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation ne soit obstruée.
- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien ou remplacement de fusible et assurez-vous que le nouveau fusible soit de même type.
- La température ambiante (Ta) maximale supportée par cet appareil est de 104° F (40° C). Évitez de faire fonctionner cette unité à des températures supérieures à celles-ci.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez l'unité immédiatement. N'essayez jamais de réparer l'unité vous-même. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil. Mettez-vous en relation avec le centre d'assistance technique autorisé le plus près de chez vous.
- Ne connectez jamais l'appareil à un pack gradateur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.


2. Introduction

Aperçu du Produit





Dimensions



3. Configuration

Alimentation CA Cet appareil nécessite une source d'alimentation externe, incluse. L'alimentation incluse prend en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA. 50/60 Hz et 500 mA max. Avant de mettre l'unité sous tension, assurez-vous que la tension de ligne à laquelle vous vous connectez est comprise dans la plage des tensions reprise sur l'étiquette apposée au produit ; vous pouvez également consulter les spécificités techniques. La capacité nominale affichée indique la consommation courante dans des conditions normales d'utilisation.



Connectez toujours votre unité à un circuit relié à la terre. Ne connectez jamais l'appareil à un rhéostat (résistance variable) ou un circuit voileur, même si vous n'avez l'intention de vous servir du rhéostat ou canal de gradation que comme interrupteur 0 à 100%.

Installation

Avant d'installer ce produit, lisez, assimilez et suivez les recommandations en matière de sécurité reprises dans la section Consignes de sécurité.

Orientation L'Obey™ 70 peut être monté dans n'importe quelle position, assurez-vous toutefois que la ventilation autour du produit se fasse de manière adéquate.

Suspension •

- Choisissez un emplacement depuis leguel il sera facile de programmer l'appareil et procéder à sa maintenance.
- Assurez-vous que la structure ou la surface sur laquelle vous installez l'appareil peut en supporter le poids (voir les Spécificités techniques).
- Lors de la suspension de l'appareil à une structure, vous devriez utiliser un clip de fixation en mesure de supporter la charge nécessaire ainsi qu'une élingue de sûreté.

Adressage de L'Obey™ 70 peut commander jusqu'à 12 unités séparées. Chaque unité doit être configurée sur des adresses DMX prédéterminées. Veuillez consulter le tableau cil'appareil dessous pour connaître les adresses de départ DMX de chacune des 12 unités.

UNITÉ	Adresse	Commutateur DIP		Adresse	Commutateur DIP	UNITÉ	Adresse	Commutateur DIP
1	1	1	5	129	1,8	9	257	1,9
2	33	1,6	6	161	1,6,8	10	289	1,6,9
3	65	1,7	7	193	1,7,8	11	321	1,7,9
4	97	1,6,7	8	225	1,6,7,8	12	353	1,6,7,9

Sortie de Signal Pour utiliser ce jeu d'orgues avec de multiples unités, vous devez les raccorder entre elles depuis la sortie de l'Obey™ 70, au moyen de câbles DMX.

Attribution du Utilisez cette fonctionnalité pour combiner ou unifier les attributs de commande de Potentiomètre l'appareil pour différentes unités. Par exemple, si vous commandez 4 projecteurs à miroir mobile ou 4 à lyre asservie, les canaux de couleur, gobo ou gradateur peuvent Physique ne pas être parfaitement alignés sur les potentiomètres physiques. Utilisez cette fonction pour réassigner ces canaux aux potentiomètres 1, 2 et 3.

- Appuvez sur<PROGRAM> et <TAP SYNC/DISPLAY>. Vous entrerez ainsi dans le mode d'assignation du potentiomètre physique.
- Sélectionnez une des unités: <FIXTURE 1~12>
- Déplacez le potentiomètre **<SPEED>** (vitesse) afin de sélectionner le potentiomètre physique (canal de commande).
- Déplacez le potentiomètre <FADE TIME> (temps de fondu) pour sélectionner le canal 4.
- Appuyez sur <MIDI/ADD> pour enregistrer la configuration.
- Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que tous les potentiomètres de cet appareil aient été
- Appuyez sur <PROGRAM> puis <TAP SYNC/DISPLAY> deux fois pour sortir du mode d'assignation du potentiomètre physique.

Attribution de la Manette

Attribution de la La manette sert à déplacer la lyre asservie et à effectuer un balayage avec le miroir.

- Appuyez sur<PROGRAM> et <TAP SYNC/DISPLAY>. Vous entrerez ainsi dans le mode d'assignation du potentiomètre physique.
- Sélectionnez l'un des appareils : <FIXTURE 1~12> (c'est l'appareil dont vous souhaitez modifier les canaux).
- Déplacez le potentiomètre **SPEED>** afin de sélectionner la commande de pan [SLIDERP1/1].
- Déplacez le potentiomètre **FADE TIME>** afin de sélectionner le canal DMX auquel l'assigner.
- 5. Appuyez sur **<MIDI/ADD>** pour enregistrer la configuration.
- 6. Répétez les étapes 3 à 5 pour le tilt [SLIDERT1/2].
- Appuyez sur <PROGRAM> puis <TAP SYNC/DISPLAY> deux fois pour sortir du mode d'assignation du potentiomètre physique.



Cette manette est pré-assignée aux canaux 15/16 (page A) et 31/32 (page B). Lors de l'assignation d'une manette à un canal (par exemple au canal 2), il est impératif de réallouer le canal deux à un nouvel emplacement.



Cette manette s'affichera en tant que [SLIDERT1/SLIDERP1] pour la page A, et [SLIDERT2/SLIDERP2] pour la page B.



Pour réinitialiser l'assignation des potentiomètres à la configuration d'usine, procédez à une réinitialisation. Veuillez vous référer à la section "Réinitialisation du système" pour de plus amples instructions sur la manière de procéder.



Lors du déplacement de canaux, il est impératif de réallouer le canal précédemment adressé à un nouvel emplacement. Par exemple, lors du déplacement du canal 12 vers le canal 1, il est impératif de réalloué le canal 1 à un nouvel emplacement.

Attribution du Control Potentiomètre 1. Physique 2.

Attribution du Ce processus copiera l'assignation du potentiomètre physique d'une unité à l'autre.

- Appuyez sur<PROGRAM> et <TAP SYNC/DISPLAY>. Vous entrerez ainsi dans le mode d'assignation du potentiomètre physique.
- Pressez et maintenez enfoncé le bouton de l'unité dans lequel se trouve l'assignation du potentiomètre physique désiré.
- 3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de l'unité précédente, pressez et maintenez enfoncé le bouton de l'unité dans laquelle vous désirez effectuer la copie.
- Tout en maintenant enfoncés les deux boutons comme indiqué précédemment, pressez et maintenez enfoncé < MIDI/ADD>.
- 5. Tout en maintenant enfoncés les trois boutons comme indiqué précédemment, relâchez celui de l'unité sélectionnée auparavant à l'étape n°2.
- Tout en maintenant enfoncé < MIDI/ADD>, relâchez le bouton de l'unité sélectionnée auparavant à l'étape n°3.
- 7. Relâchez <MIDI/ADD>.
- 8. Les LED de toutes les unités clignoteront.
- Appuyez sur <PROGRAM> puis <TAP SYNC/DISPLAY> deux fois pour sortir du mode d'assignation du potentiomètre physique.



Cette action n'entraînera pas la copie de la/des configuration(s) inversée(s) du potentiomètre.

Potentiomètre Inversé

Cette fonction vous permet d'inverser la sortie DMX du/des potentiomètre(s) physique(s).

 $(0\sim255/255\sim0)$

- Appuyez sur<PROGRAM> et <TAP SYNC/DISPLAY> deux fois. Vous entrerez ainsi dans le mode d'assignation de potentiomètre inversé.
- Sélectionnez une des unités: <FIXTURE 1~12> (c'est l'appareil dont vous souhaitez modifier les canaux).
- Déplacez le potentiomètre <SPEED> (vitesse) afin de sélectionner le potentiomètre physique (canal de commande).
- 4. Déplacez le potentiomètre **FADE TIME**> pour activer/désactiver cette fonction.
- 5. Appuyez sur < MIDI/ADD > pour enregistrer la configuration.
- Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que tous les potentiomètres de cet appareil aient été assignés
- Appuyez sur <PROGRAM> et <TAP SYNC/DISPLAY> une fois pour sortir du mode d'assignation de potentiomètre inversé.

Svstème

Réinitialisation du Utilisez cette fonction pour que tous les paramètres et scènes soient réinitialisés à leur configuration d'usine.

- Mettez l'unité hors tension.
- Pressez et maintenez enfoncé <BANK UP> et <AUTO/DEL>.
- Mettez l'unité sous tension (tout en maintenant enfoncé <BANK UP> et <AUTO/DEL>). 3
- Toutes les LED clignoterons indiquant que la réinitialisation a été effectuée avec succès.



Toutes les scènes, chenillards et autres paramètres seront effacés! Ce processus peut prendre jusqu'à 30 secondes.

4. Programmation

Programmation

Entrer dans le Vous ne pouvez rien programmer dans l'Obey™ 70 à moins de vous trouver dans le mode programmation. Vous trouverez de nombreuses références à ce processus Mode dans d'autres sections de ce manuel. En mode programmation, pressez et maintenez enfoncé le bouton <PROGRAM> pendant 3 secondes pour sortir de ce menu.

- 1. Mettez le jeu d'orques sous tension.
- Pressez et maintenez enfoncé le bouton < PROGRAM > pendant 3 secondes. 2.
- Quand les LED de programmation de l'écran LED s'allument, cela signifie que vous êtes entré en mode programmation.

Programmation 1.

Sortir du Mode Vous trouverez de nombreuses références à ce processus dans d'autres sections de ce manuel.

- En mode programmation, pressez et maintenez enfoncé le bouton <PROGRAM> pendant 3 secondes.
- Quand les LED de programmation de l'écran LED s'éteignent, cela signifie que vous êtes sorti du mode programmation.

Créer une Scène

Utilisez cette fonction pour créer une ambiance statique sur scène.

- Mettez le jeu d'orques sous tension.
- Entrez dans le mode programmation.
- Sélectionnez une ou plusieurs unités.
- Modifiez, à l'aide des 8 potentiomètres la valeur du/des canal(aux) désiré(s).
- Une fois l'ambiance désirée configurée, appuyez sur < MIDI/ADD>.
- 6 Utilisez **<BANK UP/DOWN>** pour sélectionner la banque désirée (parmi les 30 possibles) dans laquelle vous souhaitez enregistrer la scène.
- 7. Une fois arrivé sur la banque désirée, appuyez sur le bouton **<SCENE>** (1 à 8) pour y enregistrer directement la scène.
- 8. Toutes les LED clignoteront pour indiquer que la scène a été enregistrée.
- Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que vous ayez terminé de programmer toutes les scènes.
- 10. Sortez du mode programmation



Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs unités à la fois. Si vous le faites, vous ne pourrez les commander individuellement. Il vous est possible de programmer de multiples unités dans une même scène.



Utilisez les pages A/B pour passer d'une page à l'autre entre ces deux pages d'un appareil sélectionné.

Chenillard 1

Créer un Un chenillard est une série de scènes. Programmez les scènes avant de programmer les chenillards.

- Entrez dans le mode programmation.
- Sélectionnez le chenillard à programmer (1 à 6).
- Appelez la première scène du chenillard en appuyant sur le bouton<SCENE> ${\it correspondant.}\ {\it Vous\ pouvez\ utiliser\ les\ boutons\ \verb|<| BANK\ UP/DOWN>|\ pour\ naviguer\ entre|$ les différentes pages des scènes.
- 4 Une fois que le jeu d'orgues envoie la bonne scène vers les projecteurs, appuyez sur <MIDI/ADD>
- Toutes les LED clignoteront indiquant que la scène a été ajoutée au chenillard.
- Appelez la deuxième scène du chenillard en appuyant sur le bouton<SCENE> correspondant.
- Une fois que le jeu d'orgues envoie la bonne scène vers les projecteurs, appuyez sur
- Toutes les LED clignoteront indiquant que la scène a été ajoutée au chenillard.
- Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que les scènes aient été ajoutées au chenillard.
- 10. Sortez du mode programmation

Modifications Apportées au Chenillard

Ajouter un pas à un Cette fonction ajoutera un pas après tout pas dans un chenillard

Chenillard 1.

- Entrez dans le mode programmation. Activez le chenillard.
- 3. En utilisant les boutons <BANK UP/DOWN>, parcourez les banques jusqu'à trouver celle dans laquelle la nouvelle scène a été enregistrée.
- Appuyez sur <TAPSYNC/DISPLAY>. L'affichage passera en mode affichage des pas.
- En utilisant les boutons < BANK UP/DOWN>, faites défiler jusqu'à atteindre le pas qui apparaîtra avant le nouveau pas.
- 6. Appuyez sur < MIDI/ADD>. Le pas actuel à l'écran augmentera d'un.
- Appuyez sur la nouvelle scène: <SCENE 1~8>.
- Appuyez sur < MIDI/ADD>. Toutes les LED du jeu d'orgues clignoteront.

Supprimer une Scène/un 1. pas d'un Chenillard

- Entrez dans le mode programmation.
- Activez le chenillard. Appuyez sur **<TAPSYNC/DISPLAY>**. L'affichage passera en mode affichage des pas.
- En utilisant les boutons <BANK UP/DOWN>, faites défiler jusqu'à atteindre le pas que vous désirez supprimer.
- Appuyez sur < AUTO/DEL>.
- Toutes les LED du jeu d'orgues clignoteront. 6.

un Chenillard chenillard.

Copier une Banque dans Cette fonction copie une banque entière après tout pas ayant été créé dans un

- Entrez dans le mode programmation.
- Activez le chenillard désiré.
- En utilisant les boutons <BANK UP/DOWN>, faites défiler les banques jusqu'à atteindre la banque que vous désirez copier dans le chenillard.
- Appuyez simultanément sur<MUSIC/BANK COPY> et <MIDI/ADD>.
- Toutes les LED du jeu d'orgues clignoteront.

5. Modifications Apportees Aux Programmes

Supprimer une Utilisez cette fonction pour supprimer une scène dans le jeu d'orgues. Répétez ce processus pour chaque scène que vous désirez supprimer.

- Scène 1. Entrez dans le mode programmation.
 - Utilisez les boutons <BANK UP/DOWN> pour naviguer parmi les banques du programme.
 - Pressez et maintenez enfoncé le bouton < AUTO/DEL> tout en appuyant sur la SCENE que vous désirez supprimer.

Toutes les 2.

Scènes

Supprimer Utilisez cette fonction pour supprimer toutes les scènes dans le jeu d'orgues.

- Mettez l'unité hors tension.
- Pressez et maintenez enfoncé les boutons <BANK DOWN> et <PROGRAM>.
- Mettez l'unité sous tension (tout en maintenant enfoncé <BANK DOWN> et <PROGRAM>).
- Quand les LED clignoteront, cela indiquera que la suppression a été effectuée avec succès.

Supprimer un 1. Chenillard 3.

- Entrez dans le mode programmation.
- Activez le chenillard à supprimer: <CHASE 1~6>.
- Pressez simultanément sur < AUTO/DEL> et < CHASE 1~6>.
- Quand les LED clignoteront, cela indiquera que la suppression a été effectuée avec succès.

Supprimer Tous 2 les Chenillards 3.

- Entrez dans le mode programmation.
- Pressez simultanément < AUTO/DEL> et < BANK DOWN>.
- Tout en maintenant enfoncé les boutons, mettez le jeu d'orgues hors tension.

Supprimer une 1.

Scènes

- Entrez dans le mode programmation.
- Activez la BANQUE que vous désirez effacer.
- Banque de 3. Presser simultanément sur < AUTO/DEL> et < MUSIC/BANK COPY>. Quand les LED clignoteront, cela indiquera que la suppression a été effectuée avec

succès.

6. Lecture

Lecture de Scène

Scène (simple)

Lecture Manuelle de Ce jeu d'orgues est en mesure de lire une seule scène à la fois. Les potentiomètres <SPEED> et <FADE TIME> ne fonctionneront pas dans ce mode. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour de plus amples informations.

- Mettez le jeu d'orques sur le mode de lecture [MANUAL]. Si s'affiche à l'écran [AUTO] ou [MUSIC], appuyez sur le(s) bouton(s) adéquat(s) pour désactiver le(s) mode(s) Quand ces modes sont désactivés, le jeu d'orgues sera alors en mode de lecture manuelle de scène.
- En utilisant les boutons <BANK UP/DOWN>, naviguez jusqu'à atteindre la banque de la scène désirée.
- 3. Activez la scène en question en appuyant sur <SCENE 1~8>.
- Activez également une autre scène si vous le voulez. Cette action entraînera la désactivation de toute scène précédemment sélectionnée.

Lecture Ce jeu d'orgues est capable de lire les 8 scènes d'une des 30 banques. Ces scènes Automatique de seront lues en ordre séquentiel. Les potentiomètres <SPEED> et <FADE TIME> sont utilisés pour commander la transition entre des scènes individuelles. Veuillez **Banque** vous référer aux instructions ci-dessous pour de plus amples informations.

- Pressez le bouton <AUTO/DEL> pour mettre le jeu d'orgues en mode de lecture [AUTO].
- En utilisant les boutons <BANK UP/DOWN>, naviguez jusqu'à la banque de scènes
- 3 Utilisez les potentiomètres **<SPEED>** et **<FADE TIME>** pour ajuster la transition entre



Les scènes seront lues en ordre séquentiel dans la banque. Seules les scènes programmées seront lues. Les scènes vides seront sautées lors de la lecture.

Banque de Musique

Lecture d'une Ce jeu d'orgues est capable de lire les 8 scènes d'une des 30 banques. Ces scènes seront lues en ordre séquentiel. Le passage d'une scène à une autre se fera en synchronisation avec le rythme de la musique. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour de plus amples informations.

- Pressez <MUSIC/BANK COPY> pour mettre le jeu d'orques en mode de lecture [MUSIC].
- En utilisant les boutons <BANK UP/DOWN>, naviguez jusqu'à la banque de scènes



Les scènes seront lues en ordre séquentiel dans la banque.



Seules les scènes programmées seront lues. Les scènes vides seront sautées lors de la lecture.

Chenillards

Lecture de L'Obey™ 70 propose trois modes différents de lecture de chenillards. Veuillez consulter la section ci-après pour connaître les instructions détaillées relatives à ces modes.



Vous pouvez activez de multiples chenillards dans ce jeu d'orques lls seront lus en ordre séquentiel.

Chenillards 2

Lecture Manuelle de Vous pouvez lancer la lecture de scènes individuelles dans chenillard manuellement.

- Entrez dans le mode programmation.
- Activez le chenillard désiré.
- 3. Pressez <TAP SYNC/DISPLAY>.
- Utilisez les boutons <BANK UP/DOWN> pour parcourir les scènes d'un chenillard. La scène en cours sera affichée à l'écran comme suit : [STEP ***].

Automatique de Chenillard 1.

Lecture Vous pouvez commander la lecture des chenillards dans ce jeu d'orgues en utilisant les potentiomètres <SPEED> et <FADE TIME>. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour de plus amples informations.

- Activez le chenillard voulu en appuyant sur <CHASE 1~6>.
- Appuyez sur <AUTO/DEL>.
- En utilisant les potentiomètres **<SPEED>** et **<FADE TIME>** ajustez la vitesse de lecture et la transition entre les scènes individuelles (pas).

Chenillards de Musique

Lecture de Vous pouvez synchroniser au rythme de la musique la lecture de ces chenillards dans ce jeu d'orques. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour de plus amples informations.

- Activez le chenillard voulu en appuyant sur <CHASE 1~6>. 1.
- Pressez < MUSIC/BANK COPY>.

Modifications Apportées à la Lecture

Fonctionnement Ce jeu d'orgues ne répondra qu'aux commandes MIDI sur le canal MIDI quand sur arrêt intégral; Effectuez toutes les commandes MIDI en utilisant les notes sur les commandes. Toutes les autres instructions MIDI sont ignorées. Pour arrêter un chenillard, envoyez le noir général en note.



Le jeu d'orgues sera toujours en mode de réception MIDI. L'écran ne doit pas nécessairement afficher [MIDI] pour que le jeu d'orgues réponde aux commandes MIDI.

Configurer le Canal 1 MIDI

- Appuyez sur <MIDI/ADD>. L'écran devrait afficher [MIDI] et indique l'assignation actuelle du canal.
- En utilisant les boutons <BANK UP/DOWN>, sélectionnez le canal MIDI (1 à 16).
- Appuyez sur <MIDI/ADD> pour enregistrer la configuration.

Configuration MIDI (réponse)

Note MIDI	Fonction (Marche/Arrêt)
00~07	Scènes 1 à 8, banque 1
08~15	Scènes 1 à 8, banque 2
16~23	Scènes 1 à 8, banque 3
24~31	Scènes 1 à 8, banque 4
32~39	Scènes 1 à 8, banque 5
40~47	Scènes 1 à 8, banque 6
48~55	Scènes 1 à 8, banque 7
56~63	Scènes 1 à 8, banque 8
64~71	Scènes 1 à 8, banque 9
72~79	Scènes 1 à 8, banque 10
80~87	Scènes 1 à 8, banque 11
88~95	Scènes 1 à 8, banque 12
88~95	Scènes 1 à 8, banque 13
104~111	Scènes 1 à 8, banque 14
112~119	Scènes 1 à 8, banque 15
120	Chenillard 1
121	Chenillard 2
122	Chenillard 3
123	Chenillard 4
124	Chenillard 5
125	Chenillard 6
126	Noir général

Tap Sync Cette fonctionnalité est un autre moyen d'ajuster la vitesse de la lecture Elle fonctionne dans les mêmes modes dans lesquels le potentiomètre <SPEED> est actif. Veuillez voir les étapes suivantes pour connaître le fonctionnement.

- Pressez <TAP SYNC/DISPLAY> trois (3) fois. Le temps écoulé entre les pressions sur ce bouton détermine la vitesse.
- Répétez, au besoin, jusqu'à ce que la vitesse désirée ait été établie.



Il serait bon d'effectuer la synchronisation en pressant ce bouton trois fois au rythme de la musique (bpm). Ainsi les lumières seront synchronisées à la musique.

Commande du L'Obey™ 70 est doté d'un bouton de brouillard lui permettant de fonctionner avec les machines à brouillard compatibles de CHAUVET®. Ce bouton fonctionne avec le Brouillard connecteur à 5 broches dédié se situant sur le panneau arrière du jeu d'orgues.



Quand la LED de brouillard s'allume cela indique que la machine à brouillard a atteint sa température maximale. Si la LED n'est pas allumée, la machine à brouillard peut quand même fonctionner, mais ne le fera pas pour sa durée nominale maximale car son fonctionnement aura débuté sous la température maximale.

Commande du L'Obey™ 70 est doté d'un bouton stroboscope lui permettant de fonctionner avec les machines à brouillard compatibles de CHAUVET® Ce bouton fonctionne avec le Stroboscope connecteur 1/4" dédié se situant sur le panneau arrière du jeu d'orgues.



Le voyant LED pour le bouton de stroboscope clignotera à la même fréquence que la/les lumière(s) du stroboscope.

7. Informations Techniques

Entretien Pour une performance optimale et une usure minimisée, les unités doivent être nettoyées régulièrement. Les conditions environnementales et d'utilisation peuvent exiger un nettoyage plus fréquent. En règle générale, les unités devraient être nettoyées au moins deux fois par mois. L'accumulation de poussière réduit la sortie de lumière et peut entraîner une surchauffe de l'appareil. La vie des lampes s'en trouve réduite et l'usure mécanique accrue. Assurez-vous de mettre l'unité sous tension avant de procéder à tout entretien.

- Débranchez l'unité.
- Utilisez un aspirateur ou un compresseur d'air et une brosse douce pour enlever la poussière accumulée sur les surfaces/ventilations externes.
- Quand l'unité est froide, nettoyez toutes les lentilles à l'aide d'un nettoyant pour vitres ou de l'alcool isopropylique au moyen d'un tissu doux en coton non pelucheux ou d'un tissu optique.
- Versez le produit sur le tissu et nettoyez toute trace de saleté ou d'impureté vers l'extérieur des lentilles optiques.
- Nettoyez en douceur ces surfaces jusqu'à ce que toute peluche ou trace ait disparu.



Assurez-vous de biens sécher toutes les surfaces après les avoir nettoyées.



Ne faites jamais tourner un ventilateur en utilisant de l'air comprimé.

Spécificités Techniques

	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids		
Dimensions et poids	19 pouces (483 mm)	7 pouces (178 mm)	2,8 pouces (71 mm)	7,3 lb (3,3 kg)		
,	Remarque: Les of plus proche	dimensions en p	ouces sont arro	ndies à la décimale la		
	Type d'alimenta	ation F	Plage	Sélection de Puissance		
	Alimentation exte	rne 100 à 24	0 V, 50/60 Hz	Universelle		
	Paramètre	120	V, 60 Hz	230 V, 50 Hz		
Alimentation	Consommation	< 1 W		< 1 W		
,	Courant en fonctionnement/d'appel	0,2 A		0,2 A		
	Fréquence de Rafraîchissement du DMX					
		25 Hz				
Thermique	Températu	re Externe Ma	aximale			
Thermique	•	104° F (40° C)				
DMX	Connecteurs	F/3	/pe de inecteur	Plage de Canal		
	XLR 3 broches	Prises		384		
Commander	Nom du Prod	uit Code	de l'article	Numéro de l'article		
Commander	Obey™ 70	0908023	34	OBEY70		

Si vous deviez nous retourner votre appareil ou demander assistance, suivez la procédure indiquée ci-après:

- Si vous résidez aux États-Unis, contactez le siège mondial de CHAUVET® (voir coordonnées ci-après).
- Si vous vivez au Royaume-Uni ou en Irlande, contactez CHAUVET® Europe Ltd. (voir coordonnées ci-après).
- Si vous résidez n'importe où ailleurs, NE contactez pas CHAUVET®. Contactez votre revendeur. Rendez-vous sur www.chauvetlighting.com pour découvrir la liste des revendeurs en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande.



Si vous résidez en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre revendeur et suivez leurs instructions quant à la procédure à suivre pour renvoyer votre appareil. Consultez notre site Web pour trouver leurs coordonnées.

Renvois Téléphonez au centre d'assistance technique de CHAUVET® correspondant et demandez un numéro d'autorisation de retour (NAR) avant de nous réexpédier l'appareil. Pour l'obtenir, il vous sera demandé de fournir le numéro du modèle, le numéro de série ainsi qu'une brève description de l'objet du retour.

> Vous devez nous retournez la marchandise en port prépayé, dans ses boîte et emballage d'origine et avec tous ses accessoires. CHAUVET® ne délivrera pas d'étiquettes de renvoi.

> Indiquez lisiblement le NAR sur une étiquette apposée sur le colis. CHAUVET® refusera la réception de tout appareil pour lequel aucun NAR n'a été demandé.



Inscrivez le NAR sur une étiquette convenablement collée. N'écrivez PAS le NAR directement sur le colis.

Avant de nous retourner le colis, inscrivez les informations suivantes, de manière lisible, sur une feuille de papier, que vous placerez à l'intérieur du colis:

- Votre nom
- Votre adresse
- Votre numéro de téléphone
- Le NAR
- Une courte description du problème

Veillez à emballer l'appareil de manière adéquate. Vous serez tenu responsable de tout dommage survenant lors de l'expédition de retour dû à un emballage inadéquat. Nous vous recommandons d'utiliser un emballage double ou celui de FedEx.



CHAUVET® se réserve le droit, à sa convenance, de réparer ou remplacer tout appareil qui lui est retourné.

Contact Us $_{\text{CHAUVET} @}^{\text{World Headquarters}}$

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 929-1115 Fax: (954) 929-5560

Toll free: (800) 762-1084 **Technical Support** (954) 929-1115 (Press **4**) (954) 756-8015 Voice:

Fax: Email: tech@chauvetlighting.com

> **World Wide Web** www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland CHAUVET® Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT +44 (0)1773 511115 +44 (0)1773 511110 Voice: Fax:

Technical Support Email: uktech@chauvetlighting.com

> **World Wide Web** www.chauvetlighting.co.uk



