


Manuel

Simrad IS20 Analog Instrument

Français Sw.1.2



Manuel

Simrad IS20 Analog Instrument

Français Sw.1.2

Document no: 20222816

Révision: B

Date: Mars 2008

Ce document a été rédigé à l'origine en langue anglaise. En cas de divergence entre les versions traduites et la version anglaise de ce document, c'est cette dernière qui fera foi.

A notre connaissance, le contenu de cette publication était exact au moment de son impression.

Nos produits faisant l'objet de continuelles améliorations nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment des modifications à nos produits et à notre documentation. Des manuels mis à jour sont disponibles sur notre site internet www.simrad-yachting.com, et leur chargement est gratuit.

© Copyright 2008 by Navico Holding AS.

A propos de ce manuel

Ce manuel est un guide de référence pour installer et faire fonctionner l'instrument Analogique Simrad IS20.

Ce manuel ne comprend pas les procédures de mise en œuvre et d'installation des capteurs qui peuvent être connectés au système.

Dans ce manuel, les noms des commandes de menus. textes des boîtes de dialogue et touches sont en caractères gras (ex. menu Principal, commande Réglage, la touche Gauche).

Les textes importants qui nécessitent une attention spéciale du lecteur sont précédés des icônes suivants:



Utiliser pour attirer l'attention du lecteur sur un commentaire ou une information importante.



Pour mettre en garde le personnel sur le risque existant d'endommager le matériel ou de s'exposer à un danger en cas de négligence ou d'inattention.

Sommaire

1	Introduction	5
	1.1 Généralités	5
	1.2 Descriptif de l'appareil	5
	1.3 Exemples de système IS20	6
2	Fonctionnement	9
	2.1 Mise en marche de l'IS20	9
	2.2 Rétro-éclairage	10
	2.3 Parcourir les écrans de fonctions	11
	2.4 Utiliser la fonction verrouillage du cap	13
	2.5 Fonctionnement du menu système	14
	2.6 Changement des réglages écran	16
	2.7 Rétro-éclairage de groupe SimNet	18
	2.8 Réglage de la temporisation	19
	2.9 Fonction économie d'énergie	19
	2.10 Mode démonstration	20
3	IS20 Système d'alarmes	21
	3.1 Indication d'alarme	21
	3.2 Accusé réception d'une alarme	22
	3.3 Codes alarmes	23
4	Installation	25
	4.1 Emplacement de l'appareil	25
	4.2 Montage	25
	4.3 Connexion des câbles	27

5	Configuration	35
	5.1 Généralités	. 35
	5.2 Pas de fonction d'étalonnage disponible	. 35
	5.3 IS20 Barre	. 36
	5.4 IS20 Compas	. 40
	5.5 IS20 Vent et IS20 Loupe de près	. 45
6	Maintenance	49
	6.1 Maintenance générale	. 49
	6.2 Réinitialisation du réseau	. 49
7	Pièces détachées	51
	7.1 Pièces et accessoires	. 51
	7.2 Câbles et accessoires SimNet	. 52
8	Spécifications	53
	8.1 Spécifications techniques	. 53
	8.2 Plan coté/dimensions	. 54
	8.3 Options des menus	55

1 Introduction

1.1 Généralités

L'instrument IS20 Analogique se compose d'une série de quatre instruments qui fournissent au plaisancier un certain nombre d'informations utiles dans un mode classique. Chacun est conçu pour une fonction principale particulière telle que angle de barre, cap compas, angle et vitesse du vent et navigation au près serré. Ils sont tous compatibles avec le réseau unique SimNet et peuvent être facilement montés les uns à côté des et interconnéctés en série.

Un port d'entrée NMEA0183 séparé permet de recevoir les données d'autres appareils non-SimNet.

1.2 Descriptif de l'appareil









Les instruments comprennent un rétroéclairage à plusieurs niveaux d'intensité et l'aiguille est actionnée grâce à un moteur à microdéplacement qui assure une excellente précision. L'affichage digital LCD offre des informations complémentaires tel que les niveaux d'éclairage ou les valeurs d'étalonnage à la mise en route.

Son éclairage est réglable soit en rouge soit en blanc, et le niveau de contraste et d'éclairage peut être ajusté.



L'instrument est équipé de 2 connecteurs SimNet. ainsi que d'un connecteur spécifique en entrée NMFA0183.


Touches

L'instrument fonctionne avec 4 touches. Elle servent à se déplacer entre les écrans de fonctions, à régler l'éclairage, à sélectionner les menus et régler la valeur des paramètres.


1.3 Exemples de système IS20

L'IS20 peut fonctionner comme un instrument autonome, ou faire partie d'un système intégré dans un réseau d'instruments de pilotage du bateau.


Ci-dessous des schémas simplifiés d'une configuration de base et d'une configuration élargie du système IS20.




Angle de barre IS20, Système de base



Compas IS20, Système de base



IS20 Vent ou Loupe de près, Système de base



IS20 Système étendu

2 Fonctionnement



Il est indispensable de lire attentivement et d'assimiler le contenu de ce chapitre pour pouvoir comprendre les descriptifs et les illustrations exposés dans les parties suivantes du manuel. Celles-ci s'adressent à un utilisateur sensé connaître le fonctionnement des touches et la navigation dans les menus!

2.1 Mise en marche de l'IS20

Il n'y a pas de bouton de mise en marche sur l'IS20, qui fonctionne dès lors que son alimentation électrique est assuré.



L'IS20 dispose d'une fonction alimentation de secours. Reportez-vous page 19.



Quand l'appareil s'allume l'écran affiche le nom du produit (IS20) ainsi que la version du logiciel.

L'appareil est opérationnel en 5 secondes environ.

Première mise en service

Avant que l'IS20 ne soit opérationnel, il doit être configuré selon la procédure décrite dans Configuration, page 35 plus loin.

Redémarrage de l'IS20

Quand l'IS20 est remis en route, l'écran affiche directement après la page de démarrage, la dernière page en service.

2.2 Rétro-éclairage

Il peut être réglé à tout moment.



Appuyez sur la touche éclairage



- L'intensité de l'éclairage est indiqué par un chiffre clignotant sur l'écran
- 2 Appuyez sur l'une des touches pour changer l'éclairage de l'écran selon le mode suivant:



a La touche Eclairage pour augmenter par pas le niveau d'éclairage



b La touche **Haut/Bas** pour augmenter/réduire par pas l'intensité



3 Pressez la touche Enter pour confirmer la sélection et revenir sur le dernier affichage actif

Si aucun réglage n'intervient dans les 3 secondes, l'écran revient à son dernier affichage.

Pour un rétro-éclairage rouge/blanc, reportez-vous au paragraphe Couleur de l'affichage, page 17.

2.3 Parcourir les écrans de fonctions

L'IS20 Analogique comporte plusieurs fonctions que l'on fait défiler à l'aide des touches Haut et Bas.



3 flèches en haut de l'écran indiquent la fonction affichée. Une légende sur la graduation indique la signification des flèches.

Barre IS20 /Compas IS20



L'illustration montre la légende utilisée sur l'instrument IS20 barre/compas pour indiquer la fonction active selon la liste ci-dessous:

	Afficha	Graduation	n/aiguille	
Symbole		Fonction		Barre
0490	Сар			
	อื่อรก	Cap magnétique	Сар	Angle de barre
	OOSE	Cap vrai		
493	Verrouillage d	u cap		
	2781	Au cap	Сар	
	057	Ecart de cap, barrez bâbord		
	> 04	Ecart de cap, barrez tribord		
>999	Ecart traversier au 1/1000 NM			
	071<	Ecart traversier, rectifier sur bâbord	Сар	
	>468	Ecart traversier, rectifiez sur tribord		

IS20 Vent / IS20 Loupe de près



L'instrument Vent /Loupe de près peut afficher 5 fonctions différentes.

Les légendes permettent d'indiquer les fonctions actives selon la liste ci-dessous.

	Ecran	Creduction (circuitle
Symbole	Fonction	Graduation/aiguille
8.8	Vitesse du vent apparent	Angle du vent apparent
5.4	Vitesse du vent vrai	Angle du vent vrai
8.3	VMG vers le vent	Angle du vent apparent
5.8	VMG vers le vent	Angle du vent vrai
3046	Direction du vent	
	Référence magnétique	Angle du vent vrai
	Référence vraie	Angle du Vent Vrai



La direction du vent ne peut être affichée que si le cap ou la route sur le fond est disponible en entrée!

La vitesse et la vélocité peuvent être affichées en nœuds, miles par heure ou mètre par seconde. Reportez-vous au paragraphe *Réglage des unités de mesure*, page 47.

2.4 Utiliser la fonction verrouillage du cap

Les instruments Barre IS20 Barre et IS20 Compas intégrent une fonction de verrouillage du cap.




Quand cette fonction est activée, l'écran affiche la déviation du cap par rapport au cap suivi par le bateau au moment de la mise en marche de cette fonction.

Procédez comme suit pour activer la fonction:



- 1 Placez le bateau sur le cap sélectionné
- 2 Pressez la touche Haut/Bas pour sélectionner la fonction verrouillage
- 3 Pressez la touche **Enter** pour afficher le menu Lock
- Pressez à nouveau la touche Enter pour afficher le cap actuel qui clignote
- 5 Acceptez le cap actuel en ré-appuyant sur la touche Enter, ou changer de cap avec la touche Haut/Bas puis pressez la touche Enter
- 6 Confirmez la sélection et revenez sur l'affichage de la fonction verrouillage en pressant à nouveau la touche Enter



L'instrument conservera la cap sélectionné comme référence jusqu'a ce qu'un nouveau cap soit entré en suivant la procédure ci-dessous.

2.5 Fonctionnement du menu système




Toutes les fonctions et les réglages dans l'IS20 sont accessibles à partir du menu système, activé par une pression sur la touche Enter.

L'utilisation des touches est la suivante pour naviguer dans les menus:

Touche	Une seule pression	Appuyez et maintenez
-	Confirme le réglage d'une sélection/d'un paramètre	
7	Pour aller à la rubrique précédente/suivante du menu, augmenter/réduire la valeur d'un paramètre	

L'illustration sur la page suivante montre la navigation dans le menu et nécessite des pressions sur la touche pour faire passer la temporisation de "3" à "4".




Présentation des menus

Dans ce manuel, les premiers pas dans un menu opération sont représentés par des fenêtres de menus qui se superposent.



Le nombre de fenêtres de menus superposées n'est qu'une indication et ne correspond pas au nombre de touches pressées.

Quand il est nécessaire de montrer le détail des touches pressées et les différents écrans, leur présentation se fait sous la forme ci-dessous:



2.6 Changement des réglages écran

Pour optimiser la lisibilité dans différentes conditions de lumière, 2 réglages de l'écran sont possibles:

- Intensite Éclairage
- Éclairage Couleur

Le niveau d'éclairage se régle avec la touche éclairage. Voir *Rétro-éclairage*, page 10.




Le niveau et la couleur s'applique également au rétroéclairage des touches!

Paramètre d'affichage

Le paramétrage jour et nuit de l'affichage détermine la couleur de l'éclairage de l'écran et des touches.


Les paramétres sont utilisés dans les installations où plusieurs instruments sont configurés en tant que groupe SimNet rétro-éclairé selon le descriptif en page 18.



Ecran	Paramètre	Par défaut
484	Mode Jour	lour
n IEE	Mode Nuit	Jour

Couleur de l'affichage

La couleur de l'éclairage est fonction du paramètre d'affichage sélectionné.




Ecran	Paramètre	Par défaut
UHEE	Blanc Mode Jour Blanc	Mode Jour: Blanc
rEd	Rouge	Mode Nuit: Rouge

2.7 Rétro-éclairage de groupe SimNet

Cette fonction sert au contrôle global du réglage de l'éclairage des groupes d'unités et est utilisée sur les navires plus importants où plusieurs unités sont connectées via le réseau SimNet.

En assignant plusieurs unités au même groupe, un changement du rétro-éclairage sur une unité aura le même effet sur tous les autres membres du groupe.



Les groupes de rétro-éclairage SimNet sont normalement configurés durant l'installation, mais peuvent être modifiés à tout moment.

Les réglages de groupe suivants sont disponibles:

Paramètre	Options		Par défaut
	– Simrad	5 .0-	
b.L.5-	– Aucun	nonE	Simrad
	- 1-6	6r 1 ₋ 6r b	

Simrad: Groupe par défaut pour IS20


None: Non assigné à un groupe

1-6: Nombre de groupes

2.8 Réglage de la temporisation

La fonction temporisation règle la vitesse de mise à jour de l'affichage.

Plus le niveau de temporisation est élevé plus l'affichage des instruments est stable.



Amplitude	Change par pas de	Par défaut
0-9	1	4

2.9 Fonction économie d'énergie




Quand cette fonction est activée, l'écran

La pression d'une touche ou l'activation d'une alarme désactive la fonction économie d'énergie.

2.10 Mode démonstration

L'IS20 comprend un mode démonstration utile pour les manifestations et les salons.





Le mode Demo sur l'IS20 Analogique est indiqué par un affichage clignotant entre mode actif et "Demo".

La fréquence des flashs est plus importante sur la source demo que sur les appareils qui lisent les valeurs de demo.

Le mode Demo s'allume et s'éteint selon la même procédure.



Pour éteindre le mode Demo utilisez l'appareil sur lequel vous l'avez mis en route!

3 IS20 Système d'alarmes

3.1 Indication d'alarme

Le système d'alarmes dans l'IS20 Analogique est activé dès lors que la limite fixée est dépassée. Voir Réglages alarmes, page 45.

Quand une alarme est activée, un idéogramme d'alarme s'affiche et une alarme sonore retentit.

Les différents types d'alarme sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Type d'alarme	Sonorité	Lumière	Intervalle de rappel
Alarme vitale	Continuelle	Allumée/	10s
Alarme sérieuse	2 to politico o p	éteinte	20s
Alarme standard	2 tonalités en alternance		40s
Avertissement	1 bip		60s
Avertissement lumineux	1 bip		

Les alarmes suivantes sont disponibles sur l'IS20 Analogique:

Code alarme	Alarme	Source
ShAL	Profondeur basse	
dEEP	Profondeur haute	
AnCh	Quart au mouillage / changement de profondeur	
chnG	Changement de vent vrai	Vent/loupe de près
High	Vitesse vent vrai haute	Vent/loupe de près
Lo	Vitesse vent vrai basse	Vent/loupe de près
oFF.C	Alarme de déviation de cap	
Er.xx	Panne de l'unité affichante	Interne *
AL.xx	Tout autre type d'alarme	Toutes*

Le xx est remplacé par l'idéogramme d'alarme globale. Voir Codes, page 23.

Si l'IS20 Analogique est connecté à d'autres unités SimNet, toute alarme du système s'affichera sur l' instrument.

Le texte de l'alarme provient de la source d'alarme ou de SimNet.

3.2 Accusé réception d'une alarme

Une pression sur une touche quelconque permet d'accuser réception d'une alarme, ce qui aura pour effet de faire disparaître la notification d'alarme (texte, lumière et son) de l'instrument.



L'IS20 Analogique n'affiche pas de rappel d'alarme!



Si l'alarme est reçue d'un autre appareil SimNet elle doit donner lieu à une intervention sur l'appareil qui a généré l'alarme!

3.3 Codes alarmes



Quand le texte est reçu d'autres appareils connectés à SimNet, Le texte de l'alarme peut ne pas s'afficher. La cause de l'alarme sera indiquée par un code – voir plus loin.

Code alarme	Alarme
10	Faible profondeur
11	Grande profondeur
12	Alarme de mouillage
13	Changement de vent
14	Vitesse vent vrai alarme haute
15	Vitesse vent vrai alarme basse
16	Vitesse bateau trop basse
17	Tension trop élevée
18	Tension trop basse
19	Données de profondeur manquantes
20	Données de vent manquantes
21	Données de NAV manquantes
22	Données de compas manquantes
23	Ecart de cap
24	Données angle de barre manquantes (RF25)
25	Panne angle de de barre (RF300)
26	Panne de réponse de barre
27	Surtension sur commande
28	Température élevée

Code alarme	Alarme
29	By-pass/clutch (embrayage) bloqué
30	BY-pass : Clutch débrayé
31	Sur-tension sur unité de puissance
32	Sous-tension sur unité de puissance
33	Pas d'unité de contrôle active
34	Pas de calculateur de pilote automatique
35	Panne de la mémoire ACXX
36	Pas de connexion avec le système EVC
37	EVC annulé
56	RF doit être étalonné

4 Installation

4.1 Emplacement de l'appareil

Vous devez veiller à ce que l'IS20 soit dans un environnement qui lui convienne, et prendre en compte la température du lieu et la longueur du câblage. Voir page 53.

Evitez de monter l'unité à un endroit où elle sera facilement exposée au rayonnement solaire, ce qui pourrait écourter la durée de vie de l'écran.

4.2 Montage


Pose en applique

La surface d'appui de l'appareil doit être plate et ne pas présenter d'irrégularité supérieure à 0.5 mm.

- 1. Percez les 4 trous de fixation et à l'aide du gabarit fourni, percez le trou d'encastrement du boîtier
- 2. Utilisez les vis autobloquantes fournies de 19 mm pour visser l'unité de contrôle sur la cloison
- 3. placez les coins cache vis




Ne serrez pas exagérément les vis!



Montage sur étrier

Un étrier en option est disponible pour l'IS20.

L'illustration ci-dessous montre les détails de montage de l'étrier.



4.3 Connexion des câbles

L'IS20 peut être connecté à:

- Un réseau SimNet utilisant des câbles SimNet
- Un système NMEA2000
- Un port NMEA0183 entrée



SimNet

Le système de câblage SimNet comporte de petites prises très fines et très robustes à chaque extrémité des câbles facilitant le passage des câbles par des orifices de seulement 10 mm (3/8") de diamètre.

La gamme d'accessoires SimNet comprend tous les articles nécessaires à l'élaboration d'un réseau efficace. Voir *Câbles et accessoires*, page 51.

Câbles de réseau SimNet

Chaque appareil SimNet est équipé d'un ou de deux connecteurs jaunes SimNet. Aucun connecteur n'est spécifiquement dédié à l'entrée ou à la sortie de données.

Faites cheminer les câbles SimNet en vous aidant des illustrations des pages 29, 30 et 31. Sélectionnez les câbles et les accessoires dans la gamme SimNet.

Connectez en cascade les appareils avec deux prises SimNet et utilisez un câble de branchement et un connecteur en T pour les appareils avec un seul connecteur SimNet. Pour rallonger un câble in-line des raccords de câbles sont disponibles.



La longueur totale d'un câbleSimNet installé dans un système ne doit pas excéder 150 mètres (500')!

Il peut être intéressant de prévoir une éventuelle extension future du système SimNet en ajoutant quelques connecteurs en T aux emplacements centraux. Les connecteurs en T facilitent la connexion au réseau et peuvent être remplacés par un nouvel appareil ou permettre la connexion d'un nouvel appareil à l'aide d'un câble de raccordement.



Les connecteurs sont étanches selon la norme IP66, quand ils sont correctement installés. Ceux qui ne sont pas utilisés doivent être recouverts de leur protection plastique pour les mettre à l'abri de la poussière et de l'humidité.

Alimentation et terminaison du réseau SimNet


Quatre règles de base doivent être respectées dans une installation SimNet.

- 1 Prévoir une alimentation 12V CC pour le bus via un circuit séparé ou un disjoncteur séparé pour éviter les interférences
- Ne pas utiliser les bornes d'alimentation du calculateur du pilote automatique
- 3 II alimentera un système d'instruments compatible SimNet. L'information SimNet peut être fournie aux instruments à partir du pilote, voir les figures pages 29, 30 et 31
- 4 SimNet doit avoir des terminaisons correctes c.a.d. même pour un petit système (voir la figure page 29) des terminaisons à chaque extrémité de l'épine dorsale Simrad


Le réseau SimNet doit être fermé en tenant compte du nombre et du type d'appareils connectés.

Le câble d'alimentation SimNet avec terminaison intégrée (disque rouge sur la prise du câble) est suffisant pour un petit système constitué de 5 appareils maximum avec une longueur totale de câble de 5 m.


Pour plus d'informations sur le réseau SimNet, consultez le manuel spécifique SimNet.



Réseau SimNet, petit système



Réseau SimNet, système moyen



Réseau SimNet, système étendu




- 1. La longueur maximum totale des câbles SimNet est 150 m (500 ft.)
- 2. Les câbles de raccordement ne doivent pas dépasser 6 m (19 ft) et la longueur totale des câbles de raccordement ne doit pas excéder 60 m (200 ft).
- 3. Les équipements ne peuvent être chainés qu'avec des câbles SimNet.
- 4. Le capteur girouette-anémomètre (*) est doté d'une terminaison réseau intégrée.

Connexion d'un IS20 au réseau NMEA2000



Une connexion en chaîne n'est pas autorisée entre des appareils SimNet quand ils sont connectés à un réseau NMFA2000!




Utilisez le câble SimNet (réf no 24005729) pour connecter l'IS20 à un réseau NMEA2000.

Connexion d'un IS20 à un appareil sortie **NMFA0183**

L'IS20 peut être utilisé comme répétiteur de données d'un appareil doté d'un port sortie NMEA0183 (NMEA "talker").

Utilisez un répétiteur dédié aux types de données que vous voulez présenter sous la forme que vous aurez choisie, c.a.d. numérique ou analogique, données multiples en provenance d'un GPS/cartes graphiques ou données de cap en provenance d'un compas.



Utilisez un câble d'interface NMEA0183 (réf no 22098495) pour connecter un appareil en sortie NMEA0183 à l'IS20.

Page blanche

5 Configuration

5.1 Généralités

Dans cette section la procédure de configuration est décrite en détail pour chaque type d'instrument.

IS20 Barre: page 36 - 39 IS20 Compas: page 40 - 44 IS20 Wind/Tack: page 45 - 48

5.2 Pas de fonction d'étalonnage disponible

Certains capteurs de données sur SimNet peuvent ne pas être équipés ou permettre un accès à une fonction d'étalonnage.




L'absence d'une fonction d'étalonnage est indiquée comme sur cette illustration.

5.3 IS20 Barre

Réglage de la référence de cap

L'IS20 Analogique peut être réglé avec comme référence le cap Magnétique ou le cap Vrai.






Si le cap Vrai est sélectionné, la variation magnétique doit être disponible à partir d'un récepteur GPS!

Affichage	Paramètre	Par défaut
NA6	Magnétique	Magnátique
Eru	Vrai	Magnétique

Décalage de cap

Le cap compas doit être vérifié par rapport à une référence connue, un compas compensé ou un relèvement. Si un décalage permanent de cap existe, utilisez le paramètre de décalage de cap pour rectifier l'erreur.




Amplitude	Change par pas	Par défaut	Unité
-180 - +180	1	0	0

Etalonnage de l'angle de barre

L'étalonnage de la barre permet de compenser la non linéarité de la transmission entre la barre et l'unité de barre.

Réglage de l'angle de barre maximum


- 1. Débutez l'étalonnage comme illustré ci-dessous
- Ajustez éventuellement l'angle de barre maximum tribord (Stbd / S.xx) et bâbord (Port / P.xx)
- Pressez la touche Enter pour confirmer les ajustements et terminer l'étalonnage comme indiqué



Réglage du zéro de barre

Le réglage doit être effectué par mer calme, vent faible et courant nul (si possible)

- 1. Amenez le bateau à sa vitesse de croisière et orientez-vous bout au vent
- 2. Sur un bateau bimoteur, synchronisez les régimes moteurs
- 3. Réglez les volets de trim et les stabilisateurs de sorte à ce qu'ils n'influent pas sur le cap du bateau
- 4. Barrez le bateau manuellement sur un cap stable
- 5. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour régler sur zéro la position de la barre




Affichage de l'angle de barre en cours



Ce menu sert à afficher l'angle de barre en cours.

Identification de l'appareil

Le numéro d'exemplaire sert à identifier plusieurs appareils d'un même modèle quand ils sont connectés à un réseau SimNet ou NMEA2000. Ce numéro est indiqué en plus du nom du produit, par ex. IS20-3, pour faciliter son identification.




Amplitude	Change par pas	Par défaut
0–63	1	0

5.4 IS20 Compas

Réglage de la référence de cap

L'IS20 Analogique peut être réglé avec comme référence le cap Magnétique ou le cap Vrai.






Si le cap Vrai est sélectionné, la variation magnétique doit être disponible à partir d'un récepteur GPS!

Affichage	Paramètre	Par défaut
NA6	Magnétique	Magnátique
Eru	Vrai	Magnétique

Réglage de la variaton magnétique

Si l'instrument est connecté à un GPS la compensation de la variation magnétique sera indiquée par le GPS, et il ne sera pas possible d'ajuster la variation magnétique.

S'il n'y a pas de GPS connecté la variation magnétique pourra être entrée manuellement.



Amplitude	Change par pas	Par défaut
-180 – 180	1	0

Etalonnage du compas




N'essayez pas d'entreprendre une procédure d'étalonnage quand l'IS20 et un pilote automatique font partie du même système à moins que le pilote ne soit en mode STBY!

Avant de commencer l'étalonnage, assurez-vous d'avoir suffisamment d'eau à courir pour effectuer un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour être efficace, la procédure de compensation doit être effectuée par mer calme et avec aussi peu de vent que possible. Prenez 60-90 secondes pour faire un tour complet.

- 1. Commencez un virement bâbord ou tribord
- 2. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour effectuer un étalonnage automatique du compas





Une procédure d'étalonnage peut échouer si:


- Le compas est trop proche d'un objet magnétique
- Le pilote automatique n'est pas en mode STBY



Si le pilote automatique fait partie du même système SimNet, il doit être utilisé pour étalonner le compas!

Décalage de cap


Le cap compas doit être vérifié par rapport à une référence connue, un compas compensé ou un relèvement. S'il ya un décalage de cap permanent, le paramétre de décalage de cap doit être utilisé pour corriger l'erreur.



Amplitude	Change par pas	Par défaut	Unité
-180 - +180	1	0	o

Identification de l'appareil

Le numéro d'exemplaire sert à identifier plusieurs appareils d'un même modèle quand ils sont connectés à un réseau SimNet ou NMEA2000. Ce numéro est indiqué en plus du nom du produit, par ex. IS20-3, pour faciliter son identification.



Amplitude	Change par pas	Par défaut
0–63	1	0

5.5 IS20 Vent et IS20 Loupe de près


Réglage de l'alarme

L'IS20 peut être réglé pour qu'une alarme se déclenche si les paramétres dépassent les valeurs choisies.

La surveillance alarme est désactivée quand la valeur est réglée sur **Off**.

Alarme de changement de vent

L'alarme de changement de vent contrôle l'angle du vent. L'angle de référence est entré quand l'alarme est en marche, et recalé pour actualiser l'angle du vent quand une alarme est reconnue.



Amplitude	Change par pas	Par défaut
90° – Off	1°	Off


Alarmes de vitesse du vent

Les alarmes de vent vrai peuvent être réglées pour une mesure basse ou haute du vent:



- Vitesse vent vrai alarme haute
- Vitesse vent vrai alarme basse

Cette illustration montre un exemple de réglage d'alarme de limite de vent vrai.




Amplitude	Change par pas	Par défaut
60 kt - Off	1 kt	Off

Réglage des unités de mesure

Les affichages sur les unités pour la vitesse du vent et du bateau se réglent selon les indications du tableau cidessous.

Paramètre	Optio	ons	Par défaut
Unité de vitesse du vent	– kn	Fn	
	– mph	NPh	kn
	– m/s	NS	
Unité de vitesse du bateau	– kn	Fn	
	– mph	NPh	kn
	– km/h	LΠh	


L'illustration montre un exemple de réglage de l'unité de vitesse du vent.



Etalonnage du capteur de vent


L'IS20 peut être corrigé automatiquement en cas d'erreur de montage du capteur de vent.

- 1 Amenez le bateau à sa vitesse de croisière, et mettez vous directement bout au vent
- 2 Pressez les touches comme sur l'illustration pour effectuer l'étalonnage automatique



Identification de l'appareil

Le numéro d'exemplaire sert à identifier plusieurs appareils d'un même modèle quand ils sont connectés à un réseau SimNet ou NMEA2000. Ce numéro est indiqué en plus du nom du produit, par ex. IS20-3, pour faciliter son identification.



Amplitude	Change par pas	Par défaut
0–63	1	0

6 Maintenance

6.1 Maintenance générale

Les instruments IS20 ne sont pas réparés mais échangés, ce qui permet un nombre limité d'opérations d'entretien à titre préventif par l'utilisateur.

Si l'instrument nécessite un quelconque nettoyage, utilisez de l'eau douce savonneuse peu agressive (pas de détergent). Il est important d'éviter tout usage de nettoyant chimique ou hydrocarbures.




Vérifiez que toutes les connections SimNet sont protégées avec une terminaison (réf no 24006355).

Mettez toujours le capot de protection quand l'appareil n'est pas utilisé.

6.2 Réinitialisation du réseau

L'option "reset" (réinitialisation) permet de supprimer les erreurs de programmation





Les procédures d'installation et de programmation doivent être renouveler après chaque «reset»!

Page blanche

7 Pièces détachées

7.1 Pièces et accessoires

Réf.		Description
22096028		Cadran IS20 Barre
22096655		Cadran IS20 Compas
22096002		Cadran IS20 Vent
22096671		Cadran IS20 Loupe de près
		Kit d'installation IS20 comprenant:
	0	– 4 vis
22096630		6 cache vis
		 1 Capuchon de prise SimNet
22096515	The state of the s	Capot
22096820		Etrier de fixation 1
24006355		Capuchon de prise SimNet
22098495		Câble d'interface NMEA0183 2.5 m (8')

7.2 Câbles et accessoires SimNet


Réf.	Description
24005829	0.3 m (1') câble SimNet (SDC:0.3M)
24005837	2 m (6.6') câble SimNet (SDC:02M)
24005845	5 m (16.6') câble SimNet (SDC:05M)
24005852	10 m (33') câble SimNet (SDC:10M)
24005860	Jonction en T SimNet (SDJ) (3p)
24006298	Multiprise SimNet (7p)
24006306	Connexion T SimNet Bulkhead
24005878	SimNet câble gland
24005886	Protection de prise SimNet
24005894	Bouchon réseau SimNet
24005902	2 m (6.6') Câble alimentation avec bouchon
24005910	2 m (6.6') Câble alimentation sans bouchon
24005936	AT10 interface universelle NMEA0183
24005944	AT15 interface IS15
24005928	SimNet protection câble
24005729	Câble SimNet pour Micro-C mâle Câble permettant de connecter un produit SimNet sur un réseau NMEA2000
24006199	Câble SimNet pour Micro-C femelle Câble permettant de connecter un produit NMEA 2000 sur un réseau SimNet


8 Spécifications

8.1 Spécifications techniques

Poids: C),3 kg (1.1 lbs)
Consommation:	1,5 W
Charge réseau SimNet (NL) :	3 NL
Couleur:	Noire
Ecran:	
Type: LCD spécifique 4 caractér Eclairage (Rouge ou blanc): . Réglabl	· ·
Protection environnementale:	
Façade:	
Dos:	IP43
Distance de sécurité au compas:	0.3 m (1.0 ft.)
Température:	
En fonctionnement: 0 à +55 °C (+	32 à +130 °F)
En stockage:30 à +70 °C (-	-22 à +158 °F)

8.2 Plan coté/dimensions





8.3 Options des menus

IS20 Barre

Affichage	Description	Amplitude	Par défaut
48Y	Rétro-éclairage jour/nuit	day/nitE	day
coLr	Couleur du rétro- éclairage blanc/rouge	Whte/red	Whte
b.L.5r	Groupe rétro- éclairage	0–6	
JANP	Temporisation, vent apparent	0–9	1
الم الح	Unité de cap		
h.oF5	Ajustement décalage du compas		
cAL.r	Etalonnage angle de barre		
oF5.A	Recalage automatique de la barre		
5.020	Angle de barre en cours		
	Numéro d'identification de l'unité	0–63	0
LES	Remise à zéro locale	YES – no	YES

Affichage	Description	Amplitude	Par défaut
4EN-0	Mode demo	On – oFF	oFF
S.PU-	Economie d'énergie		
rEn	Sortie du menu (retour écran fonction)		

IS20 Compas

Affichage	Description	Amplitude	Par défaut
day	Rétro-éclairage jour/nuit	day/nitE	day
coLr	Couleur du rétro- éclairage blanc/rouge	Whte/red	Whte
b.L.5r	Groupe rétro- éclairage	0 – 6	
JANP	Temporisation, vent apparent	0 – 9	1
الم الح	Unité de cap		
UAr	Variation magnétique		
cRL.c	Etalonnage compas		
h.o F S	Ajustement décalage compas		
	Numéro d'identification de l'unité	0 – 63	0
LES	Remise à zéro locale	YES – no	YES
dENo	Mode demo	On – oFF	oFF
S.PU-	Economie d'énergie		

Affichage	Description	Amplitude	Par défaut
rEn	Sortie du menu (retour écran fonction)		

IS20 Vent et IS20 Loupe de près

Affichage	Description	Amplitude	Par défaut
day	Rétro-éclairage jour/nuit ight	day/nitE	day
coLr	Couleur du rétro- éclairage blanc/rouge	Whte/red	Whte
6.L.5r	Groupe rétro- éclairage	0 – 6	
GRUP	Temporisation, vent apparent	0 – 9	1
chn6	Alarme, saute de vent	Off, 5-90	
AL.h	Alarme, vent vrai vitesse trop élevée	Off, 1 – 60	Off
RL.L.o	Alarme, vent vrai vitesse trop basse	Off, 1 – 60	Off
טח וב	Unités vitesse du vent	knot, MS, Mph	knot
65.00	Unités vitesse du bateau	knots, Mph, KMh	knots
oFS.A	Décalage vent, ajustement auto	YES – no	YES
ıd	Numéro d'identification de l'unité	0 – 63	0
LE5	Remise à zéro locale	YES – no	YES

Affichage	Description	Amplitude	Par défaut
dEN0	Mode demo	On – oFF	oFF
S.PU-	Economie d'énergie		
rEn	Sortie du menu (retour écran fonction)		