

## **RUVDS.com**

VDS/VPS-хостинг. Скидка 10% по коду **HABR10** 



dmitriyrudnev 25 марта 2021 в 16:18

## Как «раскирпичить» STM32

Блог компании RUVDS.com, Программирование микроконтроллеров\*, Электроника для начинающих



Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Руднев. В этой публикации я поделюсь своим горьким

В современной разработке широко используются микроконтроллеры *STM32*. Они

обладают неплохим соотношением цена/производительность, вокруг них сложилась развитая *«экосистема»*. Для прошивки этих микроконтроллеров и внутрисхемной отладки обычно используют интерфейс *Serial Wire (SWD)*.

В процессе отладки бывает всякое. Не беда, если *STM32* после прошивки ведёт себя неадекватно. Обидно, если при этом к нему не удаётся подключиться.

На этом месте не надо впадать в отчаяние, т.к. *«убить насмерть» STM32* в процессе программирования непросто, и его работоспособность можно восстановить штатными средствами.


После аппаратного сброса микроконтроллер первым делом запускает системный загрузчик. Системный загрузчик проверяет состояние входов *BOOT0* и *BOOT1* и по их состоянию определяет режим дальнейшей загрузки. В зависимости от состояния *BOOT0* подключиться к микроконтроллеру можно, как минимум, двумя разными способами.

## **Connect Under Reset**


Если на входе *BOOT0* обнаружен низкий уровень, системный загрузчик передаёт управление пользовательской программе, находящейся в *FLASH*-памяти. Если при этом к интерфейсу *SWD* подключен в режиме *«Connect Under Reset»* внутрисхемный отладчик, ему удаётся управление перехватить.

Рассмотрим, как это сделать с помощью программы *STM32 ST-LINK Utility* и программатора *ST-LINK/V2-1*. Программа была получена с официального сайта *ST*. Программатор пришёл в составе платы *NUCLEO-F446ZE*.


Запускаем программу, входим в «Settings»:




В окне «Settings» выбираем режим «Connect Under Reset»:



Подключаемся к нашему «кирпичику»:



#### Производим очистку памяти программ:




## Подключение по UART1

Очень часто для прошивки *STM32* применяются недорогие китайские клоны *ST-LINK/V2*. Без аппаратной переделки режим *«Connect Under Reset»* они не поддерживают. В этом случае стоит попытаться очистить память программ, подключившись к микроконтроллеру по *UART*.

Если подать на вход *BOOT0* высокий уровень, то можно подключиться к микроконтроллеру через интерфейс *UART1* с использованием программы *Flash Loader Demonstrator*. Программу можно получить с официального сайта *ST*. Преобразователь *USB–UART* подойдёт любой.


Запускаем программу. Выбираем *COM*-порт, к которому подключен преобразователь *USB*— *UART*:




Убеждаемся, что соединение установлено:




На следующем экране программа показывает области памяти микроконтроллера:



На следующем экране мы должны выбрать действие. Выбираем *Erase – All*:



Очистка памяти программ успешно завершена:



На этом месте надо вернуть на вход ВООТО низкий уровень.

## От автора

Любое несчастье, которое происходит с Вами, с кем-то другим уже происходило. Всё, что описано в публикации, происходило со мной и моим оборудованием.

Первая часть публикации повествует о том, как я в самом начале самоизоляции *«закирпичил»* новенькую оригинальную *NUCLEO-F446ZE*.

Это не стало для меня ударом, т.к. я уже знал, что делать. Наоборот, в процессе восстановления работоспособности платы я даже получил какое-то удовольствие от работы.

Предыдущий опыт был более трагичным. Я использовал *совсем бюджетную* плату в связке с *очень недорогим клоном ST-LINK/V2*. В один прекрасный миг, связь с платой по *SWD* пропала.

Результаты поиска в сети убедили меня использовать режим *«Connect Under Reset»*. Ничтоже сумняшеся, я подключил вывод *NRST* микроконтроллера к выводу *«Reset»* программатора. Не знал я тогда, что этот вывод используется только при работе с *STM8*.

Сигнал сброса не проходил. Связь по интерфейсу *SWD* не восстанавливалась. Игры с кнопкой *«Reset»* на плате результата не давали. В самый раз было начинать читать мануалы.

И метод *RTFM* сработал! Из раздела «2.3.10 Boot modes» datasheet DS5792 rev13 я узнал про загрузку через *UART1*. Затем я нашёл информацию о *Flash Loader Demonstrator*. Восстановить работоспособность *STM32F103RET6* с этими инструментами было уже несложно, что и вылилось в 113 слов и пять картинок второй части публикации...

Буду рад, если мой опыт будет кому-то полезен!

# Habrahabr10

Промокод для скидки 10% на виртуальные серверы RUVDS

X

Теги: stm32, st-link v2

**Хабы:** Блог компании RUVDS.com, Программирование микроконтроллеров,

Электроника для начинающих

## Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта



RUVDS.com

VDS/VPS-хостинг. Скидка 10% по коду **HABR10** 

Telegram ВКонтакте Twitter Facebook



167

U

Карма Рейтинг

Дмитрий Руднев @dmitriyrudnev

Radioamateur

Комментарии 37 ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ 1 ноября 2021 в 12:00 Посмотрим, что внутри у нового сервера Lenovo ThinkSystem SR650 v2 +38 8.1K 23 3 +3 27 ноября 2020 в 16:15 Низкоуровневое программирование STM32: от включения питания до «Hello, World» +29 **◎** 27K 160 19 +19 9 ноября 2020 в 12:15 Клоны STM32: хороший, плохой, злой +60 **3** 47K 93 65 +65 ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА СУТКИ сегодня в 10:01 Как мы ели лубрикант 5 +60 **3.4K 15 +15** вчера в 19:08 Необычная схема мошенничества, теперь удалённое управление телефоном +45 (C) 18K 15 90 +90 вчера в 16:19 XF5U-1: истребитель, раздавленный бабой

19

8+8

сегодня в 00:23

+28

7.6K

+25

**€** 8.7K

24

34 +34

вчера в 14:52

## Магазин приложений RuStore: зачем он нужен и чем полезен

+17

4.5K

11

18 +18

#### информация

Дата основания 27 июля 2015

Местоположение Россия

Сайт ruvds.com

Численность 11-30 человек

Дата регистрации 18 марта 2016

Представитель ruvds

#### ссылки

VPS / VDS сервер от 130 рублей в месяц.

ruvds.com

Дата-центры RUVDS в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Амстердаме

ruvds.com

Помощь и вопросы

ruvds.com

Партнерская программа RUVDS

ruvds.com

VPS (CPU 1x2ГГц, RAM 512Mb, SSD 10 Gb) — 190 рублей в месяц

ruvds.com

VPS Windows от 523 рублей в месяц. Бесплатный тестовый период 3 дня.

ruvds.com

VDS в Цюрихе. Дата-центр TIER III — швейцарское качество по низкой цене.

ruvds.com

Антивирусная защита виртуального сервера. Легкий агент для VPS.

ruvds.com


VPS в Понлоне Лата-пенто TIFR III — английская точность за оубли

vi о в лондоно, дата-донтр тътх ні — английокая толноотв за рузли.

ruvds.com

VPS с видеокартой на мощных серверах 3,4ГГц ruvds.com

#### виджет



#### ПРИЛОЖЕНИЯ




#### **RUVDS Client**

Приложение для мониторинга и управления виртуальными серверами RUVDS с мобильных устройств.

Android iOS

## виджет





#### БЛОГ НА ХАБРЕ

сегодня в 12:00

Самодельное электронное шумоподавление для квартиры





вчера в 16:00

Как автоматизировать выдачу сертификатов для развертываний Kubernetes с помощью Autocert





вчера в 12:00

Проектируем процессор постапокалипсиса с помощью openSource





43 +43

1 ноября в 12:00

Доступ к VM в разных облаках по RDP и SSH (Windows и Linux)





6 +6

31 октября в 12:00

Как я сделал самый быстрый в мире файловый сервер





Ваш аккаунт

Разделы

Информация

Услуги

Регистрация	Новости	Для авторов	Медийная реклама
	Хабы	Для компаний	Нативные проекты
	Компании	Документы	Образовательные
	Авторы	Соглашение	программы
	Песочница	Конфиденциальность	Стартапам
			Мегапроекты
	f w		
Настройка языка			
Техническая поддержка			
Вернуться на старую версию			
Bopiny ibon na orapyto bopomo			

© 2006–2022, Habr