

CAN Database signal description

Renault Zoé Robotisée

CAN 3 Robotisation :

CAN bit rate = 1000 kb/s

Reference	
Revision	V1.0
Status	Draft
Author	F. GOVEN
Date	14/12/2020

Document History

[illegible]

Univ Lille Zoé Robotisée Communication CAN3 Robotisation

id	nom de la trame	nom de la variable	DLC	position dans la trame	longueur de trame	gain	offset	mini	maxi	unité	type	Signed/Unsigned	commentaire	possibilité
dx50	id 050 activation robotisation		2										PC robotisation vers boîtier FH	
		Mode desirs	1	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned			0 "mode manuel" 1 "mode robotisé" 2 "mode coopératif" 3 "mode Sélection conducteur"
		Activation DAE robotise CAN	2	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la commande via le CAN	0 "0 - desactive" 1 "1 - active"
		Activation Accel robotise CAN	3	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la commande via le CAN	0 "0 - desactive" 1 "1 - active"
		Activation Frein robotise CAN	4	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la commande via le CAN	0 "0 - desactive" 1 "1 - active"
		Activation PRND robotise CAN	5	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Checksum id 050	11	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned		cryptage pour validation du contenu de la trame	
		Compteur id 050	15	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned		compteur de 0 à 15 (0-F)	
dx60	id 060 Condition activation G A		8										boîtier FH A vers PC robotisation	
		CondActiv GenVehRobotisation A	0	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction des conditions véhicule	0 "valide - condition generale valide" 1 "non valide - condition generale non valide"
		CauseNonActiv Gen_PorteAVG A	1	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte AVG	0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"
		CauseNonActiv Gen_PorteAVD A	2	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte AVD	0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"
		CauseNonActiv Gen_PorteARG A	3	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte ARG	0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"
		CauseNonActiv Gen_PorteARD A	4	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte ARD	0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"
		CauseNonActiv Gen_PRND A	5	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction de la position PRND	0 "position PRND valide" 1 "position PRND non valide"
		CauseNonActiv Gen_FreinMain A	6	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction de la position du frein à main	0 "valide - frein deserré" 1 "non valide - frein serré"
		CauseNonActiv Gen_ArrêtUrgence A	7	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		Activation de la robotisation en fonction de l'arrêt urgence	0 "valide - Arrêt Urgence desactivé" 1 "non valide - Arrêt Urgence actif"
		CauseNonActiv Gen_Porte hayon A	8	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"
		CauseNonActiv Gen_SecuConducteur A	9	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"
		CauseNonActiv Gen_SecuPassager A	10	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"
		CauseNonActiv Gen_CAN_intereys A	11	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"
dx61	id 061 Condition activation G B		8										boîtier FH B vers PC robotisation	
		CondActiv GenVehRobotisation B	0	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - condition generale valide" 1 "non valide - condition generale non valide"	
		CauseNonActiv Gen_PorteAVG B	1	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"	
		CauseNonActiv Gen_PorteAVD B	2	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"	
		CauseNonActiv Gen_PorteARG B	3	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"	
		CauseNonActiv Gen_PorteARD B	4	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"	
		CauseNonActiv Gen_PRND B	5	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "position PRND valide" 1 "position PRND non valide"	
		CauseNonActiv Gen_FreinMain B	6	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - frein deserré" 1 "non valide - frein serré"	
		CauseNonActiv Gen_ArrêtUrgence B	7	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - Arrêt Urgence desactivé" 1 "non valide - Arrêt Urgence actif"	
		CauseNonActiv Gen_Porte hayon B	8	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "valide - porte fermée" 1 "non valide - porte ouverte"	
		CauseNonActiv Gen_SecuConducteur B	9	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"	
		CauseNonActiv Gen_SecuPassager B	10	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"	
		CauseNonActiv Gen_CAN_intereys B	11	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"	
dx70	id 070 Pupitre A		8										boîtier FH A vers PC robotisation	
		Pupitre LED Accel	9	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Off" 1 "1 - On"	
		Pupitre LED Frein	11	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Off" 1 "1 - On"	
		Pupitre ArrêtUrgence A	18	3	1	0	0	7	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Pas Arrêt Urgence" 1 "1 - Arrêt Urgence déporté enclenché" 2 "2 - Arrêt Urgence principal enclenché" 3 "3 - Arrêt Urgence principal et déporté enclenchés" 4 "4 - Arrêt Urgence court circuit masse" 5 "5 - Arrêt Urgence débranché"	
		Pupitre Buzzer dmd Accel Frein	26	3	1	0	0	7	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Buzzer pas de demande" 1 "1 - Buzzer 2 bip court" 2 "2 - Buzzer bip long" 3 "3 - Buzzer 5 bip court"	
dx71	id 071 Pupitre B		8										boîtier FH B vers PC robotisation	
		Pupitre Selecteur mode	1	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		0 "mode manuel" 1 "mode robotisé" 2 "mode coopératif" 3 "mode Sélection conducteur"	
		Pupitre inter DAE	2	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Off" 1 "1 - On"	
		Pupitre inter Accel	3	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Off" 1 "1 - On"	
		Pupitre inter Frein	4	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Off" 1 "1 - On"	
		Pupitre LED DAE	9	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Off" 1 "1 - On"	
		Pupitre LED Defaut	11	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Off" 1 "1 - On"	
		Pupitre ArrêtUrgence B	18	3	1	0	0	7	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Pas Arrêt Urgence" 1 "1 - Arrêt Urgence déporté enclenché" 2 "2 - Arrêt Urgence principal enclenché" 3 "3 - Arrêt Urgence principal et déporté enclenchés" 4 "4 - Arrêt Urgence court circuit masse" 5 "5 - Arrêt Urgence débranché"	
		Pupitre Buzzer dmd DAE	26	3	1	0	0	7	-	Motorola	Unsigned		0 "0 - Buzzer pas de demande" 1 "1 - Buzzer 2 bip court" 2 "2 - Buzzer bip long" 3 "3 - Buzzer 5 bip court"	
dx100	id 100 Cons DAE autonome		8										PC robotisation vers boîtier FH	
		Cons DAE Autonome	7	16	0.1	-720	-720	5833.5	°volant	Motorola	Unsigned		consigne de position de la direction	
		Cons vitesse DAE	23	16	0.1	0	0	6553.5	°/s	Motorola	Unsigned			
		reactivation mode cooperatif DAE	32	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Checksum id 100	59	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned		cryptage pour validation du contenu de la trame	
		Compteur id 100	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
dx110	id 110 DAE info FH		8										boîtier FH vers PC robotisation	
		Position DAE	7	16	0.1	-720	-720	5833.5	°volant	Motorola	Unsigned		Position mesurée du volant	
		Ecart pos DAE cons pos	23	16	0.1	-720	-720	5833.5	°volant	Motorola	Unsigned		ecart de position du volant entre la consigne et sa position	
		Couple volant mesure DAE	39	12	0.1	-200	-200	209.5	Nm	Motorola	Unsigned		Couple mesuré sur le volant exercé par le conducteur	
		Couple volant genere DAE	43	12	0.1	-200	-200	209.5	Nm	Motorola	Unsigned		Pseudo couple sur volant genéré par FH pour robotiser la DAE	
		Mode DAE en cours	57	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		mode en cours	0 "mode manuel" 1 "mode robotisé" 2 "mode coopératif" 3 "mode Sélection conducteur"
		Compteur id 110	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
dx111	id 111 DAE info FH		8										boîtier FH vers PC robotisation	
		BulleE_mai DAE autorise	7	16	0.1	-720	-720	5833.5	°volant	Motorola	Unsigned		Valeur maxi que la direction peut accepter (bulle)	
		BulleE_mai DAE D autorise	23	16	0.1	-720	-720	5833.5	°volant	Motorola	Unsigned		Valeur maxi que la direction peut accepter (bulle)	
		ErreurBulleDAE gauche atteinte	32	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite position en bulle maxi	
		ErreurBulleDAE droite atteinte	33	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite position en bulle maxi	
		ErreurCapDAE origine couplee 1	34	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite erreur sur le capteur couple 1 d origine	
		ErreurCapteur DAE incoh zigzag 2	35	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		ErreurPense CAN intersystem DAE	36	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite perte du CAN intersystem	
		CauseDesactDAE RepriseMain	40	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite prise en main cette fonction robotisé	
		CauseDesactDAE RepriseExterne	41	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite prise en main d'une fonction externe robotisée	
		CauseDesactDAE_PbCANRob_timeout	42	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite erreur timeout CAN	
		CauseDesactDAE_PbCANRob_ok	43	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite erreur de calcul du checksum	
		CauseDesactDAE_PbCANRob_Cpt	44	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite consigne hors limite autorisée	
		CauseDesactDAE_PbCapteurOn	45	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - désactivation suite erreur sur le capteur d origine	
		Compteur id 111	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
dx200	id 200 Cons accel autonome		8										PC robotisation vers boîtier FH	
		Cons accélérateur Autonome	7	16	0.1	0	0	6553.5	0-100%	Motorola	Unsigned			
		Checksum id 200	59	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned		cryptage pour validation du contenu de la trame	
		Compteur id 200	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			

Univ Lille Zoé Robotisée Communication CAN3 Robotisation

id	nom de la trame	nom de la variable	DLC	position dans la trame	longueur de trame	gain	offset	mini	maxi	unité	type	Signed/Unsigned	commentaire	possibilité
0x210	Id 210 Accel info FH		8											
		Position accel piste 1 mesure	7	12	0.1	0	0	409.5	0-100%	Motorola	Unsigned		boitier FH vers PC robotisation	
		Position accel piste 2 mesure	11	12	0.1	0	0	409.5	0-100%	Motorola	Unsigned		Position accel (Ped1) mesurée par FH	
		Position accel piste 1 genere	31	12	0.1	0	0	409.5	0-100%	Motorola	Unsigned		Position accel (Ped2) mesurée par FH	
		Mode Accel en cours	57	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		Pseudo position accel (Ped1) generée par FH	
	Compteur id 210		63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned		mode en cours	0 "mode manuel" 1 "mode robotisee" 2 "mode cooperatif" 3 "mode Selectionneur conducteur"
0x211	Id 211 Accel info FH		8											
		ErreurCapteur Accel origine	0	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		boitier FH vers PC robotisation	
		ErreurCapteur Accel incoh ped1 2	2	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite erreur de coherence entre capteur ped1/ped2 d origine	
		ErreurPerte CAN intersystem Accel	9	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite perte du CAN intersystem	
		CauseDesactAccel RepriseManu	8	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite prise en main cette fonction robotisee	
		CauseDesactAccel RepriseExterne	9	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite prise en main d'une fonction externe robotisee	
		CauseDesactAccel PUCANRob timeou	10	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		CauseDesactAccel PUCANRob chk	11	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		CauseDesactAccel PUCANRot Cpt	12	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		CauseDesactAccel PUCapteurOri	13	1	1	0	0	1	-	Intel	Unsigned		erreur - desactivation suite erreur sur le capteur d origine	
		Compteur id 211	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
0x300	Id 300 Cons Frein autonome		8											
		Cons Frein Autonome	7	16	0.1	0	0	6553.6	%	Motorola	Unsigned		PC robotisation vers boitier FH	
		Checksum id 300	59	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned		consigne de position de la pedale de frein	
		Compteur id 300	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned		cryptage pour validation du contenu de la trame	
0x310	Id 310 Frein info FH		8											
		Position frein piste 1 mesure	7	12	0.1	0	0	409.5	mm	Motorola	Unsigned		boitier FH vers PC robotisation	
		Position frein piste 2 mesure	11	12	0.1	0	0	409.5	mm	Motorola	Unsigned		Position frein (Ped1) mesurée par FH	
		Position frein piste 1 genere	31	12	0.1	0	0	409.5	mm	Motorola	Unsigned		Position frein (Ped2) mesurée par FH	
		Mode Frein en cours	57	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		Pseudo position frein (Ped1) generée par FH	
	Compteur id 310		63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned		mode en cours	0 "mode manuel" 1 "mode robotisee" 2 "mode cooperatif" 3 "mode Selectionneur conducteur"
0x311	Id 311 Accel info FH		8											
		ErreurCapteur Frein origine	0	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		boitier FH vers PC robotisation	
		ErreurCapteur Frein incoh ped1 2	1	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite erreur sur le capteur frein 1 d origine	
		ErreurPerte CAN intersystem Fre	2	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite erreur de coherence entre capteur ped1/ped2 d origine	
		CauseDesactFrein RepriseManu	8	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite prise en main cette fonction robotisee	
		CauseDesactFrein RepriseExterne	9	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite prise en main d'une fonction externe robotisee	
		CauseDesactFrein PUCANRob timeou	10	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite erreur timeout CAN	
		CauseDesactFrein PUCANRob chk	11	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite erreur de calcul du checksum	
		CauseDesactFrein PUCANRot Cpt	12	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		erreur - desactivation suite consigne hors limite autorisee	
		CauseDesactFrein PUCapteurOri	13	1	1	0	0	1	-	Intel	Unsigned		erreur - desactivation suite erreur sur le capteur d origine	
		Compteur id 311	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned		compteur de 0 à 15 (0-F)	
0x400	Id 400 Cons PRND robotisee		8											
		cons PRND robotisee	1	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned		PC robotisation vers boitier FH	
		Checksum id 400	59	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned			0"0 : P" 1"1 : R" 2"2 : N" 3"3 : D"
		Compteur id 400	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
0x410	Id 410 PRND info FH		8											
		PRND engage	2	3	1	0	0	7	-	Motorola	Unsigned		boitier FH vers PC robotisation	
		Mode PRND en cours	57	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned			3 "PRND-Neutre" 4 "PRND-D" 2 "PRND-R" 1 "PRND-Park"
		Compteur id 410	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			0 "mode manuel" 1 "mode robotisee" 2 "mode cooperatif" 3 "mode Selectionneur conducteur"
0x500	Id 500 Cons accessoire robotisee		8											
		Clignotant gauche	8	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		PC robotisation vers boitier FH	
		Clignotant droit	9	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Clignotant warning	10	1	1	0	0	1	-	Intel	Unsigned			
		feux velleuse	16	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		feux code	17	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		feux route	18	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		feux antibrouillard AV	19	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		feux antibrouillard AR	20	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Piloon	24	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Checksum id 500	59	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned			
		Compteur id 500	63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
0x600	Id 600 Superviseur_A vers_B		8											
		desactivation accel manu	0	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		boitier FH A vers boitier FH B	
		desactivation frein manu	1	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		defaut capteur accel	8	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		defaut capteur frein	9	1	1	0	0	1	-	Intel	Unsigned			
		Checksum id 600	59	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned			
	Compteur id 600		63	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
0x610	Id 610 Superviseur_B vers_A		8											
		desactivation DAE manu	0	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned		boitier FH B vers boitier FH A	
		Accel inter ou CAN	1	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Frein inter ou CAN	2	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Pilotage DAE Autorisee	3	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Pilotage PRND Autorisee	4	1	1	0	0	1	-	Motorola	Unsigned			
		Mode desiré autorisee	5	2	1	0	0	3	-	Motorola	Unsigned			
		Checksum id 610	59	4	1	0	0	15	-	Motorola	Unsigned			
		Compteur id 610	63	4	1	0	0	15	CRC	Motorola	Unsigned			

Univ Lille Zoé Robotisée Communication CAN3 Robotisation

id	nom de la trame	nom de la variable	DLC	position dans la trame	longueur de trame	gain	offset	mini	maxi	unité	type	Signed/Unsigned	commentaire	possibilité
0x120	Id 120_DAE_diag_FH	cons final_DAE	8	7	11	0.1	0	-102.4	102.3	%	Motorola	Signed	debug FH	
		mode actif_DAE		12	3	1	0	0	7		Motorola	Unsigned		
		cause desactiv_AU_DAE		16	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		cause desactiv_Veh_DAE		17	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		cause desactiv_manu_DAE		18	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		cause desactiv_manu_ext_DAE		19	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		cause desactiv_CAN_DAE		20	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		cause desactiv_manu_cooperatif_D		21	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		cause desactiv_status_DAE		22	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		etat_MAE_selection_cons_DAE		31	10	1	0	0	1023		Motorola	Unsigned		
		buzzer_DAE		32	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
0x10	Id 010_debug_ana03_TM	ana03_TM_mV	4	7	13	1	0	0	8191		Motorola	Unsigned	debug FH	
		ana03_TM_apres_carto		23	12	0.1	0	-204.8	204.7		Motorola	Signed		
0x11	Id 011_debugana04_TS	ana04_TS_mV	4	7	13	1	0	0	8191		Motorola	Unsigned	debug FH	
		ana04_TS_apres_carto		23	12	0.1	0	-204.8	204.7		Motorola	Signed		
0x12	Id 012_debugMaf_Dae	TM_Ori	5	7	12	0.1	0	-204.8	204.7		Motorola	Signed	debug FH	
		TS_Ori		11	12	0.1	0	-204.8	204.7		Motorola	Signed		
		Cons_FH		31	12	0.1	0	-204.8	204.7		Motorola	Signed		
0x13	Id 013_debugMaf_Dae_bis	TM_FH	4	7	13	1	0	0	8191		Motorola	Unsigned	debug FH	
		TS_FH		10	13	1	0	0	8191		Motorola	Unsigned		
0x14	Id 014_debugSAna_DAE	Sana_01_TM	7	7	13	1	0	0	8191		Motorola	Unsigned	debug FH	
		Sana_02_TS		23	13	1	0	0	8191		Motorola	Unsigned		
0x20	Id 020_debug_Compteur_CRC	compteur_recu	8	7	8	1	0	0	255		Motorola	Unsigned	debug FH	
		compteur_calculé		15	8	1	0	0	255		Motorola	Unsigned		
		compteur_valide		16	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		compteur_recu_bruit		31	8	1	0	0	255		Motorola	Unsigned		
0x21	Id 021_debug_CRC	chk_BDC	8	7	8	1	0	0	255		Motorola	Unsigned	debug FH	
		CRC_Bruit		15	8	1	0	0	255		Motorola	Unsigned		
		CHK_FH		23	8	1	0	0	255		Motorola	Unsigned		
		chk_valide		24	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
0x23	Id 023_debug	orc_avt_memo	5	0	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned	debug FH	
		orc_apres_memo		1	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
0x121	Id 121_debug_MaE_DAE	cons_voiant	8	7	10	1	0	-512	511		Motorola	Signed	debug FH	
		cons_CAN_DAE		13	10	1	0	-512	511		Motorola	Signed		
		dmd_activ_fonction		16	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
		mode_desire_DAE		19	3	1	0	0	7		Motorola	Unsigned		
		desact_AU		24	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
		desact_veh		25	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
		desact_manu		26	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
		desact_manu_ext		27	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
		desact_general		28	1	1	0	0	1		Intel	Unsigned		
		test3_mode_copp_DAE		29	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		desact_status_DAE		30	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		up2		32	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
		pfape_CK		33	1	1	0	0	1		Motorola	Unsigned		
0x700	Id 700_info_Renault_Vitesse	VitesseRoue_AVG	8	7	12	0.5	0	0	2047.5	tr/min	Motorola	Unsigned	boitier FH vers PC robotisation	
		VitesseRoue_AVD		11	12	0.5	0	0	2047.5	tr/min	Motorola	Unsigned		
		VitesseRoue_ARG		31	12	0.5	0	0	2047.5	tr/min	Motorola	Unsigned		
		VitesseRoue_AFD		35	12	0.5	0	0	2047.5	tr/min	Motorola	Unsigned		
		VitesseVehicule		55	16	0.01	0	0	655.36	km/h	Motorola	Unsigned		
0x701	Id 701_info_Renault_Odometrie	OdometrieRoue_AVG	8	7	16	1	0	0	65535	Topcm	Motorola	Unsigned	boitier FH vers PC robotisation	
		OdometrieRoue_AVD		33	16	1	0	0	65535	Topcm	Motorola	Unsigned		
		OdometrieRoue_ARG		39	16	1	0	0	65535	Topcm	Motorola	Unsigned		
		OdometrieRoue_AFD		55	16	1	0	0	65535	Topcm	Motorola	Unsigned		
0x702	Id 702_info_Renault_ESP	Accel_longitudinale	8	7	8	0.05	-10	-10	0.75	m/s2	Motorola	Unsigned	boitier FH vers PC robotisation	
		Accel_laterale		15	16	0.004	0	-131.072	131.068		Motorola	Signed		
		vitesse_du_lacet		31	12	0.1	0	-204.6	204.7	°/s	Motorola	Signed		

Univ Lille Zoé Robotisée Communication CAN3 Robotisation

id	nom de la trame	nom de la variable	DLC	position dans la trame	longueur de trame	gain	offset	mini	maxi	unité	type	Signed/Unsigned	commentaire	possibilité
0x703	id_703 info Renault_Volant		8										boitier FH vers PC robotisation	
		Volant_angle	7	16	0.1	0		-3276.8	3276.7		Motorola	Signed		
		Volant_angle_offset	23	16	0.1	0		-3276.8	3276.7		Motorola	Signed		
		Volant_vitesse_rotation	39	16	0.1	0		-3276.8	3276.7	%	Motorola	Signed		
0x704	id_704 info Renault_Vehicule		8										boitier FH vers PC robotisation	
		kilométrage_vehicule	7	18	1	0	0	262143	km		Motorola	Unsigned		
		regime_moteur	21	14	1	0	0	16383	tr/min		Motorola	Unsigned		
		PRND_position	34	3	1	0	0	7			Motorola	Unsigned		3 "PRND-Neutre" 4 "PRND-D" 2 "PRND-R" 1 "PRND-Park"
0x705	id_705 info Renault_habitacle		8										boitier FH vers PC robotisation	
		FauxVelleuses_commodo	0	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxCodes_commodo	1	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxRoute_commodo	2	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxBrouillardAV_commodo	3	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxBrouillardAR_commodo	4	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauciSignetRG_commodo	5	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauciSignetRD_commodo	6	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxWarning_commodo	7	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxVelleuses_etat	8	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxCodes_etat	9	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxRoute_etat	10	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxBrouillardAV_etat	11	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxBrouillardAR_etat	12	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauciSignetRG_etat	13	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauciSignetRD_etat	14	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		FauxWarning_etat	15	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		OuvrantPortiereAVG_etat	16	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - ouvert fermé" 1"1 - ouvert ouvert"
		OuvrantPortiereAVG_etat	17	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - ouvert fermé" 1"1 - ouvert ouvert"
		OuvrantPortiereARG_etat	18	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - ouvert fermé" 1"1 - ouvert ouvert"
		OuvrantPortiereARD_etat	19	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - ouvert fermé" 1"1 - ouvert ouvert"
		OuvrantCapotAV_etat	20	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - ouvert fermé" 1"1 - ouvert ouvert"
		OuvrantCapotAR_etat	21	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - ouvert fermé" 1"1 - ouvert ouvert"
		OuvrantTrappeCharge_etat	22	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - ouvert fermé" 1"1 - ouvert ouvert"
		CeintureSecurite_ConducteurEnSecu	24	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - non securise" 1"1 - en securise"
		CeintureSecurite_PassagerEnSecu	25	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - non securise" 1"1 - en securise"
		CeintureSecurite_ARG	26	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - non securise" 1"1 - en securise"
		CeintureSecurite_ARD	27	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - non securise" 1"1 - en securise"
		CeintureSecurite_ARC	28	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - non securise" 1"1 - en securise"
		EssuesGlaceVIPetite_commodo	32	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		EssuesGlaceVIGrande_commodo	33	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		EssuesGlaceVIPetite_etat	34	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		EssuesGlaceVIGrande_etat	35	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		DetecteurPluie_etat	36	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		
		RequeteActM	47	1	1	0	0	1	-		Motorola	Unsigned		0"0 - Off" 1"1 - On"
		Temperature_interieure	47	8			-40	215	°C		Motorola	Unsigned		
		Temperature_exterieure	55	8	1	-40	-40	215	°C		Motorola	Unsigned		
0x706	id_706 info Renault_Frein		8										boitier FH vers PC robotisation	
		Frein_PressionCircuit	7	8	1	0	0	255	bar		Motorola	Unsigned		
		Frein_PositionEnfoncement	15	8	0.5	0	0	127.5	%		Motorola	Unsigned		
		Frein_Etat_pedale	18	3	1	0	0	7	-		Motorola	Unsigned		1 "PedFrein - relache" 2 "PedFrein - effleure" 4 "PedFrein - enfoncée" 3 "PedFrein - erreur"
0x707	id_707 info Renault_Batterie400V		8										boitier FH vers PC robotisation	
		Bat400_Tension	7	13	0.1	0	0	819.1	V		Motorola	Unsigned		
		Bat400_SOC	29	8	1	0	0	255	%		Motorola	Unsigned		
		Bat400_Autonomie_km	31	10	1	0	0	1023	km		Motorola	Unsigned		
0x708	id_708 info Renault_Couple		8											
		MeasEffTorque	7	12	0.5	-400	-400	1647.5	Nm		Motorola	Unsigned		
		RequestedTorqueAfterProc	11	12	0.5	-400	-400	1647.5	Nm		Motorola	Unsigned		
		ElecBrakeWheelsTorqueRequest	31	12	1	-4094	-4094	1	Nm		Motorola	Unsigned		
0x122	id_122 debug_PID		8										debug FH	
		PID_err_DAE	7	16	0.1	0		-3276.8	3276.7		Motorola	Signed		
		PID_out_PID	23	16	0.1	0		-3276.8	3276.7		Motorola	Signed		
		PID_cons_pos_DAE	39	16	0.1	0		-3276.8	3276.7		Motorola	Signed		
0x123	id_123 debug_PID		8										debug FH	
		pos_volant_derive	7	16	1	0		-32768	32767		Motorola	Signed		
		pos_volant_ft	23	16	1	0		-32768	32767		Motorola	Signed		
		TM_volant_derive	18	16	1	0		-32768	32767		Motorola	Signed		
0x220	id_220 Accel_diag_FH		8											
		etat_MaE_accel	7	16	1	0	0	65535			Motorola	Unsigned		
		buzzer_accel	16	1	1	0	0	1			Motorola	Unsigned		
0x320	id_320 Frein_diag_FH		8											
		etat_MaE_frein	7	16	1	0	0	65535			Motorola	Unsigned		
		buzzer_frein	16	1	1	0	0	1			Motorola	Unsigned		