

SMX250

ADVENTURE



MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



¡Gracias por comprar nuestra motocicleta!

Lo felicitamos por la adquisición de la SMX 250 ADVENTURE de GILERA, D-Musga-57 Rev. 0 fruto de estudios y largas experiencias de GILERAMOTORS ARGENTINA S.A. Este vehículo fue sometido a numerosos controles y rigurosas verificaciones para garantizarle un óptimo funcionamiento a través del tiempo. Sin embargo la vida útil de la moto depende en gran parte del uso y el mantenimiento que Ud. sabrá darle a la misma. El presente manual contiene las informaciones y las descripciones necesarias para el funcionamiento, mantenimiento y garantía de la unidad. Le aconsejamos, por lo tanto, dedicar un poco de tiempo a la lectura de este manual para así estar en condiciones de utilizar y mantener en el mejor estado su motocicleta. Para eventuales necesidades o repuestos le aconsejamos dirigirse siempre y exclusivamente a los Concesionarios y Revendedores GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.



Advertencia

Lea este libro y tenga en cuenta lo esencial. Utilizamos palabras como "Advertencia" o "Precaución" para diferenciar los puntos especialmente importantes o peligrosos. Es necesario prestar atención a la importancia de los problemas, por favor, comprenda cuidadosamente su definición exacta.

- **Advertencia:** esta palabra indica los problemas relacionados con la seguridad personal del conductor, el descuido de este problema puede provocar lesiones.
- **Precaución:** esta palabra indica que se debe prestar atención a los problemas relacionados con el funcionamiento de la motocicleta y su mantenimiento.

ÍNDICE

5 Atención al conducir

5 Conducción segura

7 Estructura de la moto

- 7 Partes de la motocicleta
- 10 Tablero

11 Ficha técnica

12 Operación

- 12 Posición de la llave
- 12 Corte de combustible
- 12 Arranque del motor
- 12 Marcha del motor
- 13 Interruptor derecho
- 13 Interruptor izquierdo
- 14 Cambio de marchas

15 Chequeo, ajuste y mantenimiento

- 15 Chequeo de aceite
- 15 Reemplazo del aceite
- 15 Chequeo de bujías
- 16 Filtro de aire
- 17 Cable del acelerador
- 17 Carburación
- 17 Juego de válvulas
- 18 Ajuste de embrague
- 19 Pedal de freno
- 19 Disco de freno
- 20 Freno hidráulico
- 22 Reemplazo de fusibles
- 22 Reemplazo de bombilla
- 22 Fusible
- 22 Cubiertas

26 Plan de mantenimiento

27 Garantía

31 Service

ATENCIÓN

Se pueden instalar varios repuestos del mercado en su motocicleta, pero para nosotros, garantizar su calidad y compatibilidad es imposible. Las piezas de repuesto inadecuadas pueden poner en peligro al conductor. Aunque la inspección completa de todas las piezas de repuesto en el mercado es imposible, nuestros distribuidores oficia-

1. Todos los accesorios con peso extra, o de cara al viento, deben instalarse lo más bajo posible, cerca del cuerpo de la motocicleta y su centro de gravedad. El portaequipajes y sus accesorios deben revisarse cuidadosamente. Una instalación débil puede conducir a una desviación del centro de gravedad y producir un grave peligro.
2. Verifique la distancia al suelo y el ángulo de los accesorios de instalación, una instalación incorrecta puede afectar la seguridad. No está permitida ninguna modificación que influya en el rendimiento mecánico del amortiguador, el sistema de giro y/o control.
3. En caso de que instale accesorios en el manillar o en la horquilla delantera, puede producirse un desequilibrio grave. El peso extra en el frente de la motocicleta puede disminuir la sensibilidad al girar, provocar un choque en la rueda delantera y/o una conducción inestable. Disminuir el peso de los accesorios instalados en el manillar y la horquilla delantera al nivel mínimo en caso de que realmente sea necesario.

les lo ayudarán a seleccionar repuestos originales Gilera y luego a instalarlos correctamente. Para la compra e instalación cuidadosa de piezas de repuesto, proporcionamos criterios generales de referencia para decidir qué partes deben instalarse y conocer su método de instalación:

4. El parabrisas, el respaldo, las bolsas de alforjas y las maletas son accesorios que pueden producir inestabilidad, especialmente en condiciones de viento cruzado o entrelazado con vehículos de gran tamaño. En caso de que el accesorio este mal instalado o tenga un diseño deficiente, puede poner en peligro la conducción. En este caso, se le debe poner especial atención a la calidad e instalación del mismo.
5. Algunos tipos de accesorios pueden llevar al conductor a desviarse de la posición normal, lo que puede limitar no solo su atención sino también su capacidad de operación. Un equipo eléctrico adicional puede provocar la sobrecarga del sistema eléctrico original. En el peor de los casos, puede quemar el sistema y poner en peligro la seguridad personal.

ATENCIÓN AL CONDUCIR

1. Evite la aceleración excesiva en neutral o el motor podría dañarse.
2. El embrague funciona sin juego libre, se puede producir un desgaste prematuro en las placas de fricción.
3. En caso de sentir una potencia insuficiente durante la aceleración, cambie a una marcha menor.
4. No utilice solamente el freno delantero si la motocicleta se encuentra inclinada o circula a alta velocidad.
Deje de acelerar, realice un rebaje de marcha y luego frene con ambos frenos.

ATENCIÓN:

1. La alta velocidad equivale a una larga distancia de frenado. Estime exactamente la distancia suficiente para garantizar el frenado.
2. Las personas sin experiencia usan el freno trasero solamente, lo que conduce a un desgaste más rápido del sistema de frenos y a una mayor distancia de frenado.
3. El uso individual del freno delantero o trasero es peligroso, lo que puede ocasionar el deslizamiento de la motocicleta o su pérdida de control. En carreteras mojadas y lisas o lugar de giro, utilice con cuidado y ligeramente el sistema de frenos. El frenado repentino en una carretera suave o accidentada puede hacer que la motocicleta se salga control.

CONDUCCIÓN SEGURA

Se debe realizar una verificación antes de arrancar el motor, para evitar accidentes y daños a los componentes. Sólo la persona calificada, que ha pasado los exámenes pertinentes y a quién se le ha expedido la licencia de conducir, tiene permitido conducir el vehículo.

- No conduzca demasiado cerca de otros vehículos.
- Nunca compita por el carril.
- Observe estrictamente las normas de tráfico locales.
- Encienda la luz de giro cuando haga un giro o cambie de carril.

- Conducir a velocidad excesiva es la mayor causa de accidentes, no conduzca a una velocidad que la situación no permita.
- Se debe tener especial cuidado en el paso a nivel de las carreteras, la entrada y la salida del estacionamiento o en el carril del automóvil.
- Durante el viaje, tome el manillar izquierdo con la mano izquierda y la empuñadura de giro del acelerador con la derecha, mantenga los pies en los posapiés.
- El portaequipajes está diseñado para transportar artículos ligeros, deben estar bien sujetos para evitar que se suelten.

REPARACIONES

- Reemplazar las partes originales de la motocicleta por otras de cualquier origen, es ilegal y pone en riesgo su seguridad.
- El usuario debe mostrar respeto a las regulaciones del departamento de tránsito.
- Nuestra empresa no se responsabiliza por reparaciones de la motocicleta sin autorización o utilizando partes no originales.
- Verifique cuidadosamente la motocicleta antes de conducir.
- Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por el desgaste de la motocicleta u otros problemas de calidad debido a algunos de los casos anteriormente mencionados.

COMPROBAR ANTES DE CONDUCIR

MANUBRIO : Debe tener un recorrido suave. No debe tener juego.

FRENO : La palanca y el pedal de freno deben tener el recorrido justo. La luz de freno debe encender cuando se accionan los mismos.

TANQUE DE COMBUSTIBLE : Asegúrese de tener suficiente combustible.

ACELERADOR : La empuñadura y el cable del acelerador deben tener un juego libre, adecuado para la aceleración suave y evitar un apagado brusco.

EMBRAGUE : Los cables del embrague tienen la holgura adecuada y sin estancamiento.

ATENCIÓN:




1. No está permitido el re cableado o los cambios de cualquier tipo sin autorización.
2. No está permitido reemplazar un fusible dañado por cable de cobre o fusible con otra capacidad.
3. Cuando estacione de noche, es recomendable cerrar la llave de paso de combustible.
4. El peso de carga en el portaequipajes no debe superar los 5 kg.
5. El certificado de garantía debe conservarse en buenas condiciones.

ESTRUCTURA DE LA MOTO


PARTES DE LA MOTOCICLETA

1. Retrovisor izquierdo
2. Velocímetro
3. Interruptor de encendido
4. Retrovisor derecho
5. Empuñadura izquierda
6. Comandos izquierdos
7. Tapa de tanque de combustible
8. Comandos derechos
9. Acelerador
10. Freno delantero
11. Manillar



PARTES DE LA MOTOCICLETA

1. Faro delantero
2. Espejo retrovisor
3. Llave de paso de combustible
4. Luz trasera
5. Rueda delantera
6. Suspensión delantera
7. Tapón central
8. Pedal de cambio de velocidades
9. Soporte lateral
10. Rueda trasera



08.

PARTES DE LA MOTOCICLETA

1. Baúl
2. Asiento
3. Tapa de tanque de combustible
4. Caño de escape
5. Pedal de freno
6. Motor
7. Guardabarro delantero



09.

TABLERO

NOMBRE OBSERVACIONES

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Indicador giro | Los indicadores se encienden en el tablero cuando el switch del comutador izq. se posiciona en giro a la izq. o giro a la derecha. |
| 2. | Odómetro | Distancia total acumulada en la conducción. |
| 3. | Indicador neutral | Se ilumina cuando la caja se encuentra en neutral. |
| 4. | Indicador luz alta | Indicador de la velocidad Km/h. |
| 5. | Medidor de combustible | Se ilumina cuando la caja se encuentra en neutral
El indicador de tanque lleno implica que el mismo contiene 12L de combustible. Cuando se prende el indicador, el resto del tanque es de 1L y se debe cargar combustible. |
| 6. | Indicador marcha | Se ilumina cuando la luz alta está encendida. |
| 7. | Velocímetro | Indicador de la velocidad Km/h. |
| 8. | Trip | Kilometraje desde el último reseteo del viaje. |

ATENCIÓN:



Acostúmbose a encender la luz de giro antes de cambiar de carril o girar, y apáguela después de terminar el cambio de carril o giro.




FICHA TÉCNICA

ITEMS	DATOS	ITEMS	DATOS
Largo	2168 mm	Batería	12V7Ah
Ancho	800 mm	Cilindrada	223 ml
Altura	1455 mm	Arranque	eléctrico
Distancia entre ejes	1450 mm	Bujía	DCPR8E
Peso sin pasajeros	158 kg	Luz de bujía	0,6-0,8 mm
Capacidad de carga	150 kg	Luz de Válvulas	Admisión 0,6 mm
Neumático delantero	3,00-21	Fusible	Escape 0,8 mm
Neumático trasero	120/90 - 18	Luz delantera	15 A
Desplazamiento	223 cc	Luz de posición trasera	12V-35W/35W
Velocidad max.	110 km/h	Luz de posición del.	12V-2,5W/0,26W(11LED)
Max. inclinación	>=42°	Luz de giro delantero	12V-0,6Wx2(LED)
Cap. combustible	11,6 lts	Luz de patente	12V-0,26(LED)
Consumo de combustible	<=4,5 lts/100km	Modo de arranque	CDI arranque eléctrico
Diámetro de carrera	66,5 mm x 66,2 mm		
Cap. aceite	1,3 lts		
Ralenti	1500 r/min ± 50 r/min		
Torque/rpm	17 nm/6500 r/min		
Potencia/rpm	12,5 kw/7500 r/min		
Indice de compresión	9:1		



OPERACIÓN

POSICIÓN DE LA LLAVE



- ON Encendido
- OFF Para estacionar (se apaga todo)
- LOCK Para bloquear el manubrio

NOTA: (OFF) La llave puede ser extraída
(ON) La llave no se puede extraer
(LOCK) La llave puede ser extraída

CORTE DE COMBUSTIBLE

Consulte el apartado especial, para saber la capacidad del tanque. Para recargar primero apoye el soporte lateral y luego abra la tapa del tanque. Luego de agregar, cierre la tapa alineando Δ con el Δ del tanque.



- (OFF) Línea de combustible cerrada
- (ON) Línea de combustible abierta

ARRANQUE DEL MOTOR

1. La válvula de combustible está en la posición:
2. Coloque la llave de contacto en la posición:
3. Coloque el interruptor de emergencia en la posición:
4. Confirme que la caja se encuentre en neutral o presione el embrague
5. Confirme la cantidad de combustible

ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO

1. Abra la palanca de cebador en el carburador
2. Gire 1/8 - 1/4 vuelta el acelerador
3. Arranque la motocicleta con el botón o patada.
4. Acelere lentamente para calentar la motocicleta
5. Cierre palanca del cebador cuando la motocicleta este encendida.

MARCHA DEL MOTOR

Los primeros 1000 km son el período de ablande. Preste atención a estos pasos:


1. No se permiten cargas pesadas y pendientes pronunciadas. No se permite la conducción continua de más de 50 km.
2. Calentar el motor de 3 a 5 minutos antes de usar, eso permite una lubricación suficiente para las partes móviles.
3. No superar los 40 km/h en los primeros 500 km. Ni los 55 km/h en los siguientes 500 km.

APAGADO DEL MOTOR

1. Relaje el acelerador y baje las revoluciones
2. Coloque la posición neutral
3. Coloque la llave en la posición OFF
4. Cierre la válvula de combustible

INTERRUPTOR IZQUIERDO

- 1. LUCES**
 Luz Alta.
 Luz baja.
- 2. LUZ DE GIRO**
 Giro izquierdo encendido.
 Giro derecho encendido.
- 3. BOCINA**
Acciona la bocina.
- 4. LUZ DE ADVERTENCIA/SOBREPASO**
Accione para indicar un adelantamiento o maniobra.




INTERRUPTOR DERECHO

1. BOTÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO

El botón de arranque eléctrico está debajo del interruptor de emergencia, cuando el interruptor de emergencia está encendido " " el motor está en marcha neutral, presione este botón y el motor arrancará. Si el motor no se encuentra en neutral accionar el embrague.

2. INTERRUPTOR DE EMERGENCIA

Cuando la motocicleta esta encendida se coloca en " ". En caso de emergencia coloque el interruptor en " ". Esto cortará la potencia y apagara el motor.



ATENCIÓN:




Acostúmbrase a encender la luz de giro antes de cambiar de carril o girar, y apague la luz al finalizar la acción.

CAMBIO DE MARCHAS

Caliente siempre el motor antes de usar para garantizar su normal funcionamiento.

1. Cuando el motor este en ralenti, accione embrague y coloque la primera marcha.
2. Acelere el motor y suelte lentamente el embrague, coordinando entre ambas acciones para lograr un arranque suave.
3. Una vez que avance, suelte el acelerador y presione nuevamente el embrague para colocar la segunda marcha. Este método se aplica a todos los cambios.



ATENCIÓN:



No encienda la motocicleta antes de confirmar la marcha neutral o puede provocar un accidente. El funcionamiento del motor en neutral por períodos prolongados es innecesario y perjudicial para la vida útil del motor.

RELACIÓN DE MARCHAS

1ra	3.083
2da	2.063
3ra	1.450
4ta	1.130
5ta	0.957
6ta	0.815

ATENCIÓN:




El cambio de aceite debe ser realizado por personal profesional en el taller designado. El Indicador señala el nivel del aceite. No se recomienda arrancar el motor cuando el aceite es insuficiente o supera la línea de escala superior. Trabajar con el motor en caliente puede provocar lesiones. Trabajar siempre con las herramientas y protecciones adecuadas.

CHEQUEO, AJUSTE Y MANTENIMIENTO

CHEQUEO DE ACEITE

Verifique el aceite antes de conducir. Verifique el aceite en un terreno plano colocando a la motocicleta de manera vertical. El nivel de aceite debe estar dentro de las marcas superior e inferior de la escala. Utilice el lubricante designado.



ACEITE DEL MOTOR

El aceite debe cambiarse siempre cuando el motor está caliente, para que el aceite usado salga completamente del motor. Para realizar esta operación, proceda como a continuación como se describe en el apartado "reemplazo del aceite".

REEMPLAZO DEL ACEITE

- El aceite es importante para el motor, por lo tanto, es necesario un control periódico, después de los primeros 500 km. cambie el aceite usado por el correcto para el motor, después del primer reemplazo, cambie cada 2000 km (Verifique el aceite cada 1000km y rellene si hace falta).
- Desatornille el perno de drenaje de aceite debajo del cárter (17 mm) y drene el aceite cuando el motor esté caliente.
- Lave el filtro del aceite, instale correctamente y vierta 1,2 L de aceite nuevo. Arranque el motor y gire en neutral durante 2 - 3 mins.
- Confirme que el nivel de aceite esté dentro de las líneas superior e inferior de la escala después de que el motor se haya detenido unos minutos, asegúrese de que la motocicleta esté en posición vertical.
- No está permitido el uso mixto de tipos de aceite, esto puede ocasionar fallas mecánicas.


CHEQUEO DE BUJÍAS

1. Quite el capuchón y desenrosque la bujía con su llave.
2. Limpie la bujía, en caso de que esté corroída o con demasiados residuos, reemplácela.
3. Ajuste el espacio libre de la bujía a 0.6 - 0.7 mm.
4. Se debe colocar una bujía designada.

ADVERTENCIA:




1. Atornillar demasiado la bujía o el roscado incorrecto puede dañar la rosca. No deje caer ninguna impureza en el orificio.
2. La bujía para este modelo se selecciona cuidadosamente y se adapta a la mayoría de modelos. Si se necesita utilizar otra bujía con diferente resistencia térmica, primero contactese con el distribuidor, una bujía inadecuada puede dañar seriamente el motor.



FILTRO DE AIRE

El filtro de aire utilizado no solo tiene una boquilla de desecho y una boquilla de suplemento de aire, sino que también mejora el flujo de aire y la eficiencia de filtrado. La boquilla de entrada de aire conecta el tubo de suplemento de aire secundario que suministra aire fresco. La boquilla de desecho conecta el cárter, hace que el gas residual del cárter ingrese a la cámara de combustión para volver a quemar y evitar el ingreso directo a la atmósfera.

1. Toma de aire
2. Salida al carburador
3. Boquilla de viento de gases



ADVERTENCIA:



Instale correctamente el elemento del filtro de aire o la entrada de impurezas en el motor puede acortar la vida útil del mismo. No mojar el filtro de aire. No se permite gasolina ni limpiadores con bajo punto de combustión para el lavado de elementos.

- A. En caso de conducción en condiciones polvorrientas, se necesita un recambio más habitual.
- B. Compruebe el filtro antes o durante el lavado, en caso de que se encuentre una grieta reemplácelo.

CABLE DEL ACELERADOR

1. Confirme el trabajo normal de la tuerca de ajuste para el cable del acelerador.
2. Confirme el recorrido libre del acelerador girando la empuñadura durante el rango normal.
3. Juego libre estipulado: 2 - 6 mm en caso de que no sea así, ajuste por su tuerca.

Después de ajustar el cable del acelerador, verifique el rendimiento de giro de la empuñadura. No aumentar las revoluciones en ralentí mediante el ajuste del acelerador. El puño debe volver automáticamente a su posición. El ajuste de ralentí del motor debe hacerse luego de asegurar un calentamiento previo suficiente.

CARBURACIÓN


1. El carburador fue diseñado especialmente para este modelo.
2. El ajuste de ralentí del motor debe hacerse en caliente.
3. Coloque la motocicleta en un terreno plano y ajuste con el tornillo de ralentí velocidad a 1000 ± 150 r / min.



JUEGO DE VÁLVULAS

Un exceso de holgura en las válvulas puede producir ruido. La falta de holgura puede determinar la ablación o falta de potencia. Por este motivo es necesario una verificación periódica de la holgura de válvulas. La verificación y el ajuste de la holgura de válvulas debe hacerse con el motor frío:

1. Retire la tapa del orificio central y la tapa superior (orificio de observación de encendido) del lado izquierdo del cárter.
2. Retire la tapa de la válvula.
3. Inserte la llave en forma de "T" en el orificio central de la cubierta de la caja, y agarre la tuerca del volante, gire el volante hacia la izquierda, hasta la "T" en el volante alineado con la línea de escala en la parte superior de la caja. Agite ligeramente el brazo oscilante, en caso de que sea flexible (con espacio libre), que indica que el pistón está en el punto muerto superior de compresión, en caso de que el brazo oscilante esté apretado, significa que el pistón está en el punto más bajo de la carrera de escape, y luego, girando la llave en "T" durante 360 grados en el sentido anti horario, alinear con las marcas de la escala. En este momento la válvula estará en posición de ajuste. Inserte el calibrador entre el extremo de la válvula y su tornillo de ajuste, verifique el espacio de la válvula estándar: consulte los parámetros en el apartado correspondiente.
4. En caso de que sea necesario un ajuste, afloje la tuerca de fijación de la válvula, ajuste el tornillo, hasta que el calibre encuentre una pequeña resistencia al insertarlo.



AJUSTE DE EMBRAGUE

- El embrague se ajusta con el motor apagado. La distancia libre del extremo de la palanca del embrague debe de en 10 mm. En caso de que sea necesario un ajuste, afloje la tuerca de fijación en la línea de operación del embrague y ajuste la distancia libre al rango estipulado. En caso de que sea necesario ampliar el alcance del ajuste, ajuste el perno en el cárter derecho.
- Arranque el motor después del ajuste, confirme el trabajo normal del embrague. En caso de deslizamiento del embrague o dificultad en el cambio de marchas, vuelva a ajustar.



ADVERTENCIA:



Después del ajuste, al verificar el conjunto del freno, la luz de freno debe estar encendida.


SOPORTE

Este modelo equipado solo con soporte lateral.



PEDAL DE FRENO

- Apoye bien la motocicleta por el soporte lateral cuando verifique el freno.
- 1. La distancia de movimiento libre del pedal del freno trasero debe estar dentro de 10 - 15 mm.



1. Pedal trasero


DISCO DE FRENOS

1. LÍQUIDO DE FRENOS

Observe si el nivel es más bajo que la línea "INFERIOR" (2) a través de la ventana de visualización del nivel (1). En caso de que el mismo esté por debajo de esta línea agregue hasta completar. No está permitido superar la línea "MÁXIMO" de la escala. Cuando el nivel de líquido caiga y esté cerca de la línea de escala (2), verifique la abrasión de la pastilla de freno. Si la abrasión está dentro de los límites, verifique la fuga del sistema de frenos y luego Consulte al servicio local.

2. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS


- 1 - Coloque horizontalmente el cilindro maestro (no es necesario quitarlo del manillar) y luego abra la tapa del tanque y su junta.
- 2 - Retire la pinza de freno y coloque la válvula de drenaje en la posición más baja.
- 3 - Desatornille la válvula de drenaje y haga que el fluido caiga libremente.
- 4 - Si el líquido de freno no sale, coloque 30 - 50 ml. de líquido de freno nuevo, para ayudar al drenaje.
- 5 - Atornille la valvula drenaje. Limpie el líquido de la pinza y luego colóquela en la motocicleta.
- 6 - Enganche un tubo transparente en la válvula de drenaje (apretando) gire la válvula 120 grados.
- 7 - Agregue líquido de frenos nuevo al cilindro maestro y drene el líquido de la válvula de drenaje (mover la palanca) hasta que fluya líquido sin burbujas y luego atornillar la válvula.
- 8 - Mueva la palanca repita el paso -2- hasta el que sienta lo siente firme al tacto . Finalmente, instale bien la tapa y su junta, y atornille su tornillo.



1. Visor
2. Mínimo

3. PASTILLAS DE FRENO

Se puede observar la abrasión directamente durante el mantenimiento estipulado. Al verificar siga la dirección de la flecha doble (3). En caso de abrasión de cualquier revestimiento alcance la línea de escala (4), reemplace las pastillas de ambos lados, no permita fugas del líquido de frenos, verifique si hay grietas o distorsión en las partes conectivas o tubo de líquido de freno.



ATENCIÓN:



Adopte líquido de frenos tipo DOT3 o DOT4 para el reemplazo. No utilice mezclas de líquidos. No utilice líquido de frenos contaminado. La bebida accidental de líquido de frenos o salpicaduras en los ojos o la piel es dañina. En caso de beber, se necesita escupir e inducir al vómito. En caso de salpicado en la piel o en los ojos, lavar con abundante agua.

FRENO HIDRÁULICO CON SISTEMA DE DISCO

Para un adecuado funcionamiento deberá ser firme la resistencia de las palancas de comando en su accionar. Si dicha resistencia es esponjosa, haga revisar el sistema porque podría tener aire en su interior y afectar el funcionamiento normal del mismo. El disco de freno se desgastará inevitablemente con el tiempo. Con el fin de asegurarse la eficiencia y confiabilidad del sistema de frenado, el disco de freno debe ser reemplazado cuando esté gastado. El disco del freno debe tener un espesor de 3 mm. por lo menos.

ATENCIÓN:




- Cuando se necesita un reemplazo, solo se permiten los productos originales de nuestra compañía de servicio. Para reparación o mantenimiento del sistema de frenos, comuníquese con nuestro servicio local.
- No se permite la conducción inmediata de una nueva pastilla de freno reemplazada. Sujete varias veces la palanca del freno y pise el pedal de freno trasero, haga un plegado completo de las pastillas de freno y recupere la fuerza de retención normal, y luego establezca circulación de líquido de frenos.
- Cuando el cáliper se está drenando agregue líquido de frenos en el cilindro maestro, mantenga el nivel alto 0.5 sobre el orificio pequeño del cilindro maestro (no se permite la exposición del orificio suplementario al aire).

CADENA DE TRANSMISIÓN

Verifique el estado de abrasión, tensión y lubricación de la cadena.

1. Apoye la motocicleta por el soporte lateral, mueva la cadena arriba y abajo para verificar pandeo: dentro de 10 - 20 mm.
2. Cuando sea necesario un ajuste, desenrosque la tuerca del eje trasero y la tuerca de bloqueo, estire o afloje la cadena según sea necesario.
3. Vuelva a ajustar las tuercas.
4. Agregue un poco de lubricante a la cadena.

Después del ajuste, las marcas en el ajustador de la cadena izquierda y derecha deben estar al misma posición en la escala de la horquilla trasera.



Tensor (con escalada)
Eje trasero

CHEQUEO DE LA BATERÍA

1. Quite la cacheta lateral izquierda.
2. Limpie el polvo y la impureza corrosiva en la superficie de la batería.
3. En caso de que esté corroída, reemplácela.



ATENCIÓN:



La flexibilidad excesiva de la cadena puede provocar accidentes y también dañar el motor, en el caso de que la cadena haya sido corroída por electrolitos u otro líquido corrosivo es necesario reemplazarla.

**SMX
250
ADVENTURE**

REEMPLAZO DE FUSIBLES

1. El interruptor de encendido está en la posición de "APAGADO". El fusible de reemplazo debe cumplir con las mismas especificaciones que el reemplazado.
2. Quite la cacha, coloque el fusible encima de la batería, alineado, y luego reemplácelo.
3. El agotamiento inmediato después del reemplazo indica que existen fallas en otros equipos eléctricos.

ATENCIÓN:



1. Al retirar la batería, retire el (-) polo negativo primero y luego el (+) polo positivo, al instalar, el (+) polo positivo primero y luego el (-) polo negativo.
2. El reemplazo de electrolitos está prohibido una vez que la batería está en uso, la batería debe ser cargada por separado cuando se agota la energía.
3. La batería contiene ácido sulfúrico, el contacto con los ojos o la piel puede provocar lesiones graves. En caso de contacto, lavar con abundante agua durante 5 minutos y luego acercarse al hospital.
4. Asegúrese de que el tubo de ventilación de la batería no esté obstruido.

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

La potencia nominal de cada bombilla se muestra en la ficha técnica, la potencia nominal de la bombilla de reemplazo debe ser la misma que la reemplazada, en caso de usarla con diferente potencia nominal, puede conducir la sobrecarga del sistema eléctrico y dañar la nueva bombilla.



FUSIBLE

El fusible es un componente de protección ante sobrecargas del circuito eléctrico. No utilice fusibles de capacidad superior a 15A, ni reemplace los mismos por alambres o papel de estaño ya que podría originar un incendio.

CUBIERTAS

Es necesario verificar la profundidad del dibujo en la banda de rodamiento del neumático en el mantenimiento periódico. Para garantizar la seguridad y una vida útil más larga, además del mantenimiento periódico, la verificación regular es muy necesaria.

AIRE DE LAS CUBIERTAS

La presión insuficiente en los neumáticos no solo acelera el desgaste sino que también es perjudicial para la conducción. La baja presión del aire hace que el giro sea difícil. Pero la alta presión del aire disminuye el área de contacto con la tierra, lo que conduce al deslizamiento y hace que la motocicleta esté fuera de control. Mantener la presión de los neumáticos dentro del rango estipulado es imprescindible. Presión de los neumáticos delanteros: 2.25 Bares Presión de los neumáticos traseros: 2.50 Bares

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad de reserva 12 litros, para acceder al tanque desbloquear la cerradura de la tapa con la correspondiente llave.
Se debe usar nafta de 85-95 octanos como mínimo.
Tener la precaución de cargar cuando se encienda la luz indicadora de reserva.

ATENCIÓN:



No llene excesivamente el depósito de combustible, al calentarse este puede expandirse y salirse del depósito. Evite salpicar combustible sobre el motor caliente. Antes de abastecer, siempre apague el motor. Nunca manipule combustible cerca del fuego. Mantener la llave de paso de combustible en posición CERRADO (OFF) mientras que el motor esté apagado.

LLAVE DE PASO DE COMBUSTIBLE

Se opera manualmente y presenta dos posiciones.

ABIERTO = Es la posición normal de trabajo, el combustible pasa al carburador.
CERRADO = Se aconseja pasar a esta posición siempre que pare el motor y no lo vaya a encender inmediatamente.

TAPA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Para abrirla inserte la llave de encendido y hágala girar 90°. Para cerrarla presione hacia abajo hasta que la llave gire y retorne a su posición original.

COMUTADOR DE ENCENDIDO

Presenta tres posiciones de trabajo: OFF - ON y LOCK, accionadas por una llave.

Respecto de esta, es conveniente hacer una copia y guardarla en un lugar seguro.

POSICIÓN OFF = Los circuitos eléctricos están interrumpidos, el motor no puede funcionar. La llave puede ser insertada o retirada libremente de su alojamiento.

POSICIÓN ON = Se cierra el circuito de encendido y puede ponerse en marcha. La llave en esta posición no puede ser removida.

POSICIÓN LOCK = Presionando hacia adentro, además y girando a posición OFF del circuito de encendido se traba la horquilla, sin posibilidad de manejo. Para esto es imprescindible mover el manubrio al tope de la dirección.

PEDAL DE CAMBIO DE MARCHAS

Ubicado en el lateral izquierdo del vehículo, comanda la transmisión de 6 velocidades de engrane constante del motor. No será posible aumentar o reducir más de una marcha a la vez. Vale decir que cuando se desee el punto muerto, habrá que pisar hasta el extremo inferior y levantar el pedal hasta su posición neutro.

PEDAL DEL FRENO TRASERO

El freno trasero se aplica pisando con moderación este pedal, el cual está ubicado en el lado derecho.

PERÍODO DE ABLANDE

El período de ablande es fundamental para garantizar la posterior duración de las partes del motor, por lo que se aconseja, durante los primeros kms. de rodado, respetar las siguientes normas:

- No abrir el acelerado al máximo
- Variar la velocidad del motor para asegurar el proceso de adaptación de las piezas.
- Evitar las velocidades lentes constantes.
- No aplicar carga excesiva al motor.

El rendimiento máximo y alta confiabilidad del motor dependen del cuidado especial que se tenga durante el período del rodaje. Las reglas generales son las siguientes:

Primeros 500km

Menos de 1/2 acelerador y hasta 40 km/h

Siguientes 500km

Menos de 3/4 acelerador y hasta 55 km/h

NOTA: es fundamental que siempre se utilice nafta super.

DENOMINACIÓN

Combustible

CONTROLES

Cantidad adecuada.

Aceite transmisión

Nivel dentro de los límites prescriptos
(multigrado SAE 10 W 40). Cantidad 1,2 lts.

CARBURADOR

Una carburación sin problemas es la base del rendimiento que usted pueda esperar de su motor. El carburador ha sido calibrado en fábrica para ofrecer la mejor carburación. No intente alterar este ajuste. Sin embargo, existen puntos de regulación que se deberán revisar periódicamente: velocidad de ralenti y el juego de los cables de comando.

BUJÍA

Elimine los depósitos de carbonilla de la misma, empleando un cepillo de alambre pequeño o una máquina limpiadora de bujías. Reajuste la separación entre los electrodos a 0,6-0,8 mm. empleando un calibre de espesores. Al limpiar la bujía, se deberá observar el color de la punta de porcelana, ese color indicará si la bujía standard es adecuada para la exigencia a que es sometido el motor durante su funcionamiento. **BUJÍA STD: NGK D8EA o equivalente**

ATENCIÓN:



Si las cubiertas tienen dirección de rotación indicada en el lateral de cada una de ellas con una flecha, respete estas indicaciones. Además tenga en cuenta que el uso de cubiertas de diferente tipo y medida puede cambiar las características de maniobrabilidad del vehículo.

ATENCIÓN:



PRECAUCIÓN:



Si conduce bajo condiciones polvorrientas, debe limpiar el elemento del filtro de aire más frecuentemente. NUNCA HAGA FUNCIONAR EL MOTOR SIN EL ELEMENTO EN SU LUGAR. Haciendo funcionar el motor sin el elemento del filtro del aire aumentará el desgaste del motor. Asegúrese que el mismo esté siempre en excelente condición de trabajo. La vida del motor depende en gran parte de este único componente. No apriete excesivamente ni enrosque transversalmente la bujía, pues podría dañarse la rosca. La bujía standard ha sido cuidadosamente seleccionada para satisfacer la mayoría de las gamas de funcionamiento. Si el color de la bujía indica que se debe emplear otra diferente de la standard, consulte a su concesionario antes de seleccionar otra de distinta gama térmica. La elección de la bujía inadecuada puede conducir a severos daños del motor. Después de haber completado el ajuste, asegúrese de que el acelerador regrese sin inconvenientes y que al operarlo, sienta que el movimiento es suave. Cuide de no apretar demasiado los tornillos de fijación de los acrílicos, ya que de hacerlo, podrían dañarse los mismos.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Parte a revisar	Inicial: 500 km	Inicial: 1.000 km	Cada 4.000 km	Cada 8.000 km	Cada 12.000 km
Sistema de combustible	-	-	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Filtro de combustible	-	Limpiar	Inspeccionar	Limpiar	Limpiar
Filtro de aire	-	-	Limpiar	Limpiar	Limpiar
Luz de válvulas	-	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Bujía	-	-	Cambiar	Cambiar	Cambiar
Aceite de motor	Cambiar		Reemplace cada 2.000 Km		
Filtro de aceite	Limpiar	-	-	Limpiar	-
Luces	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Soporte lateral	-	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Carburador	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Cebador	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Cadena de transmisión	Inspeccionar		Inspeccionar, limpiar y engrasar cada 500 Km		
Neumáticos/Ruedas	-	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Tornillería en general	-	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Embrague	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Rodamientos de dirección	-	Inspeccionar	-	-	Inspeccionar
Sistema de frenos	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar

GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

Los vehículos GILERA cuentan con una garantía de 6 meses o 10.000 kilómetros, lo que suceda primero, siempre a partir de la fecha de venta al usuario. Durante la vigencia de la garantía Gilera Motors Argentina S.A. se compromete a reemplazar sin cargo toda la pieza que presente defectos o fallas de material, ya sea por el método de ensamble y/o de fabricación.

La garantía rige únicamente para el comprador original, no siendo transferible a terceros y solo tendrá validez si Gilera Motors Argentina S.A. recibe la tarjeta de garantía y constancia de entrega en el plazo indicado, como así también los talones desprendibles correspondientes a los servicios, inmediatamente después de efectuados los mismos. Esta garantía es válida ante todo concesionario y servicios oficiales Gilera de cualquier punto del país, sin importar donde haya comprado su motocicleta, siempre y cuando lo haya sido dentro del territorio nacional y a un Agente Oficial.

Gilera Motors Argentina S.A. se reserva el derecho a juzgar en última instancia si la pieza defectuosa es objeto de la garantía o producto de una incorrecta atención y/o utilización del vehículo, en cuyo caso el reclamo será negado.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía caducará en forma automática ante cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Conducción del vehículo fuera de los límites especificados en este manual.
2. (rodaje o asentamiento, capacidad de carga y/o mantenimiento).
3. Empleo de repuestos y/o accesorios que no sean originales de Gilera.
4. Uso de lubricantes que no sean los recomendados por Gilera Motors Argentina S.A.
5. Efectuar servicios y/o reparaciones en talleres no autorizados por Gilera Motors Argentina S.A. o fuera de las instrucciones dadas por estos a la empresa.
6. Modificar la condición de originalidad del vehículo.
7. Alquiler del vehículo a terceros.
8. Haber usado el vehículo en competencias, aunque sea en forma circunstancial. Presentar defectos provocados por accidentes y/o desperfectos por uso indebido, falta de pericia en la conducción, sobrecarga, etc.

PARTES NO CUBIERTAS DE LA GARANTÍA

1. Gastos propios del mantenimiento preventivo normal del vehículo.
2. Deterioros ocasionados por descuidos y/o desgaste, decoloración natural ya sea de pintura, cromados, tapizados, o partes plásticas.
3. Las piezas o partes que incurren en desgaste natural por el uso tales como lubricantes, líquido de frenos, cables de cromado, bujías, lámparas, filtros, fusibles, discos de embrague, ruedas dentadas, cadenas de transmisión, zapatas, pastillas de freno, neumáticos, piezas de goma, baterías, partes eléctricas en general (estator, CDI, regulador-rectificador, destellador).

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

1. Los daños presentados por retraso al hacer la solicitud de la garantía y/o en la realización del trabajo por garantías, no dan derecho a indemnización ni a la prórroga de la garantía.
2. En ningún caso de los contemplados en este manual, el comprador podrá pretender la anulación o incumplimiento del contrato de compra, ni una indemnización por el daño.
3. El concesionario vendedor y Gilera Motors Argentina S.A. quedan exonerados de toda responsabilidad y obligación por cualquier accidente que pueda ocurrir a personas y/o cosas, por y durante el uso del vehículo o por causa directa o indirecta procedente del mismo, incluso si el accidente es imputable a defecto de fabricación o del material.
4. Toda gestión legal ante cualquier autoridad y los gastos que esta incurran no están cubiertos por esta garantía.



Tarjeta de garantía y constancia de entrega

Fecha de venta

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Propietario

Dirección

Localidad

Teléfono

Certifico que he recibido instrucción acerca del procedimiento de la garantía así como los servicios que esta ofrece y que se encuentran descriptos en el manual.

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

PARA AGENTE OFICIAL

Tarjeta de garantía y constancia de entrega

Fecha de venta

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Propietario

Dirección

Localidad

Teléfono

Certifico que he recibido instrucción acerca del procedimiento de la garantía así como los servicios que esta ofrece y que se encuentran descriptos en el manual.

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

EL USUARIO DEBE CONSERVAR ESTA TARJETA DURANTE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

IMPORTANTE

Esta tarjeta es el documento de registro para el servicio de garantía. Debe enviarse a Gilera Motors Argentina S.A. dentro de los 20 días desde la fecha de venta para validar la garantía. Cualquier omisión de los datos anula su validez.

GILERA

GILERA

Tarjeta de garantía y constancia de entrega

Fecha de venta

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Propietario

Dirección

Localidad

Teléfono

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

PARA AGENTE OFICIAL

Firma propietario

Certifico que he recibido instrucción acerca del procedimiento de la garantía así como los servicios que esta ofrece y que se encuentran descriptos en el manual.

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

PARA EL PROPIETARIO

EN PODER DEL USUARIO MIENTRAS DURE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

1er. Service 500 km. ó 1 mes

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Fecha

1er. Service 500 km. ó 1 mes

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

GILERA

GILERA

Requisitos que se deben cumplir para reclamar por garantías:

1. Dar aviso inmediato del desperfecto o problema del funcionamiento que origina el reclamo a un Agente Oficial y llevar el vehículo para constatar que no se cumple ninguna de las condiciones de nulidad de la garantía.
2. Presentar este manual para verificar que dicho reclamo esta dentro del periodo de vigencia de la garantía y que se han efectuado los servicios especificados por Gilera Motors Argentina S.A. en un taller autorizado.
3. Mantener funcionando el odómetro.

2do. Service 3.000 km. ó +3 meses

Propietario	
Modelo	Fecha
Chasis N°	
Motor N°	

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

3er. Service 6.000 km. ó +3 meses

Propietario	
Modelo	Fecha
Chasis N°	
Motor N°	

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

4to. Service 9.000 km. ó +3 meses

Propietario	
Modelo	Fecha
Chasis N°	
Motor N°	

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

5to. Service 12.000 km. ó +3 meses

Propietario	
Modelo	Fecha
Chasis N°	
Motor N°	

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

GILERA

GILERA

GILERA

GILERA

6to. Service 15.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

7mo. Service 18.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

8vo. Service 21.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

9no. Service 24.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

GILERA

GILERA

GILERA

GILERA

10mo. Service 27.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Fecha

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

12do. Service 33.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Fecha

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

11er. Service 30.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Fecha

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

13er. Service 36.000 km. ó +3 meses

Propietario

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Fecha

VÁLIDO CON SELLO DE LA AGENCIA.

GILERA

GILERA

GILERA

GILERA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Al terminar el período de la garantía es recomendable seguir visitando su taller autorizado Gilera, donde lo atenderán en los servicios posteriores. El mantenimiento periódico es esencial para prevenir fallas, desperfectos y otros inconvenientes, con el fin de brindarle una conducción segura y confortable.

El costo del mantenimiento preventivo es mínimo, si lo comparamos con los problemas que pueden presentarse al no efectuarlo oportunamente con los métodos y técnicas correspondientes.

Para hacer en el momento oportuno las revisiones generales del mantenimiento de cada motocicleta Gilera, se incluyen en el manual de usuario las operaciones y el tiempo o kilometraje recomendado por Gilera Motors Argentina S.A.

Siempre use repuestos originales Gilera.

Todos los datos, ilustraciones y especificaciones contenidas en este manual, se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.

Debido a modificaciones o mejoras, es posible que existan discrepancias entre los vehículos y este manual. Gilera Motors Argentina S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin tener necesidad de notificarlo.



GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.



Administración y Fábrica: Marconi 805 - (B1812CDE)
Ruta 205 Km. 43,5 - Carlos Spegazzini - Bs. As.
Tel. / Fax: (02274) - 430241 (Líneas Rotativas)
www.gilera.com.ar | Última revisión - Julio 2021