Ros Melodic - URDF - RVIZ - Ros Control - Gazebo

Nicolas Le Gall Juin 2020



Table des matières

1	Introduction	4
2	L'installation de Ros Melodic	4
	2.1 Les prérequis	. 4
	2.2 Installation de Ros Melodic Morenia	
	2.3 Installer les packages	
2		
3	Navigation à partir de la console	5
4	Présentation rapide de Ros	5
	4.1 La philosophie de Ros	
	4.2 Créer un projet sous Ros	
	4.3 Créer un package	. 6
	4.4 Rqt-Graph	. 6
5	URDF	7
	5.1 Présentation de l'URDF	. 7
	5.2 Les xacros	
	5.2.1 leenby,launch	
	5.2.2 display_robot.launch	
	5.2.3 display_robot.rviz	
	5.2.4 description.launch.xml	
	5.2.5 leenby.urdf.xacro	
	5.2.6 L'inclusion d'autres fichiers xacro	
	5.3 Le résultat	
6	ROS control avec simulation sous Gazebo	20
	6.1 Présentation de Ros Control	
	6.2 Utilisation de Ros Control et de Gazebo avec l'exemple du RRBot	
	6.2.1 Installer l'exemple du RRBot	
	6.2.2 Lancer l'exemple du RRBot	
	6.3 Architecture du projet RRBot	
	6.4 Présentation des fichiers	
	6.4.1 Les includes et les appels de fonction	
	6.4.2 rrbot_gazebo / launch / rrbot_world.launch	
	6.4.3 rrbot_control / launch / rrbot_ control.launch	
	6.4.4 rrbot_control / config / rrbot_config.yaml	. 26
7	Controller manager, hardware interface et DiffDriveController	27
	7.1 Rappel sur le fonctionnement de ROS control	. 27
	7.2 Les différents fichiers	. 28
	7.3 diff_drivelaunch	. 28
	7.4 BaseMotors.h	. 29
	7.5 BaseMotors.cpp	. 31
	7.5.1 Les includes	
	7.5.2 Le créateur	. 31
	7.5.3 Le destructeur de la classe BaseMotors	
	7.5.4 La fonction initialize()	
	7.5.5 La fonction read()	
	7.5.6 La fonction write()	
	7.5.7 La fonction main()	
	7.6 diff_drive_controller_params.yaml	
	7.7 CMakeLists	

8	ROS Network	38
	8.1 Sur le PC principal - RosMaster	38
	8.2 Sur le PC secondaire	38

1 Introduction

ROS signifie Robot Operating System. C'est un environnement permettant de développer, créer, simuler et contrôler des robots. On peut également associer à ces robots différents capteurs, des programmes de traitements d'images, ou encore des connexions avec des appareils externes, comme une télécommande par exemple.

Son système repose sur le fait que ses programmes, que l'on appelle des **nodes**, ne peuvent communiquer entre eux directement. A la place, ils écrivent sur une sorte de tchat, appelé **topic**, et peuvent également lire ce qui s'y trouve. De cette manière, chacun des nodes a accès aux infos qui l'intéressent en lisant les informations sur les topics souhaités. Toute cette architecture est contrôlée par un programme général appelé **master**.

Dans un premier temps, nous verrons comment installer Ros Melodic sur Ubuntu 18.04, ainsi que les packages nécessaires, et les outils pratiques au développement sous Linux, ainsi que la navigation en commande par le terminal. Nous verrons ensuite la philosophie générale de Ros, avant de créer un premier fichier URDF, i.e. un format dédié à la robotique représentant les pièces et les liaisons entre ces pièces. Nous terminerons par la simulation du robot sous Gazebo, par l'intermédiaire de Ros Control.

Ce document est basé sur le robot Leenby. Il peut être adapté pour d'autres projets sous ROS, mais il faudra modifier convenablement des parties afin d'atteindre le projet souhaité.

2 L'installation de Ros Melodic

2.1 Les prérequis

Afin d'installer Ros Melodic, il faut avoir Ubuntu 18.04 comme OS. Si le PC est sous Windows ou un autre OS, il est possible d'installer une machine virtuelle comme VirtualBox et utiliser le fichier d'installation .iso (**lien**) pour créer une version d'Ubuntu 18.04 (**lien**).

2.2 Installation de Ros Melodic Morenia

Il suffit de suivre la procédure disponible sur le site de wiki.ros (**lien**). Toutes les commandes sont à taper dans le temrinal, que l'on peut ouvrir en tapant Ctrl+Alt+t sous Ubuntu. L'installation peut prendre jusqu'à quelques heures. Pensez à désactiver du PC ou de la machine virtuelle la veille automatique, afin que l'installation se déroule sans encombre. En cas de problèmes lors de l'installation, il existe de nombreux forums sur internet détaillant les différentes erreurs et leur solution.

2.3 Installer les packages

 $La\ commande\ \grave{a}\ effectuer\ pour\ installer\ un\ package\ est: sudo\ apt-get\ install\ ros-melodic-NomDuPackage$

3 Navigation à partir de la console

Sous Linux, et lorsque l'on utilise Ros, il convient la plupart du temps d'utiliser les lignes de commande et le clavier pour se déplacer plus rapidement dans cet environnement.

Pour ouvrir un temrinal, on peut faire Ctrl+Alt+t. Il sera alors basé sur le fichier racine de l'utilisateur du PC. Pour ouvrir un terminal directement à un emplacement donné dans le PC, on peut faire clic droit->Open Terminal. Si besoin, on peut ouvrir un autre terminal dans un autre onglet en allant dans File->New Tab. Quelques commandes en vrac :

- pwd : Connaître son réptertoire courant
- ls : Voir la liste des fichiers et répertoires dans le répertoire courant
 - ls -a : Voir également les fichiers cachés
 - ls Desktop/dossier: Voir tous les fichiers dans le fichier "dossier", qui est sur le bureau
- cd repertory : Se déplacer dans le dossier repertory
 - cd..: Revenir au répertoire parent (possible de faire cd../.. pour deux fois, cd../../.. etc)
 - cd ~: revenir dans le fichier racine de l'utilisateur PC
- mkdir MonRepetoire : Créer un répertoire à l'endroit où l'on est
- touch FichierACreer.txt: Créer un fichier A l'endroit où l'on est, avec l'extension que l'on souhaite.
- cat MonFichier.py: Avoir un aperçu du contenu du fichier
- rm -r Fichier : permet de supprimer Fichier
- sudo: Commencer une ligne de commande par sudo permet de l'exécuter en tant qu'administrateur, ce qui est parfois obligatoire. Le mot de passe de l'utilisateur est alors demandé
- man ls : permet d'ouvrir le manuel correspondant à la commande ls. Marche également avec d'autres commandes.
 - sudo -s : permet d'utiliser le mode super-utilisateur
- apt : A ne pas utiliser seul. Permet la geston des paquets pour un utilisateur final
 - sudo apt install zoom : permet d'installer le logiciel zoom
- apt-get: Permet la gestion des paquets pour un script

Dans la console, on peut arrêter la procédure en cours en faisant Ctrl+C.

4 Présentation rapide de Ros

4.1 La philosophie de Ros

Ros fonctionne sur le principe des packages. Ce package peut contenir un ensemble de sous-programmes, des fichiers Stl pour modéliser les éléments du robot, des libraires réservées aux capteurs, au contrôle des actionneurs, ou encore des éléments de filtrages, de modélisation, etc. Un peu de vocabulaire :

- Master: Le master est le programme supervisant tous le reste sous Ros
- Node: Une node est un programme. Elle peut être écrite en C++, en python, en Java, en HTML, en XML, etc.
- Topic : Un Topic est un espace dédié à la réception et à la lecture de messages par les nodes qui sont intéressées. On peut par exemple y trouver la position du robot, les relevés d'odométrie ou encore les informations de commande
- Node publisher: Une node publisher est une node qui publie un message sur un topic. Cette node est publisher pour ce topic, mais pas nécessairement pour un autre topic
- Node Subscriber: Une node subscriber est une node qui lit les messages présents sur un topic. Elle va donc lire le message qui vient d'être envoyé par une node publisher. Une node peut à la fois être publisher et subscriber sur un ou plusieurs topics.

Lorsque l'on démarre notre projet sur Ros, on lance tout d'abord dans un terminal la commande : roscore. Une node rosout est alors créée et le terminal ouvert se concentrera sur le fait de faire tourner cette node. On ouvre ensuite un autre terminal pour lancer le premier programme qui sera une autre node et ainsi de suite. On utilise pour cela la commande : rosrun my_package my_node.

4.2 Créer un projet sous Ros

La première étape est de créer le worskpace c'est-à-dire le réptertoire de travail en utilisant la commande : mkdir NomDuProjet. On se place dedans avec la commande : cd NomDuProjet. Puis on créé le répertoire src avec toujours : mkdir src.

En se plaçant dans src, on tape : catkin_init_workspace. Si la commande n'est pas reconnue, il faudra faire : source /opt/ros/melodic/setup.bash . On revient au niveau du workspace avec de faire : catkin_make pour compiler tous les éléments du projet. Le projet est créé. Des fichiers sont générés, contenant par exemple les fichiers à compiler, dans CMakeList.txt.

4.3 Créer un package

A ce stade, on doit avoir cette architecture de programme (on ne s'intéressera pas au contenu de build et de devel, mais ces derniers ont du être automatiquement générés à la suite de la commande catkin_make.

- build
- devel
- src
 - CMakeLists.txt

Pour créer un nouveau package, qui pourra ensuite contenir nos différents programmes, on se place dans le fichier src qui se trouve dans le workspace et on utilise la commande : catkin_create_pkg MonNomDePackage std_msgs rospy roscpp.

std_msgs permet de renseigner sur le type de message de ce package, qui seront ici des messages de type standart. Rospy et roscp informe sur les langages de programmation des nodes inclues dans ce package, soit ici du python et du C++. A ce stade, des fichiers supplémentaires ont été créés. On a donc cette novelle architecture :

- build
- devel
- src
 - CMakeLists.txt
 - MonNomDePackage
 - include
 - MonNomDepackage
 - src
 - CMakeLists.txt
 - package.xml

Si l'on souhaite créé de nouveaux packages, on peut le faire de la même manière que précédemment, mais également inclure des packages dans celui que l'on vient de créer en se plaçant dans le répertoire src inclusdans ce package. Il faut penser à recompiler le projet en se plaçant dans le worskpace principal, avec la commande : catkin_make.

⚠A chaque fois qu'une console est redémarrée, il est nécessaire de se placer dans la console et de sourcer setup.bash à l'aide de la commande : source devel/setup.bash

4.4 Rqt-Graph

Rqt Graph est un package permettant de visualiser toutes les nodes et de tous les topics en train de tourner sur Ros. Ce pacakge est très utile pour vérifier la bonne organisation d'un projet et avoir facilement une vue d'ensemble. Pour l'installer, il faut faire les lignes de commandes suivantes :

```
sudo apt-get install ros-melodic-rqt ros-melodic-rqt-tf-tree
sudo apt-get install ros-melodic-rqt-graph
sudo apt-get install ros-melodic-rqt-common-plugins
```

Lorsqu'un projet est lancé, il suffit d'ouvrir une nouvelle console et de taper la commande : rosrun rqt_graph rqt_graph pour afficher sous forme de schéma les nodes et les topics en cours.

5 URDF

5.1 Présentation de l'URDF

L'URDF (Unified Robot Description Format) est un assemblage de deux principaux types d'éléments, qui sont les links et les joints. Les links correspondent aux pièces physiques du robot, tandis que les joints sont les articulations ou les actionneurs, c'est-à-dire qu'ils représentent les mouvements relatifs entre deux links adjacents. Il est possible d'utiliser les pièces au format Stl que l'on peut générer avec Catia, SolidWorks, ... afin de représenter les links. Les links sont également représentés par le repère de base du fichier Stl. Il est donc important avant de commencer à ajouter les pièces au format Stl à l'URDF de placer le repère dans le bon sens, dès lors de la phase de conception mécanique du système. En général, en robotique, on choisit de placer l'axe Z selon le degré de liberté de la liaison, et l'axe X orienté vers la liaison suivante, lorsque cela est possible.

Il est préférable de rédiger ses codes de la manière la plus vague possible, en incluant le maximum de paramètre, afin de pouvoir adapter notre travail au maximum de situation possible. On n'aura plus qu'à chargé un fichier contenant l'ensemble des variables nécessaires en fonction du projet sur lequel on souhaite travailler.

La structure adoptée pour l'URDF et le RVIZ de la leenby est la suivante. Tous ces fichiers se trouve dans le package sur lequel on souhaite travaillant, qui lui-même se trouve dans le src du workspace. URDF permet de définir le robot, tandis que RVIZ permettra d'obtenir un rendu visuel à l'écran.

- urai
 - leenby.urdf.xacro
 - parameters_leenby.xacro
 - include
 - materials.xacro
 - inertial.xacro
 - wheels.xacro
 - links chain.xacro
 - kinematic_chains.xacro
- rviz
- display_robot.rviz
- meshes
 - leenby
 - base.stl
 - elbow.stl
 - head.stl
 - hip link pitch.stl
 - neck.stl
 - shoulder.stl
 - shoulder_pitch.stl
 - shoulder_rool.stl
 - shoulder_yaw.stl
 - skirt.stl
 - thumb.stl
 - wrist_pitch.stl
 - wrist_roll.stl
 - wrist_yaw.stl
- launch
 - leenby.launch
 - display_robot.launch
 - include
 - description.launch.xml

légende: Répertoires, Fichiers xacro, Fichiers Stl, Fichiers launch, Fichier XML, Fichiers RVIZ

La description globale du robot est inclue dans le répertoire urdf, dans le fichier leenby.urdf.xacro. Il comprend par exemple la mise en place de pièce au format Stl sous forme de link, l'insertion de joints, etc. Ce fichier récupère des

paramètres physiques et mécaniques du robot sous forme de variables, qui sont comprises dans le fichier parameters_leenby.xacro Les fichiers Xacro contenus dans include contiennent également des élements de modélisation. Par exemple, materials.xacro contient les différents matériaux, les couleurs à appliquer etc. On sait ainsi que si on souhaite modifier une couleur, il suffit de se rendre dans ce fichier. wheels.xacro contient la création de roue sous forme de cylindre. Il est appelé par leenby.urdf.xacro afin de définir les roues en déportant les lignes de description dans un autre programme. Cela permet également de pouvoir utiliser ce modèle de roue dans un autre projet si on le souhaite. kinematic_chains.xacro contient la description d'un bras de robot. Comme le robot possède deux bras, on peut en inclure un, puis un autre en faisant un effet mirroir afin de respecter la symétrie du robot. Cet effet mirroir dépend d'une variable qui est définie directement dans le xacro principal.

Le fichier display_robot.rviz permet de lancer RVIZ, c'est-à-dire l'affichage de l'URDF que l'on vient de créer. On notera que ce fichier ne comporte pas le nom "leenby". Il peut être utilisé pour l'affichage de différents projets, et c'est pourquoi il est important de rester le plus vague possible en définissant ces sous-programmes

Le fichier launch contient les fichiers qu'on démarre pour lancer le projet. On lance tout simplement leenby.launch qui fait ainsi appel à display_robot.launch. Une fois de plus, on peut voir que le nom de ce dernier est neutre, car les paramètres se référant à la leenby sont compris dans leenby.launch. Il peut donc être adapté à plusieurs projets différents. description.launch.xml sert quant à lui à appelé le fichier leenby.urdf.xacro.

Dans le projet Leenby, on launch le système en tapant la commande : roslaunch robot_description leenby.launch. C'est ce fichier leenby.launch qui va appeler d'autres programmes, qui en appelleront eux-mêmes d'autres. Voyons cette structure d'appels et d'includes. Voyons cette liste d'appels et d'inclusions sous forme d'un diagramme :




FIGURE 1 – Diagramme des appels et des inclusions pour le projet Leenby

5.2 Les xacros

L'URDF se programme sous forme de commandes Macro. Les Macros que nous utilisons ici sont au format xacro et ressemblent à du langage XML. Je vous conseille d'utiliser l'éditeur Atom pour éditer vos programmes sous Linux.

Une des particularités de ce langage est d'utiliser des tags, ou balises, < et >. Ces tags sont la base de ce langage et permettent de définir les variables, les paramètres, lancer des nodes, include des fichiers, etc.

↑ Tous les fichiers dans ce langage doivent commencer par la ligne : <?xml version="1.0"?>

5.2.1 leenby.launch

Commençons par voir le contenu du fichier leenby, launch, qui est le fichier qu'on lance pour démarrer le projet.

FIGURE 2 - Contenu du programme leenby.launch

A la première, on commence par la ligne obligatoire mentionnée plus tôt. On peut voir à la ligne 2 que l'on ouvre une balise <launch<. On définit au coeur de cette balsie les éléments qui s'exécuteront lorsque le fichier sera lancé. Cette balise est refermée à la ligne 9 par la balise fermante </launch>. Lorsqu'un balise ne fait qu'ue ligne, on peut l'ouvrir et la fermer aussitot comme on peut le voir à la ligne 3.

La ligne 3 permet de définir un argument du nom de model, dont la valeur est égale à leenby. Cela permettra par la suite d'écrire la commande \${model} pour faire référence à "leenby", et ce même dans un path pour rechercher par exemple les pièces au format stl. C'est avec ce type de définition que l'on peut rendre les programmes qui seront lancés par la suite les plus vagues possibles, en faisant appel au contenu de l'argument model, et non directement en tapant "leenby".

La balise <include> ligne 5 suivi de la fermeture de balise ligne 8 permettent de définir l'élément que l'on va inclure. Il s'agit d'un fichier d'où le *file=""*. En XML, les commandes, les calculs et les références à des variables ou arguments se font avec l'opérateur \${}. On inclue dans les accolades ce que l'on souhaite. Ici la commande \${find robot_description} permet de chercher et de se placer dans le fichier mentionné. On choisit le fichier que l'on souhaite lancer, qui se situe dans le répertoire launch.

Aux lignes 6 et 7, on définit des arguments qui sont utilisés lors de l'appel du fichier. Dans ce fichier appelé, on aura de cette manière accès à la valeur "arg model" en tapant \${model}. Comme on a définit plus tôt la valeur de l'argument model, il aura alors la valeur "leenby".

Pour récapituler, ce fichier permet d'inclure le fichier que l'on souhaite. On y définit également des arguments qui seront utiles dans ces sous programmes, et qui n'auront donc pas nécessairement comporter le nom "leenby" par exemple, car ce dernier a été défini plus tôt.

5.2.2 display_robot.launch

Le fichier display_robot.launch a été appelé par celui que nous venons de voir. Rappelons qu'il dispose de deux arguments : model qui contient la valeur "leenby" et pos_z qui contient la valeur "0.0".

```
display_robot.launch
<?xml version="1.0"?>
  <arg name="model" default="leenby"/>
 <arg name="gui" default="true" />
 <arg name="pos x" default="0.0" />
  <arg name="pos y" default="0.0" />
 <arg name="pos_z" default="0.15" />
 <arg name="rvizconfig" default="$(find robot description)/rviz/display robot.rviz" />
 <include file="$(find robot description)/launch/include/description.launch.xml">
   <arg name="model" value="$(arg model)" />
 </include>
 <param name="use gui" value="$(arg gui)"/>
  <node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="static tf drone"</pre>
    args="$(arg pos x) $(arg pos y) $(arg pos z) 0 0 0 1 world base footprint 100" />
 <node name="joint state publisher" pkg="joint state publisher" type="joint state publisher"/>
  <node name="robot state publisher" pkg="robot state publisher" type="state publisher" />
  <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(arg rvizconfig)" required="true"/>
</launch>
```

FIGURE 3 - Contenu du programme display_robot.launch

Une nouvelle fois, on commence le programme par la première ligne habituelle, et on ouvre la balise <launch> que l'on fermera à la fin.

De la ligne 3 à la ligne 8, on définit des arguments, et on leur rentre une valeur par défaut, au cas où elle n'aurait pas été initialisée auparavant. Si toutefois on choisir une valeur différente de celle par défaut, cette valeur sera bien sûr conservée et celle par défaut ne servira pas. On voit ici par exemple que seule les arguments model et pos_z ont été renseignés. Ils conservent donc la valeur qu'ils avaient auparavant (meme si la valeur par défaut est la meme). Les autres arguments que l'on n'avait pas définis auparavant existe désormais et ont tous par défaut la valeur attribuée ici. Une fois de plus, on voit à la ligne 8 la commande \${find robot_description}/rviz/display_robot.rviz permettant de viser le fichier display_robot.rviz en particulier, en recherchant automatiquement le répertoire robot_description.

Les lignes 10 à 15 permettent de voir la notation des commentaires en XML. Il suffit d'ouvrir le commentaire avec <!- et le finir avec - ->.

Avec les lignes 16 à 18, on launch le fichier description.launch.xml, et on y inclut l'argument model, qui a été paramétré à la valeur "leenby" dans le programme précédent. La ligne 21 permet de définir le paramètre "use_gui" à la valeur "arg gui", qui a été définie ligne 4 par défaut à la valeur "true". Contrairement aux arguments que l'on créer avec la commande arg et qui sont des éléments locaux, les éléments définis avec param sont globaux et seront utilisables dans les autres programmes sans avoir à les rappeler.

Enfin, les lignes 23 à 29 permettent de lancer les différentes nodes nécessaires pour ce robot sous RVIZ. Elles sont inclues dans des pacakges définies lors de l'installation de Ros et de ses packages. Le chemin de la node ligne 29 rviz a été défini en argument par défaut ligne 8.

5.2.3 display_robot.rviz

Ce fichier permet de décrire les paramètres au lancement de RVIZ, qui permet l'affichage à l'écran de l'URDF, et de pouvoir déplacer comme on le souhaite les différents joints de l'assemblage. Il n'est pas programmé en XML mais dans un langage se rapprochant plus du système de Python dans l'utilisation des tabulations. Il est disponible dans le package sur forge.xlim.fr et comporte dans le cas de la Leenby plus de 400 lignes. Les premières lignes peuvent être copiées-collées, voire réadaptée si besoin. Ensuite, il vous faudra définir l'ensemble des caractéristiques pour tous les links qui seront créés dans l'URDF.

5.2.4 description.launch.xml

FIGURE 4 - Contenu du programme description.launch.xml

Les premières lignes sont habituelles. Une fois de plus, on vient lancer un autre programme en incluant l'argument model défini au tout début. On définit l'argument "urdf_file" par défaut initialisé à sa valeur. \$(find xacro)/xacro-inorder permet d'autoriser la commande suivante à rechercher dans tous le fichier actuel.

La ligne 6 permet de définir le paramètre "robot_description", qui a pour action de commander l'ouverture du fichier URDF dont le chemin a été spécifié juste au-dessus, d'où l'action command="\$(arg urdf_file)". On aurait pas pu faire un include comme dans les cas précédent car le format du fichier n'est ici pas le même.

5.2.5 leenby.urdf.xacro

FIGURE 5 – Début du programme leenby.urdf.xacro

C'est dans ce programme que le robot va être décrit. On peut voir que pour commencer à décrire le robot, une balise <robot>est ouverte au début. On y renseigne le nom du robot, et on ajoute toujours l'élément xlmns :xacro="http://ros.org/wiki/xacro". Cette balise robot sera fermée à la toute fin du programme, lorsqu'on aura fini de décrire tous le robot.

Les lignes 3 à 8 permettent d'inclure le contenu des différents fichiers cités. Ils contiennent par exemple des grandeurs caractéristiques, des bibliothèdes de couleurs, des chaînes cinématiques prêtes à poser dans cet URDF, etc. La commande à utiliser est <xacro :include filename=PATH /> car il s'agit de fichier Xacro à inclure, contraitement à ce que l'on faisait auparavant.

On peut maintenant commencer à décrire le robot, en utilisant si on le souhaite des éléments décrits dans les fichiers inclus.

```
11     <!-- Used for fixing robot to Gazebo 'base_link' -->
12     link name="base_footprint"/>
```

FIGURE 6 – Déclaration d'un link minimal dans leenby.urdf.xacro

Ceci est le minimum pour définir une link, c'est-à-dire une pièce. Elle n'a aucune géométrie associée, ni de masse. C'est tout simplement une pièce virtuelle qui servira de projection de l'axe verticale du robot sur le repère du monde. On peut voir que pour définir une link, on utilise la balise link>. Il faut au minimum donner un nom à cette pièce, qui sera utilisé par la suite pour y faire référence.

FIGURE 7 – Déclaration d'un joint minimal dans leenby.urdf.xacro

La décalaration des joints se fait à l'aide de la balise du même nom. De la même manière que pour les links, il faut définir un nom. On doit également définir le type de liaison dont il s'agit. Ici il s'agit d'une liaison fixed. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mouvement relatif entre les deux pièces. Nous verrons plus tard deux autres types de laisons. Il faut définir un link parent et un link child. Cela signifie que l'on vient créé une articulation entre deux repères : le repère de la link parent et de la link child. Le link child n'existe ici pas encore mais sera créé juste après.

Dans la balise origin, on définit la position relatif du repère de la base parent et de la base. Les coordonnées sont données par rapport au repère de la link parent. Tout d'abord on définit le déplacement selon les trois axes. Ici on a 0 selon et y, et diam_frontwheels/2+0.02 selon Z. Cette valeur est définie dans le fichier inclusparameters_leenby.xacro. On peut également ajouter des rotations autour des trois axes. Il faut noter que toutes les rotations se font selon les axes du repère parent et que l'unité est en radians.

FIGURE 8 – Déclaration d'une link dans leenby.urdf.xacro

On définit ici la link "base_link", qui correspond au child de la joint précédemment créée. On ouvre comme d'habitude la balise link, que l'on ferme une fois la link décrite. Cette link se décompose en trois caractéristiques différentes : visual, collision et inertial. Visual correspond, comme son nom l'indique, au visuel qui va ressortir, ce qu'on verra sous RVIZ. Il est composé d'une géométrie correspondant à la forme physique de l'objet, un matériau faisant référence à la couleur "cream" présentée dans le fichier inclusmaterials.xacro, et d'une origine.

Le fichier stl qu'on implémente ligne 24, et dont l'échelle est définie en millimètre (le mètre est l'unité par défaut si on ne met pas ce paramètre) possède un repère qui lui est propre. Il est cependant possible de dire que le repère de la pièce n'est pas son repère de base en déplaçant l'origine du repère, et en le faisant tourner. Comme pour le joint, tous les déplacements se font selon le repère d'origine. Il est cependant préférable d'avoir une pièce dont le repère d'origine est le bon. Cela facilitera le changement d'un des fichiers stl si besoin.

La balise collision permet à Ros de connaître la géométrie de l'objet. On y met généralement les mêmes valeurs que dans la balise visual. La balise inertial sert quant à elle à définir le centre de gravité de l'élément, sa masse, son inertie selon chaque axe. Cette caracéristique sera importante par la suite lorsqu'on modélisera le comportement du robot. Par exemple, un controller ave cun régulateur PID sur un servomoteur déplaçant le bras ne se comportera pas de la même manière selon la masse ou le centre du gravité de chacune des pièces, de l'épaule au poignée.

FIGURE 9 – Déclaration d'une joint pivot dans leenby.urdf.xacro

Afin de définir une liaison pivot, on utilise cette structure. Comme pour le joint précédent, on définit un nom, et un type qui est dans le cas de la pivot "revolute". On choisit le link parent et le link child. On choisit l'axe de révolution de la pivot. Il s'agit ici de l'axe Z (comme on aura la plupart du temps à cause de la norme robotique). On définit également une origin comme fait pour le joint base_joint, avec des rotations et translations si besoin.

Cette liaison permet également de définir des limites d'efforts. Elle est ici fixée à 50 N.m (unité à vérifier). Les cases lower et upper permettent de choisir l'amplitude de chaque côté de la laison de la liaison pivot. Le paramètre velocity permet de définir la vitesse maximale pour cette liaison.

FIGURE 10 - Déclaration d'une joint glissière dans le projet Rose

Voici un exemple de définition d'une liaison glissière. La structure demeure similaire à ce qui a été vu précédemment. Cet exemple n'est pas dans le projet Leenby car ce robot de possède pas de liaison glissière.

5.2.6 L'inclusion d'autres fichiers xacro

Tous les éléments sont maintenant à votre disposition pour créer un fichier URDF et le visualiser sous RVIZ ensuite. Il est cependant possible de définir des chaînes cinématiques compliquées de pièces dans d'autres fichiers, ou encore de créer des pièces simples telles que des cylindres pouvant représenter des roues.

Commençons par une macro permettant d'inclure des roues que l'on définit dans un autre fichier nommé wheels.xacro, qui se trouve dans le répertoire include.

FIGURE 11 - Inclusion d'une roue dans leenby.urdf.xacro depuis wheels.xacro

On voit que pour appelé cette xacro, on utilise la balise <xacro, dont le namespace est caster_wheel. Cela signifie simplement que la macro que l'on cherche se nomme "caster_wheel"

Cette xacro a besoin de différents arguments en entrée, qui sont prefix, base, xyz, radius et mass. Encore une fois, ces arguments permettent de rendre la macro caster_wheel modulable afin de servir à plus de programmes.

Voici le contenu de cette macro wheels.xacro:

```
<xacro:macro name="caster wheel" params="prefix base xyz radius mass">
<link name="${prefix} caster wheel link">
     <geometry>
       <sphere radius="${radius}"/>
    </geometry>
     <material name="tire"/>
  </visual>
       <sphere radius="${radius}"/>
     </geometry>
  </collision>
  <inertial>
    <mass value="${mass}"/>
    <xacro:sphere_inertia m="${mass}" r="${radius}"/>
  </inertial>
</link>
<joint name="${prefix} wheel hinge" type="fixed">
  <parent link="${base}"/>
  <child link="${prefix} caster wheel link"/>
  <origin xyz="${xyz}" rpy="0 0 0"/>
</joint>
<gazebo reference="${prefix} caster wheel link">
  <mu1>0.0</mu1>
  <mu2>0.0</mu2>
  <kp>10000000.0</kp>
  <kd>1.0</kd>
  <material>Gazebo/Gray</material>
</gazebo>
```

FIGURE 12 - Déclaration de la macro caster_wheel dans wheels.xacro

Ceci n'est qu'un extrait du fichier entier. Il commence bien entendu toujours par <?xml version="1.0"?>suivi de la balise <robot xmlns :xacro="http://ros.org/wiki/xacro">(cette balise est à refermer à la fin du fichier par </robot>).

Après avoir défini le nom de la macro, on rappelle quels sont les paramètres à avoir obligatoirement en entrée. On peut ensuite définir les links et les joints de la même manière que dans le programme principal. Il ne faut pas faire attention pour l'instant à la défition de la balise gazebo qui ne sert à rien dans notre cas. On ferme ensuite notre macro qui n'a plus qu'à être appelée dans tous les programmes que l'on veut.

On peut également utiliser un fichier inclus pour définir les variables du système, comme ce qui est fait dans notre fichier parameters_leenby.xacro dont voici un extrait :

FIGURE 13 – Déclaration de variables dans parameters_leenby.xacro

On voit ici clairement la structure pour définir des variables et leur associer une valeur. Les valeurs contenues dans les variables sont accessibles dans le programme qui les inclut uniquement, en tapant \${model} pour prendre comme exemple la variable model.

Pour finir, nous allons voir comment ajouter une chaîne cinématique que l'on définit dans un fichier à part, comme dans le cas de la roue. Voici comment on inclut c'est chaîne cinématique depuis le programme principal :

FIGURE 14 – Appel d'une chaîne dans leenby.urdf.xacro

Dans cet exemple, on ne verra une chaîne que pour 3 pièces à la suite, mais la méthodologie est la même pour un nombre de pièce supérieur. La balise <xacro :kchain_arm_stl_7R ayant été ouverte, elle est bien entendue fermée à la fin de la déclaration par />. Cet appel est exactement le même que dans le cas de la caster_wheel vu avant, mais avec plus de paramètres en entrée. Allons voir la définition de cette chaine cinématique dans le fichier kinematic_chains.xacro :

FIGURE 15 – Déclaration d'une chaîne cinématique kinematic_chains.xacro

Ce cas est très similaire à celui de la roue. Dans un premier temps on définit le nom de la chaîne cinématique et on mentionne tous les paramètres requis. Ayant dans le cas de la Leenby 7 pièces différentes, il y a plus de paramètres. Dans le cas présenté, on ne se sert que des paramètres correspondant au 3 premiers links. Les links sont créés ici en utilisant une autre xacro nommée link_element_stl. Cette macro est dans le fichier links_chains.xacro et contient exactement la même structure que pour la définition de la macro caster_wheel, aux joints et noms de paramètres prêts.

5.3 Le résultat

Pour lancer le tout, on se rend dans le worskpace via un terminal, on le compile avec catkin_make et on lance la commande roslaunch robot_description leenby.launch. On peut faire Ctrl+C pour stopper le terminal, ce qui fermera tous les fichiers lancés par ce terminal. Dans le cas du projet sur le leenby, on obtient le résultat suivant :




FIGURE 16 - Résultat sous RVIZ de l'URDF de la Leenby

A l'ouverture de RVIZ, une petite fenêtre s'ouvre permettant d'articuler le robot selon les joints que l'on a définis. Les repères sont également affichés : rouge pour l'axe des X, vert pour Y et bleu pour Z.

On peut aller dans Panels et cocher la case Displays afin de pouvoir cacher ou afficher ce que l'on souhaite.

On déplace l'affichage du robot à l'aide de la souris : clic gauche maintenu et glisser pour tourner autour, molette maintenu et glisser pour déplacer, et enfin clic droit et glisser pur zoomer et dézoomer.

6 ROS control avec simulation sous Gazebo

Nous venons de voir comment établir un fichier URDF et le visualiser à l'aide d'RVIZ. Avec la petite fenêtre qui apparaît, on peut déplacer les articulations, mais cela ne permet en fait que la visualisation, et ne pourrait pas déplacer le robot réel. Il faut pour cela utiliser Ros Control, qui permettra d'envoyer des consignes directement aux actionneurs, par l'intermédiaire de régulateur PID pramétrable.

Comme nous n'allons pas contrôler directement le robot réel, nous simulerons le robot réel à l'aide de Gazebo. Gazebo se basera alors sur le fichier URDF que nous avons créé pour connaître la géométrie, les limites des joints, les centres de gravité, les interties, etc. Le robot virtuel pourra être déplacer, et Gazebo pourra même simuler le bruit de mesure, les retours capteurs, la gravité, les perturbations, etc. Si la simulation fonctionne correctement avec Gazebo, il n'y aura qu'à remplacer le robot virtuel fonctionnant sous Gazebo par le robot réel : Ros Control n'y verra aucune différence!

6.1 Présentation de Ros Control




Diagram source in ros_control/documentation

FIGURE 17 - Schéma de fonctionnement de ROS control (lien Ros Wiki)

Afin de commander le robot, le controller manager gère la commande du robot. Il peut s'agir d'un controller que l'on créé, ou d'un controller qu'on utilise déjà "tout prêt" et disponible dans les packages ROS. Ce point sera davantage abordé dans la section suivante. Ce controller manager envoie la commande qu'il faut au controller qui prend en charge la régulation PID. L'"hardware interface" permet de choisir ce que l'on veut envoyer ou recevoir. Ce sont par exemple un effort, une vitesse, une position, ... L'hardware interface permet aussi l'effort transmission, c'est-à-dire la conservation de la puissance en fonction de la commande qu'on applique. Vient ensuite le robot réel (ou dans notre cas le robot que l'on simulera sous Gazebo) qui déplacera le robot. Les capteurs permettent de fermer la boucle et créer une commande régulée pour le PID.

6.2 Utilisation de Ros Control et de Gazebo avec l'exemple du RRBot

6.2.1 Installer l'exemple du RRBot

Il faut tout d'abord se placer dans un worskpace, dans le fichier src. On fait alors : git clone https://github.com/ros-simulation/gazebo_ros_demos.git cd .. catkin make

Le robot RRBot est alors installé dans un nouveau package nommé gazebo ros demos.

6.2.2 Lancer l'exemple du RRBot

On peut lancer la simulation du robot avec la commande : roslaunch rrbot_gazebo rrbot_world.launch. Comme dans le cas du lancement de RVIZ pour voir l'URDF dans la section précédente, faire un launch de ce fichier en ouvre d'autre en tâche de fond, qui en ouvre d'autres, etc. Il démarre donc gazebo, et affiche le robot qui est décrit dans l'URDF du projet. Une fenêtre sous Gazebo s'ouvre avec la simulation du robot. Pour contrôler le robot, il faut lancer Ros Control avec la commande roslaunch rrbot_control rrbot_control.launch. Pour déplacer le robot, on peut alors envoyer des informations depuis une autre console ou une node. Une node existe dans ce projet pour le déplacer de manière visuelle. On la démarre avec : roslaunch rrbot_control rrbot_rqt.launch.

Il est également possible de lancer automatiquement le fichier rrbot_control.launch en lançant rrbot_world.launch. Pour cela, il faut décommenter la ligne qui l'appelle à la fin du fichier rrbot_world.launch, en prenant bien soin de laisser les tags <et >. Dans la suite, on considérera que cette manipulation a été faite.

Après avoir utilisé cette commande, lancer rqt_graph avec rosrun rqt_graph rqt_graph pour voir les nodes et les topics qui ont été créés. On peut voir qu'il y a un topic /rrbot/Joint1_position_controller/command qui dialogue avec le node /rrbot_rqt, qui permettra de controler le robot. Ce topic est inclus dans /rrbot/Joint1_position_controller, lui meme appartenant au robot /rrbot.

Dans la fenêtre rrbot_rqt.perspective - rqt, on peut voir différentes éléments. Tout d'abord, commencer par cocher la case correspondant au topic /rrbot.Joint1_position_controller/command. Cela devrait déplacer le premier joint du robot dans la fenêtre Gazebo, en activant le déplacement qui est visible en déroulant cet objet (le petit triangle à gauche du topic). On note que l'on peit choisir la fréquence de publication des commandes, soit ici 100 Hz, le type de message et le type du contenu du message. On peut voir dans l'outil rqt un graph sur la droite représentant la consigne et l'état du robot. On peut ainsi voir l'erreur.

On a réussi de cette manière à controler la première articulation. Pour controler la seconde, il faut ajouter un topic en sélectionnant le bon topic. Il s'agit du même nom que le topic présent, mais en remplaçant "Joint1" par "Joint2". Le type de message et la fréquence sont les mêmes. On définit la position consigne que l'on souhaite, par l'intermédiare d'un nombre float64, ou bien une fonction comme le sin(i/100) appliquée pour le premier topic. Si on coche la case, la deuxième articulation du robot devrait également se déplacer.

6.3 Architecture du projet RRBot

On se place ici dans le package gazebo_ros_demos. L'architecture des fichiers que vous avez également est la suivante :

- rrbot_control
 - config
 - rrbot_control.yaml
 - launch
 - rrbot_control.launch
 - rrbot_rqt.launch
 - rrbot_rqt.perspective
- rrbot_description
 - launch
 - rrbot.rviz
 - rrbot_rviz.launch
 - meshes
 - hokuyo.dae
 - urdf
 - materials.xacro
 - rrbot.gazebo
 - rrbot.xacro
 - rrbot.xml
- rrbot_gazebo
 - launch
 - rrbot_world.launch
 - worlds
 - rrbot.world

Le contenu du répertoire robot_description est assez similaire à celui de la section précédente.

Robot_control contient les fichiers nécessaire au lancement et au paramétrage de Ros Control. Le fichier rrbot_control.yaml permet de paramétrer les controllers de chaque liaison, le type de ce controller, le joint correspondant et les constantes du PID.

Robot_control.launch indique que le Ros Control se basera sur les paramètres présents dans le fichier yaml précédent et charge les différents controllers.

Quant à rrbot_rqt.launch et rrbot_rqt.perspective, ils ne servent qu'à décrire l'élément visuel qui contrôle le robot dans notre cas.

Le répertoire robot_gazebo contient, comme son nom l'indique, les éléments permettant de décrire la simulation Gazebo. Le fichier qu'on lance en premier rrbot_world.launch fait appel à différents fichiers permettant de lancer les nodes. Il définit au passage quelques arguments et indique que l'URDF est celui contenu dans le répertoire robot_description. Dans le cas d'un robot réel, gazebo serait remplacé par ce robot réel puisqu'il ne sert qu'à la simulation.

6.4 Présentation des fichiers

6.4.1 Les includes et les appels de fonction




FIGURE 18 – Schéma des inclusions et appels de fonction pour l'exemple du RRBot

Les fichiers laissés en blanc sont inclus dans les fichiers récupérés en installant Ros Control ou Gazebo. Les autres sont ceux présents dans l'environnement, présentés dans l'arborescence au point 6.3. Regardons tous ces fichiers un à un, par ordre d'inclusion.

6.4.2 rrbot_gazebo / launch / rrbot_world.launch

FIGURE 19 - Contenu du programme rrbot_world.launch

Les premières lignes sont utilises por définir des arguments utiles à Gazebo, ils sont réutilisés à la ligne 11 pour lancer la simulation. L'URDF du robot est définit en tant que paramètre afin d'être retrouvable ensuite. on lance ensuite une node interne au pacakge gazebo_ros et on lance le fichier rrbot_control.launch permettant de cette manière l'inclusion de Ros Control.

On ne détaillera pas l'ajout de l'URDF et les inclusions qui en découlent, ce point ayant été déjà abordé dans la partie précédente. Il faut seulement savoir que ce robot possède deux joints importants s'appelant respectivement joint1 et joint2.

6.4.3 rrbot_control/launch/rrbot_control.launch

```
rrbot_controllaunch

claunch>

claunch>

crosparam file="$(find rrbot_control)/config/rrbot_control.yaml" command="load"/>

cl-- load the controllers -->

cnode name="controller_spawner" pkg="controller_manager" type="spawner" respawn="false"

output="screen" ns="/rrbot" args="joint_state_controller

joint1_position_controller

joint2_position_controller"/>

cl-- convert joint states to TF transforms for rviz, etc -->

cnode name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher"

respawn="false" output="screen">

cremap from="/joint_states" to="/rrbot/joint_states" />

c/node>

c/launch>

c/launch/

c/laun
```

FIGURE 20 - Contenu du fichier rrbot_control.launch

On voit que ce programme commence par charger le contenu du fichier rrbot_control.yaml. Nous verrons juste après ce dernier. Il contient les joints que l'on souhaite controller et quelques paramètres.

Il permet également de définir trois controllers joint_state_controller, joint1_position_controller et joint2_position_controller. De plus, il lance une node publisher qu'il place sous le robot. C'est la raison pour laquelle cet élément était sous le robot RRBot, lors de la commande rqt_graph durant la phase de test du package RRBot.

6.4.4 rrbot_control/config/rrbot_config.yaml

```
rrbot:

# Publish all joint states

joint_state_controller:

type: joint_state_controller/JointStateController

publish_rate: 50

# Position Controllers

joint1_position_controller:

type: effort_controllers/JointPositionController

joint: joint1

pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0}

joint2_position_controller:

type: effort_controllers/JointPositionController

joint: joint2

pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0}
```

FIGURE 21 - Contenu de rrbot_control.yaml

Ce fichier place sous l'instance rrbot, que l'on appelle ici un namespace, trois controllers. Le premier est obligatoire et doit toujours exister. Les deux autre correspondent aux liaisons joint1 et joint2. C'est dans ce fichier que l'on fait le lien entre le controller Joint1_position_controller et l'articulation joint1. On définit également les constantes que l'on souhaite appliquer à la commande. Ces valeurs sont modifiables en fonction de la situation que l'on désire.

Vous avez désormais tous les éléments pour créer un robot, le visualiser sous RVIZ, le controler avec Ros Control tout en le simulant avec Gazebo.

7 Controller manager, hardware interface et DiffDriveController

Dans cette partie, nous allons voir comment il est possible de contrôler les moteurs d'un robot, en utilisant le controller manager. Nous nous intéresserons ici à un controller manager précis : le DiffDriveController, qui est un controller permettant le contrôle d'un robot différentiel. Un robot différentiel est un robot composé de deux roues dont l'axe de rotation est le même. Le plus souvent, une ou plusieurs roues folles permettent également de supporter le poids du robot. Le turtlebot est un exemple de robot différentiel. Dans notre cas, nous utiliserons le robot Leenby déjà vu pour expliquer le fonctionnement de l'URDF, dont la base se compose de deux roues permettant le déplacement, et de deux roues folles. La base de ce robot doit donc contrôllée de manière différentielle. Par soucis de simplicité, nous n'afficherons pas le reste du robot, on ne s'intéressera qu'à la base.

7.1 Rappel sur le fonctionnement de ROS control

Reprenons le schéma que nous avions déjà vu précédemment :




Diagram source in ros control/documentation

FIGURE 22 - Schéma de fonctionnement de ROS control (lien Ros Wiki)

Dans ce cas, nous utiliserons le DiffDriveManager comme controller manager. Ce dernier est normalement inclus dans les packages déjà installés. Il ne s'agit donc pas d'un programme que nous allons devoir rédiger, mais correctement utiliser afin de contrôler notre robot différentiel. Ce controller manager présente un seul controller, qui prendra en entrée un message du type Twist, composé d'une vitesse linéaire et angulaire, qu'il lira directement sur le topic cmd_vel. Connaissant l'écartement des roues et leur diamètre, le DiffDriveController sera en mesure de calculer la vitesse de commande de chacune des roues séparrement pour appliquer les vitesses linéaire et angulaire que nous voulons. Il appellera directement les fonctions de l'hardware interface. L'hardware interface est un programme que nous écrirons (en C++)

faisant le lien entre le controller et le robot réel. Il proposera une classe comprenant les fonctions nécessaires au contrôle des moteurs, comme les protocoles de communication avec les variateurs pour chacune des roues par exemple.

Pour résumer, il nous faut créer un controller du type DiffDriveController, que nous appellerons mobile_base_controller. Ce controller lira sur le topic /mobile_base_controller/cmd_vel les commandes à effectuer, les traduira en vitesse de chacune des roues, et les enverra à l'hardware interface. Cette dernière se chargera du protocole de communication avec les moteurs pour faire appliquer la commande, et permettra également de récupérer les données des encodeurs pour effectuer la régulation PID.

7.2 Les différents fichiers

Voyons tout d'abord l'architecture du package :

- leenby
 - config
 - diff_drive_controller_params.yaml
 - cvbedroid
 - include
 - BaseMotors.h
 - launch
 - diff_drive.launch
 - src
 - BaseMotors.cpp

le package se compose de différents fichiers : config contient un fichier yaml permettant de définir notre contrôlleur mobile_base_controller. C'est lui qui sera du type DiffDriveController. Cybedroid est un paquet obtenu par la société Cybedroid qui a fabriqué la Leenby. Il contient des libairies pour le contrôle des moteurs brushless des roues de la base via les variateurs. Il y est définie la classe EPOS2Controller qui sera utilisée par la suite (Epos2 est la gamme du variateur).

Dans l'include, on retrouve les fichiers .h associée à l'hardware interface, ainsi le .cpp dans src. Le répertoire launch contient le fichier qu'on lancera pour démarrer le contrôlleur et l'hardware interface. Il ne restera donc plus qu'à publier que /mobile_base_controller/cmd_vel afin de contrôller la base du robot.

7.3 diff_drive_.launch

FIGURE 23 - Contenu du fichier diff_drive.launch

Dans un premier temps, on peut voir que l'on vient chercher le fichier description.launch.xml. Ce dernier avait été abordé dans le section sur l'URDF et contient la séparation entre les roues, ainsi que leur diamètre. Le DiffDriveController connaîtra ainsi ces valeurs et les utilisera pour établir la commande différentielle.

On vient ensuite charger le contenu du fichier diff_drive_controller_params.yaml. Il contient l'ensemble des paramètres pour charger le type de controller manager que l'on souhaite. La ligne suivante, on lance notre hardware interface qui est renommée base_hw_ctrl lors de la compilation, mais il est consruit à partir de BaseMotors.h et de BaseMotors.cpp.

Il ne reste plus qu'à faire spawner les deux controllers dont on a besoin, c'est-à-dire le mobile_base_controller, défini dans dans diff_drive_controller_params.yaml et le joint_state_controller, obligatoire pour le contrôle sous ROS. On lance également le state_publisher, ce qui sera obligatoire si on souhaite également visualiser le robot sur le PC, osus RVIZ par exemple. Le PC connaîtra ainsi également l'état du robot.

7.4 BaseMotors.h

Ce fichier contient la description de la classe BaseMotors. Cette classe disposera de différentes fonctions qui seront utilisées pour contrôller le robot et en tirer des informations. Elle sera appelée par le controller manager DiffDriveController.

FIGURE 24 - Début du contenu du fichier baseMotors.h

On commence toujours un fichier .h par les deux premières lignes. Cela permet de ne pas lancer par erreur deux fois ce fichier. La première qu'il est lancé, on définit une variable système. La deuxième fois, comme la variable a déjà été définie, on saute tout le contenu du fichier. Le fichier .h se termine par la ligne #endif.

On voit ici la liste des includes. On ajoute les 8 librairies nécessaires à l'hardware interface et au controller manager, puis la librairie ROS, et la librairie time pour une fonction ROS obligatoire. On ajoute ensuite la librairie permettant le contrôle des moteurs via les variateurs Epos2 70/10.

```
19    namespace remix {
20
21
22    #define RES_MOTOR 0.0000164 // rad/counts per rotation -> 2*pi/380928
23
24    using namespace hardware;
25    using namespace std;
```

FIGURE 25 - Suite du contenu du fichier baseMotors.h

On indique dans un premier temps qu'on utilisera ici les namespace remix, hardware et std et on définit la résolution des encodeurs.

```
class BaseMotors : public hardware_interface::RobotHW
29
        hardware_interface::JointStateInterface jnt_state_interface_;
        hardware_interface::VelocityJointInterface jnt_vel_interface_;
        EPOS2Controller *eposR_, *eposL_;
     public:
        enum joints
            LEFT_MOTOR=0,
            RIGHT MOTOR=1
        };
        BaseMotors();
        virtual ~BaseMotors();
        void initialize();
        void read();
        void write();
        double cmd_[2];
        double pos_[2];
49
        double vel_[2];
        double eff [2];
     1: //class BaseMotors
     }; //namespace remix
     #endif // BASEMOTORS_H
```

FIGURE 26 - Fin du contenu du fichier baseMotors.h

Dans cette espace, on définit la classe. Elle s'appelle Basemotors, et possède l'ensemble des méthodes publiques associées à la classe hardware_interface : :RobotHW.

On indique que l'on souhaite posséder un joint_state_interface (obligatoire pour ros control) et que l'on désire une commande en vitesse. On créé également deux pointeurs vers des variables du type EPOS2Controller, défini dans le répertoire Cybedroid.

Dans la partie public :, on a d'abord défini des valeurs avec enum joints. Cette méthode est optionnelle mais est très utilie si on a plusieurs moteurs. On gère ainsi directement le nom, et nom la valeur.

On définit ensuite toutes les méthodes qui seront utilisées, et qui seront décrites dans BaseMotors.cpp. Les deux premières méthodes sont le créateur et le destructeur de classe. On a ensuite l'initialisation, qui est une méthode optionnelle en général, mais obligatoire dans notre cas. Les méthodes read() et write() sont obligatoires car ce sont elles qui seront utilisées par le controller manager. On définit ensuite les variables qui seront utilisées pour caractériser l'état et le contrôle des deux moteurs. On a fait des arrays, comme ça on peut accéder aux caractéristiques du premier moteur avec par cmd_[0] ou cmd_[LEFT_MOTOR].

7.5 BaseMotors.cpp

Nous allons voir le programme BaseMotors.cpp par morceaux successifs. Ce programme est bien entendu à adapter en fonction du cas présent.

7.5.1 Les includes

```
#include "BaseMotors.h"
#include "controller_manager/controller_manager.h"
#include "hardware/devices/Customs/MDP/EPOS2Controller.h"
#include <ros/callback_queue.h>
#include "ros/ros.h"

using namespace remix;
```

FIGURE 27 – Les includes du fichier baseMotors.cpp

7.5.2 Le créateur

```
BaseMotors::BaseMotors()

{
    cmd_[LEFT_MOTOR] = 0.0;
    cmd_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    pos_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    pos_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    vel_[LEFT_MOTOR] = 0.0;
    vel_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    vel_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    vel_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    eff_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    eff_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    eff_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    eff_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    deff_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    eff_[RIGHT_MOTOR] = 0.0;
    eff_[RIGHT_MOT
```

FIGURE 28 – Le créateur de la classe BaseMotors

On commence par initialiser toutes les variables à 0. On vient également créer deux pointeurs vers les variateurs.

On connecte et enregistre chaque joint state interface, en renseignant le nom de la liaison (ils doivent correspondre aux noms des joints de l'URDF), ainsi que chaque élément correspondant aux éléments du JointStateInterface, soit la position, la vitesse et l'effort. C'est de cette manière que le controller manager connaît les variables à utiliser pour établir la commande. Il ne reste plus qu'à enregistrer cette interface afin de pouvoir l'utiliser par la suite.

Ensuite, il faut dire de quelle manière le controller manager va agir sur notre système, c'est-à-dire qu'elle va être la sortie du controller manager qui arrivera sur l'hardware interface afin de déplacer le moteur. Les entrées et les sorties peuvent varier en fonction du type de controller manager que l'on souhaite utiliser. Comme dans le cas précédent, on vient enregistrer cette interface afin de pouvoir l'utiliser par la suite. On a de cette manière là créé les deux interfaces permettant au DiffDriveController de "contacter" notre système.

7.5.3 Le destructeur de la classe BaseMotors

FIGURE 29 - Le destructeur de la classe BaseMotors

Cette méthode permet d'arrêter correctement la classe en cas d'interruption (souvent un Ctrl+C). On s'assure alors de stopper le déplacement.

7.5.4 La fonction initialize()

```
void
BaseMotors::initialize()
{
    eposL_->Setup("/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB-COM232_Plus2_FT0FK865-if00-port0", 115200);
    eposR_->Setup("/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB-COM232_Plus2_FT0FK865-if01-port0", 115200);

if( ( eposL_->Open() == 1 ) && (eposR_->Open() == 1) ){
        ROS_INFO("EPOS motor controllers ready and set in velocity control mode.");
        Azero as i eposL_->EnableVelocityMode();
        eposR_->EnableVelocityMode();
    }else{
        throw runtime_error("Failed to set up EPOS Controllers");
}
```

FIGURE 30 - La fonction initialize()

Cette fonction permet d'initialiser la connexion avec les deux variateurs. Elle est à adaptée en fonction de ce dont vous avez besoin, si vous en avez besoin.

7.5.5 La fonction read()

```
void
BaseMotors::read()
{
    pos_[0] = RES_MOTOR * eposL_ -> GetIncrementalEncoderPosition();
    vel_[0] = eposL_ -> GetVelocityAveragedValue(); /// Unités???

    pos_[1] = -RES_MOTOR * eposR_ -> GetIncrementalEncoderPosition();
    vel_[1] = eposR_ -> GetVelocityAveragedValue();
}
```

FIGURE 31 - La fonction read()

Cette fonction sera appelée périodiquement et permettra de renseigner dans les variables définies l'état de notre système. Ici, on vient mettre à jour la position et la vitesse de chaque roue. Si on avait accès aux efforts de chacune des roues, on pourrait également les renseigner. Comme on avait renseigné en créant les interfaces que la position inclue dans le JointStateInterface était pos_[0], le controller manager pourra directement modifier l'état connu du système en lisant ces valeurs.

7.5.6 La fonction write()

```
void
BaseMotors::write()
{
    eposL_-> SetVelocityTargetValue(cmd_[LEFT_MOTOR]);
    eposR_-> SetVelocityTargetValue(-cmd_[RIGHT_MOTOR]);
}
```

FIGURE 32 - La fonction read()

Cette fonction sera également appelée périodiquement et permettra de contrôler les moteurs avec les valeurs que le DiffDriveController (mobile_base_controller) aura écrites dans cmd_[].

7.5.7 La fonction main()

```
int main(int argc, char **argv)
  ros::NodeHandle nh;
  ros::CallbackQueue queue;
  BaseMotors base_motors= BaseMotors();
  controller_manager::ControllerManager cm(&base_motors, nh);
  ros::Rate rate(50.0);
  ros::Duration elapsed_time;
  static const double BILLION = 10000000000.0;
  ros::AsyncSpinner spinner(4, &queue);
  spinner.start();
    base_motors.initialize();
    while(ros::ok()){
       // Get change in time
       clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &current_time);
                                 (current_time.tv_nsec - last_time.tv_nsec) / BILLION);
       base_motors.read();
       cm.update(now, elapsed_time);
       base motors.write();
   catch (runtime_error & e) {
    return 0;
```

FIGURE 33 - La fonction main()

Les 4 premières lignes du main permettent de lancer ROS. On vient ensuite utiliser le créateur pour créer notre variable base_motors. On créé également notre controller manager que l'on nomme cm.

On définit 2 élements qui serviront à ROS, et d'autres éléments utiles dans notre cas.

On initialise le AsyncSpinner spinner avec 4 en paramètre. Cela permettra d'autoriser la node que l'on créé à recevoir des infos d'un publisher en passant par un topic, sans pour autant mettre en pause notre programme comme la fonction ros: spin() ou ros: spin() ou ros: spin() l'auraient fait.

La boucle try permet de ne rien commander en cas d'erreur. On vient tout d'abord initialiser base_motors avec la fonction que nous avons défini. On rentre alors dans la boucle principale de commande, qui tournera tant que ros fonctionne correctement.

On vient tout d'abord calculer le temps qui s'est écoulé entre la dernière fois que la boucle a été parcourue et cette fois-ci. Cela permettra au controller manager cm de pouvoir connaître le temps nécessaire à l'exécution d'un PID, au calcul de l'accélération, etc.

Il ne reste plus qu'à indiquer à la classe de lire le contenu avec la fonction que nous avons écrite, faire un update du controller manager qui lira les valeurs obtenues par le read(), et remplira cmd_[] afin les mouvements nécessaires. On fait ensuite la fonction write() qui applique les mouvements à chacune des roues.

Rate.sleep() permet d'attendre une période de la fréquence renseignée lors de la déclaration de rate, soit 50Hz.

Cette boucle tourne ensuite à l'infini jusqu'à ce que ROS soit fermée et que le spinner soit stoppé avant de sortir de la fonction main().

7.6 diff_drive_controller_params.yaml

Ce fichier contient la configuration du contrôlleur que nous sommes en train de créer.

```
mobile_base_controller:
             : "diff_drive_controller/DiffDriveController"
  left_wheel : 'left_wheel_joint'
 right_wheel : 'right_wheel_joint'
  publish_rate: 50.0
                                   # default: 50
 pose_covariance_diagonal : [0.001, 0.001, 1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 1000.0]
 twist_covariance_diagonal: [0.001, 0.001, 1000000.0, 10000000.0, 1000000.0, 1000.0]
  # Wheel separation and diameter. These are both optional.
  # diff_drive_controller will attempt to read either one or both from the
  # URDF if not specified as a parameter
  # wheel_separation: 0.402
  # wheel_radius : 0.072
 # Wheel separation and radius multipliers
  wheel_separation_multiplier: 1.0 # default: 1.0
  wheel_radius_multiplier : 1.0 # default: 1.0
  # Velocity commands timeout [s], default 0.5
  cmd vel timeout: 0.5
  # allow multpiple cmd vel publishers
  allow_multiple_cmd_vel_publishers: False
```

FIGURE 34 - Début du fichier diff_drive_controller_params.yaml

On définit tout d'abord le namespace mobile_base_controller, qui correspond au nom de notre contrôlleur. On choisit ensuite le type que l'on souhaite. Ici, il s'agit d'un DiffDriveController. Certains paramètres détaillés ensuite sont optionnels et dépendent du cas d'utilisation, il faut donc se renseigner de la manière d'implémenter un contrôlleur en fonction de son type, et de l'utilisation qu'on souhaite en faire.

Pour information, la suite de la définition de mobile_base_controller est :

```
#Publish_cmd
publish_cmd: True
# Base frame id
base_frame_id: base_footprint #default: base_link
enable_odom_tf: true
odom_frame_id: odom
# Velocity and acceleration limits
# Whenever a min_* is unspecified, default to _-max_*
linear:
    max_velocity : 1.0 # m/s
    has_acceleration_limits: true
   max_acceleration : 0.25 # m/s^2
min_acceleration : -0.2 # m/s^2
has_jerk_limits : false
    max_jerk
angular:
    has_velocity_limits : true
max velocity : 1.7 # rad/s
    has_acceleration_limits: true
    max_acceleration : 1.5 # rad/s^2
    has_jerk_limits
                             : false
    max_jerk
                             : 2.5 # rad/s^3
```

FIGURE 35 - Suite du fichier diff_drive_controller_params.yaml

Pour terminer, il faut également renseigner les paramètres du JointStateController.

```
54 joint_state_controller:
55 type: joint_state_controller/JointStateController
56 publish_rate: 50
```

FIGURE 36 - Fin du fichier diff_drive_controller_params.yaml

7.7 CMakeLists

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
     project(leenby)
     add_compile_options(-std=c++11 -lpthread)
     find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
          std_msgs
          sensor_msgs
controller_manager
      find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS system)
     catkin_package(
INCLUDE_DIRS
        CATKIN_DEPENDS
21
22
23
24
25
            std_msgs
            controller_manager
     include_directories(
28
29
30
      ${catkin_INCLUDE_DIRS}
     ## Declare Cyberdroid Framework as a C++ library
     file(GLOB_RECURSE CYBERDROID_SOURCES RELATIVE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} "cyberdroid/*.cpp")
     add_library(cyberdroid_framework ${CYBERDROID_SOURCES})
     add_executable(base_hw_ctrl src/BaseMotors.cpp)
     #add_executable(base_hw_ctrl src/Leenby.cpp)
     target_link_libraries(base_hw_ctrl
        cyberdroid_framework
```

FIGURE 37 - Contenu du fichier CMakeLists.txt

C'est dans ce fichier qu'on peut voir comment l'exécutable a été renommé base_hw_ctrl. Il faut bien voir également que les librairies et les dépendances ont été ajoutées également dans ce fichier.

8 ROS Network

Cette section explique comment faire pour mettre en place un ROS Network, c'est-à-dire de faire en sorte que plusieurs PC se trouvent sous le même ROS Master, en passant par un port SSH. Il suffit donc de connecter les deux PC sur le même réseau Wifi privé, et ils peuvent être reliés en connaissant les adresses IP.

Il est également possible d'utiliser un câble Ethernet. Il vous faudra pour cela activer le DHCP automatique dans les paramètres de la connexion.

Afin de tester une connexion entre deux ordinateurs, il est possible de faire un test de ping avec la commande : ping ip_de_l'autre réseau. Si aucune information de temps de réponse n'apparaît, c'est que la connexion n'est pas possible avec les paramètres actuels.

8.1 Sur le PC principal - RosMaster

Il faut dans un premier temps connecter le PC principal qui hébergera le RosMaster au réseau Wifi. En tapant "ifconfig" dans la console, on accède à l'adresse IP du PC sur le réseau. On la voit dans la case wl.., entre inet et netmask. Après

avoir noté l'adresse IP de ce PC, on tape dans la console "nano /.bashrc". On descend jusqu'à trouver la case export ROS_MASTER_URI. On renseigne l'adresse IP du Master (celle lue précédemment) :

- export ROS_MASTER_URI=http://192.168.x.xxx:11311 (IP du master)
- export ROS_HOSTNAME=192.168.x.xxx (IP du master)

Il ne reste plus qu'à lancer le roscore, et les fonctions que l'on souhaite sur Ros. Il faut penser à sourcé bashrc avec la commande : source /.bashrc.

8.2 Sur le PC secondaire

On vient en tout premier lieu également se connecter au réseau Wifi, et on trouve l'adresse IP de la même manière. On ouvre bashrc, et on renseigne cette fois-ci l'adresse IP du Master (celle de la section précédente) dans ROS_MASTER_URI et l'adresse IP du PC secondaire dans ROS_HOSTNAME.

- export ROS_MASTER_URI=http://192.168.x.xxx:11311 (IP du master)
- export ROS_HOSTNAME=192.168.x.xxx (IP du PC secondaire)

On vient également sourcé bashrc sur le PC secondaire avec source /.bashrc. Il faut alors ouvrir le port SSH avec la commande : "SSH IP_du_Master". On a dès lors accès au ROS du PC principale depuis le PC secondaire. Il faudra toutefois avoir l'ensemble des packages que l'on souhaite utiliser sur ce PC.