



Contrôler les valeurs des

trip de la centrale

entrée éco BP :

conductivité eau extraction et

Si les trois valeurs sont à AL3

NOK

OK

Contrôler valeurs de sodium

Ajout si nécessaire de la soude dans ballon