

使用指南

N32WB03x 数传例程指南

简介

此文档的目的在于让使用者能够快速熟悉 N32WB031_STB 开发板,了解开发板的功能、使用说明及注意事项,以便基于开发板进行调试开发。



目 录

1	硬件开	发说明		
	1.1	简述	1	!
	1.2	开发板功能	1	!
	1.3	开发板布局	1	Į.
	1.4	开发板跳线使用说明	5	5
	1.5	开发板原理图		7
2 版本历史		14		
3	声明		15	



1 硬件开发说明

1.1 简述

N32WB031_STB 开发板用于国民技术股份有限公司低功耗蓝牙芯片 N32WB031 的开发。本文档详细描述了 N32WB031_STB 开发板的功能、使用说明及注意事项。

1.2 开发板功能

开发板芯片型号为 N32WB031, QFN32 管脚封装, 开发板把所有的功能接口都连接出来, 方便客户开发。

1.3 开发板布局






图 1-1 开发板布局

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100






图 1-2 开发板丝印



1) 开发板的供电

开发板选用 USB 接口供电 开发板电源系统如下图所示:




图1-3 开发板电源系统

2) USB通讯接口

采用 TYPE-C USB 口 (J6);

3) 唤醒按键 (K4)

K4为唤醒按键,用于芯片唤醒功能,这里采用的是低电平唤醒。

4) 通用按键 (K1、K2)

K1、K2为通用按键,连接芯片对应的PB1、PB2管脚。

5) 复位按键 (K3)

K3为复位按键,用于芯片复位功能。

6) IO口 (J1、J2)

芯片 IO 接口全部引出,插针边也预留 J4 VCC 电压插针和 J12 GND 插针,方便测试。接口的具体定义参见《N32WB031 数据手册》

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



1.4 开发板跳线使用说明




图 1-4 开发板关键跳线布局



表 1-1 开发板跳线说明列表

序号	跳线位号	跳线功能	使用说明
1	J7	U2 电源跳线	短接 3.3V 输出给 U2
2	Ј8	U1 电源跳线	短接 3.3V 输出给 U1
3	J10	LINK 选择跳线	短接 J10 SWDIO/SWCLK,可以通过 U2 下载程序到 U1; 短接 J10 RX/TX,可以通过 U2 进行串口调试 短接 J10 RST,可以通过 U2 复位 U1
4	J15,J16	32.768K/IO 选择跳线	J15 短接左边, J16 短接右边, 选择 32.768K; J15 短接右边, J16 短接左边, 选择 IO; 这里默认选择 IO
5	J21,J22	LED1/LED2 跳线	短接 J21, PB0 接 LED1 短接 J22, PA6 接 LED2




1.5 开发板原理图


N32WB031_TB 开发板原理图说明如下:

1) 蓝牙芯片连接

- 参考图 1-5 为蓝牙芯片连接原理图,所有 IO 都引出连接到 J1、J2 插针上,方便调试。
- 芯片外接 32.768K 和 32M 晶体,32.768KHZ 晶体连接管脚可以复用为普通 IO,因此增加了 J15 和 J16 半焊盘跳线方式便于晶体连接。这两个跳线默认接 IO,当需要接晶体时,半焊盘焊接到另外一侧。










图 1-5 蓝牙芯片连接图

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



2) 电源设计

参考图 1-6 为电源设计原理图,整板可通过 J6 的 USB 接口输入 5V 电压,然后通过 LDO 转为 3.3V,可以经跳线(J7)输入给 U2,也可以经跳线(J8)输入给 U1。




图 1-6 电源设计



3) 按键设计

参考图 1-7 为按键设计原理图,一共4个按键,分别为2个通用按键、1个复位按键、1个唤醒按键。




图 1-7 按键设计



4) LED 灯设计

参考图 1-8 为 LED 灯设计原理图,一共 5 个 LED 灯,D1、D2 通过跳线 J21、J22 分别连接主控的 PB0 和 PA6,可以用于调试使用; D4、D5 为 NS-LINK 调试时状态显示灯; D3 为电源状态显示灯,如上图 1-6 电源设计。




图 1-8 LED 灯设计



5) USB接口

参考图 1-9 为 USB 接口原理图设计,用户可以通过 J6 TYPE-C USB 端口,进行 USB 调试。




图 1-9 USB 接口

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



6) NS-LINK 设计

参考图 1-10 为 NS-LINK 原理图设计,用户可以通过 USB 直接给 U1 下载程序,也可以通过 USB 进行串口调试,还可以通过 USB 发命令复位 U1。




图 1-10 NS-LINK 原理图设计



2 版本历史

日期	版本	修改
2020.08.30	V1.0	初始版本



3 声明

国民技术股份有限公司(以下简称国民技术)保有不事先通知而修改的权利。国民技术认为提供的信息准确可信,尽管这样,国民技术对准确性和可靠性不承担任何责任。购买前请获取器件说明的最新版本。在法律允许的最大范围内,任何明示、暗示或保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和第三方知识产权侵权责任,国民技术概不承担不承认。在任何情况下,国民技术均不对因使用本产品而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、惩戒性或后果性损害负责,即使已告知可能发生此类损害。不建议应用于与生命相关的设备和系统。国民技术对本手册拥有专属产权。未经明确许可,任何人不得以任何理由对本手册的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录、传播。