



## 多功能 USB 安装驱动的方法

1. 用配套的数据线,将主控板和电脑连接,这时计算机会自动寻找设备的驱动程序,等大约3分钟电脑会提示未能成功安装驱动,如下图。




2. 在计算机的设备管理器中可以看到一个没安装驱动的设备,如下图。



www.bjrobot.com 第 1 页 共 14 页



3. 双击上图中红色框中的 USB 设备, 出现如下图所示的对话框。




4. 点击上图红框内的更新驱动程序,出现如下图所示的对话框,选择"浏览计算机以查找驱动程序软件"。



www.bjrobot.com 第 2 页 共 14 页



5. 选择"从计算机的设备驱动程序列表中选择"如下图。




6. 在弹出的对话框中点击"下一步",如下图。




www.bjrobot.com 第 3 页 共 14 页



7. 点击"从磁盘安装"如下图。



8. 点击"浏览"如下图。




## 备注:

- ▶ 可以在配套的机器人安装光盘中找到相应 USB 驱动安装软件。
- ➤ 通过智能佳官网 <a href="http://www.bjrobot.com/xiazaizhongxin/">http://www.bjrobot.com/xiazaizhongxin/</a>下载 多功能 USB 驱动软件安装。


www.bjrobot.com 第 4 页 共 14 页



9. 先选择"ftdibus"再点击"打开",如下图。



10. 在下图中点击"确定"。



www.bjrobot.com 第 5 页 共 14 页



11. 在弹出的对话框中点击"下一步"如下图。



12. 在弹出的对话框中点击"是"如下图。



www.bjrobot.com 第 6 页 共 14 页




13. 这时就在安装我们选择的驱动,成功后点击关闭即可,如下图。




www.bjrobot.com 第7页共14页



14. 这时计算机会再次自动寻找设备的驱动程序,等大约 3 分钟电脑会提示未能成功安装驱动,如下图。



15. 再次打开计算机的设备管理器,点击红框内的设备,如下图。



www.bjrobot.com 第 8 页 共 14 页



16. 点击上图红框内的更新驱动程序。




17. 选择"浏览计算机以查找驱动程序软件"。



www.bjrobot.com 第 9 页 共 14 页



18. 选择"从计算机的设备驱动程序列表中选择"如下图。




19. 在弹出的对话框中点击"下一步",如下图。




www.bjrobot.com 第 10 页 共 14 页



20. 点击"从磁盘安装"如下图。




21. 点击"浏览"如下图。




www.bjrobot.com 第 11 页 共 14 页



22. 先选择"ftdiport"再点击打开,如下图。




23. 在下图中点击"确定"。



www.bjrobot.com 第 12 页 共 14 页



24. 在弹出的对话框中先选择"USB Serial Port"点击"下一步"如下图。



25. 在弹出的对话框中点击"是"如下图。



www.bjrobot.com 第 13 页 共 14 页



26. 这时就在安装我们选择的驱动,成功后点击关闭即可,如下图。



27. 这时再回到计算机的设备管理器,可以看到我的设备已安装好驱动,如下图。



www.bjrobot.com 第 14 页 共 14 页