

# Groupe d'Etudes UTILISATEURS WAGONS Studiengruppe WAGENVERWENDER Study Group WAGON USERS

#### Änderungen und Ergänzungen zum AVV, Anlage 9 "Vorschlag-Nr. 5"

Änderungen zum Anhang 1: Änderungsantrag Kapitel 6 und 7 inkl. ILE

# 1.- Erläuterung des Problems (mit Beispielen und nach Möglichkeit Zahlen zur Bemessung der Größenordnung des Problems)

Die Anlagen 9 zum AVV regelt und beschreibt im Anhang 1 den verbindlich einzuhaltenden technischen Zustand der gegenseitig zu übergebenden Güterwagen, zwischen zwei oder mehreren Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU),wie er durch eine technische Übergangsuntersuchung gewährleistet sein muss.

### 2.- Nachweis, wo und warum der AVV in dieser Hinsicht Mängel aufweist

Einzuhaltende Vorgaben hinsichtlich der Betriebssicherheit und Verkehrstauglichkeit im AVV und den verbindlich geltenden UIC- MB und Richtlinien.

# 3.- Erläuterung der Gründe, warum das beschriebene Problem nur über den AVV gelöst werden kann

Die Umsetzung ist Aufgabe aller am AVV Beteiligten.

# 4.- Darlegung, warum das beschriebene Problem mit der vorgeschlagenen Änderung / Ergänzung zu lösen ist

Die Einhaltung ist Grundlage für die Weiterführung von bi- und multilateralen Vereinbarungen und anzustrebender Neuabschlüsse.

### 5.- Beschreibung, wie die vorgeschlagene Änderung/ Ergänzung zur Problemlösung beiträgt

Die Änderungen haben das Ziel den Anforderungen der TSI Vorgaben, Auflagen staatlicher Behörden, ECM und der Einhaltung des AVV qualitativ gerecht zu werden.

#### 6.- Bewertung der möglichen positiven und negativen Auswirkungen (Betrieb, Kosten, Verwaltung, Interoperabilität, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, ...) mittels einer Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch)

Betriebliche Effekte: Deutliche Verringerung der Aufenthaltszeiten bei Grenzübergaben. Beschleunigung der Verkehre

Kosten: Verringerung durch Vermeidung von Transportunterbrechungen, unnötiger Bussgeldzahlungen

Verwaltungsaufwand: Minimierung von Kontroll- und Bearbeitungstätigkeiten im grenzüberschreitenden Verkehr.

Interoperabilität: Wird bereits am Anfang des Transportes durch das absendete EVU gewährleistet.

Sicherheit: Die Gewährleistung eines sicheren Eisenbahnbetriebes ist bereits bei Transportbeginn sichergestellt.

#### 7.-Textvorschlag

Änderung im Anhang 1 der Anlage 9: Anpassung zu Code 6.1.4 und 6.1.5 (Wegfall zu Bezug Ladeeinheiten) und Konkretisierung von Schadcodes für "Ladeeinheiten" in Kap. 7 unter Punkt 7.5, sowie Neuaufnahme relevanter Schäden für ILE mit Tankbauart als 7.6. Unterteilung Schadcode 6.5.5.9 für RID / Nicht RID-Güter und Maßnahmenanpassung 6.5.5.4.. Aufnahme 6.6.1.2 und 6.6.1.3 bzgl. Schadcodes für Risse bei Wagen mit verschiebbarem Planenverdeck.

Juni 2014

# Wir beantragen die Aufnahme von Fehlercodes gemäss nachstehender Tabellen:

## • Im Kapitel 6 unter 6.1.4 und 6.1.5 ist der Querverweis auf Ladeeinheiten zu streichen

Bauteile	Code	Mängel/Kriterien/Hinweise	Maßnahmen	Fehler- klasse
Wände, auch bei	6.1.4			
Ladeeinheiten	6.1.4.1	Wandbrett fehlt, gebrochen, gesplittert oder klafft auseinander; Wandverkleidung durchlöchert, gebrochen	K	3
	6.1.4.2	Gefahr von Nässeschäden am Ladegut oder des Ladegutverlustes	Wenn nötig ab- helfen + K; wenn nicht möglich, aussetzen	4
Boden, <del>auch bei</del>	6.1.5	Boden beschädigt		
Ladeeinheiten	6.1.5.1	- ohne Risiko des Ladegutverlustes	K	3
	6.1.5.2	- mit Risiko des Ladegutverlustes	Wenn nötig ab- helfen + K; wenn Abhilfe nicht möglich, aussetzen	4

### • Anpassung des Schadcodes 6.5.5.x bezüglich RID und Nicht-RID Gut:

Bauteile	Code	Mängel/Kriterien/Hinweise	Maßnahmen	Fehler- klasse
Armaturen, Füll-	6.5.5			
und Entlee- rungseinrich- tungen unten	6.5.5.1	Ladegutaustritt	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	6.5.5.2	-bleibt frei-		
	6.5.5.3	Ventile oder Auslaufrohre schadhaft	Aussetzen	4
		Verschlusskappe muss dicht verschlossen sein und darf nicht fehlen (gilt nicht für offensichtlich erkennbare Gaspendelleitungen)		
	6.5.5.4	- RID-Gut**	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	4
	6.5.5.5	- Nicht RID-Gut	Abhilfe, wenn nicht möglich, M	3
	6.5.5.6	Blindflansch fehlt <del>, lose</del>	Aussetzen	4
		Blindflansch eine Befestigungsschrauben Blindflansch:		
	6.5.5.7	- RID-Gut**, eine oder mehrere Befestigungsschrauben fehlen	Aussetzen	4
	6.5.5.8	- Nicht RID-Gut, eine Befestigungsschraube fehlt	Abhilfe, wenn nicht möglich, K	3
	6.5.5.9	- Nicht RID-Gut, mehrere Befestigungsschrauben fehlen Blindflansch: mehrere Befestigungsschrauben fehlen	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	4
		Stellungsanzeige des Bodenventils nicht beidseitig "geschlossen"		
	6.5.5.10	<ul> <li>beladene Wagen, sowie leere, ungereinigte Wagen, (RID-Gut**)</li> </ul>	Bodenventil schließen, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	6.5.5.11	- leere Wagen, (Nicht RID-Gut)	Bodenventil schließen, wenn nicht möglich, K	3

<sup>\*\*</sup> Hinweis: Gefahrzettel beachten

Im Kapitel 6 unter 6.6.1.2 und 6.6.1.3 sind Schadcodes zu Mängel bei Planen für Risse bei Wagen mit verschiebbarem Planenverdeck gemäß nachstehender Tabelle zu ergänzen:

Wagen mit ver- schiebbarem Planenverdeck (z. B. Rils, Tams)	6.6.1			
	6.6.1.1	<ul> <li>Planenverdeck nicht ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt</li> <li>Schauzeichen sichtbar → seitliche Verschlüsse offen</li> </ul>	Schließen; wenn nicht möglich, aussetzen	5
		seitliche Verniegelung		
		<ul> <li>Endspriegel des Planenverdecks steht schräg → obere Verriegelung offen</li> </ul>		
		obere Ver- riegelung		
	6.6.1.2	Plane - Risse, Löcher ≤ 30 mm	Abhilfe	3
	6.6.1.3	Plane - Risse, Löcher > 30 mm	Aussetzen	5

• Punkt 7.5.4, 7.5.6 ist, wie dargestellt, zu spezifizieren und 7.5.5.3 ist aufzunehmen:

Bauteile	Code	Mängel/Kriterien/Hinweise	Maßnahmen	Fehler- klasse
ILE-spezif. Bauteile, insbesond. für den horizontalen oder vertikalen Umschlag	7.5			
	7.5.1	Stützbein-Zusatzsicherung nicht wirksam, fehlt, schadhaft	Mit Draht sichern, wenn nicht mög- lich, aussetzen	4
	7.5.2	Stirntüren der ILE unvollständig geschlossen oder gesichert		
	7.5.2.1	- Tür nicht geschlossen	Schließen, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	7.5.2.2	- pro ILE und Tür nur eine Türsicherung wirksam	Abhilfe	3
	7.5.2.3	- bleibt frei		
	7.5.3	Unterer Eckbeschlag beschädigt	Aussetzen	5
	7.5.4	Seitenwand, Wandverkleidung beschädigt, ungenügend gesichert, instabil	Aussetzen	5
		<ul> <li>Scharniere, Bolzen beschädigt, gebrochen, fehlen</li> <li>Wandbrett fehlt, gebrochen, gesplittert oder klafft auseinander; Wandverkleidung durchlöchert, gebrochen</li> </ul>		
	7.5.5	Plane		
	7.5.5.1	- Risse, Löcher ≤ 30 mm	Abhilfe	3
	7.5.5.2	- Risse, Löcher > 30 mm	Aussetzen	5
	7.5.5.3	Gefahr von Nässeschäden am Ladegut oder des Ladegutverlustes	Abhilfe, wenn nicht mög- lich, aussetzen	4
	7.5.6	Planen, Wände:	Aussetzen	5
		<ul> <li>Verriegelung, Verzurrung nicht ausreichend</li> </ul>		
		- Planen Spannstange/ Verriegelung beschädigt, unzureichend im Eingriff		

• Unter dem bisher frei bleibenden Punkt 7.6 sind die für ILE erforderlichen Angaben für Tank und RID zu ergänzen:

Code	Mängel/Kriterien/Hinweise	Maßnahmen	Fehler- klasse
7.6			
7.6.1			
7.6.1.1	Riss größer als ¼ des Querschnittes	Aussetzen	4
7.6.1.2	Riss in Schweißnähten	71000012011	4
7.6.2			
7.6.2.1	Undicht, Leckstellen, Ladegutaustritt	Abdichten lassen; wenn nicht möglich, aussetzen	5
7.6.2.2	scharfkantig verbeult ohne Ladegutaustritt	Abhilfe	4
7.6.3	Tankverkleidung, Sonnendach, Isolierung		
7.6.3.1	Schadhaft	Abhilfe	4
7.6.3.2	Lose	Aussetzen	5
7.6.4			
7.6.4.1	Ladegutaustritt	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	5
7.6.4.2	Ventile oder Auslaufrohre schadhaft	Aussetzen	4
	Verschlusskappe muss dicht verschlossen sein und darf nicht fehlen		
7.6.4.3	- RID-Gut**	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	4
7.6.4.4	- Nicht RID-Gut	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	3
7.6.4.5	Blindflansch fehlt	Aussetzen	4
	7.6 7.6.1 7.6.1.1 7.6.1.2 . 7.6.2 7.6.2.1 7.6.2.2 7.6.3 7.6.3.1 7.6.3.2 7.6.4.1 7.6.4.1 7.6.4.2	7.6 7.6.1 7.6.1.1 Riss größer als ¼ des Querschnittes  7.6.1.2 Riss in Schweißnähten  7.6.2 7.6.2.1 Undicht, Leckstellen, Ladegutaustritt  7.6.3 Tankverkleidung, Sonnendach, Isolierung  7.6.3.1 Schadhaft  7.6.3.2 Lose  7.6.4  7.6.4.1 Ladegutaustritt  7.6.4.2 Ventile oder Auslaufrohre schadhaft  Verschlusskappe muss dicht verschlossen sein und darf nicht fehlen  7.6.4.3 Riss größer als ¼ des Querschnittes  1.6.2  1.6.2 Riss in Schweißnähten  1.6.2  1.6.2  1.6.2  1.6.2  1.6.3  1.6.3  1.6.4	7.6 7.6.1 7.6.1.1 Riss größer als ¼ des Querschnittes  7.6.1.2 Riss in Schweißnähten  7.6.2 7.6.2.1 Undicht, Leckstellen, Ladegutaustritt Abdichten lassen; wenn nicht möglich, aussetzen  7.6.2.2 scharfkantig verbeult ohne Ladegutaustritt Abhilfe  7.6.3.1 Tankverkleidung, Sonnendach, Isolierung  7.6.3.2 Lose  7.6.4  7.6.4.1 Ladegutaustritt Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen  7.6.4.2 Ventile oder Auslaufrohre schadhaft  Verschlusskappe muss dicht verschlossen sein und darf nicht fehlen  7.6.4.3 - RID-Gut** Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen  7.6.4.4 - Nicht RID-Gut Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen

		Befestigungsschrauben Blindflansch:		
	7.6.4.6	- RID-Gut**, eine oder mehrere Befestigungsschrauben fehlen	Aussetzen	4
	7.6.4.7	- Nicht RID-Gut, eine Befestigungsschraube fehlt	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	3
	7.6.4.8	- Nicht RID-Gut, mehrere Befestigungsschrauben fehlen	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	4
		Stellungsanzeige des Bodenventils nicht beidseitig "geschlossen"		
	7.6.4.9	<ul> <li>beladene ILE, sowie</li> <li>leere, ungereinigte ILE, RID-Gut**</li> </ul>	Bodenventil schließen, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	7.6.4.10	- leere ILE, Nicht RID-Gut	Bodenventil schließen, wenn nicht möglich, aussetzen	3
	7.6.4.11	Notbetätigungsschraube des Bodenventils ist eingedreht (im Tank eingebautes Ventil ist offen)	Notbetätigung herausdrehen, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	7.6.4.12	Absperreinrichtung offen	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	7.6.4.13	erkennbare Sicherungen nicht wirksam	Abhilfe, wenn nicht möglich, aussetzen	4
Armaturen, Füll- und Entlee- rungseinrich- tungen oben	7.6.5			
tungen oben	7.6.5.1	Ladegut-/Gasaustritt (betrifft nicht die Belüftungseinrichtungen)	Aussetzen	5
		<ul><li>Geruch</li><li>frische, anhaftende Ladegutreste</li></ul>		
	7.6.5.2	Domdeckel nicht geschlossen, fehlt	Schließen lassen, wenn nicht möglich, aussetzen	5
	7.6.5.3	Sonstige obere Armaturen nicht verschlossen	Schließen lassen, wenn nicht möglich, aussetzen	4

\*Hinweis: Zusätzlich 7.8 prüfen \*\* Hinweis: Gefahrzettel beachten

Farb-Code für die Änderungsanträge:
SCHWARZ: jetzt gültiger Text; dient zur Info und bleibt unverändert weiterhin gültig
ROT: Text neu

Blau (event. durchgestrichen): Text wird gelöscht