

Диагностические коды неисправностей лифта и исключительных ситуаций Veda LCS

Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность
0001	Ошибочное срабатывание датчика ДВЭ1	004D	Скорость дотягивания выше 0,12м/с	0099	Ошибочное срабатывание датчика верхнего этажа	00E5	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 6 остановки
0002	Ошибочное срабатывание датчика ДВЭ2	004E	Срабатывание стопорового таймера	009A	Ошибочное срабатывание датчика нижнего этажа	00E6	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 7 остановки
0003	Ошибочное срабатывание датчика ДНЭ1	004F	Проверка усилия механического тормоза	009B	Не останов кабины на ТО по команде контроллера (съезд с ТО)	00E7	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 8 остановки
0004	Ошибочное срабатывание датчика ДНЭ2	0050	Низкое напряжение питания +24В	009C	Ошибочная установка признака ТО или ошибка разметки шахты	00E8	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 9 остановки
0005	Нет срабатывания ДНЭ1	0051	Низкое напряжение источника резервного питания	009D	Нет срабатывания ДНЭ	00E9	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 10 останов.
0006	Нет срабатывания ДНЭ2	0052	Замыкание цепи ВКО (Нет сигнала ВКО)	009E	Нет срабатывания ДВЭ	00EA	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 11 останов.
0007	Нет включения актуатора ОС	0053	Разрыв цепи ВКО (Получен сигнал ВКО)	009F	Размыкание контактов реле РКБ (не вкл.)	00EB	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 12 останов.
0008	Нет выключения актуатора ОС	0054	Замыкание цепи ВК3 (Нет сигнала ВК3)	00A0	«Залипла» кнопка приказа 1 остановки	00EC	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 13 останов.
0009	Ошибка направления движения кабины	0055	Разрыв цепи ВК3 (Получен сигнал ВК3)	00A1	«Залипла» кнопка приказа 2 остановки	00ED	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 14 останов.
000A	Пропуск импульсов в фазе "А" датчика скорости ОС	0056	КБР вставлен	00A2	«Залипла» кнопка приказа 3 остановки	00EE	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 15 останов.
000B	Пропуск импульсов в фазе "В" датчика скорости ОС	0057	КБР вынут	00A3	«Залипла» кнопка приказа 4 остановки	00EF	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 16 останов.
000C	Нарушение чередования фаз датчика скорости ОС	0058	Разрыв цепи ВБР (Получен сигнал ВБР)	00A4	«Залипла» кнопка приказа 5 остановки	00F0	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 17 останов.
000D	Снят джампер ХИ3(Прог./работа)	0059	Наличие одновременно сигналов ВКО и ВК3	00A5	«Залипла» кнопка приказа 6 остановки	00F1	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 18 останов.
000E	Нет срабатывания ДВЭ1	005A	Неопределенное положение дверей кабины	00A6	«Залипла» кнопка приказа 7 остановки	00F2	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 19 останов.
000F	Нет срабатывания ДВ+В132	005B	Двери не открываются	00A7	«Залипла» кнопка приказа 8 остановки	00F3	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 20 останов.
0010	Обновить ПО вызывных аппаратов	005C	Двери не закрываются (Реверс по ВБР)	00A8	«Залипла» кнопка приказа 9 остановки	00F4	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 21 останов.
0011	Ошибка КС в канале групповой работы	005D	Ограничение числа реверсов дверей	00A9	«Залипла» кнопка приказа 10 остановки	00F5	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 22 останов.
0012	Неполный пакет в канале группы	005E	Внешний (ручной) сброс контроллера	00AA	«Залипла» кнопка приказа 11 остановки	00F6	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 23 останов.
0013	Два и более лифтов в сети с одинаковым дресом	005F	Перегруз кабины 110%	00AB	«Залипла» кнопка приказа 12 остановки	00F7	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 24 останов.
0014	Неисправна фотозавеса А	0060	K3 цепи датчика перегрева	00AC	«Залипла» кнопка приказа 13 остановки	00F8	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 25 останов.
0015	Неисправна фотозавеса Б	0061	Перегрев ГД	00AD	«Залипла» кнопка приказа 14 остановки	00F9	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 26 останов.
0016	Ошибка КС в канале ДС	0062	Неисправна схема контроля температуры	00AE	«Залипла» кнопка приказа 15 остановки	00FA	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 27 останов.
0017	Принят неполный пакет в канале ДС	0063	Отсутствует сигнал «15кг» при (есть <90%> или 110%, или нажата кнопка приказа)	00AF	«Залипла» кнопка приказа 16 остановки	00FB	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 28 останов.
0018	Системная блокировка управления	0064	Нет сигнала <90%> при наличии сигнала «110%	00B0	«Залипла» кнопка приказа 17 остановки	00FC	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 29 останов.
0019	Превышение времени выполнения команды по ГП и ПД	0065	Замыкание в цепи контроллер ОШ, замкнуты вспом. контакты ВДШ на этаже при открытых дверях	00B1	«Залипла» кнопка приказа 18 остановки	00FD	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 30 останов.
001A	«Залипла» кнопка «Двери открыты»	0066	Проникновение в шахту, разомкнутое вспом. контакты ВДШ при закрытых дверях	00B2	«Залипла» кнопка приказа 19 остановки	00FE	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 31 останов.
001B	«Залипла» кнопка «Двери закрыты»	0067	Затянуто движение на МС или «Ползучей» скорости	00B3	«Залипла» кнопка приказа 20 остановки	00FF	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 32 останов.
001C	«Залипла» кнопка «Отмена»	0068	Снижение на МС	00B4	«Залипла» кнопка приказа 21 остановки	0100	(P0)Неопределенный режим работы
001D	Превышение допустимого предела скорости	0069	Снижение на БС	00B5	«Залипла» кнопка приказа 22 остановки	0101	(P1)Погрузка
001E	Нет импульсов датчика ОС	006A	Нет движения (отсутствуют импульсы от ДС) на МС или скорости дотягивания	00B6	«Залипла» кнопка приказа 23 остановки	0102	(P2)Нормальная работа
001F	Пожар в кабине	006B	Нет движения (отсутствуют импульсы от ДС) на БС	00B7	«Залипла» кнопка приказа 24 остановки	0103	(P3)МП1
0020	Ошибочное срабатывание датчика ДВЭ3	006C	Не выполняется замедление кабины	00B8	«Залипла» кнопка приказа 25 остановки	0104	(P4)Ревизия
0021	Нет срабатывания ДВЭ3	006D	Затянут разгон кабины на БС	00B9	«Залипла» кнопка приказа 26 остановки	0105	(P5)МП2
0022	Ошибочное срабатывание датчика ДНЭ3	006E	Несанкционированное движение	00BA	«Залипла» кнопка приказа 27 остановки	0106	(P6)С проводником
0023	Нет срабатывания ДНЭ3	006F	Неэффективная тормозная система	00BB	«Залипла» кнопка приказа 28 остановки	0107	
0024	Замыкание контактов реле КДС2 (не выкл.)	0070	Замыкание цепи питания РКБ, перемычка на рабочих контактах выключателя ДШ текущего этажа (при открытых дверях)	00BC	«Залипла» кнопка приказа 29 остановки	0108	
0025	Размыкание контактов реле КДС2 (не вкл.)	0071	Разрыв цепи питания РКБ	00BD	«Залипла» кнопка приказа 30 остановки	0109	(P9)Сейсмическая опасность
0026	Размыкание неопределенных створок ДК	0072	Сработал выключатель ловителей вверх	00BE	«Залипла» кнопка приказа 31 остановки	010A	(PA)Пожар
0027	Установлен шунт ДШ	0073	Сработал выключатель ловителей вниз	00BF	«Залипла» кнопка приказа 32 остановки	010B	(PB)Временная нагрузка
0028	Установлен шунт ДК	0074	Сработал выключатель двери кабины(стор.А)	00C0	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 1 остановки	010C	(PC)Сон
0029	Установлен шунт ДШ и ДК одновременно	0075	Сработал выключатель люка кабины	00C1	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 2 остановки	010D	(PD)Разметка шахты
002A	Ошибка включения режима перевозки пожарных подразделений	0076	Сработал выключатель слабины канатов	00C2	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 3 остановки	010E	(PE)Режим "Монтажная ревизия"
002B	Превышение времени движения между остановками	0077	Сработал выключатель штурвала лебедки	00C3	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 4 остановки	010F	(PF)Бешенная кабина
002C	Размыкание створок ДК-А и ДК-Б	0078	Включение реле эвакуации	00C4	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 5 остановки	0110	
002D	Размыкание створок ДК-А	0079	Выключено реле эвакуации	00C5	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 6 остановки	0111	
002E	Размыкание створок ДК-Б	007A	Сработал выключатель натяжного устройства	00C6	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 7 остановки	0112	
002F	Низкое качество ~380В (Реле контроля фаз)	007B	Сработал выключатель перепуска/переподъема	00C7	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 8 остановки	0113	
0030		007C	Не формируется "Безопасный мост" в режиме выравнивания	00C8	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 9 остановки	0114	
0031		007D	Ошибочное формирование "Безопасного моста" без предоткрытия/выравнивания	00C9	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 10 остановки	0115	
0032		007E	Сработал выключатель двери кабины(стор.Б)	00CA	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 11 остановки	0116	
0033		007F	Замыкание контактов реле РКБ (не выкл.)	00CB	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 12 остановки	0117	
0034		0080	Ошибка в ПЧ ГП»	00CC	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 13 остановки	0118	
0035		0081	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	00CD	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 14 остановки	0119	
0036		0082	При работе ГП установлен признак «Выключение пускателя КМС»	00CE	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 15 остановки	011A	
0037		0083	Нет признака выключения пускателя КМС	00CF	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 16 остановки	011B	
0038		0084	Нет признака включения пускателя КМС	00D0	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 17 остановки	011C	
0039		0085	Нет снятия сигнала «Работа ЧП ГП»	00D1	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 18 остановки	011D	
003A		0086	Ошибка в ЧП ГП при работе ГП	00D2	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 19 остановки	011E	
003B		0087	Ложный сигнал «Работа ЧП ГП»	00D3	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 20 остановки	011F	
003C		0088	Не снимается усилие с мех. тормоза 1, неисправность колодки, выключателя	00D4	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 21 остановки	0120	
003D		0089	Не снимается усилие с мех. тормоза 2, неисправность колодки, выключателя	00D5	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 22 остановки	0121	
003E		008A	Не достаточно усилия на мех. тормозе 1, неисправность колодки, выключателя	00D6	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 23 остановки	0122	
003F		008B	Не достаточно усилия на мех. тормозе 2, неисправность колодки, выключателя	00D7	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 24 остановки	0123	
0040	Отрицательный результат проверки КС параметров станции	008C	Расстояние между шунтами < 0,1м	00D8	«Залипла» кнопка выз		

Диагностические коды неисправностей лифта и исключительных ситуаций Veda LCS

Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность
0200	«Залипла» кнопка приказа 1 остановки	0300	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 1 остановки	0400	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 1 остановки	0800	
0201	«Залипла» кнопка приказа 2 остановки	0301	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 2 остановки	0401	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 2 остановки	0801	
0202	«Залипла» кнопка приказа 3 остановки	0302	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 3 остановки	0402	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 3 остановки	0802	AccOverCurr (Превышение по току при ускорении)
0203	«Залипла» кнопка приказа 4 остановки	0303	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 4 остановки	0403	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 4 остановки	0803	DecOverCurr (Превышение по току при торможении)
0204	«Залипла» кнопка приказа 5 остановки	0304	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 5 остановки	0404	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 5 остановки	0804	ConstOverCurr (Превышение по току на постоянной скорости)
0205	«Залипла» кнопка приказа 6 остановки	0305	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 6 остановки	0405	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 6 остановки	0805	AccOverVolt (Перенапряжение при ускорении)
0206	«Залипла» кнопка приказа 7 остановки	0306	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 7 остановки	0406	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 7 остановки	0806	DecOverVolt (Перенапряжение при замедлении)
0207	«Залипла» кнопка приказа 8 остановки	0307	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 8 остановки	0407	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 8 остановки	0807	ConstOverVolt (Перенапряжение на постоянной скорости)
0208	«Залипла» кнопка приказа 9 остановки	0308	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 9 остановки	0408	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 9 остановки	0808	Power Fault (Сбой входного питания ПЧ)
0209	«Залипла» кнопка приказа 10 остановки	0309	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 10 остановки	0409	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 10 останов.	0809	Undervoltage (Низкое напряжение на выходе)
020A	«Залипла» кнопка приказа 11 остановки	030A	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 11 остановки	040A	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 11 останов.	080A	AC Overload (Высокая нагрузка на привод)
020B	«Залипла» кнопка приказа 12 остановки	030B	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 12 остановки	040B	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 12 останов.	080B	
020C	«Залипла» кнопка приказа 13 остановки	030C	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 13 остановки	040C	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 13 останов.	080C	SupPhaseLoss (Потеря входной фазы)
020D	«Залипла» кнопка приказа 14 остановки	030D	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 14 остановки	040D	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 14 останов.	080D	OutPhaseLoss (Потеря выходной фазы)
020E	«Залипла» кнопка приказа 15 остановки	030E	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 15 остановки	040E	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 15 останов.	080E	DriveOverheat (Перегрев радиатора)
020F	«Залипла» кнопка приказа 16 остановки	030F	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 16 остановки	040F	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 16 останов.	080F	UVW Abnormal (Сбой на выходе ПЧ)
0210	«Залипла» кнопка приказа 17 остановки	0310	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 17 остановки	0410	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 17 останов.	0810	CurCtrlFault (Ошибка управления током)
0211	«Залипла» кнопка приказа 18 остановки	0311	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 18 остановки	0411	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 18 останов.	0811	EncoderFault (Неисправность сигнала энкодера)
0212	Два и более лифтов в сети с одинаковым дресом	0312	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 19 остановки	0412	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 19 останов.	0812	BoardFails (Неисправность платы управления приводом)
0213	«Залипла» кнопка приказа 20 остановки	0313	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 20 остановки	0413	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 20 останов.	0813	TuningFails (Ошибка автонастройки двигателя)
0214	«Залипла» кнопка приказа 21 остановки	0314	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 21 остановки	0414	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 21 останов.	0814	SpdFbErr (Сбой обратной связи по скорости)
0215	«Залипла» кнопка приказа 22 остановки	0315	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 22 остановки	0415	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 22 останов.	Субкод 1	Сигналы АВ потеряны во время автонастройки
0216	«Залипла» кнопка приказа 23 остановки	0316	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 23 остановки	0416	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 23 останов.	Субкод 3	Неправильная последовательность фаз кабеля двигателя
0217	«Залипла» кнопка приказа 24 остановки	0317	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 24 остановки	0417	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 24 останов.	Субкод 4	Z сигнал не может быть обнаружен во время автонастройки двигателя
0218	«Залипла» кнопка приказа 25 остановки	0318	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 25 остановки	0418	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 25 останов.	Субкод 5	Кабели энкодера SIN / COS повреждены.
0219	«Залипла» кнопка приказа 26 остановки	0319	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 26 остановки	0419	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 26 останов.	Субкод 7	Кабели энкодера UVW повреждены.
021A	«Залипла» кнопка приказа 27 остановки	031A	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 27 остановки	041A	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 27 останов.	Субкод 8	Отклонение угла слишком велико.
021B	«Залипла» кнопка приказа 28 остановки	031B	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 28 остановки	041B	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 28 останов.	Субкод 9	Превышение скорости или отклонение скорости слишком велико.
021C	«Залипла» кнопка приказа 29 остановки	031C	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 29 остановки	041C	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 29 останов.	Субкод 10,11	Помехи сигналов АВ или CD датчика SIN/COS
021D	«Залипла» кнопка приказа 30 остановки	031D	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 30 остановки	041D	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 30 останов.	Субкод 12	Обнаружена 0 скорость на ограничении крутящего момента.
021E	«Залипла» кнопка приказа 31 остановки	031E	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 31 остановки	041E	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 31 останов.	Субкод 13	Сигналы АВ энкодера потеряны во время работы.
021F	«Залипла» кнопка приказа 32 остановки	031F	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 32 остановки	041F	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 32 останов.	Субкод 14	Сигнал Z потерян во время работы.
0220	«Залипла» кнопка приказа 33 остановки	0320	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 33 остановки	0420	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 33 останов.	Субкод 19	Аналоговые сигналы АВ обрываются во время работы с низкой скоростью.
0221	«Залипла» кнопка приказа 34 остановки	0321	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 34 остановки	0421	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 34 останов.	Субкод 55	Сигналы CD неправильны во время автонастройки двигателя, или сильные помехи Z-сигнала
0222	«Залипла» кнопка приказа 35 остановки	0322	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 35 остановки	0422	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 35 останов.		
0223	«Залипла» кнопка приказа 36 остановки	0323	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 36 остановки	0423	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 36 останов.		
0224	«Залипла» кнопка приказа 37 остановки	0324	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 37 остановки	0424	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 37 останов.	0815	ParamError (Ошибка установки параметров)
0225	«Залипла» кнопка приказа 38 остановки	0325	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 38 остановки	0425	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 38 останов.	0817	OutShortGND (Короткое замыкание на землю)
0226	«Залипла» кнопка приказа 39 остановки	0326	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 39 остановки	0426	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 39 останов.	0818	RTC Fault (Ошибка часов реального времени)
0227	«Залипла» кнопка приказа 40 остановки	0327	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 40 остановки	0427	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 40 останов.	0819	DataAbnormal (Ошибка памяти данных)
0228	«Залипла» кнопка приказа 41 остановки	0328	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 41 остановки	0428	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 41 останов.	0820	EmerOverSpeed (Превышение скорости эвакуации)
0229	«Залипла» кнопка приказа 42 остановки	0329	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 42 остановки	0429	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 42 останов.	0821	Overspeed (Ошибка превышения скорости)
022A	«Залипла» кнопка приказа 43 остановки	032A	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 43 остановки	042A	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 43 останов.	0822	SpeedDeviation (Большое отклонение скорости)
022B	«Залипла» кнопка приказа 44 остановки	032B	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 44 остановки	042B	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 44 останов.	0824	ContactorFault (Ошибка обратной связи контактора)
022C	«Залипла» кнопка приказа 45 остановки	032C	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 45 остановки	042C	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 45 останов.	0825	Brake abnormal (Ошибка обратной связи тормоза)
022D	«Залипла» кнопка приказа 46 остановки	032D	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 46 остановки	042D	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 46 останов.	0826	Contact stuck (Залипание сигналов обратной связи контактора тормоза)
022E	«Залипла» кнопка приказа 47 остановки	032E	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 47 остановки	042E	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 47 останов.	0827	MotorOverheat (Перегрев двигателя)
022F	«Залипла» кнопка приказа 48 остановки	032F	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 48 остановки	042F	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 48 останов.	0828	ElevRunTime (Достигнут предел времени работы привода)
0230	«Залипла» кнопка приказа 49 остановки	0330	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 49 остановки	0430	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 49 останов.	082B	StatContFault (Неисправен kontaktor замыкания статора)
0231	«Залипла» кнопка приказа 50 остановки	0331	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 50 остановки	0431	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 50 останов.	0831	
0232	«Залипла» кнопка приказа 51 остановки	0332	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 51 остановки	0432	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 51 останов.	0832	
0233	«Залипла» кнопка приказа 52 остановки	0333	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 52 остановки	0433	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 52 останов.	0833	
0234	«Залипла» кнопка приказа 53 остановки	0334	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 53 остановки	0434	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 53 останов.	0834	
0235	«Залипла» кнопка приказа 54 остановки	0335	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 54 остановки	0435	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 54 останов.	0835	
0236	«Залипла» кнопка приказа 55 остановки	0					

Диагностические коды неисправностей лифта и исключительных ситуаций Veda LCS

Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность
0840	0880 Не включается реле RL1						
0841	0881 Не выключается реле RL1						
0842	0882 Не включается реле RL2						
0843	0883 Не выключается реле RL2						
0844	0884 Не включается реле RL3						
0845	0885 Не выключается реле RL3						
0846	0886 Не включается реле RL4						
0847	0887 Не выключается реле RL4						
0848	0888 Не включается реле RL5						
0849	0889 Не выключается реле RL5						
084A	088A Не включается реле RL6						
084B	088B Не выключается реле RL6						
084C	088C Не включается реле RL11						
084D	088D Не выключается реле RL11						
084E	088E Не включается реле RL12						
084F	088F Не выключается реле RL12						
0850	0890 Не включается реле RL7						
0851	BX Fault(Установлен сигнал внешней блокировки)	0891	Не выключается реле RL7				
0852	NoRun (Нет сигнала работы)	0892	Не включается реле RL8				
0853	NoBrakeCMD (Нет сигнала управления тормозом)	0893	Не выключается реле RL8				
0854	ZeroSpeedCMD(Задана нулевая скорость)	0894	Не включается реле RL9				
0855		0895	Не выключается реле RL9				
0856		0896	Не включается реле RL10				
0857		0897	Не выключается реле RL10				
0858		0898	Не включается реле RL13				
0859		0899	Не выключается реле RL13				
085A		089A	Ошибка установки сигнала о втягивании парковочных пальцев				
085B		089B	Нет сигнала о втягивании парковочных пальцев				
085C		089C	Ошибка установки сигнала о выдвижении парковочных пальцев				
085D		089D	Нет сигнала о выдвижении парковочных пальцев				
085E		089E	Одновременная установка сигналов втягивания и выдвижения				
085F		089F					
0860		08A0	ИЧ постоянно заблокирован (не запускается)				
0861		08A1	ИЧ постоянно разблокирован (не работает BX)				
0862		08A2	ИЧ блокируется инверсно по BX				
0863		08A3	Незэффективная работа SELT				
0864							
0865							
0866							
0867							
0868							
0869							
086A							
086B							
086C							
086D							
086E							
086F							
0870							
0871							
0872							
0873							
0874							
0875							
0876							
0877							
0878							
0879							
087A							
087B							
087C							
087D							
087E							
087F							