FRANÇAIS



F R E A K O U T

Larsen naturel

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

FreakOut est un plugin VST3 NINE HANDS | DSP qui crée un larsen de guitare naturel à n'importe quel volume, en son clair ou saturé, au casque ou avec un simulateur d'ampli à faible volume. Il reprend le fonctionnement de la DigiTech FreqOut (Natural Feedback Creator) : mêmes commandes, mêmes sept types de larsen, même échelle de LED, mêmes inverseurs MOMENTARY et DRY.

Comme la pédale, FreakOut suit la note jouée, choisit l'harmonique de cette note qui va larsener, puis la fait « fleurir » : le larsen part inaudible, grossit de façon exponentielle tant que la note tient, puis sature en douceur. Il suit le vibrato, les tirés et le legato, retombe quand on étouffe les cordes et se reconstruit à chaque nouvelle attaque.

La pédale est entièrement numérique et aucun schéma n'existe : FreakOut a été construit d'après le manuel d'origine, les tests (Sound On Sound, MusicRadar, Tape Op, Guitar Interactive) et le comportement documenté de chaque commande.

2. Installation

Windows

Copiez FreakOut.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3. Dans Reaper : Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom FreakOut (NINE HANDS | DSP).

macOS

Décompressez l'archive et copiez FreakOut.vst3 dans /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). La version est universelle (Apple Silicon et Intel) et signée localement ; si macOS la bloque, lancez xattr -cr sur le fichier. Relancez ensuite le scan dans Reaper.

3. Vue d'ensemble



N°	Commande	Rôle
1	Échelle FEEDBACK	9 LED rouges : centre = effet actif ; les paires s'allument du centre vers l'extérieur pendant la montée du larsen
2	MOMENTARY	On : larsen seulement tant que le footswitch est enfoncé. Off : footswitch à accrochage
3	DRY	On : guitare + larsen. Off : larsen seul (effet de gonflement)
4	RANGE – GAIN	Chapeau central du potard concentrique : quantité de larsen
5	RANGE – ONSET	Jupe moletée : temps pour que le larsen atteigne sa pleine intensité
6	TYPE	Harmonique qui larsène : SUB, 1ST, 2ND, 3RD, 5TH, NAT LOW, NAT HI
7	Écran	Valeur de la commande touchée, sinon l'harmonique, la fréquence et la note qui larsènent
8	Barre de presets	Flèches = preset précédent / suivant, nom = menu des presets
9	Footswitch	Effet en marche / coupé (ou maintenu, en mode momentané)
10 / 11	OUT / IN	Sortie à gauche, entrée à droite, comme sur une vraie pédale

4. Les commandes

RANGE – GAIN (chapeau central)

Règle le volume que prend le larsen, par rapport à l'attaque de la note jouée : de rien à environ +6 dB au-dessus de l'attaque. À 12 h, le larsen se stabilise un peu sous le niveau de l'attaque. Plus haut, on gagne en sustain et le haut de la montée devient un peu plus riche et saturé.

RANGE – ONSET (jupe)

Règle le temps que met le larsen pour atteindre sa pleine intensité : 30 ms tout à gauche, environ 0,4 s à 12 h, 6 s tout à droite. La croissance est exponentielle, comme un vrai larsen : rien pendant un instant, puis un gonflement rapide. Tirez le chapeau pour GAIN et la jupe pour ONSET ; double-clic = retour à 12 h, Maj = réglage fin.

TYPE

Choisit l'harmonique qui larsène. Une harmonique est un multiple de la fréquence de la note : 1ST = unisson, 2ND = octave au-dessus, 3RD = octave + quinte, 5TH = deux octaves + tierce majeure, SUB = octave en dessous (sur les notes trop graves pour être entendues une octave plus bas, il repasse à l'unisson). NAT LOW et NAT HI se comportent comme un larsen naturel : l'harmonique dépend de ce qui sonne réellement dans la corde, la même note peut donc larsener différemment à chaque fois. NAT LOW reste dans les harmoniques basses (jamais la 5e ni au-dessus, donc pas de tierce majeure sur un accord mineur) ; NAT HI monte plus haut et saute plus volontiers d'un partiel à l'autre, en redescendant en général quand la note s'éteint. Tourner TYPE pendant que ça larsène fait passer le larsen sur la nouvelle harmonique.

Orienter les types naturels

Comme sur la pédale : jouez plus doucement, baissez la tonalité ou prenez le micro manche pour un larsen plus grave ; attaquez plus fort, ouvrez la tonalité ou prenez le micro chevalet pour un larsen plus aigu.

DRY

On : la guitare passe, le larsen s'ajoute par-dessus. Off : quand l'effet est en marche, on n'entend que le larsen, chaque note arrive donc en gonflant depuis le silence, comme avec un EBow ou un thérémine. Effet coupé, le signal sec passe toujours.



RANGE (chapeau GAIN au centre, jupe ONSET autour) et TYPE : seuls les repères crème tournent, reflets et moletage restent fixes.


5. Footswitch, LED et modes

• Footswitch : un clic met l'effet en marche ou le coupe ; le bouton descend dans son écrou tant qu'on appuie. Avec MOMENTARY ON, l'effet n'agit que tant que le bouton de la souris (ou le footswitch MIDI) est maintenu. Enclencher l'effet pendant qu'une note sonne fait partir le larsen de cette note.


• Échelle de LED : la LED du centre indique que l'effet est en marche ; les autres s'allument par paires du centre vers l'extérieur pendant que le larsen monte : l'échelle montre la montée en temps réel. La lumière des LED éclaire la façade autour d'elles.

• Sensibilité de déclenchement (menu clic droit) : Low pour les micros puissants ou une pièce bruyante, Normal, High pour les micros faibles et un jeu léger.

• Tous les paramètres sont automatisables dans le DAW (Gain, Onset, Type, Momentary, Dry, Effect On, ainsi que la sensibilité de déclenchement et le mode du footswitch MIDI).



Inverseurs MOMENTARY / DRY (levier en haut = ON), et footswitch relâché / enfoncé.


L'échelle de LED : effet en marche (LED centrale), bypass, larsen qui monte, larsen à pleine intensité.

6. MIDI

MIDI Learn sur toutes les commandes : faites un clic droit sur une commande (chapeau GAIN, jupe ONSET, TYPE, MOMENTARY, DRY ou le footswitch). Le haut du menu affiche MIDI Learn: <Nom> (CC n / none) avec l'assignation actuelle, Clear MIDI: <Nom> et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Choisissez MIDI Learn puis bougez une pédale, un bouton ou appuyez sur un footswitch de votre contrôleur : l'écran affiche MIDI LEARN: move a control for <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Aucun CC n'est assigné par défaut : chaque commande à piloter en MIDI s'assigne avec le MIDI Learn. Chaque menu clic droit (sur une commande ou ailleurs sur la pédale) contient aussi le sous-menu MIDI map : Learn pour chacune des 6 commandes (avec son assignation actuelle, ou none), Cancel MIDI learn et Clear all MIDI assignments, qui efface toutes les assignations, plus un rappel de la réaction des commandes. Choisir de nouveau la commande en attente annule aussi l'apprentissage.

Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande. L'apprentissage accepte les CC 0 à 119 ; FreakOut écoute tous les canaux MIDI. Les assignations sont sauvegardées avec le projet (et avec les presets du DAW). Un projet fait avec une version précédente qui utilisait encore les anciens numéros d'usine (CC 20 à 25) s'ouvre sans aucune assignation : réapprenez les commandes voulues. Un projet où vous aviez changé une assignation garde ses assignations telles qu'enregistrées.

Commande	Type
Gain (chapeau GAIN)	Continu 0-127 ; 14 bits avec CC n+32 si le CC appris est entre 0 et 31
Onset (jupe ONSET)	Continu 0-127 ; 14 bits avec CC n+32 si le CC appris est entre 0 et 31
Type	Sélecteur à 7 positions : 0-127 découpé en 7 zones égales (SUB à NAT HI)
Momentary	Bascule : 64 et plus = ON, moins de 64 = OFF
Dry	Bascule : 64 et plus = ON, moins de 64 = OFF
Footswitch	Footswitch : à accrochage (127 = on / 0 = off) ou bascule à chaque appui ; avec MOMENTARY ON, il agit tant qu'il est enfoncé

- Mode du footswitch MIDI : clic droit > Settings > MIDI footswitch latching (127 = on / 0 = off) (par défaut) ou MIDI footswitch toggles on each press. Avec MOMENTARY ON, le footswitch MIDI agit toujours tant qu'il est enfoncé.
- Pédales d'expression sur GAIN ou ONSET : mouvement lissé (rampe entre deux messages), CC 14 bits accepté, course de la pédale apprise automatiquement et petites zones mortes aux deux butées.
- Program Change 1 à 13 : presets d'usine.

7. Fenêtre et écran

Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % redimensionne cette fenêtre, et (default) est indiqué à côté de la taille par défaut choisie. En bas du même menu, Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de FreakOut (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) ; la fenêtre ouverte prend aussitôt cette taille. La fenêtre ne peut jamais être réduite sous 60 % ; on peut aussi tirer le coin pour l'agrandir jusqu'à 150 % (proportions bloquées).

L'écran affiche pendant 2,5 s la valeur de la commande que vous venez de bouger. Le reste du temps, il montre ce qui larsène : harmonique (H1, H2… ou SUB), fréquence et nom de la note. La barre de presets dessous fonctionne comme un menu de pédale : flèches pour précédent / suivant, clic sur le nom pour la liste complète (presets d'usine, 9 emplacements utilisateur à charger ou

enregistrer).



Écran : informations du larsen en direct, puis valeur de la commande qu'on règle.

8. Presets

13 presets d'usine sont fournis (aussi dans le menu de presets du DAW et en Program Change MIDI). Neuf emplacements utilisateur peuvent être enregistrés depuis le menu des presets.

N°	Preset	Gain / Onset	Type	Inverseurs	Description
1	Manual Setup	50 % / 50 % (424 ms)	3RD	MOM off · DRY on	La procédure de réglage du manuel d'origine : GAIN, ONSET et TYPE à 12 h, footswitch à accrochage, DRY en marche.
2	Live Feedback Wail	60 % / 45 % (326 ms)	NAT HI	MOM off · DRY on	NAT HI avec un peu plus de gain : le larsen choisit lui-même son harmonique et saute de l'une à l'autre, comme un ampli à fond.
3	Studio Swell (Momentary)	42 % / 58 % (648 ms)	NAT HI	MOM on · DRY on	Le réglage du test Tape Op (gain à 11 h, onset à 13 h, NAT HI) avec le footswitch en mode momentané.
4	Unison Sustain	55 % / 20 % (87 ms)	1ST	MOM off · DRY on	Larsen à l'unisson, montée rapide : sustain infini de la note jouée.
5	Octave Scream	70 % / 25 % (113 ms)	2ND	MOM off · DRY on	Octave au-dessus (2e harmonique), rapide et fort : le larsen hurlant classique des solos.
6	Twelfth Lead	60 % / 35 % (192 ms)	3RD	MOM off · DRY on	3e harmonique (une octave et une quinte au-dessus) : un larsen chantant, presque vocal.
7	Fifth Harmonic Squeal	65 % / 30 % (147 ms)	5TH	MOM off · DRY on	5e harmonique (deux octaves et une tierce majeure au-dessus) : le sifflement perçant.
8	Sub Drone	60 % / 60 % (721 ms)	SUB	MOM off · DRY on	Octave en dessous, montée lente : un bourdon sombre sous les notes tenues.
9	Minor Key Natural	50 % / 50 % (424 ms)	NAT LOW	MOM off · DRY on	NAT LOW : larsen naturel qui ne monte jamais à la 5e harmonique, donc jamais « majeur » sur un accord mineur.
10	Doom Bloom	70 % / 75 % (1.6 s)	NAT LOW	MOM off · DRY on	NAT LOW, plus de gain et une montée très lente : d'immenses gonflements pour le doom et le post-metal.
11	EBow Swell	60 % / 60 % (721 ms)	1ST	MOM off · DRY off	DRY coupé, unisson : la note n'apparaît qu'en gonflant, comme avec un EBow.
12	Theremin Ghost	65 % / 35 % (192 ms)	3RD	MOM off · DRY off	DRY coupé, 3e harmonique : une ligne fantomatique façon thérémine au-dessus de ce que vous jouez.
13	Instant Squeal	90 % / 5 % (39 ms)	NAT HI	MOM on · DRY on	Gain presque à fond, montée instantanée, momentané : un coup de footswitch et le larsen part aussitôt.

9. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez FreakOut en premier dans la chaîne, avant Ampire ou tout simulateur d'ampli, comme le recommande le manuel d'origine : il a besoin du signal clair de la guitare pour lire les harmoniques. Un compresseur ou un buffer avant lui ne pose pas de problème.

• Étouffez les cordes que vous ne jouez pas : comme pour un vrai larsen, des cordes qui sonnent à vide rendent le larsen moins prévisible.

• Apprenez GAIN ou ONSET sur une pédale d'expression pour doser le larsen au pied, comme en s'approchant de l'ampli.

• Accordages graves : la détection descend jusqu'à 30 Hz, une 7 cordes en G (49 Hz) ou plus bas fonctionne. Sur les notes très graves, 2ND ou 3RD donnent en général le larsen le plus audible ; SUB repasse à l'unisson sous environ 50 Hz.

• Pour des lignes façon EBow / thérémine : DRY coupé, 1ST ou 3RD, onset vers 13 h, puis delay et reverb après le simulateur d'ampli.

• Pour le larsen « ampli à fond » sur les notes tenues : NAT HI, gain à 13 h, onset à 11 h, MOMENTARY ON, et appuyez quand la note doit hurler.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3, Windows (x64) et macOS (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Mono ou stéréo (la détection utilise la somme des canaux)
Latence	Aucune (0 échantillon)
Plage de hauteur	Fondamentale de 30 Hz à 1,6 kHz, larsen jusqu'à 8,5 kHz
Moteur	Détection de hauteur YIN, oscillateurs harmoniques verrouillés en phase, montée exponentielle, choix naturel des partiels
Fréquences	44,1 à 192 kHz
Fenêtre	60 % / 75 % / 100 % (Plugin size), taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix, jusqu'à 150 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde de redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
MIDI	MIDI Learn sur les 6 commandes (sauvegardé avec le projet), aucun CC assigné par défaut, CC 14 bits (n+32), Program Change 1 à 13, tous canaux