FRANÇAIS



S Y N T H E T I K A

Synthé guitare

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Synthetika transforme la guitare en synthétiseur, sans micro MIDI : le plugin suit la note jouée et la fait chanter par l'un de ses cinq moteurs (Deep, Vintage, Solo, Strings, Harmony), puis la façonne avec une chaîne d'effets complète : Distortion, Modulation, Ring Mod, Bitcrush et Gated Reverb.

Il s'inspire du Soklo GS-5 (Audio Hertz), développé avec le guitariste et producteur de Los Angeles Soklo : même disposition de façade, mêmes commandes, mêmes plages. Les timbres ont été calés sur des extraits de Soklo : la basse Deep reprend son onde quasi carrée (fondamentale forte, harmoniques impairs dominants, pas de sous-octave) et Harmony part de la quinte et de l'octave entendues dans ses sons.

Synthetika est monophonique : il suit une note à la fois. Jouez des notes seules, étouffez les cordes inutiles : les bends, slides et vibratos passent au synthé sans palier.

2. Installation

Windows

Copiez Synthetika.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Copiez Synthetika.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3, puis une seule fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Synthetika.vst3 (retire la quarantaine du téléchargement).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin s'appelle Synthetika (NINE HANDS | DSP). Placez-le sur la piste guitare, avec le monitoring d'entrée activé.

Premiers pas

- Réglez le gain de votre interface pour que les notes les plus fortes ne saturent pas, INPUT à 0 dB.
- Chargez Soklo Bass (effets coupés, synthé seul) et jouez une phrase en notes seules ; essayez chaque moteur avec la même phrase.
- Rallumez les effets un par un, puis dosez la guitare avec le MIX du synthé et l'ensemble avec MIX et OUTPUT.

3. Vue d'ensemble



N°	Commande	Rôle
1	Barre de presets	preset en cours, flèches précédent / suivant, clic = menu ; valeurs en direct pendant un réglage
2	Enregistrer	enregistre le réglage comme preset utilisateur
3	Supprimer	supprime le preset utilisateur en cours
4	INPUT	-24 à +24 dB : niveau de la guitare qui entre
5	MIX	0 à 100 % : guitare sèche / chaîne traitée
6	OUTPUT	-24 à +24 dB : niveau final
7	LED d'entrée	verte : signal reçu (plus elle brille, plus il est fort)
8	LED d'écrêtage	rouge : la sortie dépasse 0 dBFS (baisser OUTPUT)
9	MIX du synthé	0 à 100 % : guitare / synthé avant les effets
10	ENGINE SELECT	les 5 moteurs (touche enfoncée = moteur choisi)
11	INTERVAL 1 / 2	voix ajoutées du moteur Harmony, -24 à +24 demi-tons
12	ON (synthé)	allume / coupe le synthé
13	GAIN	quantité de distorsion
14	MODE	Soft, Hard, Rich, Wavefold
15	PRE / POST	place de la distorsion dans la chaîne
16	MODULATION	DEPTH et MIX : voix désaccordées, stéréo
17	Poignées à six points	glisser pour changer l'ordre Bitcrush / Ring Mod / Gated Reverb
18	BITCRUSH	CRUSH (44,1 kHz > 441 Hz) et RESOLUTION (24 > 1 bit)
19	RING MOD	FREQ (20 Hz – 5 kHz) et MIX
20	GATED REVERB	TIME (0 – 1000 ms) et MIX
21	ON (modules)	allume / coupe chaque module, réglages conservés
22	Footswitch BYPASS	effet / bypass ; anneau rose allumé = effet actif
23	Arc-en-ciel	s'allume quand la pédale est active, s'éteint en bypass

4. Chaîne du signal

Après INPUT, le signal se sépare en un chemin sec et un chemin traité, qui se rejoignent au MIX global ; OUTPUT s'applique en dernier :

INPUT > Synth Engine (+ Modulation) > Distortion PRE > Bitcrush · Ring Mod · Gated Reverb (dans l'ordre affiché, de gauche à droite) > Distortion POST > MIX > OUTPUT.

Synthé coupé, la guitare passe quand même par Distortion, Bitcrush, Ring Mod et Gated Reverb. La Modulation, elle, n'agit que sur le synthé.

5. Synth Engine

MIX mélange la guitare et le synthé avant les effets : 0 % = guitare seule, 100 % = synthé seul. Utilisez-le pour doser le synthé sous la guitare, puis le MIX global pour l'équilibre sec / traité.



ENGINE SELECT

- DEEP : basse lourde et franche, onde quasi carrée renforcée sur la fondamentale, petit claquement de filtre à chaque note.
- VINTAGE : deux dents de scie désaccordées + sous-octave dans un filtre 4 pôles qui s'ouvre à l'attaque puis se referme : le « wow » analogique, plus brillant quand vous attaquez fort.
- SOLO : impulsion à largeur modulée + scie, filtre résonant et saturation, attaque immédiate : lead qui chante et tranche.
- STRINGS : ensemble de trois scies au désaccord animé et une octave, aéré, attaque lente et relâchement long : nappe de cordes électronique.
- HARMONY : la note jouée plus une ou deux voix (scie + carré) à des intervalles réglables.

INTERVAL 1 / 2

Actifs en mode Harmony (grisés sinon). Chaque intervalle se règle de -24 à +24 demi-tons : flèches, molette, ou clic sur l'écran pour ouvrir le tambour (molette puis clic, Entrée pour valider, Échap pour annuler). +12 = une octave au-dessus, -12 = une octave en dessous. INTERVAL 2 peut être coupé (OFF) ; avec les deux voix, vous entendez trois voix de synthé.

Jouer Synthetika

- Suivi de hauteur : de B0 (31 Hz, basse 5 cordes) et F#1 (8 cordes) jusqu'au-dessus de C6. Chaque attaque est détectée : la nouvelle note démarre directement à la bonne hauteur, sans glissement ni bavure (≈ 10 ms sur une guitare, environ deux périodes de la note dans le grave).
- Bends, vibratos, slides et legato (hammer-on, pull-off) sont suivis en continu, analyse toutes les 1,5 ms ; un saut d'octave parasite est filtré.
- Gardez le volume de la guitare haut et un signal propre ; avec trop peu de niveau, des notes peuvent être manquées (montez INPUT).
- Accords et notes qui sonnent ensemble troublent le suivi : étouffez les cordes inutiles. Sur un slide très rapide dans le grave, le synthé suit avec quelques millisecondes de retard.
- Le volume du synthé suit votre attaque et votre sustain ; le synthé se tait dès que la corde s'arrête (étouffez pour des notes courtes et serrées).

6. Les effets

Distortion



GAIN règle la saturation, MODE son caractère :

- SOFT : saturation douce et ronde, façon lampe.
- HARD : écrêtage franc, plus brillant, proche de la fuzz.
- RICH : plus épais, harmoniques paires, son dense.
- WAVEFOLD : l'onde se replie sur elle-même : creux, métallique, presque ring mod à fond.

PRE distord avant le groupe Bitcrush / Ring Mod / Gated Reverb, POST après ; les deux peuvent être allumés ensemble (même GAIN et même MODE). L'un des deux reste toujours allumé : pour couper la distorsion, utilisez son interrupteur ON.

Modulation

Désaccorde les voix du synthé pour un chorus / épaississement : DEPTH écarte deux voix micro-désaccordées (une plus basse à gauche, une plus haute à droite, jusqu'à ±32 cents), MIX les mélange à la voix principale. À zéro, pas de désaccord. N'agit que si le synthé est allumé ; en mono, les voix sont additionnées.

Ring Mod

FREQ (20 Hz – 5 kHz) règle la porteuse ; MIX mélange le signal modulé au signal qui entre dans le module. Bas : trémolo granuleux ; haut : cloches et métal.

Bitcrush

CRUSH réduit la fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz (propre) à 441 Hz (repliement, grain) ; RESOLUTION réduit la précision de 24 bits (propre) à 1 bit. Dans une session à 48 ou 96 kHz, le plafond reste 44,1 kHz : CRUSH à fond à gauche réduit donc déjà légèrement la bande passante, comme sur l'original.

Gated Reverb

Réverbe non linéaire façon années 80 : les réflexions montent vite, restent pleines puis s'arrêtent net. TIME (0 – 1000 ms) règle la durée de la bouffée (à 0, une très courte bouffée reste audible), MIX la dose. Les motifs diffèrent à gauche et à droite (largeur stéréo), une légère modulation fait vivre les réflexions et des filtres gardent le son clair. Les queues des notes successives se chevauchent ; couper le module coupe la réverbe tout de suite en gardant les réglages.

Ordre des effets

Glissez la poignée à six points d'un titre (Bitcrush, Ring Mod, Gated Reverb) vers une autre place : les colonnes changent de place et le son suit l'ordre affiché, de gauche à droite. Aussi dans clic droit > Effect order. Changer l'ordre change ce que chaque effet reçoit (une réverbe avant le bitcrush est elle-même écrasée, par exemple).

7. Footswitch, MIDI et fenêtre



Pédale active (anneau rose, arc-en-ciel allumé) puis en bypass.

- BYPASS : clic sur le footswitch (fondu de 15 ms sans clic). L'anneau rose dans la gorge et l'arc-en-ciel s'allument quand Synthetika est actif ; leur halo se règle dans clic droit > Glow (25, 50, 75 ou 100 %).
- MIDI Learn : aucune commande n'a de CC par défaut. Clic droit sur un potard, une touche, un interrupteur ou le footswitch > MIDI Learn, puis bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI ; la barre confirme (ex. SYNTH MIX = CC 11). Clear MIDI retire une assignation, clic droit > MIDI > Clear all MIDI assignments les retire toutes.
- Pédale d'expression sans saccades (rampe entre deux messages, course de la pédale apprise, zones mortes aux butées, CC 14 bits accepté). Footswitch MIDI à accrochage (127 / 0) ou momentané : clic droit > Settings.
- Program Change 1 à 14 : charge les presets d'usine. Tous les paramètres sont automatisables dans le DAW.
- Fenêtre : s'ouvre à « 100 % » (hauteur de Ring Think) et ne peut jamais être plus petite ; clic droit > Plugin size : 100 / 125 / 150 / 200 %, Default size (new windows) pour la taille d'ouverture ; tirer le coin agrandit jusqu'à 200 % (proportions conservées).
- Ligne d'état : dès qu'un réglage bouge, la pastille de presets affiche la valeur en direct (ex. REVERB TIME 380 MS) puis revient au preset 2,5 s plus tard ; un clic la fait revenir tout de suite.

8. Presets

Flèches de la barre : preset précédent / suivant (presets d'usine puis presets utilisateur). Clic sur le nom : liste de tous les presets. Enregistrer ouvre une fenêtre pour nommer le preset ; un nom déjà pris demande confirmation, enregistrer sous le nom d'un preset d'usine crée votre copie et Default est réservé. Supprimer demande confirmation et ne touche jamais aux presets d'usine. Un astérisque après le nom signale un preset modifié.

Les presets utilisateur sont des fichiers .preset à partager ou à copier entre ordinateurs : %APPDATA%\Nine Hands DSP\Synthetika\User Presets (Windows), ~/Library/Application Support/Nine Hands DSP/Synthetika/User Presets (macOS). Ils gardent moteur et intervalles, ordre des effets, interrupteurs, PRE / POST et mode, tous les potards, MIX du synthé, INPUT, OUTPUT et MIX global.

N°	Preset	Moteur	Effets	Description
1	Future Funk	Deep	Drive Soft 25 % (pré)	Basse synthé funky et ronde, légèrement saturée : le son de démarrage.
2	Soklo Bass	Deep	aucun effet	La basse carrée de l'extrait de Soklo, à l'état brut : idéale pour comparer les moteurs.
3	Fifths & Octave	Harmony +7 / +12	Modulation 35 / 60 %, Reverb 380 ms / 20 %	Quinte et octave au-dessus de la note jouée, larges et en stéréo : le son du 2e extrait.
4	Analog Lead	Solo	Drive Rich 32 % (post), Modulation 18 / 40 %, Reverb 320 ms / 16 %	Lead analogique qui chante et tranche.
5	Vintage Keys	Vintage	Synth Mix 90 %, Modulation 25 / 50 %	Synthé chaud au filtre qui claque sur chaque note, un peu de guitare dessous.
6	String Machine	Strings	Modulation 45 / 65 %, Reverb 650 ms / 30 %	Nappe de cordes électroniques à attaque lente.
7	Octave Stack	Harmony -12 / +12	Drive Soft 22 %	Octave en dessous et au-dessus : énorme en notes seules.
8	Broken Radio	Solo	Drive Hard 48 %, Bitcrush 62 % / 6 bits	Lead cassé et numérique, façon radio qui grésille.
9	Ring Bell	Vintage	Ring Mod 870 Hz / 60 %, Modulation 20 / 40 %, Reverb 450 ms / 22 %	Timbre de cloche métallique (ordre Ring Mod > Bitcrush > Reverb).
10	80s Gated Lead	Solo	Drive Soft 20 % (post), Modulation 28 / 55 %, Reverb 480 ms / 55 %	Lead années 80 avec une grosse réverbe à porte.
11	Wavefold Bass	Deep	Drive Wavefold 45 % (pré)	Basse creuse et métallique par repli d'onde.
12	Guitar + Synth	Deep	Synth Mix 50 %, Modulation 25 / 45 %	La guitare doublée par la basse synthé, à parts égales.
13	Bit Choir	Strings	Bitcrush 40 % / 10 bits, Modulation 40 / 60 %, Reverb 700 ms / 35 %	Chœur électronique granuleux (ordre Reverb > Bitcrush > Ring Mod).
14	Dry Guitar FX	synthé coupé	Drive Rich 35 %, Ring Mod 120 Hz / 35 %, Reverb 300 ms / 18 %	Les effets seuls sur la guitare, synthé éteint.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Synthetika sur la piste guitare avant Ampire et Impulse ; pour un son de synthé pur, contournez l'ampli ou utilisez une capture propre.
- Utilisez le buffer le plus bas qui reste stable : la détection prend environ 10 ms sur une guitare, la carte son et les autres plugins en ajoutent.
- Sur une 7 ou 8 cordes ou une basse, Deep et Vintage donnent une basse énorme ; gardez une attaque franche sur les cordes graves.
- Pour doubler la guitare : MIX du synthé vers 50 % (preset Guitar + Synth), puis un peu de Modulation pour l'élargir.
- Les octaves d'Harmony (-12, +12) sonnent bien sur tout le manche ; la quinte (+7) est la signature de Soklo.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel Apple Silicon + Intel)
Canaux	entrée mono ou stéréo, sortie stéréo (ou mono)
Suivi	monophonique, YIN décimé à fenêtre adaptée + affinage à pleine résolution, de 28 Hz à 1,6 kHz, analyse toutes les 1,5 ms ; détection d'attaque ; nouvelle note ≈ 10 ms (plus dans le grave)
Moteurs	Deep, Vintage, Solo, Strings, Harmony (2 intervalles -24 à +24, le 2e coupable)
Effets	Distortion 4 modes pré / post suréchantillonnée x4 · Modulation ±32 cents · Ring Mod 20 Hz – 5 kHz · Bitcrush 44,1 kHz – 441 Hz, 24 – 1 bit · Gated Reverb 0 – 1000 ms ; ordre réglable
Presets	14 d'usine, presets utilisateur en fichiers .preset
MIDI	MIDI Learn sur les 26 commandes (rien d'assigné par défaut), Program Change 1-14
Fenêtre	100 % (taille minimale) / 125 % / 150 % / 200 % ; Glow 25 à 100 % ; anti-gel v2 sous Windows