
Zebra DS2278 barcodes

Scan de barcode die je nodig hebt. Laat dit vel bij de scanner liggen.

1. EMOJI AAN


Scan deze om emoji te kunnen graveren



USB CDC Host

2. TERUG NAAR NORMAAL

Scan deze als je klaar bent met graveren



***USB Keyboard HID**

3. ZACHT GELUID

Het zachtste volume dat er is



Low Volume
(2)

4. KORTE PIEP


Kortere piep bij een goede scan



Short Duration
(0)

5. GEEN OPSTARTPIEP

Stil bij het aanzetten



Suppress Power Up Beeps
(1)

6. HERSTEL INSTELLINGEN

Zachte reset, probeer deze eerst



Restore Defaults

7. FABRIEKSINSTELLINGEN

Noodrem. Leg hem daarna in de houder!



Set Factory Defaults

8. PROGRAMMEREN AAN

Als de scanner instel-barcodes weigert



***Enable Parameter Bar Code Scanning**
(1)

Uit de officiele Zebra DS2278 Product Reference Guide. Een factory reset wist 3, 4 en 5, scan die daarna opnieuw.