


单片机及接口技术

课程设计


物流工程学院 自动化教研室






CON₃






J5用于键盘选择, 1-2连接时为矩阵按键, 2-3连接时为独立按键。









实验1 电子钟



实验要求:

1. 数码管显示格式:

按"小时-分钟-秒钟"格式显示,具体为"××-××-"。

2. 时间设置功能:

- ①按下按键S4,系统进入时间设置模式。
- ✓ 数码管将依次从右到左开始闪烁,表示当前可编辑的位置。
- ②当某个数码管闪烁时,每次按下按键S5,该数码管数字加1。
- ✓ 当时分秒的个位到9,或时分秒的十位到2/5,则循环回到0。

实验1 电子钟



实验要求:

3. 确认设置:

- ✓当前时刻初值:设置完所有时间后,按下按键S6,该时间为当前时刻的初值,并开始计时。
- ✓闹钟时间:设置完所有时间后,按下按键S7,该时间为闹钟时间,并等待该时间到达以触发闹钟。

4. 闹钟功能:

- ✓当系统时间到达闹钟时间时,蜂鸣器响,同时LED灯闪烁。
- ✓按下任意按键关闭蜂鸣器和LED灯的提醒。



实验要求:

1. 基本功能描述:

- ✓通过单片机控制8个LED指示灯按照特定的顺序(工作模式)亮灭;
- ✓指示灯的流转间隔可通过按键调整;
- ✓亮度可由电位器Rb2进行控制。

2. 设计说明:

- ✓关闭无关外设,设备上电后默认数码管和 LED 指示灯均熄灭;
- √流转间隔可调整范围为400ms-1200ms;
- ✓LED指示灯按照模式1、模式2、模式3和模式4的次序循环往复运行。



实验要求:

3. LED指示灯工作模式:

✓模式1:按照 L1-L8的顺序,从左到右单循环点亮。

✓模式2:按照 L1-L8的顺序,从右到左单循环点亮。

✓模式3:按照L1L8、L2L7、L3L6 和 L4L5 的顺序循环点亮。

✓模式4:按照L4L5、L3L6、L2L7和 L1L8 的顺序循环点亮。

4. 亮度等级控制:

✓检测电位器Rb2的输出电压,控制8个LED指示灯的亮度,要求在 0V-5V的可调区间内,实现4个均匀分布的 LED 指示灯亮度等级。



实验要求:

5. 按键功能:

- ✓按键S5: 启动/停止按键,按下后启动或停止LED的流转。
- ✓按键S4:设置按键,按下后数码管进入流转间隔设置界面,格式为 "-×- ×××",第2位为运行模式编号,后3位为流转间隔(单位:ms)。通过按键S4可切换选择运行模式和流转间隔两个显示单元,当前被选择的显示单元以0.8秒为间隔亮灭,设置完成后保存参数并退出设置界面。
- ✓按键S7:加按键,在设置界面下,按下该键,若当前选择的是运行模式,则运行模式编号加1,若当前选择的是流转间隔,则流转间隔增加100ms。




实验要求:

5. 按键功能:

- ✓按键S6:减按键,在设置界面下,按下该键,若当前选择的是运行模式,则运行模式编号减1,若当前选择的是流转间隔,则流转间隔减少100ms。
- ✓按键S6、S7的加减功能只在设置状态下有效,数值的调整应循环。
- ✓在非设置状态下,按下S7按键可显示LED当前的亮度等级,4个亮度等级从暗到亮依次用1、2、3、4表示,松开S7按键数码管显示关闭。显示格式为"-×"



如何改变LED的亮度?





实验要求:

1. 初始化:

- ✓关闭无关的外围设备。
- ✓设备上电初始状态下,处于测距显示界面。

2. 显示功能:

①测距显示界面

- ✓第1位表示操作: 0-无操作(计算结果显示上一次的测量数据); 1-加操作(计算结果显示上一次测量与本次测量的和), 设备上电后默认0-无操作。
- ✓第3-5位显示上次测量结果或上次与本次测量的和(单位:cm)。
- ✓第6-8位显示本次测量结果(单位:cm)。



实验要求:

2. 显示功能:

②数据回显界面

- ✓前2位显示数据编号。设备保存最近10次的测量结果,测量超过10次,则循环覆盖数据编号。
- ✓后3位显示测量结果(单位:cm)。

③参数设置界面

- ✓第1位为界面标识(字符F)。
- ✓后2位显示测量盲区(单位:cm),可通过按键进行参数设置。



实验要求:

3. 按键功能:

- ✓S4-启动测量: 启动一次测距过程, 且数码管显示本次测量结果。
- ✓S5-数据回显:进入数据回显界面,再次按下切换回测距显示界面。
- ✓S6-参数设置:进入参数设置界面,再次按下保存当前设置并切换回测距显示界面。

✓S7-多功能按键:

- 在测距显示界面下,为操作功能,切换选择加操作或无操作。
- 在数据回显界面下,为翻页功能,查看10次以内的历史数据。
- 在参数设置界面下,为参数调整按键,每次按下测量盲区步进 10cm,参数可在0~90之间循环切换调整。



实验要求:

4. 指示灯功能:

- ✓L1-测量完成指示灯:每次测量完成后以0.2秒亮灭10次。
- ✓L7-数据回显指示灯:进入数据回显界面时,指示灯点亮,退出后指示灯熄灭。
- ✓ L8-参数设置指示灯:进入参数设置界面时,指示灯点亮,退出后指示灯熄灭。



超声波测距机工作原理:

硬件部分:


超声波测距前,将J2的1和3脚短接使P10成为发射引脚、2和4脚短接使P11成为接收引脚。

软件部分:


测距时,单片机发送测速脉冲,接收返回脉冲,从2个脉冲时差中计算得出距离值。

具体参见:实验18-超声波测距实验。





CX20106A集成电路图 对接收信号进行放大、滤波 超声波发射电路图



红外线和超声波选择电路图



实验要求:

1. 基本功能:

- ✓通过数码管显示并随时储存: ①Rb2输出的电压信号; ②NE555模块输出的频率信号; ③DS18B20温度传感器输出的温度数据。
- ✓通过按键完成切换数码管显示内容、保存数据、回显数据等功能。
- ✓可实现电压阈值设置功能和报警提醒功能。
- ✓频率测量功能需将J3-NET_SIG引脚与P34引脚短接。

2. 显示功能

✓数据显示界面:

①电压显示: 提示符U; 电压值保留小数点后1位有效数字, 单位V。



实验要求:

- ②频率显示:提示符F;频率值(后6位),单位Hz。
- ③温度显示:提示符C;温度值保留小数点后2位,单位℃。
- ✓数据回显界面:提示符HU、HF、HC,保留上一次测量的数据。
- ✓电压阈值设置界面: 提示符P; 电压阈值参数。

3. 按键功能

- ✓S4-切换按键:切换数码管的显示状态(电压、频率和温度),在 数据显示界面和数据回显界面均有效。
- ✓S5-存储按键:将当前电压、频率和温度数据同时保存。
- ✓S6-界面切换按键:第一次按下显示数据回显界面,第二次按下显示数据显示界面;第三次按下显示电压阈值设置界面。



实验要求:


✓S7-参数设置按键:每次按下S7,电压值增加0.2V(电压阈值设置范围0.2V~5.0V),阈值调整完成后,按下S6按键,退出设置界面,返回数据显示界面。

4. LED指示灯功能

- ✓电压测量状态下L1点亮。
- ✓频率测量状态下L2点亮。
- ✓温度测量状态下L3点亮。
- ✓当Rb2输出电压大于电压阈值时, L4~L8以0.2秒为间隔闪烁。



- 频率测量可采用计数法/计时法
- ✓ 计数法: 在单位时间(1s)内对被测信号脉冲进行计数, 计数值即为被测信号的频率。
- \checkmark 计时法: 先测最出被测信号的周期T, 然后根据频率 f = 1/T 求出被测信号的频率。



	J3
1	
2	
4	
5	
6	ļ
7	
10	
	•
20	
20	PIN
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



谢谢!