

项次	项目	说明
1	 开关	「辅助空调模块」开关。
2	 电源孔	「辅助空调模块」输入插座。请依照各地电气安规选用适当的电源线。随机配有 UL 和 CE 两种电源线。
3.1	 20°C~27°C 最大转速 设定	指拨开关功能设定示意图： 1. 20°C~27°C: 设定温度范围 2. 最大转速: 设定风扇转速
3.2	 设定	此指拨开关用来设定不同环境温度下的风扇转速。请参考 章节 4 「指拨开关」 的说明。
4	 风扇 状态	风扇状态 LED 指示灯： 1. LED 灯灭: 风扇运行正常 2. LED 灯亮 (红): 风扇运行异常
5	 系统 状态	系统状态 LED 指示灯： 1. LED 灯亮 (绿): 系统运行正常 2. LED 灯闪烁 (绿): 系统过压保护 3. LED 灯灭: 系统发生短路
6	 来源 温度侦测	此接口用来连接 1 米长温度侦测线以感测来源温度。请参考 章节 4 「来源与环境温度侦测接口」 的说明。
7	 环境 温度侦测	此接口用来连接 3 米长温度侦测线以感测环境温度。请参考 章节 4 「来源与环境温度侦测接口」 的说明。
8.1	 干接点	5-Pin 输出接口让使用者监控「辅助空调模块」及其周遭环境。请参考 章节 4 「干接点」 的说明。
8.2	 干接点	干接点输出功能示意图： 引脚 1: 系统状态 / 引脚 2: 温度状态 引脚 3: 风扇状态 / 引脚 4: 高温警告 引脚 5: COM 接点 (请参考 章节 4 「干接点」 的说明。)