

7. 把 5-Pin 锁附端子插入前面板上的干接点接口 ，并完成配线。



警示：

干接点功能说明请参考 **章节 4 「干接点」** 内容。实际的干接点运用可依使用者需要自行设定。

8. 确认指拨开关  处于 OFF  状态 (相关信息请参考 **章节 4 「指拨开关」** 说明)。

9. 依各地区电气特性选用 CE 或 UL 电源线，接到「辅助空调模块」输入插座。



警示：

在此请先不要接通电源。

10. 将已架设「辅助空调模块」的高架地板放置在机柜正前方。



警示：

确认「辅助空调模块」下方是否有管路及线槽，若有，应避免管路及线槽影响「辅助空调模块」送风。

11. 执行安装步骤 12-15 之前，请先移开「辅助空调模块」邻近的高架地板。
12. 将已接到来源温度接口的 1 米长温度线的另一端点安置在地板或地板支柱上以感测来源温度。
13. 将已接到环境温度接口的 3 米长温度线穿过高架地板的开孔，让其端点固定在机柜的顶端来侦测环境温度 (一般机柜顶端是温度最高的位置)。
14. 将电源线接到插座 (输入电压需介于 100~240Vac 之间)。