

● 环境温度侦测接口：

环境温度^{*3} 「辅助空调模块」状态

< 20°C	1. 所有风扇启动 2. 风扇 LED 指示灯：灯灭 3. 最小风扇转速 (工作周期為 20%)
20°C~25°C	1. 所有风扇启动 2. 风扇 LED 指示灯：灯灭 3. 风扇的转速依环境温度来调整 (25°C 时工作周期為 100%)
25°C~50°C	1. 所有风扇启动 2. 风扇 LED 指示灯：灯灭 3. 温度异常警示 (实际告警状况视用户对干接点引脚 2 的设定而定)^{*4} 4. 最大风扇转速 (工作周期為 100%)
> 50°C	1. 所有风扇自动停止运转 2. 风扇 LED 指示灯：亮红灯 3. 温度、风扇异常以及高温告警 (实际告警状况视用户对干接点引脚 2, 引脚 3 及引脚 4 的运用而定)^{*4}

*3: 环境温度运行范围是 20°C~25°C 且环境温度必须大於来源温度。

*4: 干接点相关信息请参考 [章节 4 「干接点」](#) 说明。