

● 来源、环境温度与风扇转速关联表：

情境	来源温度	环境温度	风扇转速 (工作周期 %)
1	X *5	< 50°C	停止 (0%)
2	< 25°C	X *5	停止 (0%)
3	< 20°C	< 20°C	最小值 (20%)
4	< 25°C	< 20°C	最小值 (20%)
5	< 25°C	> 25°C	最大值 (100%)
6	< 25°C	> 50°C	停止 (0%)
7	> 25°C	< 20°C	停止 (0%)
8	> 25°C	> 25°C	停止 (0%)
9	> 25°C	> 50°C	停止 (0%)

● 风扇转动机制：

- 1. 两条温度侦测线都需正确接上对应接口，其中任一条线材没接好或失效，风扇不会运行。
- 2. 来源温度需小于环境温度，否则风扇将停止运行。
- 3. 来源温度决定风扇运行与否。
- 4. 环境温度决定风扇转速。



注：若违反上述风扇转动机制，风扇将停止运行，此时请确认温度线是否已正确连接，或侦测线功能是否正常，或依据本手册将来源或环境温度调整至适当范围内。若以上可能原因皆已排除，但风扇仍无法运行，请通知当地经销商或客服人员。

*5: X 代表「辅助空调模块」读取不到温度，可能是温度线没接好或侦测线失效。