

● 環境溫度偵測接口：

環境溫度^{*3} 「輔助空調模組」狀態

< 20°C	1. 所有風扇啟動 2. 風扇 LED 指示燈：燈滅 3. 最小風扇轉速 (工作週期為 20%)
20°C~25°C	1. 所有風扇啟動 2. 風扇 LED 指示燈：燈滅 3. 風扇的轉速依環境溫度來調整 (25°C 時工作週期為 100%)
25°C~50°C	1. 所有風扇啟動 2. 風扇 LED 指示燈：燈滅 3. 溫度異常警告 (實際警告狀況視用戶對乾接點引腳 2 的設定而定)^{*4} 4. 最大風扇轉速 (工作週期為 100%)
> 50°C	1. 所有風扇自動停止運轉 2. 風扇 LED 指示燈：亮紅燈 3. 溫度、風扇異常以及高溫警告 (實際警告狀況視用戶對乾接點引腳 2, 引腳 3 及引腳 4 的運用而定)^{*4}

^{*3}: 環境溫度運轉範圍是 20°C~25°C 且環境溫度必須大於來源溫度。

^{*4}: 乾接點相關資訊請參考 **章節 4 「乾接點」** 說明。