


乾接點

此乾接點允許用戶自行設定，可用來監控「輔助空調模組」及其周邊環境的狀態。詳見以下說明。



DRY-CONTACT

引腳	信號名稱	功能	警告	一般狀態	警告狀態
引腳 ❶	系統狀態	監測「輔助空調模組」狀態	輸出超載	關	開
引腳 ❷	溫度狀態	監測來源及環境溫度	1. 來源溫度 > 20°C * ⁶ 2. 環境溫度 > 25°C (或 27°C) * ⁷	關	開
引腳 ❸	風扇狀態	監測風扇狀態	風扇遺失或異常	關	開
引腳 ❹	高溫警告	監測環境溫度	環境溫度過高 (> 50°C)	關	開
引腳 ❺	信號回傳	所有信號透過此接口回傳	無	無	無

*⁶: 來源運轉溫度：10°C~20°C

*⁷: 環境運轉溫度：20°C~25°C (或 27°C) (依照指撥開關 1 的設定而異，請見**章節 4**「指撥開關」說明)