



章節 5: 保養與維護

「輔助空調模組」的使用環境溫度越高，其風扇壽命會越短。請定期檢查所有風扇是否運轉正常，並確保冷卻風能順暢進出。建議您至少每半年安排一次維護，或於風量減少時進行不定期維護。

除專業人員外，切勿嘗試自行拆卸「輔助空調模組」。若您發現「輔助空調模組」外部有積塵，可依照以下步驟清理；內部風扇的積塵，請聯絡當地經銷商或客服人員進行清理。

- 「輔助空調模組」外部積塵清除步驟：

1. 掀開裝有「輔助空調模組」的高架地板。
2. 關閉「輔助空調模組」的開關，並確認「輔助空調模組」的系統燈號（綠燈）是否熄滅。
3. 等待全部風扇停止運轉。
4. 拆下電源線及兩條溫度偵測線。
5. 移除支架上的 4 個螺絲，將「輔助空調模組」與高架地板分離。
6. 輕和地用毛刷將積塵清除。
7. 完成清潔步驟後，請依 **步驟 3 重新安裝「輔助空調模組」**。
8. 開啟「輔助空調模組」讓它運轉一會，然後觀察是否有任何異常震動或噪音。若有，請聯絡當地經銷商或客服人員。



警告：

有關保養與維護的相關資訊和方法，可聯絡當地經銷商或客服人員。如果您未接受過專業訓練，請勿自行做保養與維護。