



章節 6: 故障排除

當「輔助空調模組」出現以下警告訊息時，請參照下表排除故障。

項次	信號	警告	故障排除
1.	系統異常	輸出超載	1. 若系統燈號狀態閃爍綠燈，表示輸出電壓異常 *10。 2. 若綠燈未亮，表示輸出電流過大或發生短路 *10。
2.	溫度異常	1. 來源溫度 20°C *8 2. 環境溫度 25°C (或 27°C) *9	1. 若來源溫度高於 20°C，則檢查空調是否開啟且正常運轉；若已經正常開啟並運轉，請將空調溫度調降。 2. 檢查環境溫度，若高於 25°C 或 27°C *9，則建議關閉機櫃內部份儀器設備以降低環境溫度。 3. 若來源溫度或環境溫度皆正常，偵測線也正確接通，卻仍顯示異常，建議更換偵測線進行測試。 4. 若完成以上測試，仍顯示異常，表示內部異常 *10。
3.	風扇異常	風扇遺失或異常	1. 確認 6 個風扇已全數裝上，若有風扇遺失，請聯絡經銷商。 2. 若「輔助空調模組」仍有冷風送出，請檢視是否有異物掉落或吸入而阻塞一個或多個風扇；若無異物卻顯示異常，表示該風扇故障 *10。 3. 若「輔助空調模組」沒有冷風輸出： 1) 檢查溫度偵測線是否正確接裝 2) 檢查來源或環境溫度是否高於風扇停止運轉條件 3) 若以上原因皆排除，表示內部異常 *10
4.	高溫警告	環境溫度過高 (> 50°C)	1. 若環境溫度高於 50°C，務必關閉機櫃內部份儀器設備以降低環境溫度。 2. 若環境溫度正常，偵測線也正確接通，仍顯示異常，建議更換偵測線進行測試。 3. 若完成以上測試仍顯示異常，表示內部異常 *10。

*8: 來源運轉溫度為 10°C~20°C

*9: 環境運轉溫度為 20°C~25°C (或 27°C) (依照指撥開關 1 的設定而異，請見 **章節 4**「指撥開關」說明)

*10: 當出現異常或遇風扇故障時，請聯繫當地經銷商或客服人員進行檢修。