



章节 1: 安全操作指引

安全警示

- 安装「辅助空调模块」之前，
 1. 请检查电源线插头和插座是否可以正常工作。
 2. 确认所有风扇均已安装牢固，避免运行时脱落。
 3. 请先断开「辅助空调模块」的电源，以免安装时导致人员受伤或设备损坏。
- 安装完成之前，请不要为「辅助空调模块」通电。通电后，手指和衣物须远离风扇，避免因碰触运行中的风扇运动部件而受伤。
- 请先将电源线（随机附赠）连接上「辅助空调模块」后，再将此电源线插入电源装置，且此输入电源的电压范围必需为 100~240Vac。另建议加装保护装置，如保险丝或分断开关等进行保护。
- 为避免触及潜在危险电压导致人员受伤。请勿尝试拆卸此单元。
- 请务必按照本手册中的说明，安装和操作「辅助空调模块」。

使用注意事项

- 此「辅助空调模块」仅可安装于高架地板下方，而高架地板上方不可放置任何东西，如机柜等，以免阻碍冷却风供应。
- 安装「辅助空调模块」的高架地板必须紧临机柜前方。
- 此「辅助空调模块」仅适用于 600 毫米见方且过孔率大于 50% 的高架地板。
- 若「辅助空调模块」闲置不使用时，请储存在温度 -20°C~60°C，相对湿度 0%~90%（不结露状态）的环境下。
- 使用前，需将「辅助空调模块」放置在室温至少 2 小时。

安规标准

- CE
- EN55022 Class A