



章节 4: 界面功能

来源與环境温度侦测接口

简体中文

来源及环境温度侦测接口可分别感测来源温度与环境温度，「辅助空调模块」会根据侦测到的来源和环境温度调整运行状态。以下是不同温度条件下「辅助空调模块」的运行情况。

- 来源温度侦测接口：

来源温度 ^{*1} 「辅助空调模块」 状态	
< 20°C	1. 所有风扇启动 2. 风扇 LED 指示灯：灯灭 3. 最小风扇转速 (工作周期為 20%)
20°C~25°C	1. 所有风扇启动 2. 风扇 LED 指示灯：灯灭 3. 温度异常警示 (实际告警狀況视用户對干接点引脚 2 的設定而定)^{*2} 4. 最小风扇转速 (工作周期為 20%)
> 25°C	1. 所有风扇自动停止运行 2. 风扇 LED 指示灯：亮红灯 3. 温度及风扇异常警示 (实际告警狀況视用户對干接点引脚 2 和引脚 3 的設定而定)^{*2}

*1: 来源温度运行范围在 10°C~20°C 之间。

*2: 干接点相关信息请参考 [章节 4 「干接点」](#) 的说明。