



指拨开关

指拨开关可以设定「辅助空调模块」处在不同环境温度下的风扇运行及转速大小，请见下方说明。



设定

指拨开关	功能	说明
开关 ①	设定环境温度范围： - 关：环境温度范围设定在 20°C~25°C - 开：环境温度范围设定在 20°C~27°C	• 关： 
开关 ②	设定风扇转速： - 关：设定风扇转速会依环境温度不同而跟著改变。 - 开：风扇转速皆设定为最大值。	• 开： 