



章节 5: 保养与维护

「辅助空调模块」的使用环境温度越高，其风扇寿命会越短。请定期检查所有风扇是否运行正常，并确保冷却风能顺畅进出。建议您至少每半年安排一次维护，或于风量减少时进行不定期维护。

除专业人员外，切勿尝试自行拆卸「辅助空调模块」。若您发现「辅助空调模块」外部有积尘，可依照以下步骤清理；内部风扇的积尘，请联络当地经销商或客服人员进行清理。

- 「辅助空调模块」外部积尘清除步骤：

1. 掀开装有「辅助空调模块」的高架地板。
2. 关闭「辅助空调模块」的开关，并确认「辅助空调模块」的系统灯号（绿灯）是否熄灭。
3. 等待全部风扇停止运行。
4. 拆下电源线及两条温度侦测线。
5. 移除支架上的 4 个螺丝，将「辅助空调模块」与高架地板分离。
6. 轻和地用毛刷将积尘清除。
7. 完成清洁步骤后，请依 **步骤 3** 重新安装「辅助空调模块」。
8. 开启「辅助空调模块」让它运行一会，然后观察是否有任何异常震动或噪音。若有，请联络当地经销商或客服人员。



警示：

有关保养与维护的相关信息和方法，可联络当地经销商或客服人员。如果您未接受过专业培训，请勿自行做保养与维护。