



章节 6: 故障排除

当「辅助空调模块」出现以下告警讯息时，请参照下表排除故障。

项次	信号	告警	故障排除
1.	系统	输出过载	1. 若系统灯号状态闪烁绿灯，表示输出电压异常 *10。 2. 若绿灯未亮，表示输出电流过大或发生短路 *10。
2.	温度	1. 来源温度 异常 20°C *8 2. 环境温度 25°C(或 27°C) *9	1. 若来源温度高于 20°C，则检查空调是否开启且正常运行；若已经正常开启并运行，请将空调温度调降。 2. 检查环境温度，若高于 25°C 或 27°C *9，则建议关闭机柜内部份仪器设备以降低环境温度。 3. 若来源温度或环境温度皆正常，侦测线也正确接通，却仍显示异常，建议更换侦测线进行测试。 4. 若完成以上测试，仍显示异常，表示内部异常 *10。
3.	风扇	风扇遗失或 异常 异常	1. 确认 6 个风扇已全数装上，若有风扇遗失，请联络经销商。 2. 若「辅助空调模块」仍有冷风送出，请检视是否有异物掉落或吸入而阻塞一个或多个风扇；若无异物却显示异常，表示该风扇故障 *10。 3. 若「辅助空调模块」没有冷风输出： 1) 检查温度侦测线是否正确接装 2) 检查来源或环境温度是否高于风扇停止运行条件 3) 若以上原因皆排除，表示内部异常 *10
4.	高温	环境温度过 警告 高 (> 50°C)	1. 若环境温度高于 50°C，务必关闭机柜内部份仪器设备以降低环境温度。 2. 若环境温度正常，侦测线也正确接通，仍显示异常，建议更换侦测线进行测试。 3. 若完成以上测试仍显示异常，表示内部异常 *10。

*8: 来源运行温度为 10°C~20°C

*9: 环境运行温度为 20°C~25°C(或 27°C) (依照指拨开关 1 的设定而异，请见 **第 4 章「指拨开关」** 说明)

*10: 当出现异常或遇风扇故障时，请联系当地经销商或客服人员 进行检修。