


項次	項目	說明
1	 PWR-SW	「輔助空調模組」開關。
2	 PWR-LINE	「輔助空調模組」輸入插座。請依照各地電氣安規選用適當的電源線。隨機配有 UL 和 CE 兩種電源線。
3.1	 20°C-27°C PWM-Max. SETUP	指撥開關功能設定示意圖： 1. 20°C~27°C: 設定溫度範圍 2. 最大轉速: 設定風扇轉速
3.2	 SETUP	此指撥開關用來設定不同環境溫度下的風扇轉速。請參考 章節 4 「指撥開關」 的說明。
4	 FAN STATUS	風扇狀態 LED 指示燈： 1. LED 燈滅: 風扇運轉正常 2. LED 燈亮 (紅): 風扇運轉異常
5	 SYSTEM STATUS	系統狀態 LED 指示燈： 1. LED 燈亮 (綠): 系統運轉正常 2. LED 燈閃爍 (綠): 系統過壓保護 3. LED 燈滅: 系統發生短路
6	 SOURCE TEMP-PROBE	此接口用來連接 1 公尺長溫度偵測線以感測來源溫度。請參考 章節 4 「來源與環境溫度偵測接口」 的說明。
7	 AMB TEMP-PROBE	此接口用來連接 3 公尺長溫度偵測線以感測環境溫度。請參考 章節 4 「來源與環境溫度偵測接口」 的說明。
8.1	 DRY-CONTACT	5-Pin 輸出接口讓使用者監控「輔助空調模組」及其周遭環境。請參考 章節 4 「乾接點」 的說明。
8.2	 SYSTEM STATUS TEMP. STATUS FAN STATUS HIGH-TEMP. ALARM RETURN-SIG DRY-CONTACT	乾接點輸出功能示意圖： 引腳 1: 系統狀態 / 引腳 2: 溫度狀態 引腳 3: 風扇狀態 / 引腳 4: 高溫警告 引腳 5: 信號回傳 (請參考 章節 4 「乾接點」 的說明。)