



章節 4: 介面功能

來源與環境溫度偵測接口

來源及環境溫度偵測接口可分別感測來源溫度與環境溫度，「輔助空調模組」會根據偵測到的來源和環境溫度調整運轉狀態。以下是不同溫度條件下「輔助空調模組」的運轉情況。

- 來源溫度偵測接口：

來源溫度 ^{*1}	「輔助空調模組」狀態
< 20°C	1. 所有風扇啟動 2. 風扇 LED 指示燈：燈滅 3. 最小風扇轉速 (工作週期為 20%)
20°C~25°C	1. 所有風扇啟動 2. 風扇 LED 指示燈：燈滅 3. 溫度異常警告 (實際警告狀況視用戶對乾接點引腳 2 的設定而定)^{*2} 4. 最小風扇轉速 (工作週期為 20%)
> 25°C	1. 所有風扇自動停止運轉 2. 風扇 LED 指示燈：亮紅燈 3. 溫度及風扇異常警告 (實際警告狀況視用戶對乾接點引腳 2 和引腳 3 的設定而定)^{*2}

^{*1}: 來源溫度運轉範圍在 10°C~20°C 之間。

^{*2}: 乾接點相關資訊請參考 **章節 4 「乾接點」** 的說明。