




指撥開關

指撥開關可以設定「輔助空調模組」處在不同環境溫度下的風扇運轉及轉速大小，請見下方說明。



指撥開關	功能	說明
開關 ①	設定環境溫度範圍：	• 關：
	1. 關：環境溫度範圍設定在 20°C~25°C	
	2. 開：環境溫度範圍設定在 20°C~27°C	
開關 ②	設定風扇轉速：	• 開：
	1. 關：設定風扇轉速會依環境溫度不同而跟著改變。	
	2. 開：風扇轉速皆設定為最大值。	