



TELECAMERE DI CASA · APP E VISORE PC

Casa Sicura

Manuale d'uso

Come trasformare vecchi telefoni Android in telecamere e guardarli dal telefono o dal computer, in tempo reale.

VERSIONE APP

1.0.1 (build 18)

VISORE PC

web-viewer 19e

PIATTAFORMA

Android 64-bit + browser Chrome/Edge

Indice

1. Che cos'è Casa Sicura	3
2. Cosa ti serve	4
3. Crea l'App ID Agora (gratis)	5
4. Installazione e permessi	6
5. Configurazione iniziale	7
6. Usare un telefono come telecamera	8
7. Il visore sul telefono	10
8. Il visore sul computer (webapp)	11
9. Come lavorano insieme	13
10. Telecamera fissa (kiosk, facoltativo)	14
11. Privacy e buone pratiche	15
12. Problemi frequenti	16
13. Limiti da tenere a mente	17

1. Che cos'è Casa Sicura

Casa Sicura è un'app per la casa: usi dei telefoni Android come telecamere e un altro telefono — oppure il computer — come visore. Il video arriva in tempo reale. Non c'è un tuo server, non serve Firebase e non paghi un abbonamento all'app: il collegamento passa dal servizio gratuito Agora, con un progetto di test che crei tu.

Puoi collegare fino a sei telecamere (CAM 1–6). Restano pronte in rete, ma la fotocamera hardware si accende solo quando il visore le sceglie. Quando chiudi il visore, il sensore si spegne di nuovo: meno calore, meno batteria, meno “pallino verde” di Android se nessuna camera sta filmando.

Guida rapida

1) Crea un progetto Agora di test e copia l'App ID. 2) Installa la stessa app su visore e telecamere. 3) Incolla l'App ID e scegli i ruoli (un visore, CAM 1–6 univoche). 4) Sul visore tocca le CAM da vedere — oppure sul PC doppio clic su avvia.bat. 5) Un visore alla volta: telefono oppure computer, non entrambi.

Cosa puoi fare

- Guardare una o più stanze insieme, dal telefono o dal PC.
- Accendere il flash da remoto: LED sulla fotocamera posteriore, oppure schermo bianco a piena luce se è in uso la lente frontale.
- Passare da lente posteriore a frontale senza toccare la telecamera.
- Ascoltare l'audio ambientale di una camera e, se serve, parlare verso di essa.
- Vedere la percentuale di batteria di ogni telecamera sotto l'icona nel dock.
- Mettere la telecamera in Eco: schermo nero, il visore continua a vedere.

Un visore alla volta

Non usare insieme il visore sul telefono e quello sul computer. L'ultimo che chiede il video “vince” e le telecamere possono spegnersi o accendersi in modo confuso. Chiudi l'uno prima di aprire l'altro.

2. Cosa ti serve

Telefoni telecamera e visore Android

- Smartphone Android a 64 bit (processore arm64). I telefoni 32 bit non installano l'APK.
- Android 6 o successivo, fotocamera e microfono funzionanti, connessione a internet (Wi-Fi o dati).
- L'APK Casa Sicura versione 1.0.1 build 18 o successiva, la stessa su visore e su tutte le telecamere.

Computer (visore PC)

- Windows, cartella web-viewer del progetto, e Python (lo script di avvio alza un piccolo server locale).
- Chrome o Edge. Non usare la finestra browser interna di Cursor: WebRTC lì non funziona.
- Stesso App ID Agora dei telefoni. Il PC non usa la webcam: è solo un visore.

Account Agora

Serve un progetto Agora in modalità Testing, senza token. Lo crei in pochi minuti sul sito agora.io, è gratuito e lo stesso codice (App ID) va incollato su ogni telefono e sul visore PC.

App	Casa Sicura 1.0.1 (build 18)
Visore PC	web-viewer, build 19e
Canale video	casa_sicura (fisso, non lo scrivi tu sull'app)
Telecamere	Fino a 6, ruoli CAM 1 ... CAM 6
Backend proprio	Nessuno

APK GitHub v1.0.1

La scheda GitHub del tag v1.0.1 è vecchia: manca la griglia, i comandi dal visore e il comportamento attuale di Eco e standby. Installa l'APK locale aggiornato su visore e su tutte le camere.

3. Crea l'App ID Agora (gratis)

Senza questo codice visore e telecamere non si trovano. Usalo identico su tutti i dispositivi. Non copiare l'App Certificate: serve un progetto che accetti l'ingresso senza token.

- 1 Apri www.agora.io (dall'app, sotto il campo App ID, c'è già il link) e registrati alla console console.agora.io.
- 2 Crea un progetto in modalità Testing (o "testing without token", a seconda della lingua della console).
- 3 Copia l'App ID: è una stringa lunga. Tienila per te come una password di casa: chi la possiede può entrare nel tuo canale.
- 4 Lascia disabilitata l'App Certificate. Se la attivi, l'app attuale (token vuoto) non entra più.

Link nell'app

Sulla prima schermata, sotto il campo App ID, il testo piccolo www.agora.io apre il sito nel browser predefinito del telefono. Sul visore PC il link si apre in una nuova scheda.

Progetto di test

Il piano Testing di Agora è pensato per prova e uso personale. Non è un impianto di allarme certificato né un servizio di videosorveglianza professionale. Internet deve essere disponibile su visore e telecamere nello stesso momento.

4. Installazione e permessi

Installare l'APK

- 1 Copia l'APK sul telefono (cavo, cartella condivisa, o il metodo che usi di solito).
- 2 Apri il file e consenti l'installazione da origini sconosciute, se Android la chiede.
- 3 Ripeti su ogni telefono: visore e tutte le telecamere devono avere la stessa versione.

L'APK pesa circa 120 MB e contiene solo le architetture 64 bit (telefoni) e x86_64 (emulatore). Su un telefono 32 bit l'installazione viene rifiutata.

Permessi all'avvio

Alla prima apertura l'app chiede subito tre permessi, prima ancora di scegliere il ruolo:

- Fotocamera — per filmare se il telefono diventa una CAM, e per il visore quando usi «Parla» non serve; va comunque concessa in avvio insieme alle altre.
- Microfono — per l'audio della telecamera e per parlare dal visore.
- Notifiche — Android le usa per l'indicatore persistente mentre una telecamera sta trasmettendo in background.

Non viene chiesto il Bluetooth né l'accesso ai «dispositivi vicini». Se neghi fotocamera o microfono, potrai ripristinarli da Impostazioni → App → Casa Sicura → Permessi.

Notifica di trasmissione

Quando una telecamera è selezionata dal visore e sta pubblicando il video, Android mostra una notifica persistente di servizio in primo piano. È voluto: indica che la fotocamera è in uso anche se premi Home o spegni lo schermo.

5. Configurazione iniziale

Schermata «Configurazione iniziale»

Dopo lo splash (icona scudo su sfondo nero) compare il campo App ID. Incolla il codice Agora e premi SALVA E CONTINUA. Il pulsante si attiva quando il testo è abbastanza lungo; l'icona di incolla sulla destra legge gli appunti.

Il codice resta salvato sul telefono. Non devi reinserirlo a ogni avvio, a meno che non usi «Reimposta App ID e ruolo».

Schermata «Scegli Ruolo»

Qui decidi a cosa serve quel telefono.

VISORE	Monitora le telecamere in tempo reale. Un solo visore in casa.
CAM 1 ... CAM 6	Quel telefono diventa quella telecamera. Ogni numero una sola volta.
Reimposta App ID e ruolo	Cancella codice Agora, ruolo e nomi camere salvati su quel telefono.

Numeri unici

Due telefoni con lo stesso ruolo (due CAM 1) si pestano i piedi nel canale. Assegna CAM 1, CAM 2, CAM 3... in modo univoco. Il visore non è una telecamera.

Se il telefono è stato configurato come Device Owner (kiosk), salta la scelta del ruolo e va dritto a CAM 1. Vedi il capitolo sulla modalità kiosk.

6. Usare un telefono come telecamera

Sulla telecamera i comandi restano sempre visibili: non spariscono da soli e un tocco non li nasconde. Così, anche da lontano, capisci se sta trasmettendo o è in attesa.

Stati in alto a sinistra

IN ATTESA VISORE	Il visore non è collegato. La fotocamera hardware è spenta (STANDBY).
NON SELEZIONATA	Il visore c'è, ma non ha scelto questa CAM. Sensore spento.
TRASMISSIONE ATTIVA	Il visore ha selezionato questa CAM: sta filmando e mandando il video.
TELECAMERA DISCONNESSA	Non è nel canale Agora (rete, App ID, o avvio ancora in corso).

Pallino in alto a destra

Verde: stanno passando dati video. Rosso: nessuna trasmissione in corso. È l'indicatore dell'app, distinto dal pallino verde di sistema di Android (fotocamera in uso), che può restare visibile finché il sensore è acceso.

I tre pulsanti in basso

Frontale / Posteriore	Cambia lente sul posto. Da visore puoi farlo anche a distanza.
Flash	Posteriore: LED torcia. Frontale: lo schermo diventa bianco a luminosità massima.
Eco	Schermo nero immediato. Il visore, se sta guardando, continua a vedere.

Standby (in attesa)

Quando nessuno sta guardando questa camera, sullo schermo compare STANDBY e la scritta «Fotocamera spenta. Lo schermo si spegnerà fra 15s». Il conto alla rovescia parte da 15. Un tocco lo fa ripartire. Arrivati a 0 lo schermo diventa nero, senza menu né orario. In modalità kiosk l'app prova anche a spegnere il pannello.

Appena il visore seleziona la camera, il sensore si accende e lo stato passa a TRASMISSIONE ATTIVA. Se il visore esce, torna IN ATTESA VISORE: non deve restare scritto TRASMISSIONE ATTIVA senza nessuno che guarda.

Modalità Eco

Eco serve quando la telecamera è in vista e non vuoi che lo schermo mostri l'inquadratura o i pulsanti. Premendo Eco:

- Lo schermo va subito nero: niente menu, niente preview, niente pallino dell'app.
- Se il visore ha selezionato la camera, il video verso di lui resta acceso.
- Il pallino verde di Android (fotocamera in uso, da Android 12 in su) può restare, perché il sensore sta ancora filmando.

- Per uscire: doppio tocco sullo schermo. Se il pannello è spento, premi il tasto di accensione e hai circa 15 secondi per il doppio tocco.

Flash e lente

Se il flash è acceso e dal visore (o sul posto) passi da posteriore a frontale, il LED si spegne e diventa lo schermo bianco, e viceversa. Spegnendo il flash frontale si torna a Eco oppure alla schermata normale, a seconda di dov'eri.

Icona Esci

L'icona di uscita in alto a destra riporta alla scelta del ruolo. Utile se hai sbagliato CAM. Sui telefoni in kiosk Device Owner questo percorso può non essere disponibile: quel telefono è dedicato alla telecamera.

7. Il visore sul telefono

Scegli VISORE. Entri in MONITORAGGIO LIVE. All'inizio la scritta centrale è «Seleziona una o più camere»: finché non ne tocchi nessuna, nessuna telecamera accende il sensore.

Menu a scomparsa

Un tap sullo schermo mostra la barra in alto (stato, esci, pallino) e il dock in basso. Restano visibili. Un altro tap li nasconde. Il video sta sempre a schermo intero sotto i menu, senza ritaglio: se la camera gira in orizzontale o in verticale, l'immagine segue quell'orientamento (bande nere se serve).

Visore senza camere

Se non hai ancora selezionato nulla, la barra con Esci resta comunque raggiungibile. Se l'hai nascosta, un tap al centro dello schermo la fa riapparire: non resti bloccato.

Il dock delle camere

In basso scorri le sei CAM. Un'icona chiara e un bordino indicano che quella telecamera è accesa in casa (connessa). Sotto il nome, quando è in linea, compare la batteria in percentuale (verde / arancio / rosso). Un puntino sull'icona video riassume la qualità di rete: verde buona, arancio media, rosso scarsa.

- 1 Tocca una CAM per aggiungerla alla griglia: parte la richiesta video e, se è in casa, in pochi secondi vedi l'immagine.
- 2 Tocca di nuovo per toglierla: quella telecamera spegne il sensore.
- 3 Tieni premuto per rinominarla (es. Ingresso, Cucina). Il nome resta su quel visore.

Flash, audio e lente (sulla singola CAM)

I tre pulsantini sotto ogni chip si attivano solo se quella camera è connessa e selezionata nella griglia.

Flash	Accende o spegne il flash di quella telecamera.
Audio (icona volume)	Ascolti il microfono di quella stanza. Di default è spento.
Lente	Passa tra fotocamera posteriore e frontale a caldo.

Parla

Sotto i chip, il pulsante Parla accende il microfono del visore verso le camere che stai guardando. Mentre è attivo diventa «Parlando». Premilo di nuovo per spegnere. Serve almeno una camera selezionata e in linea; altrimenti il pulsante resta spento.

Griglia

Una camera sola occupa tutto lo schermo. Più camere si dividono lo spazio. In ogni riquadro compare il nome in basso a sinistra. Se la camera è stata chiesta ma il video non è ancora arrivato, vedi «In attesa di ...» oppure un indicatore di caricamento.

8. Il visore sul computer (webapp)

Il visore PC non è l'app Flutter nel browser: è una pagina locale nella cartella web-viewer. Usa lo stesso App ID, lo stesso canale e gli stessi comandi dell'app. Il computer non pubblica la propria webcam.

Avvio su Windows

- 1 Chiudi il visore sull'app Android, se era aperto.
- 2 Chiudi l'eventuale finestra nera di un visore PC già avviato.
- 3 Doppio clic su web-viewer\avvia.bat.
- 4 Si apre Chrome o Edge su <http://localhost:8787/> (non su 127.0.0.1).
- 5 Incolla l'App ID e premi Connetti.

Lo script libera la porta 8787 se un avvio precedente l'ha lasciata occupata. Se il visore è già in ascolto, apre solo il browser.

Se il file .bat non parte

Da PowerShell, nella cartella web-viewer:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\avvia.ps1
```

oppure:

```
python -m http.server 8787
```

Poi apri <http://localhost:8787/> . Non aprire index.html con doppio clic (indirizzo file:///): Agora WebRTC richiede <http://localhost>.

Non usare 127.0.0.1

L'SDK Agora nel browser rifiuta 127.0.0.1. Lo script e la pagina reindirizzano verso localhost. Se incolli a mano l'indirizzo, scrivi localhost.

Schermata di ingresso

Titolo «Visore PC», campo App ID Agora, link www.agora.io, pulsante Connetti. Sotto è ricordato il canale fisso casa_sicura e l'invito a chiudere il visore sul telefono. Se il join si blocca oltre dieci secondi compare un avviso «Agora non risponde» con Riprova.

Dopo Connetti: come sull'app


Non c'è una seconda schermata di scelta. Restano la griglia e, in basso, tutte le CAM. Un clic sulla CAM la mette in diretta; un altro clic la toglie. Non serve uscire e rientrare.

Pallino	Verde solo se arrivano fotogrammi da una camera selezionata; rosso se sei connesso ma non c'è video.
Disconnetti	Esci dal canale e torni al login.
Flash / Audio / Post-Front	Stessi comandi del telefono, sul chip della CAM.
Parla	Chiede il microfono del browser. Diventa «Parlando» mentre è attivo.
Rinomina	Clic destro sulla CAM: il nome resta solo su quel computer.

Il video è in modalità contain: se il telefono camera è in verticale vedi l'immagine verticale, se è in orizzontale la vedi orizzontale, anche se ruoti il telefono mentre stai guardando.

Requisiti e limiti del visore PC

- Internet necessario: al primo caricamento può servire l'SDK Agora.
- Telecamere con APK recente (griglia e comandi WATCH). L'APK GitHub v1.0.1 obsoleta non basta.
- Un visore alla volta. Il visore PC usa l'identificativo 101, il telefono visore il 100: se restano entrambi aperti i comandi si sovrappongono comunque.
- Se compare il messaggio di aprire Chrome o Edge e non la finestra di Cursor, segui quell'indicazione.



Schema: le sei telecamere restano nel canale; solo quelle scelte dal visore (telefono oppure PC) accendono la fotocamera e mandano il filmato.

9. Come lavorano insieme

Accensione on demand

Le telecamere entrano nel canale e aspettano. Non filmando a vuoto si risparmia batteria e si evita di lasciare la fotocamera accesa in una stanza vuota. Quando il visore seleziona una CAM, quella accende il sensore e pubblica. Quando la togli dalla griglia, o chiudi il visore, il sensore si spegne.

Stesso App ID, stesso momento

Visore e telecamere devono essere online insieme e con lo stesso App ID. Se cambi progetto Agora, aggiorna il codice su tutti i telefoni e sul PC (Reimposta App ID e ruolo sull'app, poi reinserisci).

Orientamento

Puoi ruotare il telefono camera: il flusso diventa orizzontale o verticale e il visore (app e PC) adatta l'immagine senza tagliarla.

Batteria

Aperto il visore le telecamere già in linea inviano subito la percentuale. La vedi sotto l'icona nel dock, non scritta sopra il video.

Sfondo e blocco schermo (telecamera)

Se quella CAM è selezionata dal visore, la trasmissione può continuare con lo schermo spento o l'app in background, grazie al servizio in primo piano e alla notifica. Se non è selezionata, il sensore resta spento.

10. Telecamera fissa (kiosk, facoltativo)

Per un telefono che deve fare solo da telecamera, puoi configurarlo come Device Owner Android Enterprise con il QR nella cartella device-owner. Dopo il provisioning quel telefono parte come CAM 1, in modalità kiosk (lock task) una volta nel canale.

- 1 Il telefono deve essere nuovo o ripristinato ai dati di fabbrica.
- 2 Durante la configurazione iniziale, tocca sei volte la schermata e inquadra il QR (provisioning-qr.png) a schermo intero sul PC.
- 3 Serve rete mentre scarica l'APK indicato nel QR.
- 4 Alla fine inserisci lo stesso App ID Agora del visore.

Uscita dal kiosk

Nel modello attuale non c'è PIN, gesto segreto o comando da remoto per uscire. L'unico recupero è il ripristino dati di fabbrica secondo il produttore del telefono. Perdi app, App ID e configurazione; poi ripeti QR e App ID. Non usare un telefono che ti serve ancora come telefono quotidiano.

QR e APK v1.0.0

Non usare il QR o l'APK della versione 1.0.0. Per il kiosk usa il QR attuale in device-owner e, dopo l'installazione, allinea l'app alla build locale aggiornata se il QR punta ancora a un pacchetto GitHub vecchio.

Il visore quotidiano è un APK normale, senza Device Owner, sul telefono che tieni in tasca — oppure il visore PC.

11. Privacy e buone pratiche

- Il video parte solo se il visore ha selezionato quella camera.
- L'audio della stanza parte solo se sul visore premi l'icona del volume di quella CAM.
- «Parla» usa il microfono del visore (o del browser) e solo verso le camere selezionate.
- Chi conosce il tuo App ID e sa che il canale è casa_sicura può tentare di entrare. Non pubblicare l'App ID, non lasciarlo in foto o in chat.
- L'app non usa un tuo account cloud: non c'è un pannello web aziendale da cui "spegnere" i telefoni. Il controllo è locale, sui dispositivi.
- Rispetta le persone in casa: avvisa se una stanza è ripresa, soprattutto con audio.

Il progetto Testing di Agora non è uno scrigno inviolabile. Per una casa è comodo e gratuito; non sostituisce un impianto certificato né una centrale d'allarme.

12. Problemi frequenti

Niente video	Stesso App ID? Telecamere e visore online? Hai toccato la CAM nel dock? Un solo visore aperto?
Join fermo sul PC	Apri Chrome/Edge su localhost, non Cursor e non 127.0.0.1. Premi Riprova se compare il banner.
file:// non va	Non aprire l'HTML con doppio clic. Usa avvia.bat.
Installazione rifiutata	Telefono 32 bit, o origini sconosciute disattivate. Serve Android 64 bit.
Flash frontale strano	È normale: non c'è LED, si illumina lo schermo della CAM. OFF lo toglie.
Schermo camera nero	Eco o standby a 0 secondi. Doppio tocco (Eco) o un tocco (standby) per rivedere i comandi
Pallino Android verde in Eco	Il sensore sta filmando per il visore. In standby a sensore spento quel pallino non c'è.
Due visori	Chiudi telefono o PC. Lasciane uno solo.
Batteria assente	La CAM deve essere in linea. Riapri il visore: all'ingresso chiede di nuovo i livelli.
Permessi negati	Impostazioni Android → App → permessi fotocamera, microfono, notifiche.
Riconnessione in corso...	Rete instabile. Attendi o verifica il Wi-Fi; sull'errore grave c'è RIPROVA.
Parla non parte sul PC	Il browser deve avere il microfono consentito per localhost.

Checklist di una sessione ok

- 1 Stesso App ID Agora (progetto Testing senza token) su ogni telefono e sul PC.
- 2 APK aggiornato su visore e su tutte le CAM.
- 3 Ogni telecamera un ruolo diverso (CAM 1–6).
- 4 Un solo visore aperto.
- 5 Permessi concessi; telecamere in rete; visore che seleziona almeno una CAM.

13. Limiti da tenere a mente

- Solo Android per i telefoni. Non c'è app iPhone, né app Windows: sul PC usi la webapp locale.
- Fino a sei telecamere e un visore per volta.
- Serve internet. Non è un sistema solo LAN chiusa.
- Non è un allarme con sirena, cloud di registrazione o storico dei filmati: è visione in diretta.
- Il kiosk Device Owner è irreversibile senza factory reset.
- Agora Testing è adatto a casa e prove; per un uso commerciale servirebbero token, certificato e un backend che questa app, in questa versione, non usa.

In sintesi

Prepara l'App ID, installa la stessa app su visore e camere, scegli i ruoli, apri un solo visore (telefono o avvia.bat sul PC) e tocca le CAM che vuoi vedere. Flash, audio, lente e Parla stanno nel dock. Sulla telecamera, Eco nasconde lo schermo; lo standby spegne sensore e display quando nessuno guarda.

Manuale riferito all'app 1.0.1 build 18 e al visore PC 19e. Uso personale in ambito domestico. Non contiene password, App ID di esempio reali né istruzioni per accedere a dispositivi altrui.