

1、使用前说明

1.1、源码说明

Tmini-plus有两个规格的雷达，使用前确认自己购买的是**12m的Tmini-plus雷达**还是**25m的Tmini-plus雷达**。不同规格的雷达源码**不通用**，每个雷达里有两套功能包源码，一套是只有驱动雷达以及手持雷达建图的功能包源码，另一套是我们小车教程案例的功能包源码包括建图导航以及雷达玩法（**注意这个是需要搭配小车使用，这里只提供源码给学习使用**）。

yahboomcar_ws.rar（25m）或者yahboomcar_ws.zip（25m）：这个是有驱动雷达和手持雷达建图的功能包

oradar_ws_src.tar.xz：这里是小车教程案例的功能包源码，**这个是需要搭配小车使用的，这里提供仅作参考用途。**

一般的，在自己的主板上安装的是yahboomcar_ws功能包即可，其他的案例所示的功能包安装需要一些依赖，安装编译的时候可能会出错，这里的**源码仅供参考，需配合亚博 RDK X3**小车硬件使用，无配套硬件将导致代码报错且无法运行。

还有一套是yahboomcar_ws_src.tar.xz，里边存放了ROS2基础教程相关代码

YDLidar-SDK-master.zip（12m）或者YDLidar-SDK.zip（25m），里面存放了SDK 功能包