

DPC-10

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kérelmező: EVAK PUMP TECHNOLOGY CORP.

Kérelmező címe: No.551, Zhongshan Rd., Qingshui Dist.,

Taichung City 436, Taiwan (R.O.C.)

Termék megnevezése: Digitális nyomásszabályozó vízszivattyúhoz

Modell száma: DPC-10 Vizsgálati jelentés száma: E14060543

Irányelv: Az elektromágneses összeférhetőségről szóló

2004/108/EK irányelv

A berendezéssel kapcsolatos speciális kockázatokra, a biztonságra és az Irányelv követelményeinek való megfelelésre vonatkozóan az alábbi irányelvek részeit vették figyelembe:

EN 61000-6-3:2007/A1/2011/ Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 6-3. rész: Általános szabványok – A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése

EN 55011:2009/ A1:2010 / Ilpari, tudományos és orvosi berendezések. A rádiófrekvenciás zavarok jellemzői. Határértékek és mérési módszerek CISPR 11:2009 (Módosítva)

EN 61000-6-1:2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 6-1. rész: Általános szabványok – A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése EN 61000-4-2:2008 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek - Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek - Sugárzott, rádiófrekvenciás elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat

IEC 61000-4-8:2009 / Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 4-8. rész: Vizsgálati és mérési módszerek - A hálózati frekvenciás mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata






Dátum:

Aláírás: (olvashatatlan aláírás)

Képesítés: Vezérigazgató

Hely: Taichung City, Tajvan

1. DPC-10 előlap bemutatása




2. Műszaki adatok

- » Hálózati feszültség: 115~220Vac ± 10% 50/60HZ
- » Maximum környezeti hőmérséklet: +40°C
- » Maximum folyadékhőmérséklet: +65°C
- » Maximum nyomás: 10 bar
- » Maximum terhelőáram AMP: 12A
- » IP védettség: IP55
- » Relékapacitás: 2.2 kW 230V

3. Bekötési rajz

FIGYELEM! A nem megfelelő huzalozás károkat okozhat a nyomás-szabályozóban, ezért a huzalozás előtt ellenőrizze a huzalok színét a kezelési útmutatóban.


a. Egyfázisú bekötés 230V




Megjegyzés: L, N: Áramellátás

W1, U1: Motor vezetéke

Kék, barna (Blue, Brown): Szivattyú vezérlő áramellátása **Sárga, Fehér (Yellow, White):** Szivattyú vezérlő relé (N.O.)



b. Háromfázisú bekötés - 400V



* Amennyiben a DPC-10-et varisztorral építi be, úgy kérjük, hogy a varisztor vezetékét párhuzamosan kapcsolva kösse be a DPC-10 barna és kék vezetékeivel.

FIGYELEM! Amennyiben háromfázisú 400V-os szivattyúhoz csatlakoztatják a készüléket kérjük, vegye figyelembe, hogy a vezérlő feszültsége nem haladhatja meg a 230V értéket, ellenkező esetben a DPC 10 nyomásszabályozó kiég.

4. A gombfunkciók bemutatása

| Gomb ikonja | Funkció | Lehetséges a további gombokkal |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| | Az eredeti nyomásértékek váltása. | |
| STATUS | A paraméter értékének csökkentése. | SET 🎤/II |
| | Nyomja meg egyszer röviden: | |
| SET | Átváltás Alap paraméter-beállításra | |
| | Nyomja meg hosszan 3 másodpercig: | |
| | Átváltás Haladó paraméter-beállításra | |
| | Miután belépett a paraméter-beállításhoz, nyomja meg ismét egyszer | |
| | röviden: Váltson át a következő beállítási módra és adja meg a kívánt | |
| | értéket | |
| (> /II) | Szivattyú indításának és leállításának kezelése | |
| | A paraméter értékének növelése. | SET STATUS |

5. A LED lámpák bemutatása

| | Fény | Jelzett üzenet | Szivattyú állapota |
|---|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Nincs | Szabályozókör nem csatlakozik a | Szivattyú kikapcsolva |
| | | rendszerhez | |
| 2 | Zöld | Szabályozókör betöltve | Szivattyú készenléti állapotban |
| | | a rendszerbe | |
| 3 | Narancssárga | Szabályozókör irányítja a rendszer | Szivattyú be |
| | | szivattyúját a működés | |
| | | megkezdésére | |
| 4 | Piros | Figyelmeztető üzenet a rendszer | Szivattyú automatikusan leáll és |
| | | ideiglenes lekapcsolásához | kijelzi a hibaüzenetet |
| | | | (szárazonfutás vagy túlnyomás) |

6. Paraméterek kijelzése és beállítások

(status) (Nyomásérték kijelzése)

| | Paraméter | Kijelzett | Alapértelmezett | Leírás |
|---|-----------------|-----------|--------------------|---|
| Ш | | kód | egység | |
| | Maximum | | | » Nyomja meg egyszer: a max. nyomásérték |
| | nyomás | P-max | kg/cm ² | kijelzéséhez. |
| 1 | beállításának | | | » vagy maradjon ezen a képernyőn 5 |
| | kijelzése | | | másodpercig, és automatikusan visszatér az |
| Ш | | | | aktuális nyomás kijelzéséhez. |
| | Minimum | | | » Nyomja meg ismét: a min. nyomásérték |
| | nyomás | P-min | kg/cm ² | kijelzéséhez. |
| 2 | beállítás | | | » vagy maradjon ezen a képernyőn 5 |
| | kijelzése | | | másodpercig, és automatikusan visszatér az |
| Ш | | | | aktuális nyomás kijelzéséhez. |
| | Vízhiányos | | | » Nyomja meg ismét: a vízhiányos nyomásának |
| | nyomás | | | beállított értékének megjelenítéséhez. |
| 3 | beállításának | P-Dry | kg/cm ² | » vagy maradjon ezen a képernyőn 5 |
| | kijelzése | | | másodpercig, és automatikusan visszatér az |
| Ш | (szárazonfutás) | | | aktuális nyomás kijelzéséhez. |



(A szivattyú újraindítása vagy leállítása)

| | Paraméter | Szivattyúművelet | Fény | Leírás |
|---|-------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 1 | Újraindítás | Szivattyú | Narancs- | Nyomja meg egyszer a szivattyú |
| | (ON-BE) | bekapcsolva | sárga | újraindításához |
| 2 | Leállítás | Szivattyú | Nincs | Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a |
| | (OFF-KI) | kikapcsolva | | szivattyú leállításáshoz |



(Nyomja meg egyszer röviden az Alap Beállítási Mód eléréséhez)

Beállítási folyamat: Max. nyomás → Min. indítási nyomás → Időkésleltetés

| | Paraméterek | Kijelzett kód | Alapértelmezett egység | Adattartomány | Leírás |
|---|---|------------------|---------------------------|---------------|--|
| 1 | Max. nyomás beállítása (magas nyomás) | P-max | kg/cm ² | 0.01 ~ 10.00 | a. Válassza ki a max. nyomás módosításához, nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot az érték beállításához, majd a beállítás befejezése után, nyomja meg a SET gombot egyszer és váltson a min. indítási nyomás beállításra. b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre. c. Válassza, hogy nem módosítja a nyomásértéket, nyomja meg a SET gombot és váltson a következő |
| 2 | Min. indítási nyomás beállítása (alacsony nyomás) | P-min | kg/cm² | 0.01 ~ 10.00 | a. Válassza ki a min. indítási nyomás módosításához, nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot az érték beállításához, majd a beállítás befejezése után, nyomja meg a SET gombot egyszer és váltson az időkésleltetés beállítására. b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre. c. Válassza, hogy nem módosítja a nyomásértéket, nyomja meg a SET gombot és váltson a következő paraméter beállítására. |
| 3 | Idő-késleltetés beállítása a max. nyomás elérésekor | Késleltetés | mp. | 0 ~ 60 | a. Válassza ki az idő-késleltetés módosításához a max. nyomás elérésekor, nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot az érték beállításához, majd a beállítás befejezése után, nyomja meg a SET gombot egyszer és váltson "loAd" kódra. b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre. c. Válassza, hogy nem módosítja a késleltetési időt, nyomja meg a SET gombot és a képernyőn megjelenik a "loAd" kód |
| 4 | Töltés 3 másodpercig a beállított érték elmentéséhez | loAd | - | - | A beállított értékek mentésre kerülnek és 3 másodperc után a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomásérték megjelenítésére. |



Nyomja meg hosszan 3 másodpercig (Haladó beállítási mód)

| | Paraméterek Kijelzett Alapértelmezett Adat | | Adattartomány | Leírás | |
|---|---|-------|---------------|--------------|--|
| | | kód | egység | | |
| | | | | | a. Válassza az üzemi nyomásegység módosításához, nyomja meg a jobb oldali gombot a nyomásegység módosításához (ciklus: kg/cm² → Psi → bar → kg/cm²), |
| | Az üzemi | | | | majd nyomja meg a SET gombot egyszer |
| 1 | nyomásegység váltásának kijelzése | Unit | - | - | és váltson a következő paraméter beállítására. b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre. c. Válassza, hogy nem módosítja a nyomásegységet, nyomja meg egyszer a SET gombot és váltson a következő paraméter beállítására. |
| 2 | Vízhiány érzékelési idejének beállítása | P-Dry | mp. | 1~120 | a. Válassza ki az érzékelési idő módosítását a vízhiányos nyomás (szárazonfutás) elérésekor nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot az érték beállításához,majd a beállítás befejezése után, nyomja meg a SET gombot egyszer és váltson a következő paraméter beállítására b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre c. Válassza, hogy nem módosítja a P-Dry érzékelési időt, nyomja meg egyszer a SET gombot és váltson a következő paraméter beállítására |
| 3 | Vízhiányos nyomás beállítása (szárazonfutás) | P-Dry | kg/cm² | 0.01 ~ 10.00 | a. Válassza ki a vízhiány nyomásának módosításához, nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot az érték beállításához, majd a beállítás befejezése után, nyomja meg a SET gombot és váltson a következő paraméter beállítására. b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre c. Válassza, hogy nem módosítja a vízhiány nyomásértékét, nyomja meg a SET gombot és váltson a következő paraméter beállítására. |

| | Paraméterek | Kijelzett | Alapértelmezett | Adattartomány | Leírás |
|---|--|---------------|-----------------|---------------|---|
| | | kód | egység | | |
| 4 | Automatikus újraindulás idejének beállítása a vészkikapcsolás után (szárazonfutás vagy túlnyomás) (α érték) | Auto Reset | mp. | 1~600 | a. Válassza az automatikus újraindulási idő módosításához, nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot az érték beállításához, majd a beállítás befejezése után, nyomja meg a SET gombot és váltson a következő paraméter beállítására. Az automatikus újraindulás ideje = (automatikus időbeállítás) * (válaszidők)³ (A válaszidők elérhetik a 10 alkalmat, amennyiben a jobb gombot megnyomja az újraindításhoz, úgy a válaszidők újrakalkulálhatóak.) b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre. c. Válassza, hogy nem módosítja az |
| | | | | | automatikus újraindulási időt, nyomja meg a SET gombot és váltson a következő paraméter beállítására. |
| 5 | Visszaállítás az alapértelmezett beállításra | dF-n dF-y | - | - | a. Válassza ki az alapértelmezett értékekre való visszaállításhoz, nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot a dF-n értékről a dF-y értékre történő váltáshoz. A beállítás befejezése után nyomja meg a SET gombot, és a haladó értékbeállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre. A kijelzőn 3 másodpercig a "" mező jelenik meg, majd visszavált az aktuális nyomásérték kijelzésére. b. Maradjon ezen a képernyőn 30 másodpercig a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomási értékre és az előre beállított érték nem került mentésre. c. Válassza, hogy nem vált vissza az alapértelmezett beállításokra (dF-n), válassza a dF-n kódot és ismét nyomja meg a SET gombot. A kijelzőn megjelenik a "loAd" szöveg 3 másodpercig, majd automatikusan visszavált az aktuális nyomásérték kijelzésére. |
| 6 | Kijelzőn megjelenik a "loAd" vagy "" 3 másodpercig a beállítás elmentéséhez és befejezéséhez | vagy IoAd | - | - | Miután a kijelzőn 3 másodpercig a a "loAd" vagy "" látható, a fenti beállítási értékek mentésre kerülnek és a kijelző automatikusan visszavált az aktuális nyomásérték kijelzésére. |

7. Standard alapértelmezett érték (gyári beállítások)

- a. Max. nyomásérték: 2.5kg/cm²
 b. Min. nyomásérték: 1,5kg/cm²
- c. Késleltetési idő a max. nyomás érték elérésekor: 15 másodperc
- d. Nyomás vízhiány esetén: 0,5kg/cm²
- e. Automatikus újraindulás ideje vészkikapcsolás után (α value) 60 másodperc
- f. A nyomás egysége: kg/cm²
- g. Vízhiány érzékelési ideje: 30 másodperc
- h. A túlnyomás értéke 10 bar-ra van beállítva és nem módosítható.

8. Megjegyzés

- a. Nyomásérték tartománya: 0.01 ~ 10.00 bar
- b. Késleltetési idő beállítási tartománya: 0 ~ 60 másodperc
- c. Automatikus újraindulás idejének beállítási tartománya vészkikapcsolás után (α érték): 1 ~ 600 másodperc
- d. Szárazonfutás érzékelési idejének beállítási tartománya: 1~120 másodperc
- e. A max. motor méret 2.2 kW 230V-on vagy mágnes kapcsolón keresztül a DPC-10 vezérlő 2.2 kW fölötti szivattyúval is működhet.


9. Az aktuális üzemi paraméterek kijelzése

a. Nyomja meg egyszer a




gombot az eredeti nyomásérték megjelenítéséhez.


1). Max. nyomás érték kijelzése (magas nyomás) (mutatja a P-max kódot)



2). Min. indítási nyomás beállítása (alacsony nyomás) (mutatja a P-min kódot)



3). Vízhiányos nyomás beállításának kijelzése (szárazonfutás) (mutatja a P-Dry kódot)




4). Aktuális nyomás kijelzése




SET


1). Max. nyomásérték kijelzése (magas nyomás) (mutatja a P-max kódot)



2). Min. indítási nyomás kijelzése (alacsony nyomás) (mutatja a **P-min** kódot)



3). Idő-késleltetés beállítása a max. nyomás elérésekor (mutatja a **Delay** kódot)



4). Minden paraméter beállítása tárolva van (mutatja a loAd kódot)



3 másodperccel később

5). A fenti beállítás befejezése után 3 másodperccel a kijelző automatikusan átvált az aktuális nyomásérték kijelzésére.



c. Nyomja meg a SET gombot 3 másodpercig a haladó beállítások elvégzéséhez.

1). Módosítsa a üzemi nyomásegységet (mutatja a Unit kódot)




Nyomja meg a gombot az egység beállításához.


Az üzemi nyomásegység ciklusa: $kg/cm^2 \rightarrow psi \rightarrow bar \rightarrow kg/cm^2$

Nyomja meg a **SET** gombot egyszer.


2). Vízhiány érzékelési idejének beállítása (mutatja a P-Dry és a sec kódokat)




3). Vízhiány nyomásértékének beállítása (mutatja a P-Dry kódot)



4. Automatikus újraindulás idejének beállítása a vészkikapcsolás után (szárazonfutás vagy túlnyomás) (α érték) (mutatja az **Auto reset** kódot)




- 5). Visszaállítás az alapértelmezett beállításra vagy nem.
- » Visszaállítás az alapértelmezett értékbeállításokra (mutatja a dF-y kódot)




Nyomja meg egyszer a gombot az alapértelmezett értékre történő visszaállításhoz (mutatja a - - - - kódot)

» Ne állítsa vissza az alapértelmezett értékbeállításokra (mutatja a dF-n kódot)



A beállítások mentéséhez nyomja meg egyszer a



6) A fenti beállítások elvégzése után, az LCD kijelzőn "**loAd**" vagy 3 másodperc után a "----" jelzés jelenik meg, a készülék automatikusan az aktuális nyomás kijelzésére vált.



1 fázisú, felszíni szivattyú bekötése