		当设置 PCINT18 位为"1"时,PD2 引脚电平改变中断被使能。PD2 引脚
		上的电平改变将置位 PCIF2, 若 PCIE2 位和全局中断置位,将会产生 PCI2 中断。
		当设置 PCINT18 位为"0"时,PD2 引脚电平改变中断被禁止。
1	PCINT17	引脚改变使能屏蔽位 17。
		当设置 PCINT17 位为"1"时,PD1 引脚电平改变中断被使能。PD1 引脚
		上的电平改变将置位 PCIF2,若 PCIE2 位和全局中断置位,将会产生
		PCI2 中断。
		当设置 PCINT17 位为"0"时,PD1 引脚电平改变中断被禁止。
0	PCINT16	引脚改变使能屏蔽位 16。
		当设置 PCINT16 位为"1"时,PDO 引脚电平改变中断被使能。PDO 引脚
		上的电平改变将置位 PCIF2,若 PCIE2 位和全局中断置位,将会产生
		PCI2 中断。
		当设置 PCINT16 位为"0"时,PD0 引脚电平改变中断被禁止。

## PCMSK3 - 引脚改变中断屏蔽寄存器 3

PCMSK3 - 引脚改变屏蔽寄存器 3											
地址: 0x73 默认值: 0x00											
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
	PCINT31	PCINT30	PCINT29	PCINT28	PCINT27	PCINT26	PCINT25	PCINT24			
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
Bit	Name	描述									
7	PCINT31	引脚改变使能屏蔽位 31。									
		当设置 PCINT31 位为"1"时,PE7 引脚电平改变中断被使能。PE7 引脚									
		上的电平改变将置位 PCIF3,若 PCIE3 位和全局中断置位,将会产生									
		PCI3 中断。									
		当设置 PCINT31 位为"0"时,PE7 引脚电平改变中断被禁止。									
6	PCINT30	引脚改变使能屏蔽位 30。									
		当设置 PCINT30 位为"1"时,PE6 引脚电平改变中断被使能。PE6 引脚									
		上的电	平改变将置	位 PCIF3,	若 PCIE3	位和全局中	中断置位,	将会产生			
		PCI3 中₽	断。								
		当设置	PCINT30 位	为"0"时,	PE6 引脚电	平改变中	断被禁止。				
5	PCINT29	引脚改多	变使能屏蔽	位 39。							
		当设置	PCINT29 位	为"1"时,	PE5 引脚电	平改变中国	断被使能。	PE5 引脚			
		上的电车	平改变将置	d PCIF3,	若 PCIE3	位和全局中	中断置位,	将会产生			
		PCI3 中断。									
		当设置	PCINT29 位	为"0"时,	PE5 引脚电	平改变中	断被禁止。				
4	PCINT28	引脚改多	变使能屏蔽	位 28。							
		当设置	PCINT28 位	为"1"时,	PE4 引脚电	平改变中国	断被使能。	PE4 引脚			
		上的电车	平改变将置	d PCIF3,	若 PCIE3	位和全局中	中断置位,	将会产生			
		PCI3 中断。									
		当设置	PCINT28 位	为"0"时,	PE4 引脚电	1平改变中	断被禁止。				
3	PCINT27	引脚改多	变使能屏蔽	位 27。							