Internet of Things

Laborator 4

Over The Air Programming (OTAP) (anul universitar 2022-2023)



Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Facultatea de Automatică și Calculatoare Departamentul de Calculatoare

Cuprins

1	Scopul laboratorului	1
2	OTAP (Over the Air Programming)	1
	2.1 Introducere	1
	2.2 Implementarea <i>esp-idf</i>	1
	2.3 Model de interacțiune	3
3	Sarcini de lucru	4
Ma	nteriale de studiu	6
	Listă tabele	
	Listă figuri	
Fig	g. 1 Secvența de utilizare a partițiilor	3
Fig	g. 2 Modelul de interacțiune de la nivelul unei aplicații OTAP via HTTP	3

1. Scopul laboratorului

- Familiarizarea cu conceptul de actualizare a firmware-ului prin intermediul unei interfete de comunicație generice.
- Dezvoltarea unei aplicaţii care foloseşte o conexiune Wi-Fi pentru actualizarea codului.

2. OTAP (Over the Air Programming)

2.1 Introducere

După cum îi spune şi numele, o metoda OTAP presupune actualizarea firmware-ului prin intermediul unei interfețe de comunicație radio. Principalul avantaj al acestei metode constă în faptul că un sistem poate fi actualizat după ce a fost dat în folosință (ex. instalat într-o locație greu accesibilă), iar principalul dezavantajul constă în complexitatea suplimentară a logicii de funcționare a aplicației.

În cadrul unui proces OTAP se disting următoarele etape:

- Preluarea noului cod (fișier) binar prin intermediul canalului de comunicatie (Wi-Fi, Bluetooth, alte tipuri de comunicații proprietare)
- Verificarea consistenței codului binar (pas opțional)
- Scrierea noului cod în memoria Flash
- Modificarea secvenţei de boot pentru a folosi noul cod la următoarea pornire a sistemului

2.2 Implementarea *esp-idf*

esp-idf pune la dispoziție două componente pentru implementarea unei soluții OTAP:

- Mecanism de partitionare al memoriei Flash
- Bibliotecă folosită pentru scrierea memoriei Flash (și managementul partițiilor)

Memoria Flash ataşată unui SoC ESP32 poate să conţină maxim 95 de partiţii, acestea putând fi folosite pentru stocarea codului sau a datelor. Tabela de parţii este scrisă la deplasamentul 0x8000 şi are dimensiunea de 3072 de octeţi. La nivelul framework-ului, tabela este descrisă prin intermediul unor fişiere csv cu o structură specifică.

Tabela implicită folosită pentru aplicațiile dezvoltate în laboratoarele trecute are următoarea structură (și este descrisă în fișierul partitions_singleapp.csv din \$ESP-IDF-DIR\$/components/partition_table):

```
# Espressif ESP32 Partition Table

# Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags

nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000,

phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000,

factory, app, factory, 0x10000, 1M,
```

Listing 1. Structura partitions_singleapp.csv

Partiția *nvs* este folosită pentru stocarea unor informații de inițializare și de stare de către bibliotecile mai complexe (ex. Wi-Fi, Bluetooth, lwIP), partiția *phy_init* este folosită pentru stocarea datelor de calibrare a perifericului radio, iar partiția *factory* este folosită pentru stocarea aplicației.

În cazul folosirii mecanismului OTA, vor exista două sau mai multe partitii de tip *app*, subtip *ota_x* (unde x ia valori de la 0 la 15) și o partiție de tip *data*, subtip *ota* care va conține informațiile de boot.

```
Type, SubType, Offset,
                          0x9000,
                                   0x4000,
          data, nvs,
otadata,
          data, ota,
                          0xd000,
                                   0x2000,
phy_init, data, phy,
                          0xf000,
                                   0x1000,
factory,
                0,
                          0x10000, 1M,
ota_0,
                         0x110000, 1M,
          Ο,
                ota_0,
                         0x210000, 1M,
```

Listing 2. Structura unei tabele cu două partiții ota

Info

- Dacă partiția *otadata* nu contine date (este inițializată cu octeți 0xFF), bootloader-ul va încărca aplicația implicită din partita *factory*.
- Dacă se dorește revenirea la aplicația implicită (din partiția *factory*) după ce a fost realizată o actualizare OTAP, conținutul partiției *otadata* trebuie șters.

Dacă partiția *otadata* indică existența a cel puțin o aplicație într-o partiție *ota_x*, bootloaderul va rula aplicația cea mai nouă (vechimea este exprimată prin intermediul unei variabile contor).

Scrierea partițiilor *ota_x* se realizează alternativ (figura 1), pentru a avea întotdeauna disponibilă în memoria flash și versiunea anterioară. Astfel, în situația în care ultima versiune are bug-uri, se poate reveni la codul anterior pentru a avea în continuare la dispoziție mecanismul OTAP.




Fig. 1. Secvența de utilizare a partițiilor

2.3 Model de interacțiune

În figura 2 este prezentat un ciclu de interacțiune OTAP. Astfel, pe platformă se încarcă aplicația inițială cu suport OTAP (pas 1), imaginile pentru actualizări fiind ulterior disponibile la nivelul unui server web (pas 2). La generarea unui eveniment de actualizare (ex. apăsare de buton, verificare periodică)(pas 3), platforma ESP32 rulează un client HTTP și preia de la server noua imagine (pas 4). După scrierea imaginii în următoarea partiție *ota_x* marcată ca fiind disponibilă, platforma se va resetea și va rula noul cod (pas 5).




Fig. 2. Modelul de interacțiune de la nivelul unei aplicații OTAP via HTTP

3. Sarcini de lucru

- 1. Urmați pașii descriși în continuare pentru rularea scenariului de bază OTAP:
 - Creați un proiect nou şi adăugați fişierele sursă disponibile pe platforma Moodle în următorul fel:
 - main.c în subfolderul src
 - ca_cert.pem, ca_key.pem şi server.py în rădăcina proiectului
 - Pentru folosirea tabelei de partiții prezentate în listing-ul 2 se va adăuga linia board_build.partitions = partitions_two_ota.csv în fișierul *platformio.ini*.
 - Pentru încărcarea certificatului de securitate (ce va fi folosit de serverul web) în memoria flash a ESP32 se va adăuga linia board_build.embed_txtfiles = ca_cert.pem în fişierul platform-io.ini. De asemenea, pe ultima linie a fişierului CMakeLists.txt din subfolderul src se va adăuga comanda target_add_binary_data(\${COMPONENT_TARGET} "../ca_cert.pem" TEXT)
 - Nu uitați să adăugați în fișierul *platformio.ini* și restul directivelor indicate în primul laborator!!!
 - Se încarcă codul pe platforma ESP32 ca şi până acum. Se porneşte monitorul serial pentru monitorizarea mesajelor generate de aplicație
 - Scriptul *server.py* rulează un server HTTPS care expune fişierul binar rezultat în urma compilării proiectului.
 - Se deschide un *Command prompt* sau un nou terminal VSC şi se rulează scriptul (python server.py). Acesta foloseşte modulul flask. În cazul în care modulul nu este instalat se rulează comanda pip install flask.
 - Se apasă butonul conectat la platforma ESP32 şi aplicaţia execută paşii 4 şi 5 prezentaţi mai sus.
- 2. Aplicația anterioară se va extinde pentru a integra un mecansim de preluare a codului pe bază de versionare.
 - În rădăcina proiectului se adaugă scriptul *versioning.py*. În *platformio.ini* se adaugă linia extra_scripts = pre:versioning.py.
 - Astfel, la fiecare rulare a comenzii **Build**, înainte de începerea procesului de compilare se rulează scriptul *versioning.py*, script care "contorizează" numărul de compilări şi generează un header *version.h*. Acesta conține trei directive define ce pot fi folosite pentru identificarea versiunii curente.
 - Se va modifica scriptul *server.py*. Serverul HTTP trebuie să expună o resursă suplimentară care va returna versiunea codului prin citirea fișierului *version.h*.

• Se va modifica codul care rulează pe ESP32. În pasul 4 se va prelua versiunea codului disponibil la nivelul serverului HTTP şi codul va fi descărcat doar dacă este mai nou decât cel care rulează pe ESP32. Se va folosi componenta software *esp_http_client*. Documentația este disponibilă aici, exemplu de cod este disponibil aici.

Materiale de studiu

- Foaie de catalog și manual ESP32
- Documentație OTA
- Documentație tabele de partiții