



deska PDM (DPS) pod konektorem

Pohled zepředu do konektoru na PDM (strana zasouvání)

= pohled na zásuvku svazku ze strany vodičů.
Velké kruhy = kontakty 2,8 mm (sloupce 1 a 8), malé = 1,5 mm.
Označení A1–C8 odpovídá desce; před výrobou svazku porovnejte s číslováním komor na zásuvce (výkres Aptiv/FCI).

- Výstup 25 A (CH1–CH4)
- Výstup ECU 15 A (CH7)
- Klíček T15 (+12 V)
- Kontrolka poruchy
- Výstup 15 A (CH5, CH6, CH8)
- Vstup řízení z ECU
- Zem logiky
- Výstup +12 V displej

VBAT: šroub M6 (J2) na desce

Přímo z baterie přes hlavní pojistku u baterie. Napájí všech 8 výstupů (součet proudů všech kanálů). Kabelové oko M6, průřez dle celkového proudu.

Indikace (LED u každého kanálu a kontrolka C5)

- zelená LED svítí

červená LED / kontrolka svítí

červená LED / kontrolka bliká

kontrolka 2 s po zapnutí klíčku
- výstup kanálu je zapnutý

přetížení: proud nad 25 A (CH1–4) / 15 A (CH5–8)

porucha: zkrat, přehřátí, kanál vypnutý ochranou

test žárovky a vedení

Pin	Kont.	Signál	Funkce	Max.
A1	2,8	OUT1	Výstup CH1: palivové čerpadlo (spolu s A2)	25 A
A2	1,5	OUT1	Výstup CH1: palivové čerpadlo (spolu s A1)	25 A
A3	1,5	KEY +12V	Klíček T15: napájí logiku, bez klíčku je PDM vypnuté	1 A
A4	1,5	IN_MAIN	Řízení CH5, CH6, CH8, spíná ECU k GND (hlavní relé)	signál
A5	1,5	IN3	Řízení CH3, propojka JP2: 1-2 = k GND, 2-3 = +12 V	signál
A6	1,5	OUT8	Výstup CH8: příslušenství (spolu s B6)	15 A
A7	1,5	OUT4	Výstup CH4: rezerva (spolu s A8)	25 A
A8	2,8	OUT4	Výstup CH4: rezerva (spolu s A7)	25 A
B1	2,8	OUT2	Výstup CH2: rezerva (spolu s B2)	25 A
B2	1,5	OUT2	Výstup CH2: rezerva (spolu s B1)	25 A
B3	1,5	GND	Zem logiky PDM (kostra / zem ECU)	1 A
B4	1,5	IN1	Řízení CH1 (čerpadlo), spíná ECU k GND	signál
B5	1,5	IN4	Řízení CH4, propojka JP3: 1-2 = k GND, 2-3 = +12 V	signál
B6	1,5	OUT8	Výstup CH8: příslušenství (spolu s A6)	15 A
B7	1,5	OUT7	Výstup CH7: ECU (12V_KEY / 12V_RELAY) (spolu s C7)	15 A
B8	2,8	OUT5	Výstup CH5: vstřikovače	15 A
C1	2,8	OUT3	Výstup CH3: rezerva (spolu s C2)	25 A
C2	1,5	OUT3	Výstup CH3: rezerva (spolu s C1)	25 A
C3	1,5	GND	Zem logiky PDM (kostra / zem ECU)	1 A
C4	1,5	IN2	Řízení CH2, propojka JP1: 1-2 = k GND, 2-3 = +12 V	signál
C5	1,5	FAULT LAMP	Kontrolka poruchy, spíná k GND (2. pól na +12 V)	0,4 A
C6	1,5	+12V DISP	+12 V pro displej, s klíčkem, jištěno PTC 0,5 A	0,5 A
C7	1,5	OUT7	Výstup CH7: ECU (12V_KEY / 12V_RELAY) (spolu s B7)	15 A
C8	2,8	OUT6	Výstup CH6: cívky	15 A