Résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi

DOC001 | Microsoft Support | wifi

Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/connectivity-networking/fix-wi-fi-connection-issues-in-windows

Copie textuelle nettoyée des fichiers fournis • Collecte : 30 octobre 2026

Si vous ne parvenez pas à accéder à votre courrier électronique, à naviguer sur le web ou à diffuser de la musique en continu, il est probable que vous n’êtes pas connecté à votre réseau et que vous ne pouvez pas accéder à Internet. Heureusement, la plupart des problèmes de connectivité peuvent être résolus à l’aide d’étapes de dépannage simples. Dans ce guide, nous allons explorer une gamme de solutions pour vous aider à résoudre Wi-Fi problèmes dans Windows, en fournissant des instructions claires et détaillées pour un dépannage efficace.

Exécution de l’utilitaire de résolution des problèmes de réseau

Si vous utilisez un appareil Windows 11, commencez par exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes réseau et Internet automatisé dans l’application Aide. Il exécutera automatiquement des diagnostics et tentera de résoudre la plupart des problèmes. Si vous utilisez une version antérieure de Windows ou un appareil mobile, passez aux étapes de dépannage générales .

Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes dans Obtenir de l’aide

Comprendre Wi-Fi icônes Wi-Fi connecté

Vous êtes connecté au Wi-Fi et à Internet. Tout devrait bien se passer. Si vous voyez cette icône mais que vous rencontrez toujours des problèmes de connectivité, le problème peut être spécifique à une application ou à un site web, ou lié à un pare-feu qui bloque votre connexion Internet.

Remarque : Si vous voyez la barre de signal se déplacer de haut en bas, cela signifie que votre appareil est en train de se connecter au réseau Wi-Fi. Dès qu’il cesse de se déplacer et qu’il affiche un niveau de connexion, vous êtes connecté.

VPN connecté Vous êtes connecté à un réseau privé virtuel (VPN) reconnu. Pour en savoir plus, consultez Se connecter à un VPN dans Windows.

Pas d’Internet Votre appareil ne possède pas de connexion Internet.

Concernant le Wi-Fi, cette icône peut apparaître pour une ou plusieurs raisons.

Résolution des problèmes généraux

Veuillez essayer les étapes de dépannage générales suivantes pour résoudre le problème Wi-Fi.

Étape 1. Vérifier l’état de votre connexion réseau

Sélectionnez les icônes Réseau, Son ou Batterie ( ) sur le côté droit de la barre des tâches.

Assurez-vous que Wi-Fi est activé.

Vérifiez si le nom de votre réseau affiche Connecté au-dessous. S’il affiche une status autre que Connecté, sélectionnez un réseau Wi-Fi que vous reconnaissez dans la liste des réseaux disponibles. Ensuite, cliquez sur le réseau et essayez de vous connecter.

Étape 2. Vérifier le mode Avion

Accédez à Paramètres>Réseau & Internet>Mode avion.

Assurez-vous que le mode Avion est désactivé.

Étape 3. Oubliez et reconnectez-vous au réseau Wi-Fi

Dans l’ application des paramètres de votre appareil Windows sélectionnez Réseau & Internet>Wi-Fi, puis sélectionnez Gérer les réseaux connus.

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et cliquez sur Oublier.

Reconnectez-vous au réseau en le sélectionnant et en entrant le mot de passe.

Étape 4. Redémarrez votre modem et votre routeur sans fil

Cela permet de créer une nouvelle connexion à votre fournisseur d’accès Internet (FAI). Lorsque vous effectuez cette opération, toutes les personnes connectées à votre réseau Wi-Fi sont temporairement déconnectées. Les étapes à suivre pour redémarrer votre modem et votre routeur peuvent varier, mais voici les étapes générales.

Remarque

Si vous disposez d'un appareil combiné modem-câble/routeur Wi-Fi, vous ne devez suivre que les étapes relatives à l'appareil unique.

Débranchez le câble d’alimentation du routeur de la source d’alimentation.

Débranchez le câble d’alimentation du modem de la source d’alimentation. Certains modems sont dotés d’une batterie de secours. Si vous débranchez le modem et que les lumières restent allumées, retirez la batterie du modem.

Attendez au moins 30 secondes.

Si vous avez retiré la batterie du modem, réinstallez-la. Rebranchez le modem sur la source d’alimentation. Les voyants sur le modem clignoteront. Patientez jusqu’à l’arrêt du clignotement.

Rebranchez le routeur à la source d’alimentation.

Attendez que le modem et le routeur soient sous tension. Cela peut prendre quelques minutes. Vous pouvez généralement déterminer qu’ils sont prêts en consultant les voyants d’état de ces deux appareils.

Essayez de vous reconnecter sur votre PC.

Étape 5. Ajustez Wi-Fi canal et la fréquence

Essayez de vous connecter à un réseau sur une autre bande de fréquence. De nombreux routeurs Wi-Fi grand public diffusent sur deux bandes de fréquence réseau différentes : 2,4 GHz et 5 GHz. Ceux-ci s’affichent en tant que réseaux distincts dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Si votre liste de réseaux Wi-Fi disponibles comprend à la fois un réseau 2,4 GHz et un réseau 5 GHz, essayez de vous connecter à l’autre réseau. Pour en savoir plus, consultez la case activée Wi-Fi et l’aménagement de votre maison.

Étape 6. Essayez de vous connecter au même réseau sur un autre appareil

Sur un autre ordinateur portable ou téléphone, essayez de vous connecter au même réseau. Si vous pouvez vous connecter, la source du problème est probablement due à votre appareil.

Étape 7. Exécuter les commandes réseau

Essayez d'exécuter ces commandes réseau pour réinitialiser manuellement la pile TCP/IP, libérer et renouveler l'adresse IP, et vider et réinitialiser le cache du résolveur du client DNS :

1. Sélectionnez Rechercher dans la barre des tâches, puis tapez invite de commandes. Le bouton Invite de commandes s’affiche. À droite de celui-ci, sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur>Oui.

2. Dans l’invite de commandes, exécutez les commandes suivantes dans l’ordre où elles apparaissent, puis vérifiez si cela résout le problème de connexion :

Tapez netsh winsock reset et sélectionnez Entrée.

Tapez netsh int ip reset et sélectionnez Entrée.

Tapez ipconfig /release et sélectionnez Entrée.

Tapez ipconfig /renew et sélectionnez Entrée.

Tapez ipconfig /flushdns et sélectionnez Entrée.

Étape 8 : Désinstaller le pilote de carte réseau et redémarrer

Si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné, essayez de désinstaller le pilote de la carte réseau, puis redémarrez votre ordinateur. Windows installera automatiquement le pilote le plus récent. Cette approche est conseillée si le problème de connexion réseau apparaît après une mise à jour récente.

Avant toute désinstallation, assurez-vous que vous disposez de copies de sauvegarde des pilotes. Accédez au site web du fabricant de votre PC et téléchargez le dernier pilote disponible pour votre carte réseau. Si votre PC ne peut pas se connecter à Internet, vous devrez télécharger un pilote sur un autre PC, puis enregistrer ce pilote sur un disque mémoire USB pour pouvoir l’installer sur votre PC. Vous aurez besoin du nom du fabricant du PC, ainsi que du nom ou du numéro du modèle.

1. Sélectionnez Rechercher dans la barre des tâches, tapez gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans la liste des résultats.

2. Développez les cartes réseau et recherchez la carte réseau pour votre appareil.

3. Sélectionnez la carte réseau, appuyez longuement (ou cliquez avec le bouton droit), puis sélectionnez Désinstaller le périphérique> case activée la zone Tentative de suppression du pilote pour ce périphérique case activée Désinstaller>.

4. Après avoir désinstallé le pilote, sélectionnez Démarrer > leredémarrage . > Une fois que votre PC a redémarré, Windows recherche et installe automatiquement le pilote de carte réseau. Vérifiez si cela résout le problème de connexion. Si Windows n'installe pas automatiquement le pilote, essayez d'installer le pilote de sauvegarde enregistré avant la désinstallation.

Étape 9. Utilisez le test ping pour case activée s'il y a un problème avec Wi-Fi connexion au routeur

Vérifiez s'il y a un problème avec la connexion à votre routeur Wi-Fi.

Pour ce faire, utilisez un test ping.

1. Dans la zone de recherche de la barre des tâches, tapez invite de commandes. Le bouton Invite de commandes s'affiche. À droite de celui-ci, sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur>Oui.

2. À l'invite de commandes, tapez ipconfig, puis sélectionnez Entrée. Recherchez le nom de votre réseau Wi-Fi dans les résultats, puis trouvez l'adresse IP répertoriée en regard de Passerelle par défaut pour ce réseau Wi-Fi. Notez cette adresse si nécessaire. Par exemple : 192.168.1.1

3. À l'invite, tapez ping <DefaultGateway> , puis sélectionnez Entrée.

Par exemple, tapez ping 192.168.1.1 et sélectionnez Entrée. Le résultat devrait ressembler à ceci :

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms Si vous voyez des résultats comme celui-ci et que vous obtenez une réponse, c'est que vous êtes connecté à votre routeur Wi-Fi, il y a donc peut-être un problème avec votre modem ou votre fournisseur de services Internet. Contactez votre fournisseur de services Internet ou case activée en ligne sur un autre appareil (si vous le pouvez) pour voir s'il y a une interruption de service.

Si les résultats du test ping indiquent que vous n'obtenez pas de réponse du routeur, essayez de connecter votre PC directement au modem à l'aide d'un câble Ethernet (si possible). Si vous pouvez vous connecter à Internet à l'aide d'un câble Ethernet, cela confirme que le problème de connexion est dû au routeur Wi-Fi. Assurez-vous d'avoir installé le microprogramme le plus récent et consultez la documentation de votre routeur.

Étape 10. Désactiver l'économie d'énergie pour Wi-

Fi adaptateur Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et développez Cartes réseau.

Cliquez avec le bouton droit sur votre adaptateur Wi-Fi et choisissez Propriétés.

Accédez à l'onglet Gestion de l'alimentation .

Décochez la case Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie.

Étape 11. Recherchez les mises à jour Windows

SélectionnezParamètres>de démarrage>(phrasefix)Windows UpdateVérifier>les mises à jour. Téléchargez et installez les nouvelles mises à jour.

Étape 12. Redémarrez votre PC.

De nombreuses mises à jour nécessiteront le redémarrage de votre appareil. Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications ouvertes. Ensuite, sélectionnez Démarrer>l’alimentation, puis redémarrer.

Étape 13. Utiliser la réinitialisation réseau

La réinitialisation réseau est à utiliser en dernier recours. N’effectuez cette opération que si les étapes précédentes n’ont pas permis de résoudre le problème de connexion.

Cela peut aider à résoudre les problèmes de connexion que vous pouvez rencontrer après la mise à niveau de Windows 10 à Windows 11. Il peut aussi aider à résoudre le problème où vous pouvez vous connecter à Internet mais ne pouvez pas vous connecter aux lecteurs réseau partagés. La réinitialisation du réseau supprime tous les adaptateurs réseau que vous avez installés et leurs paramètres. Une fois que votre PC a redémarré, toutes les cartes réseau sont réinstallées et les valeurs par défaut des paramètres associés sont rétablies.

1. Sélectionnez le bouton Démarrer , puis entrez paramètres.

Sélectionnez Paramètres >Réseau & Internet Sur Windows 11, sélectionnez Paramètres >réseau avancésRéinitialisation réseau.

Sur Windows 10, sélectionnez État>Réinitialisation réseau.

2. Dans l’écran Réinitialisation réseau , sélectionnez Réinitialiser maintenant>Oui pour confirmer.

3. Attendez que votre PC redémarre pour voir si le problème a été résolu.

Remarque

Après avoir utilisé la réinitialisation réseau, vous devrez peut-être réinstaller et reconfigurer les autres logiciels réseau que vous utilisez, tels que le logiciel client VPN ou les commutateurs virtuels Hyper-V (ou tout autre logiciel de virtualisation du réseau que vous utilisez).

La réinitialisation du réseau peut définir chacune de vos connexions réseau connues sur un profil de réseau public.

Sur un profil de réseau public, votre PC n’est pas détectable par les autres PC et appareils du réseau, ce qui peut contribuer à renforcer sa sécurité. Pour utiliser un profil de réseau privé, consultez Paramètres et tâches réseau essentiels.

Problèmes Wi-Fi les plus courants Vous trouverez ci-dessous les problèmes de Wi-Fi les plus courants rencontrés par les utilisateurs et la procédure de résolution de ces problèmes.

Connecté à Internet mais vitesse très lente Vérifier la puissance du signal : Assurez-vous que l’appareil est proche du routeur et dégagé de tout encombrement.

Désactiver les applications en arrière-plan :

Ouvrez le Gestionnaire des tâches (Ctrl + ,Maj + ,Échap).

Mettre fin aux processus consommant une bande passante réseau élevée.

Tester les performances du routeur : Connectez un autre appareil au Wi-Fi. Si le problème persiste, le routeur peut nécessiter une maintenance ou un remplacement.

Wi-Fi option manquante Si l'option de basculement Wi-Fi est manquante ou n'est pas visible dans les paramètres, suivez les étapes de dépannage ci-dessous.

Vérifier le commutateur matériel : Certains ordinateurs portables ont un commutateur Wi-Fi physique ; Assurez-vous qu'il est activé.

Activer Wi-Fi adaptateur :

Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et développez Cartes réseau.

Cliquez avec le bouton droit sur votre adaptateur Wi-Fi et sélectionnez Activer le périphérique.

Redémarrage du service de réseau local sans fil :

Appuyez sur Win R + , tapez services.msc, puis appuyez sur Entrée.

Recherchez WLAN AutoConfig, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Redémarrer.

Wi-Fi connexion est fréquemment interrompue Si la connexion Wi-Fi s'interrompt fréquemment, ce qui perturbe le travail ou la diffusion en continu, suivez les étapes suivantes.

Vérifier les paramètres d'alimentation Accédez au panneau de configurationOptions>d'alimentationmatérielle et sonore>.

Sélectionnez votre offre, puis cliquez sur Modifier les paramètres de offre.

Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés et développez Paramètres de l'adaptateur sans fil.

Configurez le mode Économie d'énergie sur Performances maximales.

Ajustez le canal du routeur : Accédez à la page administrateur de votre routeur (reportez-vous à son manuel) et modifiez le canal sans fil pour réduire les interférences.

Vous êtes connecté au Wi-Fi, mais aucune connexion Internet n'est détectée (c'est ce que l'on qualifie de « connectivité limitée ») Votre PC Windows est connecté à votre réseau local mais n'est pas connecté à Internet. Si vous sélectionnez l'icône Pas de connexion Internet, le message Pas d'Internet s'affiche sous le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté. Vous pouvez probablement voir d'autres PC et appareils sur votre réseau local, mais vous ne pouvez faire aucune opération nécessitant un accès à Internet, comme surfer sur le web, consulter vos e-mails ou diffuser en continu de la musique et des vidéos.

Pour déterminer si votre PC possède une connectivité limitée sans connexion Internet, Windows envoie une petite demande HTTP à un serveur sur Internet. Si le serveur ne retourne aucune information, cette icône apparaît.

Si l’appareil se connecte au Wi-Fi, mais qu’Internet n’est pas disponible, suivez les étapes de dépannage ci-dessous.

Désactivez le Wi-Fi, réactivez-le et reconnectez-vous à votre réseau sans fil.

Renouveler la configuration IP Ouvrez une invite de commandes en tant qu’administrateur.

Saisissez ipconfig /release et appuyez sur Entrée.

Saisissez ipconfig /renew et appuyez sur Entrée.

Vider le cache DNS Ouvrez une invite de commandes en tant qu’administrateur.

Tapez ipconfig /flushdns et appuyez sur Entrée.

Vérifier les paramètres du proxy Accédez à Paramètres>Réseau & Proxy Internet>.

Désactivez tous les paramètres de proxy manuels.

Vérifiez votre adresse IP Trouvez votre adresse IP et assurez-vous qu’elle n’est pas quelque chose comme ça —169.254.x.x. Si votre adresse IP ressemble à ceci, cela signifie que Windows n’a pas pu obtenir d’adresse IP à partir de votre routeur. Si vous n’utilisez pas d’adresses IP statiques sur votre réseau, vérifiez que le protocole DHCP est bien activé sur votre routeur. Consultez la documentation de votre routeur pour savoir comment vous y prendre. Si cela résout votre problème de Wi-Fi, l’icône Aucune connexion se transforme en Wi-Fi connecté en quelques secondes.

Vérifiez votre serveur DNS. Vérifiez que vous disposez d’un serveur DNS répertorié et que vous pouvez effectuer un test ping. Pour envoyer un test ping au serveur DNS :

Ouvrez une invite de commandes en tant qu’administrateur.

Tapez ipconfig /all | findstr /c :"DNS Servers » et appuyez sur Entrée. Notez l’adresse IP du serveur DNS.

À l’invite de commandes, tapez : ping [adresse du serveur DNS].

Si vous possédez une adresse IP valide mais que vous ne pouvez pas effectuer de test ping sur votre serveur DNS, vous pouvez modifier l’adresse de votre serveur DNS puis essayer d’effectuer un test ping sur la nouvelle adresse. Il existe de nombreux serveurs DNS publics gratuits. Pour les trouver, recherchez « serveurs DNS publics » sur le web. Pour en savoir plus sur la modification de votre serveur DNS dans Windows, reportez-vous à l’article Modifier les paramètres TCP/IP.

Wi-Fi problème d’authentification Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Wi-Fi en raison d’erreurs de mot de passe incorrect malgré la saisie des informations d’identification correctes, suivez les étapes de dépannage ci-dessous.

Vérifier le mot de passe : Assurez-vous que le mot de passe est correct et qu’il correspond à la configuration du routeur.

Réinitialiser le routeur : Redémarrez le routeur ou rétablissez ses paramètres d’usine.

Mettre à jour le microprogramme du routeur : Reportez-vous au manuel du routeur pour connaître la procédure de mise à jour de son microprogramme.

Votre carte réseau sans fil est reconnue, mais aucun réseau Wi-Fi n’est trouvé et vous n’êtes pas connecté à Wi-Fi Si vous voyez l’icône Pas de connexion Internet alors que vous êtes à portée de réseaux Wi-Fi, cela peut signifier que :

Le commutateur Wi-Fi physique sur votre ordinateur portable ou votre tablette est désactivé. Assurez-vous qu’il est activé.

Le Wi-Fi est désactivé dans les paramètres Wi-Fi. Ouvrez Paramètres, puis sélectionnez Réseau & Internet. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé.

Votre adaptateur ne prend pas en charge la fréquence de diffusion de votre réseau. Par exemple, il se peut que votre carte prenne uniquement en charge la bande de fréquence 2,4 GHz, alors que votre réseau utilise la bande 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur pour savoir quelle fréquence il utilise. Pour en savoir plus sur les différences entre les réseaux 2,4 GHz et les réseaux 5 GHz, consultez la case activée Wi-Fi et aménagement de votre maison.

Votre adaptateur prend en charge votre fréquence réseau, mais le pilote de la carte réseau sans fil la filtre. Bien que ce ne soit pas courant, on sait que cela se produit. Pour vérifier que votre carte réseau sans fil autorise la même fréquence que votre réseau sans fil, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Taper ici pour rechercher dans la barre des tâches, entrez le Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans la liste des résultats.

2. Dans le Gestionnaire de périphériques, sélectionnez Cartes> réseau Nom de la carte réseau sans fil.

3. Appuyez de façon prolongée (ou cliquez avec le bouton droit) sur votre carte réseau sans fil, puis sélectionnez Propriétés.

4. Sélectionnez l’onglet Avancé, puis recherchez un paramètre Mode sans fil ou Bande et assurez-vous qu’il autorise la fréquence de votre réseau.

Aucune carte réseau n’est détectée ou activée

Si tel est le cas, voici quelques opérations que vous pouvez tenter :

Dans le rapport de réseau sans fil, recherchez votre carte réseau sans fil dans la section Cartes réseau, puis vérifiez si un Numéro de problème y est répertorié. S’il est répertorié, le numéro correspond au code d’erreur du Gestionnaire de périphériques qui vous indique pourquoi le pilote ne s’est pas chargé.

Assurez-vous de disposer de la dernière version du pilote en exécutant Windows Update, puis vérifiez la Version du pilote et la Date du pilote pour voir si elles correspondent aux dernières versions du pilote répertoriées sur le site web du fabricant de votre appareil. Pour trouver la version et la date du pilote dans le Gestionnaire de périphériques, développez Cartes réseau, appuyez de façon prolongée (ou cliquez avec le bouton droit) sur votre carte réseau sans fil, sélectionnez Propriétés, puis l’onglet Pilote.

Assurez-vous que la carte réseau sans fil n’est pas désactivée dans le Gestionnaire de périphériques. Pour ce faire, dans le Gestionnaire de périphériques, développez Cartes réseau, appuyez de façon prolongée (ou cliquez avec le bouton droit) sur votre sans fil carte réseau, puis sélectionnez Activer l’appareil.

Si votre carte réseau sans fil n’est pas répertoriée dans le Gestionnaire de périphériques, Windows ne la détecte pas. Dans ce cas, vous devrez peut-être installer le pilote manuellement. Visitez le site web du fabricant de votre appareil pour obtenir un pilote qui fonctionne dans Windows.