Corriger la disparition du Bluetooth

DOC018 | Microsoft Support | Français

Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/bluetooth/fix-bluetooth-disappeared-in-windows

Copie textuelle nettoyée • 30 octobre 2026

Si l’icône ou la bascule Bluetooth est manquante ou grisée dans les paramètres ou les paramètres rapides, le matériel Bluetooth de votre PC a peut-être rencontré une erreur.

Dans ce cas, vous ne pourrez pas activer ou désactiver le Bluetooth, et les périphériques Bluetooth tels que les claviers, les souris et les casques ne pourront pas se connecter à votre PC.

Remarque

Les erreurs de matériel Bluetooth sont généralement dues à des problèmes liés aux pilotes ou au microprogramme fournis par le fabricant de votre PC.

Microsoft vous recommande de contacter le fabricant de votre PC, car il peut avoir des étapes de dépannage spécifiques à votre modèle de PC pour restaurer les fonctionnalités Bluetooth.

Essayez les solutions de dépannage suivantes pour résoudre le problème :

Solution 1 : éteindre puis rallumer votre PC

1. Maintenez la touche Maj enfoncée sur votre clavier.

2. Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, sélectionnez Démarrer >l’arrêt de l’alimentation > .

3. Une fois que votre PC s’éteint, attendez 1 minute.

4. Rallumez votre PC et vérifiez si la fonctionnalité Bluetooth a été restaurée, en case activée.

Remarque

Veillez à sélectionner Arrêter (et non Redémarrer) dans le menu Alimentation pour éteindre complètement votre PC et le matériel Bluetooth.

Solution 2 : Installer les derniers pilotes Bluetooth

Vérifiez la présence de pilotes mis à jour :

1. Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer périphériques. >Gestionnaire de

2. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, sélectionnez Bluetooth, puis recherchez votre adaptateur Bluetooth (son nom peut inclure les mots « Bluetooth » ou « Radio »).

3. Appuyez de façon prolongée (ou cliquez avec le bouton droit) sur l’adaptateur Bluetooth, puis sélectionnez Mettre à jour le pilote>Rechercher automatiquement les pilotes.

4. Suivez les instructions à l’écran pour installer les mises à jour disponibles, puis sélectionnez Fermer.

5. Si vous y êtes invité, redémarrez votre PC.

Après le redémarrage, case activée si la fonctionnalité Bluetooth a été restaurée.

Solution 3 : installer les mises à jour facultatives du microprogramme fournies par le fabricant de votre PC

Certains problèmes Bluetooth peuvent être dus à des problèmes de microprogramme.

Le fabricant de votre PC peut fournir des mises à jour BIOS ou UEFI facultatives qui améliorent la stabilité matérielle et aident le système à récupérer après des périphériques Bluetooth qui ne répondent pas.

1. SélectionnezParamètres >de démarrage >Windows Update.

2. Sélectionnez Options> avancéesMises à jour facultatives.

3. Si des mises à jour facultatives sont disponibles pour votre PC, case activée la zone et sélectionnez Télécharger & installer.

4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez Redémarrer maintenant.

5. Une fois Windows redémarré, case activée si la fonctionnalité Bluetooth a été restaurée.

Remarque

Si aucune mise à jour facultative n'est disponible, visitez le site web de support du fabricant de votre PC pour obtenir des mises à jour de case activée pour le BIOS, l'UEFI ou le microprogramme plus récentes spécifiques à votre modèle d'appareil.

Solution 4 : vérifier que le mode avion est désactivé

Le mode avion peut désactiver Bluetooth.

Assurez-vous qu'il est désactivé.

1. Appuyez sur Windows + A pour ouvrir les paramètres rapides.

2. Assurez-vous que le mode Avion est désactivé.

Solution 5 : exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes Bluetooth automatisé

Si vous utilisez un appareil Windows 11, commencez par exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes Bluetooth automatisé dans l'application Aide.

Il exécute automatiquement les diagnostics et tente de résoudre ce problème Bluetooth.

Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes dans Obtenir de l'aide Si vous rencontrez un problème Bluetooth différent, reportez-vous à la section Résoudre les problèmes Bluetooth dans Windows.